SIEMENS

SIMATIC

Sistema de periferia descentralizada ET 200M

Instrucciones de servicio



La siguiente documentación adicional pertenece a esta documentación:

N°	Información de producto	Número de dibujo	Edición
1	Módulo de interfaz IM 153-4 PN e IM 153-2 HF	A5E02714954-03	01/2012

Prólogo

Descripción del producto	1
Guía rápida para la puesta en marcha	2
Pasos previos a la instalación	3
Montaje	4
Conexión	5
Puesta en marcha	6
Mantenimiento	7
Funciones	8
Alarmas, mensajes de error y avisos de sistema	9
Especificaciones técnicas	10
Compatibilidades entre los IM 153-x	Α
Referencias del ET 200M	В

Notas jurídicas

Filosofía en la señalización de advertencias y peligros

Este manual contiene las informaciones necesarias para la seguridad personal así como para la prevención de daños materiales. Las informaciones para su seguridad personal están resaltadas con un triángulo de advertencia; las informaciones para evitar únicamente daños materiales no llevan dicho triángulo. De acuerdo al grado de peligro las consignas se representan, de mayor a menor peligro, como sigue.

<u>PELIGRO</u>

Significa que, si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas **se producirá** la muerte, o bien lesiones corporales graves.

Significa que, si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas **puede producirse** la muerte o bien lesiones corporales graves.

con triángulo de advertencia significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, pueden producirse lesiones corporales.

PRECAUCIÓN

sin triángulo de advertencia significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, pueden producirse daños materiales.

ATENCIÓN

significa que puede producirse un resultado o estado no deseado si no se respeta la consigna de seguridad correspondiente.

Si se dan varios niveles de peligro se usa siempre la consigna de seguridad más estricta en cada caso. Si en una consigna de seguridad con triángulo de advertencia se alarma de posibles daños personales, la misma consigna puede contener también una advertencia sobre posibles daños materiales.

Personal cualificado

El equipo/sistema correspondiente sólo deberá instalarse y operarse respetando lo especificado en este documento. Sólo está autorizado a intervenir en este equipo el **personal cualificado**. En el sentido del manual se trata de personas que disponen de los conocimientos técnicos necesarios para poner en funcionamiento, conectar a tierra y marcar los aparatos, sistemas y circuitos de acuerdo con las normas estándar de seguridad.

Uso previsto o de los productos de Siemens

Considere lo siguiente:

Los productos de Siemens sólo deberán usarse para los casos de aplicación previstos en el catálogo y la documentación técnica asociada. De usarse productos y componentes de terceros, éstos deberán haber sido recomendados u homologados por Siemens. El funcionamiento correcto y seguro de los productos exige que su transporte, almacenamiento, instalación, montaje, manejo y mantenimiento hayan sido realizados de forma correcta. Es preciso respetar las condiciones ambientales permitidas. También deberán seguirse las indicaciones y advertencias que figuran en la documentación asociada.

Marcas registradas

Todos los nombres marcados con

entres son marcas registradas de Siemens AG. Los restantes nombres y designaciones contenidos en el presente documento pueden ser marcas registradas cuya utilización por terceros para sus propios fines puede violar los derechos de sus titulares.

Exención de responsabilidad

Hemos comprobado la concordancia del contenido de esta publicación con el hardware y el software descritos. Sin embargo, como es imposible excluir desviaciones, no podemos hacernos responsable de la plena concordancia. El contenido de esta publicación se revisa periódicamente; si es necesario, las posibles las correcciones se incluyen en la siguiente edición.

Siemens AG Industry Sector Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG ALEMANIA A5E00172812-08 @ 01/2009

Prólogo

Finalidad de las instrucciones de servicio

La información recogida en las presentes instrucciones de servicio le permitirá poner en servicio un módulo de interfaz IM 153 en combinación con los módulos de la familia S7-300 en un sistema de periferia descentralizada ET 200M como esclavo DP.

Conocimientos básicos necesarios

Para una mejor comprensión de las presentes instrucciones de servicio se requieren conocimientos generales de automatización.

Ámbito de validez de las instrucciones de servicio

Módulo	Referencia	a partir de la versión
IM 153-1	6ES7153-1AA03-0XB0	02
	6ES7153-1AA83-0XB0	01
IM 153-2	6ES7153-2AA02-0XB0	07
	6ES7153-2BA00-0XB0	01
	6ES7153-2BA01-0XB0	01
	6ES7153-2BA02-0XB0	01
	6ES7153-2BA81-0XB0	01
	6ES7153-2BA82-0XB0	01
IM 153-2 FO	6ES7153-2AB01-0XB0	06
	6ES7153-2BB00-0XB0	01
IM 153-4 PN	6ES7153-4AA00-0XB0	01
	6ES7153-4AA01-0XB0	01

Convención: En adelante, en las instrucciones de servicio se utilizará la denominación IM 153-x, excepto en aquellos casos en que la descripción se refiera concretamente a una variante especial del IM 153-x.

Existe una variante adicional del IM 153-1 y del IM 153-2 como módulo para el uso en condiciones atmosféricas ampliadas ("Outdoor"). La especificación de las condiciones climáticas y mecánicas en las que puede utilizar el IM 153-1 / -2 puede consultarla en el manual de referencia "Sistema de automatización S7-300 Datos de los módulos (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/8859629)".

En la nueva versión del IM 153-x nos reservamos la opción de adjuntar una información del producto con información actual al correspondiente módulo de interfaz IM 153-x o a las instrucciones de servicio.

Encontrará la información del producto en Internet (<u>http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo2&aktprim=99&lang=</u> es). Una vez abierta la página, debe buscar "IM 153-2".

Cambios con respecto a la versión anterior

Con respecto a la versión anterior de estas instrucciones de servicio "Sistema de periferia descentralizada ET 200M" con el número de referencia EWA-4NEB780600601-07, edición 02/2006 se han realizado las siguientes modificaciones:

El módulo de interfaz IM 153-4AA01 ofrece las siguientes funciones:

- Comunicación Isochronous Real-Time Class2
- Arranque priorizado
- Funcionamiento sin medio de amacenamiento extraíble (SIMATIC Micro Memory Card)
- Sustitución del dispositivo sin medio de almacenamiento extraíble o programadora
- Dispositivos IO que cambian durante el servicio (puertos de interlocutor cambiantes)

Además, en las instrucciones de servicio están integradas las informaciones de producto adjuntadas al mismo entre 01/2007 y 08/2007.

Homologaciones

Véase el capítulo Normas y homologaciones (Página 229).

Homologación CE

Véase el capítulo Normas y homologaciones (Página 229).

Marcado para Australia (C-Tick-Mark)

Véase el capítulo Normas y homologaciones (Página 229).

Normas

Véase el capítulo Normas y homologaciones (Página 229).

Catalogación en el conjunto de la documentación

La tabla siguiente muestra un índice de contenidos de los manuales del ET 200M

Manual	Contenido
"Sistema de periferia descentralizada ET 200M (<u>http://support.automation.siemens.com/WW</u> /view/es/1142798) "	 Configurar la estructura mecánica y eléctrica Montar y cablear Puesta en marcha y diagnóstico Módulo de interfaz IM 153 Referencias del ET 200M
"Sistema de automatización S7-300 Datos de los módulos (<u>http://support.automation.siemens.com/WW</u> /view/es/8859629) "	 Datos técnicos generales Fuentes de alimentación Módulos digitales Módulos analógicos Referencias para S7-300
"ET 200M Módulos de señales para la automatización de procesos (http://support.automation.siemens.com/WW /view/en/7215812) "	 Descripción general del uso en la automatización de procesos Parametrizar con <i>SIMATIC PDM</i> Módulo de entrada digital Módulo de salidas digitales

Además de las presentes instrucciones de servicio necesitará el manual del maestro DP y el manual "Sistema de periferia descentralizada ET200".

Manual	Contenido
Sistema de periferia descentralizada ET 200	 Descripción general del sistema ET 200 y PROFIBUS
	Planificación y puesta en marcha
	Descripción del repetidor RS 485
	Descripción S5-95U
Manual del maestro DP	 Configuración y puesta en marcha de un sistema maestro DP
	Descripción del maestro DP

En el anexo "Referencias del ET 200M (Página 255)" encontrará una relación de otras fuentes de información sobre SIMATIC S7 y el sistema de periferia descentralizada ET 200.

La descripción del telegrama de parametrización y configuración no está incluida en este manual. Encontrará la descripción en Internet

(http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/1455647).

Guía de orientación

Para facilitarle la búsqueda de la información que necesita, estas instrucciones le ofrecen las siguientes ayudas:

- Al principio de las instrucciones de servicio encontrará un índice de contenidos completo y una lista completa de las tablas contenidas en las instrucciones.
- En los capítulos encontrará en el margen izquierdo de cada página un resumen del contenido de cada apartado.
- Después de los anexos encontrará un glosario que contiene los principales términos técnicos utilizados en las presentes instrucciones de servicio junto con su definición.
- Al final de las instrucciones de servicio encontrará un índice alfabético que le ayudará a buscar la información que necesita.

Reciclaje y eliminación

El ET 200M puede reciclarse gracias a que ha sido construido con materiales poco nocivos. Para un reciclaje y una eliminación ecológica de su antiguo equipo, diríjase a un centro certificado de recogida de material electrónico.

Personas de contacto

Véase la información del producto "Soporte técnico, personas de contacto y formación (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/19293011)".

Cursos de formación

Véase la información del producto "Soporte técnico, personas de contacto y formación (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/19293011)".

SIMATIC Technical Support

Véase la información del producto "Soporte técnico, personas de contacto y formación (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/19293011)".

Service & Support en Internet

Véase la información del producto "Soporte técnico, personas de contacto y formación (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/19293011)".

Consulte también

IM 153-x: Variantes y características (Página 18)

Índice

	Prólogo)	3
1	Descrip	oción del producto	11
	1.1	¿Qué es un sistema de periferia descentralizada?	11
	1.2	¿Qué es PROFIBUS DP?	11
	1.3	¿Qué es PROFINET IO?	13
	1.4	Sistema de periferia descentralizada ET 200M	14
	1.5	IM 153-x: Variantes y características	18
2	Guía rá	pida para la puesta en marcha	23
	2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8	Puesta en marcha en PROFIBUS DP Introducción Montaje del ET 200M Cableado del ET 200M Puesta en marcha del hardware Configuración del ET 200M en el Administrador SIMATIC Creación de un programa de usuario Conexión del ET 200M Evaluación de avisos de diagnóstico:	23 25 26 26 28 29 31 31 32
	2.2	Puesta en marcha en PROFINET IO	33
3	Pasos	previos a la instalación	35
	3.1	Variantes de configuración para PROFIBUS DP	35
	3.2	Reconocimiento de la variante de configuración desde el IM 153-2	37
	3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4	Posibilidades de configuración para PROFIBUS DP Periferia descentralizada con IM 153-1 Transferir los datos de parametrización de la PG / el PC con IM 153-2 FMs parametrizables en una configuración con IM 153-2 Red de fibra óptica con IM 153-2 FO	37 37 38 40 41
	3.4	Posibilidades y variantes de configuración para PROFINET IO	42
	3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4	Disposición mecánica Montaje horizontal y vertical Distancias entre componentes Disposición de los módulos en una configuración estándar de ET 200M Disposición de los módulos para la función "Sustitución de módulos en marcha" y "Redundancia"	42 42 43 45 46
	3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4	Configuración eléctrica Reglas y prescripciones generales para el uso de un ET 200M Uso del ET 200M con periferia de proceso en una alimentación referenciada a tierra Configuración del ET 200M con potencial de referencia sin puesta a tierra Configuración del ET 200M con módulos aislados galvánicamente	49 51 55 56
	3.0.5	Configuration del ET 2001/01 con modulos sin alsiamiento galvanico	58

4	Montaje.		59
	4.1	Visión de conjunto	59
	4.2	Montaje	60
	4.2.1	Secuencia de montaje	60
	4.2.2	Montaje del perfil soporte	60
	4.2.3 4.2.4	Montaje de los módulos y los módulos de bus activos (configuración con módulos de bus	04
		activos)	67
	4.2.5	Después del montaje	69
_	4.3	Selección de la dirección PROFIBUS	70
5	Conexió	n	73
	5.1	Visión de conjunto	73
	5.2	Conectar el PROFIBUS DP	73
	5.2.1	Conexión del conector de bus	73
	5.Z.Z	Conexion de cables de libra optica al IM 153-2 FO	75
	5.3	Conexión de PROFINET IO	77
	5.3.1	Conexion del INI 153-4 PN	/ /
	5.4	Cablear la fuente de alimentación y los módulos	80
	5.4.1	Cableado de la fuente de alimentación y la IM 153-x	80
	5.4.3	Cableado del conector frontal de los módulos de señal	84
	5.4.4	Conectar cables apantallados a través del contacto de pantalla	88
6	Puesta e	n marcha	91
	6.1	PROFIBUS DP	91
	6.1.1	Puesta en marcha del esclavo DP	91
	6.1.2 6.1.3	Arrangue del IM 153-1	93 94
	6.1.4	Modo PROFIBUS DPV1	97
	6.2	PROFINET IO	99
	6.2.1	Configuración con STEP 7	99
	6.2.2	Configuración con el archivo GSD.	100
	6.2.3 6.2.4	Asignación de un nombre al dispositivo IO	100
	6.2.5	Puesta en marcha del ET 200M en PROFINET IO	103
	6.2.6	Arranque del ET 200M en PROFINET IO	104
7	Mantenir	niento	105
	7.1	Mantenimiento del ET 200M	105
	7.2	Sustituir la fuente de alimentación	105
	7.3	Sustitución de la IM 153-1	106
	7.4	Sustitución de la IM 153-2 o IM 153-2 FO	107
	7.5	Sustitución del IM 153-4 PN	111
	7.6	Sustitución de los módulos sin la función "Sustitución de módulos en marcha"	112
	7.7	Sustituir módulos con la función "Sustitución de módulos en marcha"	115
	7.8	Sustitución del módulo de bus	118

	7.9	Cambiar un fusible en módulos de salida digital	119
	7.10 7.10.1 7.10.2	Actualización del IM 153-x ¿Cuándo debería actualizar el IM 153-x? Actualización del IM 153-1 / -2Ax0x	
	7.10.3 7.10.4	Actualización de la IM 153-2Bx00 Actualización del IM 153-2Bxx1	121 125
	7.11	Guardar datos y actualización del IM 153-4 PN	
8	Funcion	es	133
	8.1	Compatibilidad con módulos I/O con datos de entrada ampliados	133
	8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.2.1 8.2.2.2 8.2.2.3 8.2.2.4 8.2.3.1 8.2.3.2 8.2.4 8.2.4.1 8.2.4.2 8.2.4.3 8.2.4.4 8.2.4.5 8.2.4.6 8.2.4.7 8.2.4.8 8.2.4.0	Indicación de fecha y hora de las señales de entrada con IM 153-2 Principios básicos Funcionalidades Indicación de fecha y hora con precisión de 10 ms Indicación de fecha y hora de alta precisión con exactitud de 1 ms Sincronización horaria para la indicación de fecha y hora Indicación de fecha y hora en sistemas redundantes Indicación de fecha y hora en S7-400 Con STEP 7 en aplicaciones de clientes Con la solución de sistema PCS 7 Indicación de fecha y hora fuera de S7-400 Requisitos Principio de funcionamiento Guía rápida para la puesta en marcha de la indicación de fecha y hora Sincronización horaria Parametrización de la indicación de fecha y hora Estructura de la alarma de proceso Estructura de los avisos especiales Diagnóstico de la indicación de fecha y hora	134 134 136 136 138 139 143 144 144 144 144 144 146 149 151 152 153 157 159 161
	8.3	Sincronización horaria en el bus de periferia	
	8.4	Redundancia con IM 153-2	
	8.5 8.5.1 8.5.2	Modificación con la instalación en marcha Cambios de la instalación en un sistema no redundante Cambios de la instalación en un sistema redundante	
	8.6 8.6.1 8.6.2	Modo isócrono ¿Qué es el modo isócrono? Parametrizar el modo isócrono	172 172 174
	8.7 8.7.1 8.7.2	Datos de identificación y mantenimiento (datos I&M) Datos I&M para PROFIBUS DP Datos I&M para PROFINET IO	179
	8.8	Comunicación directa	185
	8.9	SNMP	187

9	Alarmas	, mensajes de error y avisos de sistema	. 189
	9.1 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.3.1 9.1.3.2 9.1.3.3 9.1.3.4 9.1.3.5 9.1.3.6 9.1.3.7 9.1.3.8 9.1.3.9 9.1.3.10	PROFIBUS DP Diagnóstico con los LEDs indicadores. Diagnóstico con STEP 7 y STEP 5. Estructura del diagnóstico. Estructura del diagnóstico del esclavo. Estado de estación 1 a 3. Dirección PROFIBUS del maestro. Código de fabricante. Evaluación del diagnóstico del esclavo Diagnóstico de código. Estado de módulo. Diagnóstico de canal. Estado H (sólo para S7-400H y redundancia de norma). Alarmas.	. 189 . 189 . 193 . 196 . 200 . 201 . 202 . 202 . 202 . 203 . 204 . 205 . 210 . 211
	9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.2.4 9.2.5 9.2.6 9.2.7 9.2.8	PROFINET IO Diagnóstico mediante los indicadores LED del módulo interfaz IM 153-4 PN Avisos de diagnóstico de los módulos Evaluación de las alarmas por el ET 200M Alarmas de mantenimiento Diagnósticos de canal Tipos de error de módulos Diagnóstico de estados de configuración incorrectos del ET 200M en PROFINET IO Diagnósticos después del STOP del controlador IO	. 223 . 223 . 225 . 226 . 227 . 228 . 228 . 228 . 228 . 228
10	Especific	caciones técnicas	. 229
	10.1	Normas y homologaciones	. 229
	10.2	Parámetros del IM 153-x	. 234
	10.3	Especificaciones técnicas del IM 153-x	. 236
	10.4	Datos técnicos del módulo interfaz IM 153-4 PN	. 239
	10.5	Tiempo de respuesta del ET 200M	. 244
	10.6	Uso del ET 200M en ambientes con peligro de explosión zona 2	. 245
Α	Compati	bilidades entre los IM 153-x	. 247
	A.1	Compatibilidades entre las versiones de IM 153 e IM 153-1	. 247
	A.2	Compatibilidades entre las versiones de IM 153-2 / -2 FO	. 249
	A.3	Circuito RC con 1 M Ω para la configuración con potencial de referencia no puesto a tierra	. 253
в	Reference	cias del ET 200M	. 255
	Glosario		. 261
	Índice al	fabético	. 275

Descripción del producto

1.1 ¿Qué es un sistema de periferia descentralizada?

Campo de aplicación

Cuando se configura un sistema, las entradas y salidas del proceso normalmente están centralizadas en el sistema de automatización.

Cuando la distancia entre las entradas y las salidas y el autómata programable es considerable, el cableado puede ser complicado y largo, y las perturbaciones electromagnéticas pueden afectar a la fiabilidad.

Para este tipo de instalaciones, recomendamos utilizar unidades de periferia descentralizada:

- la CPU de control se instala de forma centralizada
- las unidades de periferia (entradas y salidas) operan "in situ" de forma descentralizada.
- el potente PROFIBUS DP con su alta velocidad de transmisión de datos asegura una comunicación rápida y segura entre la CPU de control y los sistemas de periferia.
- PROFINET IO

1.2 ¿Qué es PROFIBUS DP?

¿Qué es PROFIBUS DP?

Un PROFIBUS DP es un sistema de bus abierto conforme a la norma IEC 61784-1:2002 Ed1 CP 3/1 con el protocolo de transmisión "DP" (DP son las siglas de "periferia descentralizada" en alemán).

Materialmente, el PROFIBUS DP es una red eléctrica formada por un par de hilos apantallados (RS485) o bien una red óptica formada por un cable de fibra óptica.

El protocolo de transmisión "DP" permite un intercambio cíclico rápido entre la CPU de control y los sistemas de periferia descentralizada.

¿Qué es un maestro DP y qué son los esclavos DP?

El maestro DP es el elemento de unión entre la CPU de control y los sistemas de periferia descentralizada. El maestro DP intercambia los datos en el PROFIBUS DP con los sistemas de periferia descentralizada y se encarga de monitorizar el sistema de bus PROFIBUS DP.

Los sistemas de periferia descentralizada (= esclavos DP) preparan los datos de los sensores y actuadores a pie de proceso para que puedan transmitirse a la CPU de control a través del PROFIBUS DP.

1.2 ¿ Qué es PROFIBUS DP?

¿Qué dispositivos se pueden conectar al PROFIBUS DP?

A PROFIBUS DP se pueden conectar los más diversos dispositivos como maestro DP o como esclavos DP, suponiendo que se comporten según la norma IEC 61784-1:2002 Ed1 CP 3/1. Pueden utilizarse, entre otros, sistemas de las siguientes familias de productos:

- SIMATIC S7 / M7 / C7
- SIMATIC S5
- SIMATIC PG / PC
- SIMATIC HMI (paneles de operador OP, estaciones de operador OS y displays de texto TD)
- Aparatos de otros fabricantes

Configuración de una red PROFIBUS DP

La siguiente figura muestra la configuración típica de una red PROFIBUS DP. Los maestros DP están integrados en los dispositivos correspondientes, por ejemplo, el S7-400 tiene una interfaz PROFIBUS DP y el submódulo interfaz maestro IM 308-C está insertado en un S5-115U. Los esclavos DP son los sistemas de periferia descentralizada que están conectados al maestro DP mediante el PROFIBUS DP.



Figura 1-1 Configuración típica de una red PROFIBUS DP

1.3 ¿Qué es PROFINET IO?

Definición

Según la definición de la norma PROFINET, el sistema PROFINET IO es un sistema de transmisión abierto con funcionalidad en tiempo real. El estándar define un modelo abierto de comunicación, automatización e ingeniería.

Para el cableado de los componentes PROFINET se dispone de sistemas de conexión aptos para aplicaciones industriales.

- PROFINET abandona el principio jerárquico de maestro/esclavo de PROFIBUS. En su lugar se utiliza el principio de proveedor/consumidor. Durante la configuración se establece qué módulos de un dispositivo IO serán abonados por un controlador IO.
- Los alcances han sido ampliados según las posibilidades que ofrece PROFINET IO. En la configuración no se exceden límites de parámetros.
- La velocidad de transferencia asciende a 100 Mbits/s.
- En la configuración, la vista de usuario es esencialmente la misma que la del PROFIBUS DP (se configura con STEP 7 > HW Config).

Configuración de una red PROFINET IO

La siguiente figura muestra una configuración típica de una red PROFINET IO. Los esclavos PROFIBUS existentes se pueden integrar a través de un IE/PB-Link.





1.4 Sistema de periferia descentralizada ET 200M

1.4 Sistema de periferia descentralizada ET 200M

Definición

El sistema de periferia descentralizada ET 200M es un dispositivo de periferia modular con grado de protección IP 20.

El ET 200M presenta la técnica de montaje del sistema de automatización S7-300 y se compone del IM 153-x y módulos periféricos de la familia S7-300.

EI ET 200M se puede comunicar con:

- todos los maestros DP que se comportan conforme a la norma IEC 61784-1:2002 Ed1 CP 3/1
- todos los controladores IO que se comportan conforme a la norma IEC 61158

Configuración de un ET 200M (ejemplo)



② Módulo de interfaz IM 153-x

③ hasta 12 módulos periféricos (SM / FM / CP)

Figura 1-3 Configuración del sistema de periferia descentralizada ET 200M (ejemplo)

En el catálogo de módulos de *STEP 7* o en el archivo GSD encontrará una lista de módulos que puede aplicar en el ET 200M.

El archivo GSD actual para cada caso está disponible en Internet (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/113498).

1.4 Sistema de periferia descentralizada ET 200M

"SIMATIC S7 esclavo DP"

El sistema de periferia descentralizada ET 200M forma parte del sistema de automatización SIMATIC S7.

Eso significa que *STEP 7* le ayuda en la configuración, parametrización y programación del ET 200M dentro del sistema maestro DP, así como en la puesta en marcha y en el diagnóstico. Las funciones y los servicios especiales del IM 153-2 (por ejemplo FM parametrizables) sólo pueden utilizarse plenamente en el entorno SIMATIC S7 / PCS 7.

Si utiliza el ET 200M en un maestro DP normalizado (p. ej. S5-95U), también contará con ayuda a través de la herramienta de configuración con el archivo GSD, pero deberá observar por ejemplo los datos técnicos del maestro DP (longitud del telegrama de parametrización y diagnóstico, etc.).

La norma PROFIBUS IEC 61784-1:2002 Ed1 CP 3/1 también incluye el modo DPV1. Este modo de operación sólo puede utilizarse integrando el archivo GSD revisión \ge 3. El archivo GSD revisión 2 continúa existente, con lo que garantiza la compatibilidad con versiones anteriores del módulo de interfaz IM 153-x.

Componentes

Para la instalación y puesta en marcha del ET 200M dispone de una serie de componentes. Los principales componentes y sus funciones están recogidos en la tabla siguiente:

Tabla 1-1 Componentes de un ET 200M

Componente	Función	Representación
Perfil soporte Accesorios: • Contacto de pantalla	Es el bastidor del ET 200M.	
 Perfil soporte para elementos de bus activos Accesorios: Contacto de pantalla elementos de bus activos 	es el bastidor especial para el ET 200M para las funciones "Sustitución de módulos en marcha", "Redundancia" e IM151-4 PN.	
 Elementos de bus activos (BM) BM IM/IM para redundancia con 2 IM 153-2 ¹ BM IM/IM para redundancia con 2 IM 153-2Bx00 ¹ BM PS/IM para PS 307; 2 A e IM 153-x BM 2 40 para dos módulos S7-300 de 40 mm de ancho BM 1 80 para un módulo S7-300 de 80 mm de ancho Accesorios Barrera Ex Tapa de bus posterior y elemento de bus 	ponen a disposición del bus posterior S7-300. Es decir, que si falta un módulo, el resto de módulos estará disponibles a través del bus posterior.	

Descripción del producto

1.4 Sistema de periferia descentralizada ET 200M

Componente	Función	Representación
Fuente de alimentación (PS) Accesorios: • Peine de unión	 convierte la tensión de red (AC 120 / 230 V) en tensión de servicio DC 24 V para la alimentación del ET 200M. puede utilizarse como fuente de alimentación para los circuitos de carga DC 24 V. 	
 IM 153-x Accesorios: Placa de número de slot (para identificar los números de slot) 	es el módulo de interfaz; une los módulos S7-300 en el PROFIBUS DP / PROFINET IO; suministra tensión de servicio al bus posterior.	В В В В В В В В В В В В В В
Cable PROFIBUS con conector de bus	para interconectar estaciones del PROFIBUS DP.	
Cable dúplex de fibra óptica con conectores símplex (en el adaptador para IM 153-2 FO)	interconecta estaciones del PROFIBUS DP.	
Conector PROFINET según la Installation Guide PROFINET y los cables de instalación de Industrial Ethernet FC	para interconectar estaciones del PROFINET IO.	
Módulos de señales (SM) Accesorios: • Conector frontal • Conector de bus	adaptan diferentes niveles de señal de proceso.	
Módulos de función (FM) Accesorios: • Conector frontal • Conector de bus	para funciones de procesamiento de señales de proceso críticas y de almacenamiento intensivo, por ejemplo posicionamiento o regulación.	

Descripción del producto

1.4 Sistema de periferia descentralizada ET 200M

a CPU de tareas de ón.	
lear los módulos digitales o exión a través de 1, 2 ó 3	
	blear los modulos digitales o nexión a través de 1, 2 ó 3 s de bus activos BM IM/IM se es

Consulte también

IM 153-x: Variantes y características (Página 18)

Disposición de los módulos para la función "Sustitución de módulos en marcha" y "Redundancia" (Página 46)

1.5 IM 153-x: Variantes y características

1.5 IM 153-x: Variantes y características

Breve vista general de los diferentes IM 153-x

Los IM 153-x son módulos interfaz para módulos de señales (SM), módulos de función (FM) y procesadores de comunicaciones(CP).

Disponen de una interfaz RS 485 (IM 153-2 o una interfaz para cable de fibra óptica) y ofrecen una serie de funciones escalonada. Las variantes de los módulos interfaz IM 153-2 correspondientes en cada caso con RS 485 o interfaz para cable de fibra óptica cuentan con las mismas funciones.

A partir del IM 153-1 y el IM 153-2 existe una variante adicional para el uso en condiciones ambientales ampliadas (Outdoor).

Propiedades y funciones

La tabla siguiente le proporciona una visión general de las propiedades y funciones de los diferentes IM 153-x y sus versiones actuales.

La comparación con las versiones anteriores que no aparecen en esta tabla está recogida en el anexo "Compatibilidades entre los IM 153-x (Página 247)".

Propiedades / Funciones	6ES7153-1AA	6ES7153-2Ax	6ES7153-2Bx00	6ES7153-2Bxx1
Sustitución de módulos en marcha	x ²	х	х	х
Comunicación directa	х	х	х	х
Diagnóstico ampliado	х	х	х	х
SYNC, FREEZE	х	-	х	х
Transferir los datos de parametrización de la PG / el PC	_	x	x	х
FMs parametrizables en un ET 200M	-	х	х	х
Sincronización horaria en PROFIBUS DP, sellado de tiempo de señales de entrada	_	x	x	x
Sellado de tiempo con precisión de 1 ms	-	-	-	x
Sellado de tiempo fuera de S7-400	_	_	-	x
Sincronización horaria en el bus de periferia	-	-	-	x
Redundancia ¹	_	x	х	x
Flying Redundancy	_	_	_	x
Modificación con la instalación en marcha				
En el sistema redundante	-	x	х	x
En el sistema no redundante	-	_	x	x
Modo isócrono ¹	-	-	х	х
Datos de identificación y mantenimiento (datos I&M)	-	-	x (sólo datos I&A)	x
Actualización	-	-	х	х
Intercambio directo de datos con módulos F	-	-	-	х
IQ-Sense	-	-	x (a partir del firmware V3.0.1)	x
¹ SYNC, FREEZE no debería utilizarse en est	as funciones.			
² no con IM 153-1AA8x				

Tabla 1-2 Propiedades y funciones de las variantes del IM 153-x

Vista frontal de los módulos interfaz IM 153-1 e IM 153-2AA02 / -2AB01

Puerta frontal cerrada



LED ACT sólo en IM 153-2

Figura 1-4 Vista frontal de los módulos interfaz IM 153-1 e IM 153-2AA02 / -2AB01

1.5 IM 153-x: Variantes y características

Vista frontal del IM 153-2Bx00



Puerta frontal abierta

Puerta frontal cerrada

Figura 1-5 Vista frontal del IM 153-2Bx00

Descripción del producto

1.5 IM 153-x: Variantes y características

Vista frontal del IM 153-2Bxx1



Figura 1-6 Vista frontal del IM 153-2Bxx1

Descripción del producto

1.5 IM 153-x: Variantes y características

Guía rápida para la puesta en marcha

2.1 Puesta en marcha en PROFIBUS DP

2.1.1 Introducción

Introducción

A continuación se muestra paso a paso y mediante un ejemplo muy sencillo cómo poner en marcha el ET 200M.

- Montaje y cableado del ET 200M
- Configuración con STEP 7
- Integración en el programa de usuario
- Conexión del ET 200M
- Evaluación del diagnóstico:
 - Cortocircuito de la alimentación de sensores a M en el módulo de entradas digitales
 - Cortocircuito a L+ en el módulo de salidas digitales

Requisitos

- Haber montado un equipo S7 con una fuente de alimentación y un maestro DP (p ej., CPU 315-2 DP). En este ejemplo se utiliza una CPU 315-2 DP como maestro DP. Naturalmente, también puede utilizarse cualquier otro maestro DP (norma IEC 61784-1:2002 Ed1 CP 3/1).
- La unidad de programación (PG) tiene instalada una versión actual completa de STEP 7. Con versiones anteriores de STEP 7 pueden aparecer limitaciones. Es necesario tener conocimientos básicos de STEP 7.
- La PG debe estar conectada al maestro DP.

Componentes necesarios

En la siguiente figura se muestran los componentes del ET 200M requeridos para el ejemplo de puesta en marcha.



Figura 2-1 Componentes del ET 200M para la configuración de ejemplo

1	al maestro DP	5	SM 321
2	Slot	6	IM 153-2
3	Perfil soporte	\bigcirc	Fuente de alimentación PS 307
4	SM 322	8	Cable PROFIBUS con conector de bus

Referencias para el ejemplo de configuración

Cantidad	Artículo	Referencia (Siemens)
1	Perfil soporte	p. ej. 6ES7390-1AE80-0AA0
1	Fuente de alimentación PS 307 con peine de unión	p. ej. 6ES7307-1BA00-0AA0
1	Módulo interfaz IM 153-2	6ES7153-2BA01-0XB0
1	Módulo DI SM 321	p. ej. 6ES7321-7BH01-0AB0
1	Módulo DO SM 322	p. ej. 6ES7322-8BF00-0AB0
2	Conector frontal de 20 polos con bornes de tornillo	6ES7392-1AJ00-0AA0
x m	Cable PROFIBUS DP con conectores de bus	según el modelo
x m	Cable para poner a tierra el perfil soporte con una sección de 10 mm² con terminal apropiado para M6, longitud según las condiciones locales.	de venta habitual en el mercado
diversos	Tornillos M6 y tuercas (la longitud depende del lugar de montaje) con llave o destornillador adecuado.	de venta habitual en el mercado
1	Destornillador con hoja de 3,5 mm de ancho	de venta habitual en el mercado

Cantidad	Artículo	Referencia (Siemens)
1	Destornillador con hoja de 4,5 mm de ancho	de venta habitual en el mercado
1	Alicates de corte diagonal y herramienta pelacables	de venta habitual en el mercado
1	Herramienta para montar los casquillos a presión	de venta habitual en el mercado
Aprox. 2 m	Cable con una sección de 1 mm ² con casquillos adecuados , forma A, longitud 6 mm	de venta habitual en el mercado
2	Pulsador de conexión de un polo	de venta habitual en el mercado
1	Testigo luminoso 24 V	de venta habitual en el mercado

2.1.2 Montaje del ET 200M

Procedimiento

- 1. Monte el perfil soporte sobre una base fija dejando como mínimo un espacio de 40 mm por encima y por debajo del perfil.
- Comience a montar los diferentes módulos en el perfil por la izquierda (insertar el conector de bus (no con la PS 307 y el último módulo) – enganchar – abatir – atornillar). Observe el orden correcto:
 - Fuente de alimentación PS 307
 - Módulo interfaz IM 153-2
 - Módulo DI SM 321
 - Módulo DO SM 322
- 3. Ajuste la dirección PROFIBUS 3 en el módulo interfaz IM 153-2.

IM 153-2



Figura 2-2 Selección de la dirección PROFIBUS 3

2.1.3 Cableado del ET 200M

perfil soporte

1. Conectar el perfil soporte al conductor de protección. El perfil soporte dispone a este efecto de un tornillo M6 como conductor de protección.

La sección mínima del cable hacia el conductor de protección es de: 10 mm²

Puede entrar en contacto con cables en tensión en caso de conectar la fuente de alimentación PS 307 o de que el suministro eléctrico de la fuente esté conectado a la red eléctrica.

No efectuar el cableado del ET 200M salvo que el equipo esté sin tensión.

Fuente de alimentación e IM 153-2

- 1. Abra las puertas delanteras de PS e IM.
- 2. Desatornille la para el alivio de tracción de la PS 307.
- 3. Pele el cable de alimentación, presione en caso necesario las punteras (si el cable es de varios hilos) y conéctelo al PS 307 (véase la figura siguiente).
- 4. Atornille la abrazadera antitracción.
- 5. Inserte el peine de unión en PS 307 y en el IM 153-2 y atorníllelo fuertemente (vea la figura siguiente).
- 6. Verifique si el conmutador de la tensión de red de la PS 307 está ajustado a la tensión de red disponible.

La fuente de alimentación está ajustada de fábrica a una tensión de red de AC 230 V. Para seleccionar otra tensión de alimentación se procederá de la siguiente manera: retire la protección con el destornillador, ajuste el conmutador a la tensión de red disponible y vuelva a colocar la protección.

7. Introduzca el cable PROFIBUS DP entre el maestro DP (2ª interfaz DP) y el IM 153-2. Las resistencias terminales de ambos conectores deben estar activadas.

Conector frontal de DI y DO

- 1. Abra las puertas delanteras de DI y DO.
- Coloque los conectores frontales en posición de cableado: para ello debe introducir un conector frontal en DI y DO hasta que encaje. En esta posición, el conector frontal todavía sobresale del módulo. Un conector frontal en posición de cableado no tiene contacto con el módulo.
- 3. Pele los extremos del cable en el que desee conectar los conectores frontales en una longitud de 6 mm y coloque punteras adecuadas.

- Cablee el conector frontal del DI de la siguiente forma: borne 1: L+ del PS; borne 20: M del PS; borne 3: tecla 1; borne 4: tecla 2; borne 10: extremos libres de los cables de los pulsador (véase figura siguiente)
- Cablee el conector frontal del DO de la siguiente manera: borne 1: L+ del PS; borne 20: M del PS; bornes 3 y 20: Señal luminosa (véase figura siguiente)
- 6. Pase los cables hacia abajo desde los conectores frontales.
- Pulse el botón de desbloqueo del conector frontal situado en la parte superior del módulo y desplace simultáneamente el conector frontal hacia el interior del módulo hasta el botón de desbloqueo salte a la posición inicial.
- 8. Cierre las puertas delanteras de PS, DI y DO.



- ① Conector para cable PROFIBUS
- 2 Pulsador
- ③ Peine de conexión
- ④ Cable de alimentación
- 6 Abrazadera para alivio de tracción

2.1.4 Puesta en marcha del hardware

Procedimiento

- Conecte la PG con el maestro DP (interfaz MPI) con el cable de la PG. Asegúrese de que las resistencias terminadoras de los conectores están conectadas. Ponga el selector de modo en posición STOP.
- 2. Conecte el cable de red a la red y encienda la fuente de alimentación del maestro DP.

En el PS se enciende el LED DC24V.

En la CPU se encienden brevemente todos los LEDs y permanecen encendidos los LEDs SF, BATF y DC5V. El LED STOP parpadea rápidamente durante 3 s y después permanece encendido.

- 3. Introducir la pila tampón:
 - Inserte el conector de la pila tampón en el conector hembra correspondiente del compartimiento de pilas de la CPU. La ranura del conector debe señalar hacia la izquierda.
 - Coloque la pila tampón en el compartimiento de pilas de la CPU.
 - Cierre la puerta frontal de la CPU.

El LED BATF se apaga y poco después lo hace el LED SF.

- 4. Arrancar la PG.
- 5. Realice un borrado total de la CPU 315-2 DP de la siguiente manera:
 - Girar el selector de modo a MRES. Mantenga el selector de modo en esta posición hasta que el LED STOP se encienda por segunda vez y permanezca iluminado (3 segundos).
 - Dentro de esos 3 s se debe volver a girar el selector de modo de nuevo a MRES.

El LED STOP comienza a parpadear rápidamente y la CPU realiza un borrado total. Una vez que el LED STOP vuelve a encenderse de forma continua, la CPU ha finalizado el proceso.

2.1.5 Configuración del ET 200M en el Administrador SIMATIC

Procedimiento

- 1. Inicie el Administrador SIMATIC y cree un proyecto nuevo con un maestro DP (p. ej. CPU 315-2 DP). Para el proyecto, crear el OB 82 además del OB 1.
- 2. Arrastre el IM 153-2 del catálogo de hardware hasta la red PROFIBUS DP.
- 3. Ajuste la dirección 3 de PROFIBUS para el IM 153-2.
- 4. Desde el catálogo de hardware, desplazar cada uno de los módulos hasta la tabla de configuración.

BAHW	Config - SIMATIC 300(1	0			- 🗆 ×
Equipo	Edición Insertar Sistem	a de destino Ver Herramie	entas Ventana	Ayuda	
	: 2~ 5 5 6 6	a R. 🛦 🏠 🗗 🗖	1 1 N?		
DI SIM	ATIC 300(1) (Configura	ción) DR_0102			
1 2 2 3 4 5 6 7	DUR CPU 315-2 DP	PROFIBUS(13): Sistema maestro	• DP (1)	j
Slot	(5) IM 155-2, Heddind	l Referencia	Dirección E	Dirección S	Comenta
1					
2	M 1532	6EST 153-284.01-0480	2045		
3	DIS-DCOAV Alam	CEC7 221 70401 0400	0.1		-
4 5	D08xDC24V/0.54	6ES7 322-88F00-0A80	01	0	1
6				1	
Pulse F1	para obtener ayuda.		L		1

Figura 2-4 Tabla de configuración para ET 200M

- 5. Configurar los siguientes parámetros:
 - En el cuadro de diálogo de propiedades del esclavo DP para el ET 200M aplique la configuración predeterminada
 - En el cuadro de diálogo para las propiedades del esclavo DP para SM 321, slot 4 en la tabla de configuración Diagnóstico: Falta alimentación de sensores Sí Alarma de diagnóstico: sí
 - En el cuadro de diálogo para las propiedades del esclavo DP para SM 322, slot 5 en la tabla de configuración (vea la siguiente figura)

Habilitar Alarma de diagnós	tico		Aplica	ón a STC r valor de	IP de la C sustitució	iPU	1	
Salida	0	1	2	3	4	5	6	7
Diagnóstico								
Rotura de hilo:	V	Г			E.			
Falta tensión de carga:	V	Г	Г		Г	Г	Г	Г
Cortocircuito a M:		Г	Г		Г	Г	Г	ГГ
Cortocircuito a L+:	4	Г			Г	Γ		
Valor de	0	1	2	3	4	5	6	7

Figura 2-5 En el cuadro de diálogo de propiedades del esclavo DP para SM 322

- 6. Guardar y compilar la configuración.
- 7. Cargue la configuración en la CPU 315-2 DP.

2.1.6 Creación de un programa de usuario

Procedimiento

1. Cree el programa de usuario en el OB1 con el editor KOP / AWL / FUP. Ejemplo: Leer las entradas y controlar una salida

AWL	Explicación
U E 0.1	Si entrada E 0.1 activada y
U E 0.2	entrada E 0.2 activada,
= A 4.0	asigna VKE a la salida A 4.0

2. Guarde el proyecto en el Administrador SIMATIC.

3. Cargue la configuración en el maestro DP.

2.1.7 Conexión del ET 200M

Procedimiento

- 1. Conectar la tensión de alimentación en el ET 200M.
- 2. Observe los LEDs de estado del maestro DP y del ET 200M.
 - CPU 315-2 DP: DC5V: encendido SF DP: apagado BUSF: off
 - ET 200M: SF: off BF: off ON: encendido

Realizar una prueba de funcionamiento

 Accione ambos pulsadores del ET 200M de forma alterna (vea la figura del capítulo "Cableado del ET 200M (Página 26)").

Los LED de las entradas E0.1 y E0.2 se encienden de forma alternada.

El LED de estado de canal 0 (LED de la salida A4.0) y la señal luminosa están apagados.

2. Accionar ambos pulsadores simultáneamente.

Los LED de las entradas E0.1 y E0.2 se encienden simultáneamente.

El LED de estado de canal 0 (LED de la salida A4.0) y la señal luminosa se encienden.

2.1.8 Evaluación de avisos de diagnóstico:

Introducción

En este ejemplo se crean avisos de diagnóstico provocando errores en el ET 200M. En caso de fallo se inicia el OB 82. Evalúe la información de arranque en el OB 82. **Consejo:** Dentro del OB 82 llamar el SFC 13 y evaluar el telegrama de diagnóstico.

SM 321: Cortocircuito a M de la alimentación sensores

- 1. Abra la puerta delantera del módulo DI y cortocircuite con un cable la alimentación de sensores Vs (borne 10) a M (borne 20).
- 2. Observe los LEDs de estado.

IM 153-2:

- SF encendido

SM 321; DI 16 x DC 24 V:

- SF encendido → existe un aviso de diagnóstico
- Vs: apagado (borne 10)
- 3. Evaluar el aviso de diagnóstico.

Resultado:

- Estado de estación 1: Byte x.3 activado → diagnóstico externo
- Diagnóstico de código: Byte (x+7).3 activado → slot 4
- Diagnóstico de canal: Byte (x+16).0 a (x+16).5: 000011_B → slot 4 Byte (x+17).0 a (x+17).5: irrelevante Byte (x+18).0 a (x+18).4: 00001_B → cortocircuito
- 4. Retire el cable entre el borne 10 y el borne 20. Vuelva a evaluar los LEDs de diagnóstico.

IM 153-2:

SF off

SM 321; DI 16 x DC 24 V:

- SF off
- Vs: encendido (borne 10)

El aviso de diagnóstico desaparece.

SM 322: Cortocircuito con L+

- Abra la puerta delantera del módulo DO y cortocircuite con un cable la salida digital 0 (borne 3) a L+ (borne 1).
- 2. Observe los LEDs de estado.

IM 153-2:

- SF encendido

SM 322; DO 8 x DC 24 V/0,5 A:

- SF encendido → existe un aviso de diagnóstico
- F0: encendido \rightarrow error de canal
- 0: off → salida no activada
- 3. Evaluar el aviso de diagnóstico.

Resultado:

- Estado de estación 1: Byte x.3 activado → diagnóstico externo
- Diagnóstico de código: Byte (x+7).4 activado \rightarrow slot 5
- Diagnóstico de canal: Byte (x+16).0 a (x+16).5: 000100_B → slot 5 Byte (x+17).0 a (x+17).5: 000000_B → canal 0 Byte (x+18).0 a (x+18).4: 00001_B → cortocircuito
- 4. Retire el cable entre el borne 3 y el borne 1. Vuelva a evaluar los LEDs de diagnóstico.

IM 153-2:

- SF off

SM 322; DO 8 x DC 24 V/0,5 A:

- SF off
- F0: off
- 0: encendido

El aviso de diagnóstico desaparece.

Consulte también

Diagnóstico con STEP 7 y STEP 5 (Página 193)

2.2 Puesta en marcha en PROFINET IO

Encontrará información sobre la puesta en marcha en PROFIBUS IO en los siguientes manuales:

- Manual de sistema "Descripción del sistema PROFINET (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/19292127)"
- Manual de programación "De PROFIBUS DP a PROFINET IO (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/19289930)"

Guía rápida para la puesta en marcha

2.2 Puesta en marcha en PROFINET IO

Pasos previos a la instalación

3.1 Variantes de configuración para PROFIBUS DP

Con el IM 153-2Bxx1 puede configurar un ET 200M con cualquier tipo de módulos de entrada y salida.

El IM 153-2Bxx1 también es pieza de recambio para el IM 153-2 (6ES7153-2xxxx-0XB0).

Además, el IM 153-2Bxx1 también puede utilizarse para el DP/PA-link o el Y-link. Para más información al respecto, consulte las instrucciones de servicio "Acoplamientos en bus link DP/PA e Y-Link (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/1142696)".

Variantes de configuración en entorno no Outdoor

Con el hardware disponible, en un entorno no outdoor se pueden montar las combinaciones indicadas en la tabla siguiente.

configuración no redundante	configuración redundante
 IM 153-2 + conector de bus + módulos E/S BM PS/IM + PS + IM 153-2 + BM 2 x 40 / BM 1 x 80 + módulos E/S BM IM/IM (7HD10 / 7HD80) + IM 153-2 + BM 2 x 40 / BM 1 x 80 + módulos E/S 	 BM IM/IM (7HD10 / 7HD80) + 2x IM 153-2 + BM 2 x 40 / BM 1 x 80 + módulos E/S
En la tabla, IM 153-2 representa: • IM 153-2 (6ES7153-2BA01-0XB0) • IM 153-2 (6ES7153-2BA02-0XB0) • IM 153-2 (6ES7153-2BA81-0XB0) • IM 153-2 (6ES7153-2BA82-0XB0)	

Tabla 3- 1	Variantes de configuración ET 200M en entorno no outdoor

3.1 Variantes de configuración para PROFIBUS DP

Variantes de configuración en entorno outdoor

Con el hardware disponible, en un entorno outdoor puede montar las combinaciones indicadas en la tabla siguiente.

Tabla 3- 2	Variantes de c	configuración ET	200M en	entorno outdoor
------------	----------------	------------------	---------	-----------------

configuración no redundante	configuración redundante		
 IM 153-2 + conector de bus + módulos E/S * BM IM/IM (7HD80) + IM 153-2 + BM 2 x 40 / BM 1 x 80 (esmaltado) * + módulos E/S * 	 BM IM/IM (7HD80) + 2x IM 153-2 + BM 2 x 40 / BM 1 x 80 (esmaltado) * + módulos E/S * 		
* módulos SIPLUS para el uso en condiciones ambientales ampliadas			
En la tabla, IM 153-2 significa IM 153-2 (6ES7153-	2BA81-0XB0 ó 6ES7153-2BA82-0XB0)		

Módulos SIPLUS

Para el entorno outdoor se dispone de módulos S7-300 especiales recogidos bajo el nombre de familia SIPLUS. Estos módulos pueden utilizarse en condiciones ambientales ampliadas. Bajo "condiciones ambientales ampliadas" se entiende:

- utilizables entre –25 °C y +60 °C
- admiten una breve condensación ocasional
- soportan un esfuerzo mecánico elevado

En cuanto a funcionalidad y datos técnicos, los módulos SIPLUS son iguales que los módulos "estándar".

Los módulos SIPLUS S7-300 cuentan con referencias propias. Dichas referencias están basadas en las de los módulos S7-300 estándar, pero en su caso comienzan con "6AG1..." en lugar de "6ES7...".

Encontrará más información sobre estos módulos en el manual de referencia "Sistema de automatización S7-300 Datos de los módulos

(http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/8859629)".

En Internet (<u>http://www.automation.siemens.com/siplus/index_76.htm</u>) encontrará información ampliada sobre los módulos SIPLUS y personas de contacto que le ayudarán con el tema.

Referencias

- Encontrará información detallada sobre las funciones y las propiedades del IM 153-2 en el capítulo "Funciones (Página 133)" y en el anexo "Compatibilidades entre los IM 153-x (Página 247)".
- Asimismo, dispone de información detallada sobre las condiciones mecánicas y climáticas para el funcionamiento del ET 200M en el capítulo "Datos técnicos generales" del manual de referencia "Sistema de automatización S7-300 Datos de los módulos (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/8859629)".
- El IM 153-2Bxx1 no sólo es un módulo interfaz para ET 200M, sino también puede usarse para los acoplamientos de bus DP/PA-Link e Y-Link. Las variantes de configuración posibles se describen en las instrucciones de servicio "Acoplamientos en bus link DP/PA e Y-Link (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/1142696)".
3.2 Reconocimiento de la variante de configuración desde el IM 153-2

3.2 Reconocimiento de la variante de configuración desde el IM 153-2

Durante el arranque, el IM 153-2 reconoce automáticamente en qué variante de configuración (ET 200M o DP/PA-Link/Y-Link) está siendo utilizado. De acuerdo con la variante, el IM 153-2 decide su funcionalidad.

ATENCIÓN

Las siguientes variantes de configuración ("configuraciones mixtas") **no** son válidas:

- Módulos de entrada/salida y módulos de acoplamiento en una misma configuración
- Módulos de bus BM 2 x 40 / BM 1 x 80 y BM DP/PA / BM acopladores Y en una configuración

3.3 Posibilidades de configuración para PROFIBUS DP

3.3.1 Periferia descentralizada con IM 153-1

El IM 153-1 es el módulo interfaz del ET 200M para aplicaciones estándar.

Ejemplo de configuración

La siguiente figura muestra un ejemplo de un ET 200M con un IM 153-1 y 4 módulos periféricos tipo S7-300 como periferia descentralizada con una CPU 315-2 DP como maestro DP S7.



3.3.2 Transferir los datos de parametrización de la PG / el PC con IM 153-2

Ejemplo de configuración con IM 153-2 y un módulo HART

En el ET 200M puede utilizar módulos HART. En esta aplicación, el maestro ET 200M HART para esclavos HART (aparatos de campo inteligentes) está en Ex. El IM 153-2 transmite los datos de parametrización de la PG / el PC a través del módulo de entrada analógico HART hasta y desde los aparatos de campo inteligentes (la línea gruesa muestra la trayectoria de la comunicación). Una descripción detallada se encuentra en el manual de producto "Sistema de automatización SIMATIC S7-300, módulos periféricos ET 200M Ex (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/1096709)".



- 5 PG/PC
- Maestro DP

Figura 3-2 Transferir los datos de configuración con un IM 153-2 y módulos HART

Parametrización / utilización de aparatos de campo HART

Para la parametrización / utilización de aparatos de campo HART se requiere lo siguiente:

• La EDD (para ET 200M) a partir de la versión V1.1.8

La EDD (Electronic Device Description) es necesaria para instalar aparatos de campo HART. La misma está incluida en el CD *PDM Device Library* en el cual se suministra el PDM, a partir de la versión 2 de 2007.

• PDM V6.0 SP3

Nota

Si se utiliza una versión PDM más antigua junto con la EDD arriba mencionada, no se genera ningún mensaje de error.

No obstante, no se pueden utilizar aparatos de campo HART en módulos de entrada o salida HART conectados a los slots 12 hasta 15.

3.3.3 FMs parametrizables en una configuración con IM 153-2

Ejemplo de configuración con IM 153-2 y FM

La siguiente figura muestra un ejemplo de ET 200M con IM 153-2 y dos SM y dos FM de los módulos periféricos S7-300 en cada caso. Los maestros DP S7 ó la PG / el PC pueden comunicarse directamente con FM parametrizables a través del IM 153-2 (la línea gruesa muestra la trayectoria de la comunicación). Los FM parametrizables son p. ej. los FM 353 / 354 / 355.

Las siguientes funciones S7 son compatibles con el IM 153-2:

- Parametrización de los FM con la CPU maestro DP
- Puesta en marcha y diagnóstico de los FM con una PG / un PC
- Manejo y observación de los FM con un OP

Consulte en el anexo "Compatibilidades entre las versiones de IM 153-2 / -2 FO (Página 249)" si el maestro DP utilizado y los FM también admiten esta funcionalidad para FM utilizados descentralizadamente.



Figura 3-3 FM parametrizables en el ET 200M con un IM 153-2

- ① CPU 315-2 DP como maestro DP
- ② IM 153-2
- ③ PROFIBUS DP
- ④ PG
- 6 OP

3.3.4 Red de fibra óptica con IM 153-2 FO

En este capítulo le mostramos el montaje de una red de fibra óptica independientemente de la función utilizada del IM 153-2 FO.

Ejemplo de configuración

La figura siguiente muestra mediante un ejemplo cómo configurar una red de fibra óptica con el ET 200M y el IM 153-2 FO como módulo interfaz.

Para realizar una red de fibra óptica con estaciones que tienen interfaces de fibra óptica integradas, tenga en cuenta que:

- la red de fibra óptica sólo se puede instalar en línea o en estrella.
- ¡Si retira el cable de fibra óptica de una interfaz integrada, el resto de estaciones tampoco estará disponible!



- ① Sistema de automatización S7-400 con un IM 467 FO como maestro DP
- ② Sistema de periferia descentralizada ET 200M con IM 153-2 FO
- 3 Cable dúplex FO

Encontrará más información sobre la configuración de redes y sus componentes en el manual "Redes SIMATIC NET PROFIBUS (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/1971286)".

3.4 Posibilidades y variantes de configuración para PROFINET IO

Modo redundante del ET 200M en un S7-400H

Tenga en cuenta las reglas generales para la configuración de un sistema H.

Las reglas generales para la configuración de un sistema H están descritas en el manual de sistema "S7-400H – Sistemas de alta disponibilidad (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/1186523)".

3.4 Posibilidades y variantes de configuración para PROFINET IO

Las posibilidades y variantes de configuración para PROFINET IO las encontrará en el manual de sistema "Descripción del sistema PROFINET (<u>http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/19292127</u>)".

3.5 Disposición mecánica

3.5.1 Montaje horizontal y vertical

Posibilidades de montaje

EI ET 200M se puede montar tanto de forma vertical, como horizontal.

La fuente de alimentación y el IM 153-x deben montarse siempre en el lado izquierdo o abajo.



Figura 3-5 Montaje horizontal y vertical de un ET 200M

Temperatura ambiente admisible

Rangos de temperatura ambiente permitidos:

- en montaje horizontal: de 0 a 60 °C
- en montaje vertical: de 0 a 40 °C

En caso de montar el ET 200M con un IM 153-1AA8x o bien con un IM 153-2BA8x (Outdoor) y módulos SIPLUS S7-300, el rango de temperatura aumenta hasta –25 °C.

3.5.2 Distancias entre componentes

Reglas

Si se observan las distancias mínimas entre componentes:

- estará asegurando la disipación térmica de los módulos S7-300.
- tendrá lugar para enganchar y desenganchar los módulos S7-300.
- se dispone de suficiente espacio para conducir los cables.

Con un contacto de pantalla puede unir los cables apantallados directamente con el perfil soporte. ¡Con ello aumenta la altura de montaje del bastidor S7-300 hasta 185 mm! Las distancias de 40 mm deben ser respetadas en cualquier caso.

Distancias entre componentes

La figura siguiente muestra las distancias a observar entre los canales de cables, el material eléctrico, las paredes de armarios, etc., para la instalación de un ET 200M.

En caso de utilizar un contacto de pantalla, las cotas indicadas se medirán a partir de la parte inferior del contacto de pantalla.



Figura 3-6 Distancias entre componentes en el montaje de un ET 200M sobre un perfil soporte

3.5 Disposición mecánica

Dimensiones de montaje de los módulos

Encontrará las medidas de montaje de los módulos de la familia S7-300 en el manual de referencia "Sistema de automatización S7-300 Datos de los módulos (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/8859629)".

Las medidas de montaje de los módulos interfaz IM 153-x se especifican en el capítulo "Especificaciones técnicas del IM 153-x (Página 236)".

Longitud de los perfiles soporte

Dependiendo de la configuración del ET 200M se pueden utilizar los siguientes perfiles soporte:

Perfil soporte para		Longitud útil para los módulos	Observación
Configuración estándar	Sustitución de módulos en marcha		
160 mm	-	120 mm	Presencia de los orificios de
482,6 mm	482,6 mm	450 mm	fijación
530 mm	530 mm	480 mm	
-	620 mm	580 mm	
830 mm	-	780 mm	
2000 mm	2000 mm	Cortar a la longitud requerida	Los orificios de fijación deben taladrarse.

Consulte también

Conectar cables apantallados a través del contacto de pantalla (Página 88) Montaje del perfil soporte (Página 60)

3.5.3 Disposición de los módulos en una configuración estándar de ET 200M

Reglas de disposición

Para disponer los módulos en un ET 200M, rigen las reglas siguientes:

Un ET 200M puede montarse como máximo en un bastidor (perfil soporte), ya que los acoplamiento con otros bastidores mediante módulos de interconexión no están permitidos.

A la derecha del IM 153-x pueden conectarse como máximo 8 módulos de señal, módulos de función o procesadores de comunicaciones.

La figura siguiente muestra la disposición de los módulos en una configuración con un ET 200M dotado de ocho módulos S7-300.



- Fuente de alimentación 1
- 2 IM 153-x
- (3) Módulos S7-300

Figura 3-7 Disposición de los módulos en una configuración de ET 200M

Mayor número de módulos con IM 153-2BAx2 e IM 153-4AA0x

Con el módulo de interfaz IM 153-2BAx2 e IM 153-4AA0x se pueden utilizar como máximo 12 módulos, en vez de 8 como hasta ahora.

Limitaciones

El sellado de tiempo de alta precisión (1 ms) sólo es posible con 8 módulos. Para ello está permitido conectar en el ET 200M como máximo 8 módulos de entrada detrás del módulo de interfaz IM 153-2BAx2.

Montaje en una zona de seguridad intrínseca

Si utiliza el ET 200M en una zona segura, deberá insertar el módulo comodín DM 370 entre el IM 153-x y los módulos situados en la zona segura. Sólo así podrá cumplir las longitudes necesarias (consulte también el manual de referencia "Sistema de automatización SIMATIC S7-300, módulos periféricos ET 200M Ex

(http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/1096709)").

3.5 Disposición mecánica

3.5.4 Disposición de los módulos para la función "Sustitución de módulos en marcha" y "Redundancia"

Reglas de disposición

Para disponer los módulos en un ET 200M, rigen las reglas siguientes:

- Un ET 200M puede montarse como máximo en un bastidor (perfil soporte), ya que los acoplamiento con otros bastidores mediante módulos de interconexión no están permitidos.
- A la derecha del IM 153-x pueden conectarse como máximo 8 módulos de señal, módulos de función o procesadores de comunicaciones.
- El IM 153-x y todos los SM / FM / CP deben conectarse a elementos de bus activos.

Las combinaciones de módulos interfaz IM 153-2 recogidas en la siguiente tabla pueden utilizarse de forma compatible, con la correspondiente configuración, en elementos de bus BM IM/IM activos.

Si los IM 153-2 redundantes están configurados como	y los módulos interfaz están conectados en el elemento de bus activo 6ES7195	pueden utilizarse los siguientes IM 153-2 de forma compatible:
IM 153-2AA02	7HD00-0XA0	IM 153-2AA02 IM 153-2BA00 IM 153-2BAx1
	7HD10-0XA0	IM 153-2BA00 IM 153-2BAx1
IM 153-2BA00	7HD10-0XA0	IM 153-2BA00 IM 153-2BAx1
IM 153-2BA01	7HD10-0XA0	IM 153-2BAx1
	7HD80-0XA0	IM 153-2BAx1
IM 153-2BA81	7HD80-0XA0	IM 153-2BA81
IM 153-2AB01	7HD00-0XA0	IM 153-2AB01 IM 153-2BB00
	7HD10-0XA0	IM 153-2BB00
IM 153-2BB00	7HD10-0XA0	IM 153-2BB00

Tabla 3- 3	Versiones com	patibles de los	módulos	interfaz IN	1 153-2
	1010100000011	100 40 100	moduloo	mitoriaz m	1 100 2

Nota

Para facilitar la identificación, los elementos de bus activos 6ES7195-7HD10-0XA0 y 6ES7195-7HD80-0XA0 están identificados con dos marcas amarillas, que indican que en esos elementos sólo pueden montarse IM 153-2Bx00 ó IM 153-2Bxx1.

- Utilizar perfiles soporte para la "Sustitución de módulos en marcha" (sólo éstos pueden recibir elementos de bus activos).
- Cubrir los slots no utilizados con una tapa de bus posterior. Cerrar el último elemento de bus con la tapa del elemento de bus. La cubierta del elemento de bus se adjunta al elemento de bus BM PS/IM o BM IM/IM. Las tapas de bus posterior se deben pedir por separado.



Figura 3-8 Ejemplo: Elemento de bus 2 x 40 (...-7HB00-)

 Para el uso de los ET 200M en zonas seguras debe utilizar la barrera Ex (preferentemente entre los módulos situados en la zona segura y los módulos situados en la zona no segura).

Mayor número de módulos con IM 153-2BAx2 e IM 153-4AA0x

Con el módulo de interfaz IM 153-2BAx2 e IM 153-4AA0x se pueden utilizar como máximo 12 módulos, en vez de 8 como hasta ahora.

Limitaciones

El sellado de tiempo de alta precisión (1 ms) sólo es posible con 8 módulos. Para ello está permitido conectar en el ET 200M como máximo 8 módulos de entrada detrás del módulo de interfaz IM 153-2BAx2.

3.5 Disposición mecánica

Posibilidades de montaje

Dependiendo de la posición del perfil soporte, pueden montarse hasta 9 elementos de bus activos:



Figura 3-9 Configuración con elementos de bus activos

Montaje de las fuentes de alimentación PS 307

Redundancia con 2 x IM 153-2	En caso de utilizar el perfil soporte de 530 mm, posicione el BM IM/IM en la posición tope más a la derecha del perfil soporte. De esa manera puede montar a la izquierda del BM IM/IM 2 x PS 307; 2A ó 1 x PS 307; 5A sobre el perfil soporte.
	De lo contrario deberá montar las fuentes de alimentación en un perfil soporte S7 estándar separado.
	Recomendación: Para cada IM 153-2 un perfil soporte propio.
IM 153-1 / -2 para "Sustitución de módulos en marcha"	El PS 307; 2A encaja junto al IM 153-x sobre el BM PS/IM. Las PS 307; 5A o 10A no caben en el BM PS/IM. Bebe montarlas en un perfil soporte S7 estándar separado.

Consulte también

Referencias del ET 200M (Página 255)

3.6 Configuración eléctrica

3.6.1 Reglas y prescripciones generales para el uso de un ET 200M

Introducción

Dependiendo del campo de aplicación, cuando el ET 200M forma parte de una instalación o de un sistema, es necesario observar una serie de reglas y prescripciones especiales.

Deberán respetarse los reglamentos de seguridad y protección contra accidentes pertinentes en cada caso de aplicación concreto, por ejemplo, las directivas sobre maquinaria.

En este capítulo se muestran las principales reglas que es conveniente respetar para integrar sin peligro el ET 200M en una instalación o sistema.

Dispositivos de paro de emergencia

Los dispositivos de PARO DE EMERGENCIA según IEC 60204 "Seguridad de maquinaria – Equipamiento eléctrico de máquinas" deben permanecer operativos en todos los modos de operación de la instalación o sistema.

Arranque del sistema después de eventos específicos

La siguiente tabla muestra los puntos a tener en cuenta al arrancar una instalación tras determinados eventos.

Si	entonces
 Arranque tras una caída o corte de alimentación Arranque del ET 200M después de interrumpirse la comunicación a través del bus 	¡No deberá producirse ningún estado operativo peligroso. En ciertos casos, se deberá provocar un paro de emergencia!
 Arranque tras desbloquear el dispositivo de paro de emergencia Arranque del ET 200M sin que el maestro DP acceda al ET 200M 	no se debe producir nunca un arranque incontrolado o indefinido.

Notas sobre radiointerferencias

La utilización de varios componentes electrónicos en el interior de un armario puede provocar radiointerferencias. Como resultado de esto, se puede exceder la intensidad admisible del campo de radiointerferencias en el conjunto de la instalación.

Sugerencia: Separe este tipo de módulos a la mayor distancia posible entre sí, utilizando en caso necesario cables apantallados o filtros en cables de alimentación o armarios de distribución HF de mayor densidad.

3.6 Configuración eléctrica

Tensión de red

La siguiente tabla indica los puntos a tener en cuenta en lo que respecta a la tensión de la red eléctrica.

En	es necesario
plantas o sistemas instalados de manera fija en un lugar determinado y sin interruptores de desconexión omnipolar	prever un interruptor de red o un fusible en la instalación del edificio
alimentaciones de carga, módulos de alimentación	conseguir que la tensión nominal ajustada se corresponda con la tensión de red local
todos los circuitos del ET 200M	Que las fluctuaciones / divergencias de la tensión de entrada / de carga respecto al valor nominal permanezcan dentro del margen de tolerancia admisible (consulte los datos técnicos de los módulos S7-300).

Alimentación de 24 V c.c.

En la tabla siguiente se indican los aspectos que se deben tener en cuenta respecto a la alimentación de 24 V.

En	hay que prever	
edificios	la protección externa contra rayos	Adoptar medidas de protección contra rayos
Cables de alimentación de DC 24 V, cables de señales	protección interna contra rayos	(p.ej. elementos pararrayos).
alimentación de 24 V	Tensión de pequeña seguridad con aislamiento galvánico se	

Protección contra influencias eléctricas externas

La siguiente tabla muestra los pasos a realizar para proteger el sistema ante perturbaciones o fallos eléctricos.

En	hay que prever
Todas las instalaciones o sistemas que incorporen un ET 200M	que la instalación o el sistema esté conectado a un conductor de protección para desviar las perturbaciones electromagnéticas.
Cables de conexión, de señal y de bus	el tendido e instalación de los cables ha de ser correcta.
líneas de señal y bus	la rotura de un cable o conector no provoque estados no definidos de la instalación o del sistema.

Reglas sobre el consumo de corriente y la potencia disipada de un ET 200M

Los módulos S7-300 toman la corriente necesaria para el funcionamiento del bus posterior o, en caso necesario, de una fuente de alimentación externa.

• El consumo de corriente de todos los módulos de señal del bus posterior **no** puede superar la corriente emitida que el IM 153-x puede suministrar al bus de fondo.

- La fuente de alimentación PS 307 depende del consumo de corriente de la fuente de alimentación de carga de 24 V; éste se determina sumando los consumos de los módulos de señales y de todas las cargas restantes.
- La potencia disipada por **todos** los componentes de un armario no debe sobrepasar la potencia máxima que pueda disipar el armario.

Sugerencia: Para dimensionar el armario correctamente, es necesario tener en cuenta que la temperatura interior del armario no debe sobrepasar en ningún caso los 60 °C admisibles.

El consumo y la potencia disipada de cada módulo vienen indicados en los datos técnicos de cada módulo.

3.6.2 Uso del ET 200M con periferia de proceso en una alimentación referenciada a tierra

A continuación encontrará información sobre la configuración máxima de un ET 200 con una alimentación referenciada a tierra (red TN-S). Veamos los temas aquí tratados en concreto:

- Dispositivos de seccionamiento, protecciones contra cortocircuitos o sobrecarga según DIN VDE 0100 y DIN VDE 0113
- Fuentes de alimentación de corriente de carga y circuitos de carga

Alimentación referenciada a tierra

En una alimentación referenciada a tierra, el conductor neutro de la red está referenciado a tierra. Una conexión a tierra entre un conductor bajo tensión y tierra, esto es, un elemento de la instalación puesto a tierra hace que actúen los dispositivos de seccionamiento.

3.6 Configuración eléctrica

Componentes y medidas de protección

Para poder montar una instalación completa, se han de respetar una serie de componentes y medidas de protección. El tipo de componentes y el grado de obligatoriedad de las medidas de protección dependen de la prescripción DIN VDE vigente para su instalación. La siguiente tabla hace referencia a la dos figuras siguientes.

Comparar	Referencia a la figura	DIN VDE 0100	DIN VDE 0113
Dispositivo seccionador para PLC, sensores y actuadores	(1)	Parte 460: Interruptor principal	Parte 1: Disyuntor
Protección contra cortocircuito y sobrecarga: agrupada para sensores y actuadores	(2)	Parte 725: Protección unipolar de circuitos	 Parte 1: con circuito secundario con toma a tierra: protección unipolar en cualquier otro caso: protección omnipolar
Alimentación de carga para circuitos de carga AC con más de cinco dispositivos electromagnéticos	(3)	Aislamiento galvánico con el transformador recomendado	Aislamiento galvánico por transformador obligatoria

Tabla 3-4 Normas DIN VDE para el montaje de un autómata

Características de la fuente de alimentación de carga

La fuente de alimentación de carga alimenta los circuitos de entrada y salida (circuitos de carga), los sensores y los actuadores. A continuación se indican las propiedades que deben presentar las fuentes de alimentación en casos de aplicación especiales.

Característica de la alimentación de carga	Necesaria para	Observaciones
Aislamiento (eléctrico) seguro	Módulos que deben ser alimentados con ≤ DC 60 V o ≤ AC 25 V	Las fuentes de alimentación PS 307 y las alimentaciones de carga Siemens de la serie 6EP1
	Circuitos de carga de DC 24 V.	tienen esa característica.
Tolerancias de la tensión de salida:		Si la tensión de salida presenta una ondulación elevada,
20,4 V a 28,8 V	Circuitos de carga de DC 24 V.	recomendamos utilizar un
40,8 V a 57,6 V	Circuitos de carga de DC 48 V.	condensador.
51 V a 72 V	Circuitos de carga de DC 60 V.	Dimensionamiento: 200 µ⊢ por cada 1 A de tensión de carga (con rectificación de puente).

Regla: Conectar a tierra los circuitos de corriente de carga

Los circuitos de corriente de carga deben conectarse a tierra.

Gracias al potencial de referencia común (tierra) se garantiza el funcionamiento correcto del equipo. Incorpore en la fuente de alimentación de carga (borne L- o M) o en el transformador de separación una conexión separable con el cable de protección (posición ④ en la figura siguiente). Esta medida facilita la localización de los contactos de tierra en caso de fallos en la distribución de energía.

ET 200M en configuración máxima

La figura siguiente muestra la posición del ET 200M en la configuración máxima (fuente de alimentación de carga y puesta a tierra), con alimentación desde una red en esquema TN-S.

Observación: La disposición de los bornes de alimentación que aparece representada en la figura no se corresponde con la disposición real. Se ha elegido para facilitar la comprensión.



Figura 3-10 Utilizar los módulos S7-300 con alimentación referenciada a tierra

3.6 Configuración eléctrica

ET 200M con fuente de alimentación de carga de la PS 307

La figura siguiente muestra un ET 200M en la configuración máxima (fuente de alimentación de carga y puesta a tierra), con alimentación desde una red en esquema TN-S.

Además del IM 153-x, la PS 307 también alimenta el circuito de carga para los módulos de DC 24 V.

Observación: La disposición de los bornes de alimentación que aparece representada en la figura no se corresponde con la disposición real. Se ha elegido para facilitar la comprensión.



Figura 3-11 Utilizar los módulos S7-300 desde una PS 307

3.6.3 Configuración del ET 200M con potencial de referencia sin puesta a tierra

En la configuración del ET 200M con potencial de referencia con puesta a tierra, las corrientes perturbadoras que se producen se derivan al cable de protección a través de una red RC integrada en el IM 153 (vea la figura siguiente).

Encontrará informaciones sobre versiones anteriores del IM 153-x en el anexo "Circuito RC con 1 MΩ para la configuración con potencial de referencia no puesto a tierra (Página 253)".

Aplicación

En instalaciones de gran tamaño puede requerirse una configuración del ET 200M p. ej. con potencial de referencia sin puesta a tierra para fines de supervisión. Esta situación se presenta p.ej. en la industria química o en las centrales eléctricas.

Esquema de conexión

La siguiente figura muestra la configuración de un ET 200M con IM 153-x con potencial de referencia sin puesta a tierra. Si no desea conectar a tierra el potencial de referencia, debe **retirar del IM 153-x el puente entre los bornes M y la tierra funcional**. Si el puente no está conectado, el potencial de referencia del ET 200M está conectado al cable de protección a través de una combinación RC y del perfil soporte. De esta manera se derivan las corrientes de alta frecuencia y se evitan cargas estáticas.



① Conductor común de tierra

22 nF en IM 153-1AAx3, IM 153-2AA02, IM 153-2BA00, IM 153-2AB01, IM 153-2BB00

Figura 3-12 Configuración de un ET 200M con potencial de referencia sin puesta a tierra

Fuentes de alimentación

Si utiliza fuentes de alimentación, recuerde que el bobinado secundario no puede estar conectado al cable de protección. Recomendamos utilizar el módulo de alimentación PS 307.

3.6 Configuración eléctrica

Filtrar el suministro DC 24 V

Si en una configuración con potencial de referencia sin puesta a tierra el IM 153-x es alimentado por una batería, debe desparasitar el suministro de DC 24 V. Utilice para ello un filtro de alimentación Siemens, p. ej. B84102-K40.

Vigilancia de aislamiento

Si pueden producirse estados peligrosos de la instalación debido a fallos dobles, debe instalar un sistema de vigilancia de aislamiento.

3.6.4 Configuración del ET 200M con módulos aislados galvánicamente

Definición

En una configuración con módulos aislados galvánicamente, los potenciales de referencia del circuito de mando (M_{interno}) y del circuito de carga (M_{externo}) están aislados galvánicamente (vea también la figura siguiente).

Aplicación

Los módulos con aislamiento galvánico se utilizan para:

- Todos los circuitos de carga c.a.
- Circuitos de carga DC con potencial de referencia separado, p. ej.
 - Circuitos de carga DC cuyos sensores tengan potenciales de referencia distintos (p.ej. si los sensores puestos a tierra están instalados muy lejos del autómata y no es posible realizar una conexión equipotencial).
 - Circuitos de carga c.c. cuyo polo positivo (L +) esté puesto a tierra (circuitos de pilas).

Módulos con aislamiento galvánico y puesta a tierra

Se pueden utilizar módulos con aislamiento galvánico, independientemente de si el potencial de referencia del ET 200M está puesto a tierra o no.

Configuración con módulos aislados galvánicamente



La siguiente figura muestra las relaciones de potencial de una configuración de ET 200M con módulos de entrada y salida aislados galvánicamente.

Alimentación de corriente de carga 24 V c.c. Alimentación de corriente de carga 230 V c.a.

Figura 3-13 Representación simplificada de la configuración con módulos aislados galvánicamente

3.6 Configuración eléctrica

3.6.5 Configuración del ET 200M con módulos sin aislamiento galvánico

Relaciones de potencial en una configuración con módulos sin aislamiento galvánico

La siguiente figura muestra las relaciones de potencial de una configuración de ET 200M con potencial de referencia con puesta a tierra con el módulo de entrada y salida analógico sin aislamiento galvánico SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8Bit.



Alimentación de corriente de carga 24 V c.c.

Figura 3-14 Relaciones de potencial en una configuración con el módulo de entrada y salida analógico sin aislamiento galvánico SM 334; Al 4/AO 2 x 8/8Bit

4.1 Visión de conjunto

Introducción

El presente capítulo explica cómo preparar y montar los componentes del ET 200M antes del montaje.

Para el ET 200M existen dos tipos de montaje:

- Configuración estándar con perfil de soporte y conectores de bus entre los módulos
- Configuración con elementos de bus activos para las funciones "Sustitución de módulos en marcha" y / o "Redundancia"

Para montar un ET 200M se debe tener en cuenta la disposición mecánica y la configuración eléctrica. Encontrará información al respecto en el capítulo "Pasos previos a la instalación (Página 35)".

Material eléctrico abierto

Los módulos del ET 200M son equipos eléctricos abiertos. Esto significa que el ET 200M sólo se puede montar en carcasas, armarios o en locales eléctricos. Estos lugares sólo pueden ser accesibles con llave o con una herramienta. A las carcasas, armarios o espacios eléctricos sólo puede acceder personal debidamente autorizado.

4.2 Montaje

4.2 Montaje

4.2.1 Secuencia de montaje

Pasos de montaje

Según el montaje deseado hay que realizar los pasos siguientes uno tras otro:

- 1. Montaje del perfil soporte
- 2. Montar módulos
 - en la configuración estándar: Montaje de los módulos sobre el perfil soporte
 - en la configuración con módulos de bus activos: Montaje de los módulos y de los módulos de bus activos
- 3. Realizar trabajos finales: Después del montaje

A continuación encontrará información detallada sobre los distintos pasos de montaje en los capítulos que llevan el mismo nombre.

4.2.2 Montaje del perfil soporte

Montaje uniforme

Todos los datos contenidos en este capítulo son válidos tanto para el perfil soporte estándar como para el de elementos de bus activos.

Perfil soporte para elementos de bus activos

Para configurar un ET 200M con la función "Sustitución de módulos en marcha" y / o "Redundancia" utilice los perfiles soporte correspondientes con la referencia 6ES7195-1Gxx0-0XA0. Solo estos perfiles soporte pueden alojar los elementos de bus activos.

Encontrará las dimensiones de los perfiles soporte para los elementos de bus activos en el capítulo "Montaje de los módulos y los módulos de bus activos (configuración con módulos de bus activos) (Página 67)".

¿Desea montar un perfil soporte de 2 metros?

Si este no es el caso, se puede saltar este párrafo y pasar directamente a "Croquis acotado para orificios de fijación".

Si es así, debe preparar el perfil soporte de 2 metros para el montaje. Para ello siga los siguientes pasos:

- 1. Acortar el perfil soporte de dos metros a la medida necesaria.
- 2. Trazar:
 - cuatro ofiricios para tornillos de fijación (medidas: véase la figura y la tabla siguientes)
 - un orificio para el tornillo de fijación del conductor de protección.
- 3. ¿El perfil soporte mide más de 830 mm?
 - En caso negativo: No se requieren medidas adicionales.
 - En caso afirmativo: En tal caso habrá que taladrar orificios adicionales para estabilizar el perfil soporte. Trazar la posición de estos orificios a lo largo de la ranura en la parte central del perfil soporte (véase la figura siguiente). La distancia entre los orificios adicionales debe ser de 500 mm aproximadamente.
- Los orificios trazados deberán taladrarse con un diámetro de 6,5 ^{+0,2} mm para tornillos M6.
- 5. Atornille un tornillo M6 para fijar el conductor de protección.



- ① Orificio para tornillo de fijación
- 2 Taladro de orificio adicional para tornillo de fijación adicional
- 3 Ranura destinada para los orificios adicionales para los tornillos de fijación
- ④ Orificio para conexión del conductor de protección

Figura 4-1 Orificios de fijación del perfil soporte de 2 metros

```
Montaje
```

4.2 Montaje

Croquis acotado para orificios de fijación

La tabla siguiente muestra las medidas de los orificios destinados a la fijación del perfil soporte.



 Tabla 4-1
 Orificios de fijación para el perfil soporte



Tornillos de fijación

Para el perfil soporte se puede elegir uno de los siguientes tipos de tornillos.

Para	se puede utilizar	Explicación
tornillos de fijación de los extremos	Tornillo de cabeza cilíndrica M6 según ISO 1207/ISO 1580 (DIN 84/DIN 85)	La longitud del tornillo se debe seleccionar en función del montaje. Adicionalmente necesitará
	Tornillo de cabeza hexagonal M6 según ISO 4017 (DIN 4017)	arandelas de apoyo 6,4 según ISO 7092 (DIN 433).
Tornillos de fijación adicionales (sólo para el perfil soporte de 2 metros)	Tornillo de cabeza cilíndrica M6 según ISO 1207/ISO 1580 (DIN 84/DIN 85)	

Montaje del perfil soporte

Para montar el perfil soporte, se procederá de la siguiente forma:

- 1. Colocar el perfil soporte de manera que quede suficiente espacio libre para montar los módulos y para que pueda disiparse el calor que desprenden. Observe unas distancias de como mínimo 40 mm por encima y por debajo del perfil soporte.
- 2. Atornille el perfil soporte a la base (tamaño de tornillo M6).

Si el soporte es una placa metálica puesta a tierra o una platina puesta a tierra,

En caso negativo: No se requieren medidas especiales.

En caso afirmativo: asegurarse de que se establece una conexión de baja impedancia entre el perfil y el soporte. En caso de utilizar metales lacados o endurecidos, se deben aplicar capas o arandelas de contacto.

3. Conectar el perfil soporte al conductor de protección. Un tornillo M6 de protección está previsto a este efecto en el perfil soporte.

Sección mínima de cable para el conductor de protección: 10 mm².

Nota

Se debe asegurar que la unión hacia el conductor de protección sea siempre de baja impedancia (véase la figura siguiente). Si el ET 200M se monta, por ejemplo, sobre un soporte móvil, es necesario prever un cable flexible hacia el conductor de protección.

```
Montaje
```

4.2 Montaje

Conexión del conductor de protección

La figura siguiente muestra cómo debe ser la conexión del conductor de protección en el perfil soporte.



Figura 4-2 Conexión del conductor de protección al perfil soporte

Consulte también

Distancias entre componentes (Página 43)

4.2.3 Montaje de módulos en el perfil soporte (configuración estándar)

Accesorios

Los accesorios necesarios para el montaje se suministran junto con los módulos. En el anexo "Números de referencia del ET 200M (Página 255)" encontrará una relación de los accesorios y piezas de repuesto junto con el número de referencia correspondiente.

Tabla 4-2 Accesorios de los módulos

Módulo	Accesorios incluidos	Explicación
IM 153-x	1 rótulo para el número de slot	Para la asignación de los números de slot
Módulo de	Conector de bus	Para la conexión eléctrica entre los módulos
señal (SM)	Tira de rotulación	Para la rotulación de las entradas y salidas del módulo

Orden de fijación de los módulos

Colocar los módulos en el perfil soporte de la manera descrita a continuación:

- 1. Fuente de alimentación
- 2. IM 153-x
- 3. Módulo(s) de señal(es)

Nota

En el caso de montar módulos de entrada analógicos SM 331, es preciso comprobar antes del montaje si es preciso cambiar la posición de los adaptadores del rango de medida situados en el lateral del módulo. (Consulte también el capítulo "Módulos analógicos" en el manual de referencia "Sistema de automatización S7-300 Datos de los módulos (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/8859629)".)

Secuencia de montaje

Para montar los módulos, se debe proceder de la siguiente manera:

Tabla 4-3 Montar los módulos en el perfil soporte

Paso	Acción	Figura
1.	Colocar la fuente de alimentación PS 307 y atorníllelo.	
2.	 Coloque las conexiones de bus. Cada módulo de señales lleva adjunto un conector de bus, con la excepción del IM 153-x. Al insertar los conectores de bus debe comenzar siempre por el IM 153-x: Coja el conector de bus del "último" módulo e insértelo en el IM 153-x. En el "último" módulo no se debe enchufar ningún conector de bus. ¡Entre el PS 307 y el IM 153-x no debe insertar ningún conector de bus! 	ET-042

4.2 Montaje

Paso	Acción	Figura
3.	Colocar los módulos en el perfil soporte (1), desplazarlos hasta el módulo de la izquierda (2), y abatirlos hacia abajo (3).	ET-0043
4.	Atornillar los módulos con un par de apriete de 0,8 y a 1,1 Nm.	ET-0045

4.2.4 Montaje de los módulos y los módulos de bus activos (configuración con módulos de bus activos)

Montaje de los módulos y de los módulos de bus

Para realizar el montaje de los elementos de bus activos y de los módulos, se procederá como se indica a continuación:

El montaje de los elementos de bus activos se ha de realizar siempre con el equipo sin tensión.

 Enganche el elemento de bus BM PS/IM o BM IM/IM en el perfil soporte por el borde inferior, insértelo en el perfil soporte (a) mediante presión y muévalo hacia la izquierda hasta la posición de encastre (b).



¿Utiliza el perfil soporte de 530 mm y el BM IM/IM? Si coloca el BM IM/IM en el encastre derecho (1), podrá montar a la izquierda del BM IM/IM otros 2 x PS 307; 2A ó 1 x PS 307; 5A.

- Colocar el módulo de bus siguiente (módulo de bus BM 2 x 40 o BM 1 x 80) en el perfil soporte y presionarlo sobre el mismo. Desplazarlo hasta el módulo de bus situado a su izquierda de forma que la conexión del módulo haga contacto.
- 3. ¿Va a instalar el ET 200M en un área de seguridad intrínseca?

Si es así, tendrá que colocar la barrera Ex entre los módulos que se encuentran en la zona segura y los que se encuentran en la zona no segura. Para ello sólo tiene que insertar la barrera Ex en la guía lateral derecha del elemento de bus.

- 4. Conectar los módulos en el perfil soporte y girarlos hacia abajo. Utilizar para ello las guías laterales de los elementos de bus activos. Durante el atornillado de los módulos, fijar al mismo tiempo el módulo de bus sobre el perfil soporte
- 5. Colocar la tapa en el último módulo de bus. Si existe algún slot que no lleve módulo, insertar asimismo la tapa del bus posterior sobre dicho slot.

```
Montaje
```

4.2 Montaje

Perfil soporte para elemento de bus activo

La figura siguiente muestra el croquis acotado del perfil soporte con elemento de bus activo, módulo S7-300 y barrera Ex. El perfil soporte tiene una longitud de 482,6 mm ó 530 mm.



- 1 Barrera Ex
- ② Módulo S7-300
- ③ módulo de bus activo
- ④ Perfil soporte para la función "extraer e insertar"

Conexión de módulos de salida en un sistema ET 200M en funcionamiento

ADVERTENCIA

Al montar módulos de salida, pueden producirse estados incontrolados de la instalación.

Esta medida también es válida para insertar módulos de entrada y salida inclinados en los elementos de bus.

Al insertar un módulo de salida, se activan inmediatamente las salidas activadas por el programa de usuario

Se recomienda poner a cero las salidas del programa de usuario antes de desmontar un módulo de salida.

Si el montaje y desmontaje de módulos es incorrecto, los módulos vecinos pueden sufrir perturbaciones a través del bus posterior

4.2.5 Después del montaje

Asignar números de slot

Tras finalizar el montaje puede asignar un número de slot a cada módulo, para lo que puede utilizar la asignación de los módulos a la tabla de configuración de *STEP 7* o *COM PROFIBUS*. La tabla siguiente contiene la asignación de los números de slot.

Número de slot	Módulo	Observación		
1	Fuente de alimentación (PS) 1	_		
2	IM 153-x	_		
3	_	no existe		
4	1. Módulo S7-300	a la izquierda del IM 153-x		
5	2. Módulo S7-300	_		
		_		
11	8. Módulo S7-300	_		
¹ El uso de la fuente de alimentación es opcional.				

Tabla 4- 4	Números	de	slot para	los	módulos	S7
	110100		olot para	.00	moduloo	<u> </u>

Slots libres

Si deja slots libres en una configuración de un ET 200M con elementos de bus activos (por ejemplo porque los reserva para más tarde), deberá dejar esos slots libres en la configuración con *STEP 7* o *COM PROFIBUS*.

Colocar números de slot

La siguiente figura muestra cómo colocar los números de slot. Los rótulos de los números de slot se suministran con el IM 153-x.



Figura 4-3 Colocar números de slot en los módulos

4.3 Selección de la dirección PROFIBUS

4.3 Selección de la dirección PROFIBUS

Definición

Cada estación del bus tiene que tener una dirección PROFIBUS DP para poder identificarse de forma unívoca en la red PROFIBUS DP.

Reglas

Para la dirección PROFIBUS del IM 153-x rigen las siguientes normas:

- Las direcciones PROFIBUS admisibles son: 1 a 125.
- No está permitido asignar una dirección PROFIBUS más de una vez en el bus.

Selección de la dirección PROFIBUS

1. Ajustar la dirección PROFIBUS con un destornillador estando la puerta abierta.

La dirección PROFIBUS resulta de la suma de los interruptores situados a la derecha (posición "ON").

Nota

El IM 153-2Bx00 y el IM 153-2Bxx1 cuentan con un interruptor DIL de 8 polos para la asignación de la dirección PROFIBUS, en lugar del interruptor de 7 polos utilizado hasta ahora.

El interruptor inferior no tiene ninguna función y, de acuerdo con el principio de adición, está rotulado con "0" o "-".

Ejemplo: Ajuste de la dirección PROFIBUS

IM 153-1, IM 153-2Ax0x	IM 153-2Bx00	IM 153-2Bxx1
BUS ADDRESS ON 64 32 16 8 4 2 1 1 1 0 0 M L+ M M L+ M M DC 24 V	ON 64 32 16 8 4 2 10 0 0 0 M L+ 0 DC 24 V	ON 64 32 16 8 4 2 ADDR 1 - O M DC 24 V

4.3 Selección de la dirección PROFIBUS

IM 153-1, IM 153-2Ax0x	IM 153-2Bx00	IM 153-2Bxx1
Dirección PROFIBUS:	Dirección PROFIBUS:	Dirección PROFIBUS:
64 + 32 + 2 + 1 = 99	64 + 32 + 2 + 1 = 99	64 + 32 + 2 + 1 = 99
	El interruptor 0 no tiene ninguna función	El interruptor "-" no tiene ninguna función

Modificación de la dirección PROFIBUS

La dirección PROFIBUS ajustada se puede cambiar en todo momento. Sin embargo, el IM 153-x sólo adopta la nueva dirección PROFIBUS después de una desconexión/conexión de la alimentación de 24 V DC.

4.3 Selección de la dirección PROFIBUS
Conexión

5.1 Visión de conjunto

Introducción

En este capítulo aprenderá a cablear un ET 200M.

Para montar un ET 200M se debe tener en cuenta la disposición mecánica y la configuración eléctrica. Encontrará información al respecto en el capítulo "Pasos previos a la instalación (Página 35)".

Reglas básicas

Dada la gran variedad de aplicaciones del ET 200M, este capítulo se limita a describir las reglas básicas de la configuración eléctrica. El funcionamiento sin perturbaciones del ET200M queda garantizado si como mínimo se observan dichas reglas.

5.2 Conectar el PROFIBUS DP

5.2.1 Conexión del conector de bus

Conectores de bus compatibles

Para la conexión a PROFIBUS DP utilice preferentemente los siguientes conectores de bus FastConnect:

- hasta 12 Mbaudios, con salida de cable perpendicular
 - sin casquillo PG (6ES7972-0BA50-0XA0)
 - con casquillo PG (6ES7972-0BB50-0XA0)
- hasta 12 Mbaudios, con salida de cable inclinada
 - sin casquillo PG (6ES7972-0BA60-0XA0)
 - con casquillo PG (6ES7972-0BB60-0XA0)

Estos conectores garantizan un cableado rápido y seguro con cable de bus FC.

Naturalmente, también puede continuar utilizando los conectores de bus convencionales con técnica de borne de tornillo:

- hasta 12 Mbaudios, con salida de cable perpendicular
 - sin casquillo PG (6ES7972-0BA12-0XA0)
 - con casquillo PG (6ES7972-0BB12-0XA0)
- hasta 12 Mbaudios, con salida de cable inclinada
 - sin casquillo PG (6ES7972-0BA41-0XA0)

5.2 Conectar el PROFIBUS DP

con casquillo PG (6ES7972-0BB41-0XA0)

Conexión del conector de bus

Para conectar el conector de bus, se procederá de la siguiente manera:

- 1. Enchufe el conector de bus en el IM 153-x.
- 2. Atornille el conector de bus en el IM 153-x.
- 3. Si el conector de bus se encuentra al principio o al final de un segmento, es preciso aplicar una resistencia terminadora (posición del interruptor "ON").

Opcionalmente: Puede utilizar el terminador PROFIBUS como elemento de bus activo.

4. Disponga el o los cable(s) de bus en la zona prevista en el IM 153-x a la derecha del borne de conexión de 24 V DC.

Vigilar que aquellas estaciones que tengan la resistencia terminadora conectada tengan siempre alimentación tanto en el momento de arranque, como durante el servicio.

5.2.2 Conexión de cables de fibra óptica al IM 153-2 FO

Accesorios necesarios

- Paquete con conectores símplex y juego de pulido (6GK1901-0FB00-0AA0)
- Paquete con adaptadores (6ES7195-1BE00-0XA0)
- Herramienta para retirar el revestimiento del cable (6GK1905-6PA10)

Montaje de los conectores

- 1. Pele aproximadamente 30 cm del revestimiento del cable óptico dúplex FO.
- 2. Monte el cable duplex de fibra óptica con los conectores simplex correspondientes.

El montaje de los conectores simplex se describe detalladamente en el manual "Redes SIMATIC NET PROFIBUS

(http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/1971286)".

IMPORTANTE: La superficie pelada y pulida de la fibra de plástico debe ser absolutamente lisa y plana. El recubrimiento de plástico tampoco puede sobresalir o estar mal pelado. Cada desviación provoca una fuerte atenuación de la señal óptica en el cable de fibra óptica.

 Coloque los conectores simplex en el adaptador para el IM153-2 FO y los cables de fibra óptica en las guías previstas para tal efecto. Cierre el adaptador hasta oír claramente cómo los laterales encajan.

Al insertar los conectores en el adaptador, vigilar que su posición sea la correcta. El emisor ha de estar siempre arriba y el receptor abajo.



- ① Adaptadores para IM 153-2 FO
- ② Radio de curvatura máxima de 30 mm
- 3 Cable dúplex FO

Sugerencia: Corte el cable inferior unos 10 mm más corto que el superior. De ese modo conseguirá un mejor guiado del cable en el canal del IM 153-2 FO.

Conexión

5.2 Conectar el PROFIBUS DP

Reutilización de cables FO usados

Nota

En caso de introducir en el adaptador cables de fibra óptica ya usados, corte la parte curvada de los dos hilos FO y vuelva a montar los conectores símplex.

Al curvar los nuevos extremos de los conductores, se obtiene una curvatura más resistente, evitando así una posible pérdida de corriente por atenuación.

Conectar el cable de fibra óptica en el IM 153-2 FO

1. Inserte el cable de fibra óptica en el IM 153-2 FO con los adaptadores premontados.

Vigilar que su posición sea la correcta: El cable emisor debe estar situado en el zócalo de recepción y el cable receptor en el zócalo de emisión de la interfaz de fibra óptica del IM153-2 FO.

- 2. Abata hacia arriba el asa sobresaliente del adaptador.
- Si el IM 153-2 FO es la última estación de la red de fibra óptica, cierre la interfaz de fibra óptica no asignada con tapas ciegas (incluidas en el suministro del IM153-2 FO).

No mirar directamente a los diodos de transmisión ópticos.

El rayo luminoso podría ser peligroso para sus ojos.





- ① Receptor
- ② Emisor
- ③ Asa

Radio de curvatura del cable de fibra óptica

Al introducir el conductor dúplex de fibra óptica en el adaptador así como al tenderlo, asegúrese de que no se excede el límite inferior del radio de curvatura de 30 mm. Consulte también las directrices de montaje para fibra óptica en el manual "Sistema de periferia descentralizada ET 200 (<u>http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/1142470</u>)" o en el manual "Redes SIMATIC NET PROFIBUS (<u>http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/1971286</u>)".

5.3 Conexión de PROFINET IO

5.3.1 Conexión del IM 153-4 PN

Introducción

En el módulo de interfaz IM 153-4 PN se conecta la tensión de alimentación y PROFINET IO.



- ② Conexión para PROFINET IO (con 2 puertos)
- 3 Conexión para tensión de alimentación
- ④ Soporte de cable

Conexión

5.3 Conexión de PROFINET IO

Requisitos

Cablee el submódulo interfaz con la alimentación desconectada.

Herramientas necesarias

- Destornillador de 3 mm
- Destornillador con punta en cruz, tamaño 1
- Industrial Ethernet Fast Connect Stripping Tool (6GK1901-1GA00) (herramienta pelacables para cables de instalación Industrial Ethernet Fast Connect)

Accesorios necesarios

- Cable de una sección máxima de 2,5 mm² para la tensión de alimentación
- Conector PROFINET según la "Installation Guideline PROFINET (http://www.profibus.com/pall/meta/downloads/article/00328/)".

Se admiten los siguientes:

Conectores PROFINET RJ45 con 6GK1901-1BB10-2AA0 técnica de conexión Fast Connect, salida de cable de 180°

 Cables de instalación de Industrial Ethernet Fast Connect Se admiten los siguientes:

Fast Connect Standard Cable	6XV1840-2AH10
Fast Connect Trailing Cable	6XV1840-3AH10
Fast Connect Marine Cable	6XV1840-4AH10

Montaje de los conectores PROFINET

Monte el conector PROFINET según las especificaciones de la "Installation Guideline PROFINET (http://www.profibus.com/pall/meta/downloads/article/00328/)".

Para más información a este respecto, consulte el manual "PROFINET Cabling and Interconnection Technology (http://www.profibus.com/pall/meta/downloads/article/00327/)".

Asignación de pines del conector RJ45

Vista del conector hembra RJ45	Borne	Asignación
	1	RD (Receive Data +)
Pantalla	2	RD_N (Receive Data –)
	3	TD (Transmit Data +)
	4	Ground
	5	Ground
	6	TD_N (Transmit Data –)
	7	Ground
	8	Ground

Montaje del soporte del cable

Monte el soporte de cable incluido en el volumen de suministro (véase la figura superior).

- 1. Abra la puerta frontal del módulo de interfaz IM 153-4 PN.
- 2. Inserte el soporte del cable en la escotadura correspondiente del módulo de interfaz.
- 3. Atornille firmemente el soporte.

Conexión de PROFINET IO y la tensión de alimentación

- 1. Conectar PROFINET IO
 - Enchufe el conector de PROFINET en la conexión PROFINET X1 P1.
 - Fije el cable de PROFINET firmemente en el soporte.

El switch integrado permite la conexión en cadena de PROFINET IO. En caso necesario, se puede conectar la conexión PROFINET X1 P2 con otro dispositivo IO.

Nota

Se recomienda aplicar un alivio de tracción al cable de conexión PROFINET en caso de instalar las estaciones ET200M en ambientes expuestos a vibraciones o choques.

Para ello se requiere una brida con un ancho estándar de 2,5 mm ó 3,6 mm.

Fije con ella el cable de conexión PROFINET directamente después de la salida del enchufe PROFINET en la guía prevista al efecto en el módulo de interfaz (desde el frente directamente bajo la interfaz PROFINET IO).

- 2. Conectar la tensión de alimentación
 - Pelar los cables de tensión de alimentación.

- Insertar cada uno de los cables en los bornes de resorte del conector suministrado.
- Insertar el conector cableado en la conexión PS del módulo de interfaz.
- 3. Cerrar la puerta frontal.



5.4 Cablear la fuente de alimentación y los módulos

5.4.1 Reglas de cableado

Nota

En una configuración con la función "Sustitución de módulos en marcha" debe prever mayores longitudes hasta los conectores frontales (consulte el capítulo "Cableado del conector frontal de los módulos de señal (Página 84)").

Tabla 5-1 Reglas de cableado para la fuente de alimentación y el IM 153-x

Reglas de cableado para		Fuente de alimentación e IM 153-x
Sección transversal de los conductores r	ígidos	no
Sección transversal de los conductores	sin punteras de cable	0,25 a 2,5 mm²
flexibles	con punteras de cable	0,25 a 1,5 mm ²

Reglas de cableado para		Fuente de alimentación e IM 153-x
Número de cables por conexión		1 o una combinación de 2 hilos hasta 1,5 mm ² (suma) en una puntera común
Diámetro externo máximo del aislamient	to de los cables	Ø 3,8 mm
Longitud de pelado de los cables	Sin collar de aislamiento	11 mm
	Con collar aislante	11 mm
Punteras de cable según DIN 46228	Sin collar de aislamiento	Formato A, de 10 a 12 mm de largo
	Con collar aislante	Formato E, hasta 12 mm de largo

Tabla 5-2 Reglas de cableado para los conectores frontales de los módulos

Reglas de cableado para		Conectores frontales de los módulos (borne de tornillo y borne de resorte)	
		20 pines	40 pines
Sección transversal de los co	nductores rígidos	no	no
Sección transversal de los	sin punteras de cable	0,25 a 1,5 mm ²	0,14 a 0,75 mm ²
conductores flexibles	con punteras de cable	0,25 a 1,5 mm ²	0,14 a 0,75 mm ²
Número de cables por conexión		1 o una combinación de 2 hilos hasta 1,5 mm² (suma) en una puntera común	1 o una combinación de 2 hilos hasta 0,75 mm² (suma) en una puntera común
Diámetro externo máximo del	aislamiento de los cables	Ø 3,1 mm máx. 20 cables	Ø 2,0 mm máx. 40 cables
Longitud de pelado de los	Sin collar de aislamiento	6 mm	6 mm
cables	Con collar aislante	6 mm	6 mm
Punteras de cable según DIN 46228	Sin collar de aislamiento	Formato A, de 5 a 7 mm de largo	Formato A, de 5 a 7 mm de largo
	Con collar aislante	Formato E, hasta 6 mm de largo	Formato E, hasta 6 mm de largo

5.4.2 Cableado de la fuente de alimentación y la IM 153-x

Cables de red

Para el cableado de la fuente de alimentación se utilizarán cables flexibles.

En caso de cablear un solo cable por conexión, no es necesario utilizar punteras de cable.

Peine de conexión

Para el cableado de la fuente de alimentación PS 307 con el IM 153-x debe utilizar un peine de conexión. Este peine de conexión se suministra con la fuente de alimentación.

Otras conexiones de 24 V

En la fuente de alimentación PS 307 quedan libres conexiones de 24 V para la conexión de la alimentación de módulos S7-300 a través del peine de unión.

Cableado de las conexiones de 24 V en configuración redundante con 2 x IM 153-2

Nota

Si en una conexión para redundancia invierte la polaridad de la tensión de alimentación L+ al cablearla con el IM 153-2, se producirá un cortocircuito a través de la conexión a masa. Causa: Ambos IM 153-2 comparten el mismo cable de masa a través del elemento de bus BM IM/IM.

con IM 153-2AA02 / -2AB01:

en configuración redundante, recomendamos asegurar la alimentación L+ anterior al IM 153-2 con 2,5 A.

con IM 153-2Bx00 / -2Bxx1:

- En una configuración con potencial de referencia sin puesta a tierra (puente entre M y tierra funcional retirado, véase figura en el capítulo "Configuración del ET 200M con potencial de referencia sin puesta a tierra (Página 55)") en caso de inversión de polaridad reacciona un fusible electrónico, que se regenera tras unos 30 segundos.
- En una configuración con potencial de referencia con puesta a tierra (puente entre M y tierra funcional), si se invierte la polaridad transcurre una corriente de cortocircuito a través del puente y de las tierras funcionales.

Dicha corriente no daña el IM 153-2 si antes del módulo hay instalada una protección por fusible adaptada a la sección del cable de conexión.

Cablear la fuente de alimentación y el IM 153-x con un peine de unión

Para cablear un módulo de alimentación y un IM 153-x, proceda de la siguiente manera (vea la siguiente figura):

El ET 200M sólo debe cablearse si no tiene aplicada tensión.

- 1. Abra las puertas frontales de la PS 307 y del IM 153-x.
- 2. Aflojar la abrazadera de alivio de tracción de la PS 307.
- 3. Pele el cable de alimentación (230 V / 120 V) y conéctelo a la PS 307.
- 4. Atornillar nuevamente la abrazadera de alivio de tracción.
- 5. Insertar el peine de conexión y atornillarlo.
- 6. Cerrar las tapas frontales.



Figura 5-2 Cablear la fuente de alimentación PS 307 y el IM 153-x con un peine de unión

- Alivio de tracción
- ② Peine de conexión

Ajuste del interruptor de la tensión de alimentación

Es necesario verificar que el interruptor de la tensión de alimentación esté ajustado a la tensión de alimentación disponible. El ajuste de fábrica del módulo PS 307 es de 230 V. Para seleccionar otra tensión de alimentación se procederá de la siguiente manera:

- 1. Retirar la tapa de protección con ayuda de un destornillador.
- 2. Conmutar el interruptor a la tensión de alimentación disponible.
- 3. Colocar de nuevo la tapa de protección sobre la abertura.

Consulte también

Reglas de cableado (Página 80)

5.4.3 Cableado del conector frontal de los módulos de señal

Módulos S7-Ex

Para saber cómo cablear los módulos S7-Ex y qué debe tener en cuenta al cablear módulos en zonas con seguridad intrínseca, lea el manual de referencia "Sistema de automatización SIMATIC S7-300, módulos periféricos ET 200M Ex (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/1096709)".

Cables

Se pueden utilizar cables flexibles con las secciones indicadas en el capítulo "Reglas de cableado (Página 80)".

El uso de punteras no es indispensable. En caso de utilizar punteras, se recomienda utilizar únicamente las indicadas en el capítulo "Reglas de cableado (Página 80)".

Tipos de conectores frontales

Los conectores frontales de 20 y 40 pines están disponibles en dos versiones: de resorte y de tornillo. Consulte el número de referencia en el anexo "Referencias del ET 200M (Página 255)".

Bornes de resorte

El cableado de los conectores frontales mediante conexión por resorte es muy simple. Insertar el destornillador verticalmente sobre la abertura con el mecanismo de apertura rojo, introducir el cable en el borne correspondiente y finalmente retirar el destornillador.

Sugerencia: Para puntas de ensayo de hasta 2 mm de diámetro, existe una abertura adicional a la izquierda de la abertura para el destornillador.

Cableado para "Sustitución de módulos en marcha"

Si se cablean módulos para un ET 200M con la funcionalidad de "Sustitución de módulos en marcha", se necesitarán cables mas largos hasta los conectores frontales para poder desconectar y conectar los módulos sin problema durante el funcionamiento del ET 200M. Se recomienda que el cableado del conector frontal sea aproximadamente unos 20 cm más largo.

Preparar el cableado

Para preparar el cableado, se procederá de la manera siguiente:

Si la fuente de alimentación y las posibles fuentes de alimentación de carga adicionales está conectadas a la red, el usuario podría entrar en contacto con conductores sometidos a tensión.

El ET 200M sólo debe cablearse si no tiene aplicada tensión.

- 1. Abrir la puerta frontal.
- 2. Colocar los conectores frontales en posición de cableado:

Para ello, insertar el conector frontal en el módulo de señales hasta que encaje. En esta posición, el conector frontal todavía sobresale del módulo.

Ventaja de la posición de cableado: Cableado cómodo; un conector frontal cableado no tiene contacto eléctrico con el módulo en la posición de cableado.

La figura siguiente muestra cómo colocar el conector frontal en la posición de cableado.



Figura 5-3 Colocar el conector frontal en la posición de cableado

- 3. Pelar los cables conforme a las reglas de cableado.
- 4. En caso de utilizar punteras: Presionar las punteras sobre los conductores.

Cableado del conector frontal

Paso	Conector frontal de 20 pines	Conector frontal de 40 pines
1.	Enhebrar en el conector frontal la abrazadera antitracción para el mazo de cables.	_
2.	¿Desea extraer los cables por la parte inferior del mo	ódulo?
	En caso afirmativo:	
	Comenzando por el borne 20, cablee los bornes en orden descendente, es decir, 20, 19, etc. hasta el borne 1.	Comenzando por el borne 40 ó 20, cablee los bornes en orden alterno, es decir, 39, 19, 38, 18, etc. hasta los bornes 21 y 1.
	En caso negativo:	
	Comenzando por el borne 1, cablee los bornes en orden ascendente, es decir, 1, 2, etc. hasta el borne 20.	Comenzando por el borne 1 ó 21, cablee los bornes en orden alterno, es decir, 2, 22, 3, 23, etc. hasta los bornes 20 y 40.
3.	Apretar también los tornillos de conexión de los born	ies no cableados.
4.	-	Colocar el alivio de tracción para el mazo de cables en el conector frontal.
5.	Tirar del alivio de tracción del mazo de cables hasta que queden bien sujetos. Para aprovechar mejor el espacio para cables, presionar el cierre del dispositivo antitracción hacia la izquierda y el interior.	

Tabla 5-3 Cableado del conector frontal

Preparar el módulo de señales para el funcionamiento

Tabla 5-4 Preparar el módulo de señales para el funcionamiento

Paso	Conector frontal de 20 pines	Conector frontal de 40 pines
1.	Presionar el botón de desbloqueo situado en la parte superior del módulo y presionar simultáneamente el conector frontal en el módulo hasta que quede en posición de funcionamiento. Cuando el conector frontal esté en la posición de funcionamiento, el botón de desbloqueo retornará a su posición inicial.	Apretar el tornillo de fijación de manera que el conector frontal quede en posición de funcionamiento.
2.	Cerrar la puerta frontal.	
3.	Rellenar la tira de rotulación para identificar las direc	cciones de los diferentes canales.
4.	Deslizar la tira impresa por la puerta frontal.	
		ET-0050

Nota

Cuando el conector frontal entra en la posición de funcionamiento, se encaja en el mismo una pieza codificadora. De esta forma, el conector frontal ya sólo puede utilizarse para el tipo de módulo en cuestión.

5.4.4 Conectar cables apantallados a través del contacto de pantalla

Introducción

En este capítulo se describe cómo poner a tierra las pantallas de los cables de señales por medio de un contacto de pantalla. La conexión a tierra se obtiene conectando directamente el conector de pantalla al perfil soporte.

Aplicación

El contacto de pantalla le permite:

- conectar a tierra todos los cables apantallados de módulos S7-300
- Conectar el cable de bus a tierra.

Configuración del contacto de pantalla

El contacto de pantalla está compuesto de:

- un estribo soporte con 2 pernos roscados para fijarlo en el perfil soporte (referencia: 6ES7390-5AA00-0AA0) y
- los bornes de conexión de pantalla

Los bornes conectores de pantalla que se utilizarán dependen de la sección de los cables empleados:

Tabla 5- 5	Correspondencia entre	las secciones de cable	y los bornes	conectores de pantalla
------------	-----------------------	------------------------	--------------	------------------------

Cable con diámetro de pantalla	Terminal de conexión de pantallas referencia:
2 cables con un diámetro de pantalla de 2 a 6 mm	6ES7390-5AB00-0AA0
1 cable con un diámetro de pantalla de 3 a 8 mm	6ES7390-5BA00-0AA0
1 cable con un diámetro de pantalla de 4 a 13 mm	6ES7390-5CA00-0AA0
Cable de bus	

El contacto de pantalla tiene 80 mm de ancho y ofrece espacio para montar dos hileras con 4 bornes de conexión de pantalla, respectivamente.

Montaje del contacto de pantalla

El estribo de contacto de pantalla se monta de la forma siguiente:

- 1. Introducir los dos pernos roscados del estribo de fijación por la guía situada en la parte inferior del perfil soporte. Posicionar el estribo de fijación bajo los módulos a cablear.
- 2. Atornillar el estribo de fijación al perfil soporte.
- 3. El borne de conexión de pantalla dispone en su parte inferior de un resalte interrumpido por una ranura. Colocar el borne en dicho punto sobre el canto del estribo de fijación (véase figura).



4. Presionar los bornes de conexión de pantalla hacia abajo y gírarlos hasta alcanzar la posición deseada.

En cada una de las dos hileras del contacto de pantalla se pueden alojar hasta 4 bornes de conexión de pantalla.





- Estribo de fijación
- ② Bornes de conexión de pantalla

Tendido de cables

A cada borne de conexión de pantalla sólo pueden conectarse uno o dos cables apantallados (véase la figura y la tabla superiores). El cableado se conecta en la pantalla de cable no aislada. La longitud de pelado de la pantalla de cable debe ser por lo menos de 20 mm. Si se requieren más de 4 bornes de conexión de pantalla, se deberá empezar el cableado por la hilera posterior del contacto de pantalla.

Nota

Conviene prever una longitud de cable suficiente entre el borne de conexión de pantalla y el conector frontal. Esto permite, p.ej. si es necesaria una reparación, retirar el conector frontal sin tener que quitar el borne.

Puesta en marcha

6.1 PROFIBUS DP

6.1.1 Puesta en marcha del esclavo DP

Requisitos de software

Tabla 6- 1	Requisitos de software para la puesta en march	۱a
	requisites de contrare para la paceta en marer	

Software de configuración utilizado	Versión	Significado
STEP 7	-	Si configura el IM 153-x desde el catálogo de hardware de <i>STEP 7</i> , estarán disponibles todas las funciones S7 (por ejemplo alarmas de extracción / inserción en maestros DP con "Sustitución de módulos en marcha" o transmisión de los datos de parámetro a FM o módulos HART)
		Si no encuentra su versión de IM 153-x en el catálogo de hardware, integre el archivo GSD en <i>STEP 7</i> .
COM PROFIBUS	≥ Versión 3.0	Ha integrado el IM 153-x con el archivo GSD en <i>COM PROFIBUS</i> . <i>COM PROFIBUS</i> admite el archivo GSD hasta la revisión 2. Puede utilizar el archivo GSD revisión ≥ 3 para la configuración, pero en ese caso no serán compatibles las nuevas funciones del IM 153-2Bx00 y el IM 153-2Bxx1. ¹
Software de configuración del maestro DP utilizado	-	Integre el archivo GSD del esclavo DP.
¹ Para saber qué funciones	pueden utilizarse con las	diferentes revisiones del archivo GSD, consulte el capítulo "Modo

PROFIBUS DPV1 (Página 97)".

El archivo GSD actual para cada caso está disponible en Internet (<u>http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/113498</u>).

Puesta en marcha

6.1 PROFIBUS DP

Requisitos para la puesta en marcha

Para la puesta en marcha del ET 200M deben cumplirse los siguientes requisitos:

- Esclavo DP montado
- Dirección PROFIBUS ajustada en el esclavo DP
- Conector de bus o cable de fibra óptica enchufado
- Sólo para interfaz DP RS 485:

Si el esclavo DP se encuentra al final del segmento, la resistencia terminadora debe estar conectada en el esclavo DP.

• Sólo para interfaz DP FO:

si el esclavo DP se encuentra al final de un cable de fibra óptica, deberá instalarse una tapa ciega en la interfaz FO no utilizada.

 Esclavo DP configurado (vea la ayuda en pantalla / el manual sobre el software de configuración)

ATENCIÓN

en una configuración con el archivo GSD

Si utiliza un IM 153-2BA81 (Outdoor) debe cambiar el parámetro de usuario "MLFB" a 6ES7153-2BA81-0XB0.

Si se configura el ET 200M (IM 153-2BAx2) con un archivo GSD, la longitud del telegrama de parametrización (máximo 244 bytes) puede generar limitaciones en el número de módulos parametrizables.

- Tensión de alimentación conectada para maestro DP (véase el manual del maestro DP)
- Configuración cargada en maestro DP (vea la ayuda en pantalla / el manual sobre el software de configuración)
- Maestro DP en estado operativo RUN (véase el manual del maestro DP)

Puesta en marcha del esclavo DP

Para poner en marcha el esclavo DP, proceda de la siguiente manera:

- 1. Conecte la tensión de alimentación del esclavo DP.
- 2. Dado el caso, conecte la tensión de alimentación de la carga.

6.1.2 Arranque del IM 153-1



Figura 6-2 Comportamiento de arranque en caso de "Sustitución de módulos en marcha"

6.1.3 Arranque del IM 153-2 / 153-2 FO

Convención

En este capítulo, la denominación IM 153-2 se refiere a: IM 153-2 e IM 153-2 FO

Convención en caso de redundancia:

En una configuración redundante, los 2 IM 153-2 insertados funcionan de forma independiente. En el siguiente diagrama de proceso se incluye el arranque del IM 153-2 (a). Si se observa el IM 153-2 (b), será válido el siguiente diagrama de proceso con las correspondientes denominaciones inversas.

FT	200M

IM 153-2	IM 153-2	SM	SM	SM	SM	SM
(a)	(b)					

Si se inserta por descuido el IM 153-2AA02 / -2AB01 en el elemento de bus BM IM/IM 6ES7195-7HD10-0XA0 ó 6ES7195-7HD80-0XA0, el IM no podrá acceder a los módulos periféricos. De ese modo, el IM no podrá funcionar en ese sistema redundante (se produce un fallo de equipo).

Arranque del IM 153-2



Figura 6-3 Arranque del IM 153-2

Puesta en marcha

6.1 PROFIBUS DP

Arranque para sincronización horaria / indicación de fecha y hora para cambios de señal



Figura 6-4

Arranque para sincronización horaria / indicación de fecha y hora

6.1.4 Modo PROFIBUS DPV1

El ET 200M cumple las exigencias según DPV1. Si desea utilizar las funciones DPV1, naturalmente el maestro DP también deberá cumplir las exigencias según DPV1 (vea la documentación del maestro DP).

Funciones del esclavo PROFIBUS DPV1

La siguiente tabla muestra las nuevas funciones del esclavo PROFIBUS DPV1 en comparación con un esclavo PROFIBUS DPV0:

Función ¹		Esclavo DPV0	Esclavo DPV1
Parametrización y configuración con archivo GSD ²			x ⁷
Intercambio cíclico de datos			х
 Intercambio de datos acíclico (leer / escribir registro): acceso libre a los parámetros del aparato de campo 	Servicios de clase 1 (maestro de parametrización, p. ej., PLC)	-	x
Reparametrizar el proceso de usuario	Servicios de clase 2 (p. ej., PG / OP)	x	x
Diagnóstico ³			
Diagnóstico de código			х
Estado de módulo			x ⁸
Diagnóstico de canal			x ⁸
Alarmas			
Alarma de diagnóstico			x ⁹
Alarma de proceso			х ⁹
Alarma de extracción/inserción			х
Funciones adicionales			
Sincronización horaria			x ¹⁰
Sellado de tiempo ⁴			X ¹¹
Modo isócrono	-	x ¹⁰	
1 La asignación de las funcienes a los estados de	colido dol módulo do int	orfoz og ogno	cifican on ol

Tabla 6-2 Comparación entre esclavos DPV1 y DPV0

¹ La asignación de las funciones a los estados de salida del módulo de interfaz se especifican en el anexo "Compatibilidades entre los IM 153-x (Página 247)".

² Si se configura con HW-Config, en algunas funciones se ajustan características específicas de S7.
³ Por cada telegrama de diagnóstico puede notificarse una alarma. En DPV1 (y S7-DP) hay una alarma de un diagnóstico de esclavo, acompañada de un mecanismo de acuse, que no existe en DPV0.

⁴ Hasta el IM 153-2Bx00, el sellado de tiempo sólo está disponible en el entono de sistemas S7.
 ⁵ Sin archivo GSD o con GSD rev. 2

⁶ Con GSD rev. 2

⁷ A partir de GSD rev. 3

⁸ Sólo si se ha importado el archivo GSD y si está seleccionado el modo DPV1 en HW-Config

⁹ En S7-DP, las alarmas no se notifican en el estado de operación STOP de la CPU.

¹⁰ A partir de GSD rev. 4

¹¹ A partir de GSD rev. 5

6.1 PROFIBUS DP

Acciones tras un aviso de diagnóstico en modo S7 o DPV1

Cada mensaje de diagnóstico provoca las acciones siguientes:

- En el modo S7 ´p DPV1, los diagnósticos se notifican en forma de alarmas de diagnóstico.
- En el modo DPV1, los diagnósticos también se notifican cuando la CPU maestra está en STOP. En el telegrama de diagnóstico también se incluye la información del módulo y el diagnóstico de canal.
- Después de un aviso de diagnóstico, éste se:
 - se inserta en el telegrama de diagnóstico en forma de bloque de alarma de diagnóstico (siempre sólo una alarma)
 - se deposita en el búfer de diagnóstico de la CPU maestra
- El LED SF del IM 153-x está encendido.
- En la CPU maestra se llama el OB 82. Si el OB 82 no existe, la CPU maestra pasa al estado operativo STOP.
- Acuse de la alarma de diagnóstico por parte de la CPU maestra (después vuelve a ser posible otra alarma de diagnóstico)

Acciones tras un aviso de diagnóstico en modo DPV0

El error se registra en el telegrama de diagnóstico en el diagnóstico específico de canal:

- El LED SF del IM 153-x está encendido.
- Es posible que aparezcan varios avisos de diagnóstico de modo simultáneo.

Causas de error y soluciones posibles

Las causas de los avisos de diagnóstico y su posible solución se describen en el capítulo "Diagnóstico de canal (Página 205)".

6.2 PROFINET IO

6.2.1 Configuración con STEP 7

Introducción

Tras iniciar STEP 7, el ET 200M se encuentra en el catálogo de hardware de HW Config.

Requisitos

- STEP 7 a partir de la versión 5.4 + Service Pack 2
- Asignación de un nombre para el dispositivo IO. Véase el capítulo Asignación de un nombre al dispositivo IO (Página 100).

Procedimiento

- 1. Inicie el SIMATIC Manager.
- 2. Cree un proyecto nuevo.
- 3. Configure el ET 200M con HW Config.
- 4. Arrastre los módulos del catálogo de hardware a la tabla de configuración.
- 5. Haga doble clic sobre el primer módulo del ET 200M en la tabla de configuración y ajuste los parámetros.
- 6. Parametrice los demás módulos del ET 200M.
- 7. Guarde la configuración o cárguela en el controlador IO.

Referencia

Para más información, consulte la Ayuda en pantalla de STEP 7.

6.2.2 Configuración con el archivo GSD

Introducción

El ET 200M se puede configurar con el archivo GSD a partir de la versión 5.4 + ServicePack 2 de *STEP 7*. Para ello se debe instalar primero el archivo GSD en el software de configuración.

Requisitos

Se requiere un archivo GSD, el cual se puede descargar en Internet (<u>http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/25057900</u>).

Módulo de interfaz IM 153-4 PN: GSDML-V1.0-Siemens-ET200M-"Fecha en formato yyyymmdd".xml

Configure el ET 200M en PROFINET IO con STEP 7

- 1. Inicie *STEP 7* y ejecute en HW Config el comando de menú **Herramientas > Instalar nuevo archivo GSD**.
- En el cuadro de diálogo que aparece, seleccione el archivo GSDML que desea instalar y confirme con Aceptar. Resultado: El ET 200M aparece en el directorio PROFINET IO del catálogo de hardware.
- 3. Para más información, consulte la Ayuda en pantalla de STEP 7.

6.2.3 Asignación de un nombre al dispositivo IO

Introducción

Todo dispositivo PROFINET IO obtiene de fábrica una identificación unívoca (dirección MAC).

En la configuración y en el programa de usuario se accede a todo dispositivo IO ET 200M con su nombre de dispositivo.

Para más detalles sobre el direccionamiento en la red PROFINET IO, consulte el manual de sistema "Descripción del sistema PROFINET (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/19292127)".

Requisitos

- Módulo de interfaz IM 153-4 PN
- hasta IM 153-4AA00-0XB0: Micro Memory Card SIMATIC a partir de 64k
- Para asignar el nombre de dispositivo al módulo de interfaz es necesario establecer una conexión online PROFINET entre la PG y el dispositivo IO.
- En HW Config se deberá haber configurado un dispositivo IO y se deberá haber asignado una dirección IP.

Asignación del nombre de dispositivo

1. Para IM 153-4AA00-0XB0:

Inserte una SIMATIC Micro Memory Card vacía en el compartimento correspondiente situado en el frontal del módulo de interfaz IM 153-4 PN.

- 2. Conecte la tensión de alimentación del IM 153-4 PN.
- 3. En HW Config, abra la ventana "Propiedades IM 153-4 PN", introduzca allí el nombre del dispositivo IO y confirme haciendo clic en "Aceptar".

No utilice el nombre de dispositivo "noname".

Transferencia de nombres de dispositivos al módulo de interfaz

- 1. Seleccione en HW Config "Sistema de destino > Ethernet > Asignar nombres de dispositivos".
- 2. Pulse el botón "Asignar nombre" en la ventana "Asignar nombres de dispositivos".

Resultado

En el módulo de interfaz IM 153-4AA00-0XB0 el nombre del dispositivo está almacenado en la SIMATIC Micro Memory Card.

A partir del IM 153-4AA01-0XB0 el nombre del dispositivo se almacena en el módulo de interfaz.

Adopción del nombre de dispositivo al sustituir el módulo de interfaz

El nombre del dispositivo IO del IM 153-4AA00-0XB0 está guardado en la Micro Memory Card SIMATIC.

A partir del IM153-4AA01-0XB0 es posible almacenar el nombre del dispositivo o bien como hasta ahora en una SIMATIC Micro Memory Card, o bien opcionalmente en el módulo de interfaz. En este último caso no se requiere SIMATIC Micro Memory Card. Si utiliza una SIMATIC Micro Memory Card, el nombre del dispositivo también se almacenará en la SIMATIC Micro Memory Card en una IM153-4AA01-0XB0.

Para que se adopte el nombre del dispositivo cuando se sustituya el módulo de interfaz arriba mencionado, extraiga la SIMATIC Micro Memory Card del módulo de interfaz "antiguo" e insértela en el "nuevo".

Tras desconectar y volver a conectar la tensión de alimentación para el dispositivo IO, éste adopta el nombre de dispositivo de la SIMATIC Micro Memory Card. Después, el equipo volverá a estar accesible y funcionará del mismo modo que antes de la sustitución.

En el caso del IM 153-4AA01-0XB0, el dispositivo se puede sustituir incluso sin medio de almacenamiento extraíble o programadora. El dispositivo IO sustituído recibe el nombre de equipo del controlador IO y no, como anteriormente, del medio de almacenamiento extraíble o de la programadora. El controlador IO utiliza para ello la topología configurada y las relaciones de vecindad determinadas por los dispositivos IO. La topología teórica configurada debe coincidir con la topología real.

6.2 PROFINET IO

Test de intermitencia de la estación

Si utiliza varios dispositivos IO, se muestran también varios dispositivos IO en el cuadro de diálogo "Asignar nombres de dispositivos". En tal caso, compare la dirección MAC del dispositivo con la dirección MAC visualizada y seleccione entonces el dispositivo IO correcto.

El proceso de identificación de los dispositivos IO en una instalación se facilita gracias al test de intermitencia de la estación. El test de intermitencia se activa de la siguiente manera:

- 1. Seleccione uno de los dispositivos IO que aparecen en el cuadro de diálogo "Asignar nombres de dispositivos".
- 2. Seleccione el tiempo que desea que dure la intermitencia.
- 3. Haga clic en el botón "Interm. on".

El LED LINK parpadea en el dispositivo IO seleccionado. Si PROFINET IO se conecta en cadena, parpadean ambos LEDs LINK.

6.2.4 Configuración de los puertos del IM 153-4 PN

Introducción

El módulo interfaz IM 153-4 PN puede diagnosticar sus dos puertos: X1 P1 y X1 P2.

Requisitos

- Los puertos deben configurarse en HW-Config.
- El diagnóstico de puerto debe estar habilitado.

Configuración de los puertos en HW Config

Configure ambos puertos del IM 153-4 PN en el cuadro de diálogo "Propiedades del IM 153-4 PN - Puerto ..." de HW Config:

- Ficha "Direcciones": Defina aquí la dirección de diagnóstico del puerto en cuestión.
- Ficha "Topología":

Indique una "Conexión de puerto".

• Ficha "Opciones":

Para habilitar el diagnóstico de puerto, en "Conexión", bajo "Soporte de transferencia / dúplex", seleccione: "Ajuste automático (vigilar)".

Referencia

Consulte la Ayuda en pantalla de STEP 7.

6.2.5 Puesta en marcha del ET 200M en PROFINET IO

Introducción

La puesta en marcha del sistema de automatización en cuestión depende de cómo esté configurada la instalación. El siguiente procedimiento describe únicamente la puesta en marcha del ET 200M en un controlador IO.

Requisitos del ET 200M en PROFINET IO

Acciones	Referencia
ET 200M montado	Apartado "Montaje (Página 59)"
ET 200M cableado	Apartado "Conexión (Página 73)"
SIMATIC Micro Memory Card insertada	Capítulo "Reparaciones y mantenimiento (Página 105)"
Asignación de un nombre al dispositivo IO	Apartado "Puesta en marcha (Página 91)"
ET 200M configurado	Apartado "Puesta en marcha (Página 91)"
Tensión de alimentación conectada para el controlador IO	Manual del controlador IO
Controlador IO en estado operativo RUN	Manual del controlador IO

Puesta en marcha del ET 200M

- 1. Conecte la tensión de alimentación del ET 200M.
- 2. Dado el caso, conecte la tensión de alimentación de la carga.

Nota

Modificación del bus posterior

Si modifica el bus posterior (p. ej. el número de módulos), necesitará un interruptor de red ON/OFF para la tensión de alimentación del ET 200M.

6.2.6 Arranque del ET 200M en PROFINET IO

Funcionamiento

El siguiente diagrama muestra esquemáticamente el arranque del ET 200M en PROFINET IO.



Figura 6-5 Arranque del ET 200M en PROFINET IO

Mantenimiento

7.1 Mantenimiento del ET 200M

Mantenimiento

El ET 200M es un esclavo DP que no requiere mantenimiento.

El mantenimiento se limita a la sustitución de módulos o componentes.

7.2 Sustituir la fuente de alimentación

Situación inicial

La fuente de alimentación a sustituir está montada y cableada. Se debe montar una nueva fuente de alimentación del mismo tipo.

Numeración de slots

Si en su instalación ha dispuesto una numeración de slots para las fuentes de alimentación, cuando sustituya un módulo debe retirar la numeración del antiguo y volver a colocarla en el nuevo.

Desmontaje de la fuente de alimentación

Para desmontar la fuente de alimentación, se procederá de la siguiente forma:

- 1. Accionar el interruptor de alimentación para desconectar la tensión de la fuente de alimentación
- 2. Abrir la tapa.
- 3. Desconectar todo el cableado.
- 4. Desatornillar los tornillos de fijación de la fuente de alimentación.
- 5. Girar la fuente de alimentación para extraerla.

Montaje de la nueva fuente de alimentación

Para montar la nueva fuente de alimentación, proceder de la siguiente forma:

- 1. Comprobar el ajuste del selector de tensión.
- 2. Enganchar la nueva fuente de alimentación (del mismo tipo que la anterior) girándola hacia abajo.
- 3. Atornillar la fuente de alimentación.
- 4. Cablear la fuente de alimentación.

7.3 Sustitución de la IM 153-1

- 5. Conectar el interruptor de alimentación de la fuente.
- 6. Cerrar la tapa.

Comportamiento del ET 200 M después de sustituir un módulo

Si aparece un fallo después de cambiar la fuente de alimentación, puede visualizar la causa del mismo en el búfer de diagnóstico mediante *STEP 5* o *STEP 7*.

7.3 Sustitución de la IM 153-1

Situación inicial

El IM 153-1 está montado. Debe montarse un nuevo IM 153-1 del mismo tipo.

Numeración de slots

Si en su instalación ha dispuesto una numeración de slots para los módulos, cuando sustituya un módulo debe retirar la numeración del antiguo y volver a colocarla en el nuevo.

Retirar los conectores de bus

El conector de bus **con cable de bus** se puede desenchufar de la interfaz PROFIBUS DP sin tener que interrumpir el intercambio de datos en el bus.

Nota

Es posible que el tráfico de datos se perturbe en el bus.

Un segmento de bus debe estar siempre conectado por ambos extremos con la resistencia terminadora. Éste no es el caso, por ejemplo, cuando el último esclavo con conector de bus no recibe tensión. Puesto que la resistencia terminadora del conector de bus recibe la tensión del equipo, su función se verá afectada.

Hay que vigilar de que los equipos en los que esté conectada la resistencia terminadora tengan aplicada la tensión de alimentación. **Consejo**: Puede utilizar el terminador PROFIBUS como elemento de bus activo.

Desmontaje de un módulo

Para desmontar un módulo, se procederá de la siguiente forma:

- 1. Ponga el interruptor ON/OFF de la fuente de alimentación en posición 0 (⁽⁾: tensiones de salida 0 V).
- 2. Retire el conector de bus.
- 3. Suelte los cables.
- 4. Suelte los tornillos de fijación del IM 153-1
- 5. Extraiga el IM 153-1.

Mantenimiento

7.4 Sustitución de la IM 153-2 o IM 153-2 FO

Montar un nuevo módulo

Para montar un nuevo módulo, proceda de la manera siguiente:

- 1. Ajuste en el IM 153-1 la misma dirección DP que en el IM 153-1 antiguo.
- 2. Enganche el nuevo IM 153-1 e inclínelo hacia abajo.
- 3. Atornille el módulo.
- 4. Cablee el IM 153-1.
- 5. Atornille firmemente el conector de bus.
- 6. Ponga el interruptor Standby de la fuente de alimentación en posición 1 (tensiones de salida en valor nominal).

Comportamiento del ET 200M tras sustituir un módulo

Si aparece un fallo después de cambiar un módulo, puede visualizar la causa del mismo en el búfer de diagnóstico mediante *STEP 5* ó *STEP 7*.

7.4 Sustitución de la IM 153-2 o IM 153-2 FO

Situación inicial

El IM 153-2 / -2 FO está montado. Debe montarse un nuevo IM 153-2 / -2 FO del mismo tipo.

Numeración de slots

Si en su instalación ha dispuesto una numeración de slots para los módulos, cuando sustituya un módulo debe retirar la numeración del antiguo y volver a colocarla en el nuevo.

IM 153-2: Retirar los conectores de bus

El conector de bus **con cable de bus** se puede desenchufar de la interfaz PROFIBUS DP sin tener que interrumpir el intercambio de datos en el bus.

Nota

Es posible que el tráfico de datos se perturbe en el bus.

Un segmento de bus debe estar siempre conectado por ambos extremos con la resistencia terminadora. Éste no es el caso, por ejemplo, cuando el último esclavo con conector de bus no recibe tensión. Puesto que la resistencia terminadora del conector de bus recibe la tensión del equipo, su función se verá afectada.

Hay que vigilar de que los equipos en los que esté conectada la resistencia terminadora tengan aplicada la tensión de alimentación. **Consejo**: Puede utilizar el terminador PROFIBUS como elemento de bus activo.

7.4 Sustitución de la IM 153-2 o IM 153-2 FO

IM 153-2 FO: Desenchufar el cable FO

Si retira el cable de fibra óptica del IM 153-2 FO, los esclavos DP posteriores tampoco estarán disponibles para el maestro DP.

No mire directamente en la abertura de los diodos ópticos de transmisión. El rayo de luz podría dañarle la vista.

Sustitución en una configuración redundante

Nota

¡Sustituya el IM 153-2 / -2 FO únicamente cuando no reciba tensión!

En el caso de sustituirlas con tensión, los tiempos de conmutación indicados no quedan garantizados y los módulos de periferia pueden fallar durante un período de tiempo determinado y ponerse a "0".

Si sustituye el IM 153-2 / -2 FO en una configuración redundante, el comportamiento será el siguiente:

LED "ACT" encendido:	LED "ACT" apagado:
De los dos IM 153-2 / -2 FO, el IM 153-2 / -2 FO es el módulo activo.	De los dos IM 153-2 / -2 FO, el IM 153-2 / -2 FO es el módulo pasivo.
	Ese IM 153-2 / -2 FO puede sustituirse sin que se produzcan procesos de conmutación en el ET 200M.

Desmontaje de un módulo

Para desmontar un módulo, se procederá de la siguiente forma:

1. En caso de redundancia: ¡El IM 153-2 / -2 FO que va a sustituirse no debe estar bajo tensión!

Desconecte la fuente de alimentación correspondiente o desemborne la alimentación en el propio IM 153-2 / -2 FO.
Mantenimiento

7.4 Sustitución de la IM 153-2 o IM 153-2 FO

Si en modo redundante ambos IM 153-2 están conectados a una fuente de alimentación, al retirar la alimentación de 24 V de uno de los IM 153-2 puede producirse un cortocircuito en el extremo no aislado (suelto) del cable. En ese caso también fallará el segundo IM 153-2, lo que conllevará el fallo completo del

En ese caso también fallara el segundo IM 153-2, lo que conllevara el fallo completo del ET 200M.

Por eso, al desembornar la tensión de alimentación debe trabajar con extremo cuidado y aislar ambos extremos del cable hasta enchufarlos al nuevo IM 153-2.

En caso de que no exista redundancia: Ponga el interruptor ON/OFF de la fuente de alimentación en posición 0 ((): tensiones de salida 0 V).

2. Retire el conector de bus o el cable de fibra óptica.

Con FO: Despliegue la empuñadura del adaptador y retire el adaptador del IM 153-2 FO.

- 3. Suelte los cables.
- 4. Suelte los tornillos de fijación del IM 153-2 / -2 FO.
- 5. Extraiga el IM 153-2 / -2 FO.

Montar un nuevo módulo

Para montar un nuevo módulo, proceda de la manera siguiente:

- 1. Ajuste en el IM 153-2 / -2 FO la misma dirección DP que en el IM 153-2 / -2 FO antiguo.
- 2. Enganche el nuevo IM 153-2 / -2 FO e inclínelo hacia abajo.
- 3. Atornille el módulo.
- 4. Cablee el IM 153-2 / -2 FO.
- 5. Atornille firmemente el conector de bus.
- 6. Ponga el interruptor Standby de la fuente de alimentación en posición 1 (tensiones de salida en valor nominal).

Comportamiento del ET 200M tras sustituir un módulo

Si aparece un fallo después de cambiar un módulo, puede visualizar la causa del mismo en el búfer de diagnóstico mediante *STEP 5* ó *STEP 7*.

7.4 Sustitución de la IM 153-2 o IM 153-2 FO

En configuración redundante

Nota

Si desea sustituir el IM 153-2 / -2 FO activo (LED "ACT"encendido), la periferia sólo continuará funcionando sin perturbaciones si

- en el IM 153-2 / -2 FO el LED BF no está encendido ni parpadea y el LED SF no parpadea con una frecuencia de 0,5 Hz.
- en un sistema Flying Redundancy puede verse en el diagnóstico de maestro que ambos IM están disponibles (en ese caso puede parpadear el LED BF).

¿Ha cambiado un IM 153-2 / -2 FO activo (LED "ACT" encendido)?	¿Ha cambiado un IM 153-2 / -2 FO pasivo (LED "ACT" apagado)?
En ese caso, en el ET 200M se ha conmutado al otro IM 153-2 / -2 FO y éste mantiene el intercambio de datos con el maestro DP.	No hay cambios en el intercambio de datos: el IM 153-2 / -2 FO activo ha mantenido el intercambio de datos con su maestro DP.
¿El nuevo IM 153-2 / -2 FO tiene una versión difere	ente de la del que no se ha cambiado?
Si después de la sustitución el IM 153-2 / -2 FO reo parpadean), las versiones no son compatibles. En y actualizar la versión de ambos IM 153-2 / -2 FO o Consulte a su persona de contacto de Siemens.	cién instalado pasa a STOP, (todos los LEDs ese caso será necesario desconectar el ET 200M o utilizar una versión compatible.

Consulte también

Diagnóstico con los LEDs indicadores (Página 189)

7.5 Sustitución del IM 153-4 PN

Situación inicial

El IM 153-4 PN está montado. Debe montarse un nuevo IM 153-4 PN del mismo tipo.

Numeración de los slots

Si en su instalación ha numerado los módulos, cuando sustituya un módulo debe retirar la numeración del antiguo y volver a colocarla en el nuevo.

Requisitos

Para sustituir el módulo de interfaz hay que desconectar la tensión de alimentación del módulo defectuoso.

PRECAUCIÓN

Extraer el módulo de interfaz IM 153-4 PN

Si desconecta la tensión de alimentación de un ET 200M en PROFINET IO, todos los dispositivos IO siguientes quedan suspendidos por el switch integrado.

Desmontaje de un módulo

Para desmontar un módulo, se procederá de la siguiente forma:

- 1. Ponta el interruptor ON/OFF de la fuente de alimentación en la posición 0 (⁽⁾: tensiones de salida 0 V).
- 2. Extraiga el conector PROFINET.
- 3. Extraiga el conector de la tensión de alimentación.
- 4. Extraiga la SIMATIC Micro Memory Card del compartimento.
- 5. Afloje el tornillo de fijación del IM 153-4 PN.
- 6. Extraiga el IM 153-4 PN hacia fuera.

Montaje del nuevo módulo

Para montar un nuevo módulo, proceda de la manera siguiente:

- 1. Enganche el nuevo IM 153-4 PN y abátalo hacia abajo.
- 2. Atornille el módulo.
- 3. Enchufe el conector PROFINET.
- 4. Inserte la SIMATIC Micro Memory Card con el nombre de dispositivo que ha extraído del módulo de interfaz "antiguo" en el compartimento del módulo de interfaz "nuevo".
- 5. Enchufe el conector de la tensión de alimentación.
- 6. Ponga el interruptor Standby de la fuente de alimentación en posición 1 (tensiones de salida en valor nominal).

7.6 Sustitución de los módulos sin la función "Sustitución de módulos en marcha"

Repuestos para el IM 153-4 PN (referencia 6ES7153-4AA01-0XB0)

El módulo de interfaz IM153-4AA01 es compatible con el módulo de interfaz IM153-4AA00 y puede sustituir a éste.

En caso de que sea necesario sustituir un dispositivo, si hay un dispositivo IO que ya se encuentra en funcionamiento habrá que restablecer su estado de fábrica en *STEP* 7 con el comando Sistema de destino/Editar estación bajo "Restablecer configuración de fábrica".

Comportamiento del ET 200M tras sustituir un módulo

Si hay un fallo después de sustituir el módulo, puede evaluar la causa del fallo en el registro de diagnóstico correspondiente con *STEP 7*.

7.6 Sustitución de los módulos sin la función "Sustitución de módulos en marcha"

Desmontaje de un módulo

Al desmontar módulos sin la función "Sustitución de módulos en marcha" es necesario proceder del siguiente modo:

- 1. Desconectar la tensión de carga del módulo.
- 2. Desconecte la fuente de alimentación correspondiente al IM 153-x.
- 3. Quitar la tira de rotulación del módulo.
- 4. Abrir la puerta frontal.
- 5. Desbloquear el conector frontal del módulo y retirarlo.
 - Con un conector frontal de 20 pines: presione con una mano la tecla de desbloqueo
 (5) mientras retira con la otra el conector frontal de las superficies de agarre (5a).
 - Con un conector frontal de 40 pines: Aflojar el tornillo de fijación central del conector frontal. Sujetando por las superficies de agarre, extraiga el conector frontal.
- 6. Aflojar los tornillo de fijación del módulo.
- 7. Abatir el módulo hasta retirarlo del perfil.

7.6 Sustitución de los módulos sin la función "Sustitución de módulos en marcha"



Mantenimiento

7.6 Sustitución de los módulos sin la función "Sustitución de módulos en marcha"

Retirar el decodificador del conector frontal

Antes de montar un módulo nuevo, es preciso retirar la parte superior de la codificación del conector frontal del anterior módulo. Motivo: Esta pieza ya está incluida en el conector frontal cableado (vea la figura siguiente).



Figura 7-1 Retirar el decodificador del conector frontal

Montaje del módulo nuevo

Para montar un módulo nuevo, proceda del siguiente modo:

- 1. Colocar el nuevo módulo en el perfil soporte y abatirlo hacia abajo.
- 2. Atornillar la interfase.
- 3. Insertar la tira de rotulación del módulo desmontado en el nuevo módulo.



Puesta en marcha del módulo nuevo

Para montar el nuevo módulo se debe proceder de la forma siguiente:

- 1. Abrir la puerta frontal.
- 2. Poner el conector frontal en posición de funcionamiento.

7.7 Sustituir módulos con la función "Sustitución de módulos en marcha"



- 3. Cerrar la puerta frontal.
- 4. Vuelva a conectar la fuente de alimentación del 153-x.
- 5. Restablecer la tensión de carga.

Comportamiento del ET 200 M después de sustituir un módulo

Después de cambiar el módulo, el IM 153-x inicia el intercambio de datos si no hay ningún fallo. Si el IM 153-x permanece en estado STOP, puede visualizar la causa del fallo con *STEP 5* o con *STEP 7*.

7.7 Sustituir módulos con la función "Sustitución de módulos en marcha"

Requisitos

Puede sustituir los módulos en marcha del ET 200M si éste

- está montado en el perfil soporte con elementos de bus activos para la función "Sustitución de módulos en marcha" y
- está configurado para "Sustitución de módulos en marcha".

7.7 Sustituir módulos con la función "Sustitución de módulos en marcha"

¡Al insertar módulos de salida pueden producirse estados descontrolados de la instalación!

Esta medida también es válida para insertar módulos de entrada y salida inclinados en los elementos de bus.

Al insertar un módulo de salida, las salidas activadas por el programa de usuario estarán activas inmediatamente.

Le recomendamos poner a "0" las salidas en el programa de usuario al retirar un módulo de salida.

Si un módulo se inserta o extrae de forma inadecuada, los módulos colindantes podrían estropearse a través del bus posterior.

Desmontar un módulo

Para desmontar módulos con la función "Sustitución de módulos en marcha" proceda de la siguiente manera:

- 1. Aflojar los tornillos de fijación del módulo.
- 2. Extraiga el módulo del perfil soporte.
- 3. Abra la puerta frontal.
- 4. Desenclave el conector frontal y extráigalo.
 - Con un conector frontal de 20 pines: presione con una mano la tecla de desbloqueo
 (4) mientras retira con la otra el conector frontal de las superficies de agarre (4a).
 - Con un conector frontal de 40 pines: Suelte el tornillo de fijación situado en el centro del conector frontal. Sujetando por las superficies de agarre, extraiga el conector frontal.
- 5. Extraiga la tira de rotulación del módulo.



7.7 Sustituir módulos con la función "Sustitución de módulos en marcha"

Eliminar la codificación del conector frontal

Antes de montar el módulo nuevo deberá retirar la parte superior de la codificación del conector frontal del módulo. Motivo: Esta pieza ya está incluida en el conector frontal cableado (vea la figura siguiente).



Figura 7-2 Eliminar la codificación del conector frontal

Montar un nuevo módulo

Para montar un módulo nuevo proceda de la siguiente manera:

- 1. Inserte el conector frontal en el módulo y póngalo en posición de servicio.
- 2. Enganche el nuevo módulo e inclínelo hacia abajo.
- 3. Atornille el módulo
- 4. Introduzca la tira de rotulación del módulo desmontado en el nuevo módulo.

Comportamiento del ET 200M al sustituir un módulo

Extraer / insertar	¿Configuración real = configuración teórica?	Comportamiento del ET 200M
Extracción de un módulo	-	El IM 153-x notifica la extracción de un módulo a través del diagnóstico. El evento de diagnóstico equivale a la alarma de extracción. El IM 153-x además registra la extracción del módulo en el diagnóstico de código.
Inserción de un módulo	sí	Al insertar un módulo configurado, el IM 153-x realiza una entrada en el diagnóstico de código indicando que el IM 153-x ya no accede al módulo. Si el ET 200M se encuentra en modo de datos útiles, el IM 153-x notifica un evento de diagnóstico equivalente a la alarma de inserción. El módulo insertado se parametriza de acuerdo con la configuración y se incorpora en el ET 200M. Los parámetros que haya podido transferir el usuario para el módulo deberán volver a transferirse al ET 200M.
	no	El IM 153-x ignora el módulo insertado. El IM 153-x notifica un evento de diagnóstico equivalente a la alarma de inserción. En el diagnóstico de código, permanece la entrada referente a la extracción del módulo.

 Tabla 7-1
 Comportamiento del ET 200M al retirar o insertar módulos

Mantenimiento

7.8 Sustitución del módulo de bus

Consulte también

Diagnóstico de código (Página 203) Alarmas (Página 211)

7.8 Sustitución del módulo de bus

Sustitución del módulo de bus

Desmontar los elementos de bus solamente sin tensión

Para desmontar el módulo de bus, proceda del siguiente modo:

- 1. Ponta el interruptor ON/OFF de la fuente de alimentación en la posición 0 (⁽⁾: tensiones de salida 0 V).
- 2. Desmontar los módulos del módulo de bus a sustituir, de todos los módulos de bus que se encuentran a su derecha, así como del módulo que se encuentre a su izquierda.
- Los módulos de bus están enganchados unos a otros. En el módulo de bus a sustituir, presionar hacia abajo la fijación del módulo de bus derecho y desplazar hacia la derecha el o los módulos de bus de la derecha.
- 4. En el módulo de bus de la izquierda, presionar hacia abajo la fijación del módulo de bus a sustituir y desplazar hacia la derecha.
- 5. Con un destornillador, presionar hacia abajo sobre la fijación al perfil soporte.
- 6. Extraer el módulo de bus del perfil soporte. Los módulos de bus se pueden extraer del perfil soporte también por la derecha.



Fijación de los elementos de bus

② Fijación en el perfil soporte

Montaje del nuevo módulo de bus

El nuevo elemento de bus se monta tal y como se indica en el capítulo "Montaje de los módulos y los módulos de bus activos (configuración con módulos de bus activos) (Página 67)".

Mantenimiento

7.9 Cambiar un fusible en módulos de salida digital

7.9 Cambiar un fusible en módulos de salida digital

Fusibles para las salidas digitales

Las salidas digitales de los siguientes módulos están protegidas contra cortocircuitos en grupos de canal:

- Módulos de salida digitales SM 322; DO 16 x AC120/230V
- Módulos de salida digitales SM 322; DO 8 x AC120/230V

Fusibles de repuesto

Si fuese necesario sustituir algún fusible, podrá utilizar p.ej. los tipos siguientes:

- Fusible 8 A, 250 V (p. ej. Wickmann 19 194-8 A; Schurter SP001.013; Littlefuse 217.008)
- Portafusible (p. ej. Wickmann 19 653)

Posición de los fusibles

Los módulos de salida digitales están equipados con un fusible por cada grupo de canales. Los fusibles se encuentran en el lateral izquierdo del módulo de salidas. La figura muestra dónde se encuentran los fusibles de los módulos de salida digital.



Figura 7-3 Localización de los fusibles de un módulo de salida digital

Sustitución de un fusible

Los fusibles se encuentran a la izquierda del módulo.

- 1. Desmonte los módulos de salida digital como se indica en el capítulo "Sustitución de los módulos sin la función "Sustitución de módulos en marcha" (Página 112)".
- 2. Desatornillar el portafusibles de la tarjeta de salidas digital.
- 3. Sustituir el fusible.
- 4. Atornillar el portafusibles en el módulo de salida digital.
- 5. Monte nuevamente el módulo de salida digital como se indica en el capítulo "Sustitución de los módulos sin la función "Sustitución de módulos en marcha" (Página 112)".

7.10 Actualización del IM 153-x

7.10.1 ¿Cuándo debería actualizar el IM 153-x?

Tras realizar ampliaciones funcionales (compatibles) o mejoras del rendimiento del sistema operativo, deberá actualizar el módulo interfaz IM 153-x con la versión más reciente de firmware.

7.10.2 Actualización del IM 153-1 / -2Ax0x

Para una actualización del IM 153-1 y del IM 153-2Ax0x, póngase en contacto con su representante de Siemens.

¿Cómo puedo conseguir la última versión del firmware?

Para obtener la versión más reciente del firmware, diríjase a su representante de Siemens o descárguela de Internet (<u>http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/15350678</u>).

Sugerencia:

- Antes de actualizar, anote su versión actual de firmware.
- Si tuviera algún problema con el nuevo firmware, también puede descargar el firmware (actual) y volver a transferirlo en el módulo de interfaz.

Principio

La actualización es posible con el IM 153-2 a partir de la referencia 6ES7153-2Bx00-0XB0. Para ello se requiere *STEP 7* a partir de V5.2.

Para realizar una actualización puede procederse de 3 maneras diferentes:

- de la PG / el PC a través de PROFIBUS DP (directamente)
- de la PG / el PC a través de PROFIBUS DP y CPU
- vía Micro Memory Card SIMATIC

Una vez realizada la actualización correctamente, es preciso ocultar la versión anterior del firmware del IM 153-2 con un adhesivo que indique la versión actual del firmware.

Requisitos

Para la actualización a través de PROFIBUS DP

- El IM 153-2 de la estación que desea actualizar debe estar accesible online.
- Los archivos que contienen la versión actual (nueva) del firmware deben estar disponibles en el sistema de archivos de la PG o del PC.

para actualización vía SIMATIC Micro Memory Card

• Los archivos de actualización deben estar disponibles en la SIMATIC Micro Memory Card.

Ejemplo de configuración

Actualización de la PG / el PC a través de PROFIBUS DP (directamente)

La PG / el PC que contiene los archivos de actualización se conecta directamente a la interfaz PROFIBUS del IM 153-2 (vea la siguiente figura).

Nota

Si no existe ningún proyecto STEP 7 que contenga el IM 153-2 en cuestión, la actualización también puede ejecutarse desde la vista online (Estaciones accesibles) de *STEP 7*.





Figura 7-4 Actualización a través de PROFIBUS DP (conexión directa entre PG / PC e IM 153-2)

Actualización de la PG / el PC a través de PROFIBUS DP y CPU

La PG / el PC que contiene los archivos de actualización se conecta a la interfaz MPI de la CPU. El IM 153-2 se conecta en la 2ª interfaz de la CPU a través de PROFIBUS DP (vea la siguiente figura). El IM 153-2 debe integrarse en el proyecto STEP 7 en la CPU (p. ej. CPU 315-2 DP).



Figura 7-5 Actualización a través de PROFIBUS DP (conexión entre PG / PC e IM 153-2 a través de la CPU)

Actualización vía SIMATIC Micro Memory Card

Para la actualización dispone de las siguientes Micro Memory Cards SIMATIC:

Tabla 7-2 Micro Memory Cards SIMATIC disponibles para una actualización del IM 153-2

Тіро	Referencias
SIMATIC Micro Memory Card 2M	6ES7953-8LL20-0AA0
SIMATIC Micro Memory Card 4M	6ES7953-8LM20-0AA0
SIMATIC Micro Memory Card 8M	6ES7953-8LP20-0AA0

Para realizar una actualización desde la SIMATIC Micro Memory Card, proceda de la siguiente manera:

1. Transfiera los archivos de actualización con *STEP 7* y su programadora a una Micro Memory Card SIMATIC. Los datos almacenados en la Micro Memory Card SIMATIC se sobrescriben con los archivos de actualización.



2. Desconecte la tensión del IM153-2 e inserte la Micro Memory Card SIMATIC con la actualización de firmware.



- 3. Conecte la tensión.
 - El IM 153-2 detecta automáticamente la Micro Memory Card SIMATIC con la actualización e inicia el proceso de actualización.
 - Durante la actualización se encienden los LEDs SF y BF.
 - Una vez finalizada la actualización, el LED BF parpadea con 0,5 Hz.
- 4. Desconecte la tensión del IM153-2 y extraiga la Micro Memory Card SIMATIC con la actualización de firmware.

Para retirar la Micro Memory Card SIMATIC sólo debe pulsar el mecanismo de expulsión situado en la parte inferior de la ranura con un destornillador pequeño o con un bolígrafo.

Actualización en el sistema redundante

Si la actualización del IM 153-2 activo se realiza a través de PROFIBUS DP, el posterior reset provocará automáticamente un proceso de cambio entre ambos IM 153-2. En un sistema redundante, le recomendamos que a continuación actualice también el segundo IM 153-2. La actualización debe hacerse por separado para cada IM 153-2.

Nuevo arranque tras la actualización

Actualización a través de PROFIBUS DP

En la interfaz STEP 7 se puede ajustar si

• el IM 153-2 debe ejecutar un reset automáticamente tras la correcta actualización para arrancar el firmware recién instalado.

Si el campo "Actualizar firmware después de cargar" está activado, se producirá un breve fallo de equipo del ET 200pro. Si no se ha tomado ninguna medida de prevención para este caso, la actualización conduce la CPU al estado de parada STOP por fallo del portamódulos.

• el IM 153-2 debe reiniciarse al desconectar la tensión de alimentación antes de que el IM 153-2 arranque con el nuevo firmware al volver a conectar la tensión de alimentación.

Actualización vía SIMATIC Micro Memory Card

Después de la actualización, el IM 153-2 permanece en un estado que sólo puede interrumpirse desconectando la tensión de alimentación. Si la actualización se ha desarrollado con éxito, el IM 153-2 arrancará con el firmware nuevo al volver a conectar la tensión de alimentación.

Actualización sin éxito

Si la actualización fracasa, el IM 153-2 volverá a arrancar, tras apagar y encender la tensión de alimentación con el firmware actual hasta ahora ("el antiguo").

¿Cómo puedo conseguir la última versión del firmware?

Para obtener la versión más reciente del firmware, diríjase a su representante de Siemens o descárguela de Internet (<u>https://portal.automation.siemens.com/apps/meta-</u>search_p/index.ad.nwa.EN.html?q=15350678).

Sugerencia:

- Antes de actualizar, anote su versión actual de firmware.
- Si tuviera algún problema con el nuevo firmware, también puede descargar el firmware (actual) y volver a transferirlo al módulo de interfaz.

Principio

La actualización de un IM 153-2 a partir de la referencia 6ES7153-2Bxx1-0XB0 depende de la configuración del IM 153-2:

Configuración como IM 153-2Ax0x

La actualización se produce desde la PG / el PC a través de PROFIBUS DP (directamente) y se desarrolla a través de la vista online (estaciones accesibles) de *STEP 7*. Para ello, la PG / el PC que contiene los archivos de actualización se conecta directamente a la interfaz PROFIBUS del IM 153-2.

Configuración como IM 153-2Bx00

Para llevar a cabo una actualización puede utilizar dos métodos diferentes:

- de la PG / el PC a través de PROFIBUS DP (directamente)
- de la PG / el PC a través de PROFIBUS DP y CPU

Para ello se requiere *STEP 7* a partir de V5.2.

Configuración como IM 153-2Bxx1

Para llevar a cabo una actualización puede utilizar dos métodos diferentes:

- de la PG / el PC a través de PROFIBUS DP (directamente)
- de la PG / el PC a través de PROFIBUS DP y CPU

Para ello necesitará STEP 7 a partir de V5.4.

Una vez realizada la actualización correctamente, es preciso ocultar la versión anterior del firmware del IM 153-2 con un adhesivo que indique la versión actual del firmware.

Los módulos interfaz IM 153-2Bxx1-0XB0 permiten actualizar el firmware de ambos módulos interfaz durante la marcha en modo redundante. La actualización se desarrolla con *STEP 7* y no afecta a la aplicación en marcha. El firmware de un sistema redundante se actualiza desde la PG / el PC a través de PROFIBUS DP (directamente).

Requisitos para la actualización a través de PROFIBUS DP

- El IM 153-2 de la estación que desea actualizar debe estar accesible online.
- Los archivos que contienen la versión actual (nueva) del firmware deben estar disponibles en el sistema de archivos de la PG o del PC.

Para la **actualización de un sistema redundante** deben cumplirse además los siguientes requisitos:

- Ambos módulos interfaz son IM 153-2Bxx1-0XB0 y están parametrizados como tales.
- El equipo con IM 153-2 redundantes funciona
 - en S7-400H
 - con redundancia de software en modo DPV1
 - en cualquier maestro DP redundante con GSD a partir de rev. 5

La actualización con STEP 7 de ambos módulos interfaz de un sistema redundante \mathbf{no} es posible si

- uno de los IM 153-2 del equipo tiene una versión anterior
- los módulos interfaz IM 153-2Bxx1-0XB0 funcionan como repuesto de versiones anteriores (p. ej. -2AA02-)

Ejemplo de configuración

Véase el capítulo Actualización de la IM 153-2Bx00 (Página 121).

Rearranque después de una actualización

En la interfaz *STEP 7* se puede ajustar si

• el IM 153-2 debe ejecutar un reset automáticamente tras la correcta actualización para arrancar el firmware recién instalado.

<u>/!</u>_precaución

Si el campo "Actualizar firmware después de cargar" está activado, se producirá un breve fallo de equipo del ET 200pro. Si no se ha tomado ninguna medida de prevención para este caso, la actualización conduce la CPU al estado de parada STOP por fallo del portamódulos.

• si hay que resetear el IM 153-2 desconectando la alimentación eléctrica antes de que el IM 153-2 arranque con el nuevo firmware tras volver a conectar la alimentación eléctrica.

Una vez que la actualización ha finalizado correctamente, en el primer reset o en la primera desconexión y conexión de la alimentación posterior a la actualización, el arranque de los módulos interfaz IM 153-2Bxx1 durará **aprox. 60 segundos más** que el arranque normal. Todos los arranques restantes requerirán el tiempo normal necesario hasta entonces.

Actualización sin éxito

Si la actualización fracasa, el IM 153-2 volverá a arrancar, tras apagar y encender la alimentación eléctrica con el firmware que se utilizó hasta estonces ("el antiguo").

7.11 Guardar datos y actualización del IM 153-4 PN

Soporte de memoria

Como soporte de memoria para el IM 153-4 PN se utiliza una SIMATIC Micro Memory Card. Esta tarjeta se puede utilizar como soporte de datos transportable.

En una SIMATIC Micro Memory Card se pueden almacenar **o bien** datos tecnológicos (nombre del dispositivo) **o** datos para una actualización del firmware.

Vida útil de una SIMATIC Micro Memory Card

La vida útil de una SIMATIC Micro Memory Card depende básicamente de los factores siguientes:

- Número de operaciones de borrado o programación
- Influencias externas, como la temperatura ambiente

Con una temperatura ambiente de hasta 60 °C, la vida útil de una SIMATIC Micro Memory Card puede alcanzar los 10 años con un máximo de 100.000 operaciones de borrado/escritura.

Micro Memory Cards SIMATIC utilizables

Dispone de los siguientes módulos de memoria:

Тіро	Referencia
SIMATIC Micro Memory Card 64k	6ES7953-8LF20-0AA0
SIMATIC Micro Memory Card 128k	6ES7953-8LG11-0AA0
SIMATIC Micro Memory Card 512k	6ES7953-8LJ20-0AA0
SIMATIC Micro Memory Card 2M	6ES7953-8LL20-0AA0
SIMATIC Micro Memory Card 4M	6ES7953-8LM20-0AA0
SIMATIC Micro Memory Card 8M	6ES7953-8LP20-0AA0

Tabla 7-3 SIMATIC Micro Memory Cards disponibles

Para guardar el nombre del dispositivo es suficiente una SIMATIC Micro Memory Card 64k. Para una actualización de firmware se requiere una SIMATIC Micro Memory Card de 2 MB como mínimo.

Inserción y cambio de tarjeta

La SIMATIC Micro Memory Card está diseñada de manera que también pueda insertarse o extraerse bajo tensión. Su esquina cortada impide una inserción incorrecta de la SIMATIC Micro Memory Card (protección contra inversión de polaridad).

La ranura para la tarjeta se encuentra en la parte frontal del IM 153-4 PN.

1. ¿Ya hay una SIMATIC Micro Memory Card insertada en la ranura para tarjetas?

Si es así, oprima el expulsor (puede ser necesario un bolígrafo o un destornillador pequeño) y extraiga la tarjeta del compartimento.

2. Inserte la SIMATIC Micro Memory Card deseada en la ranura.

Posición de la ranura para la SIMATIC Micro Memory Card en el IM 153-4 PN:



- ① SIMATIC Micro Memory Card
- 2 Ranura
- ③ Mecanismo expulsor
- Figura 7-6 Posición de la ranura para la SIMATIC Micro Memory Card en el IM 153--4 PN

¿Cómo puedo conseguir la última versión del firmware?

Para obtener la versión más reciente del firmware, diríjase a su representante de Siemens o descárguela de Internet

(http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo2&aktprim=99&lang= es).

Sugerencia:

- Antes de actualizar, anote su versión actual de firmware.
- Si tuviera algún problema con el nuevo firmware, también puede descargar el firmware (actual) y volver a transferirlo al módulo de interfaz.

Principio

La actualización es posible con el IM 153-4 PN a partir de la referencia 6ES7153-4AA00-0XB0. Para ello se requiere *STEP 7* a partir de V5.4 + SP 2.

Para llevar a cabo una actualización puede utilizar dos métodos diferentes:

- desde la PG / el PC a través de PROFINET IO (directamente)
- desde la SIMATIC Micro Memory Card

Una vez finalizada la actualización sin errores, la rotulación de la versión anterior del firmware del IM 153-4 PN debe cubrirse con un adhesivo que indique la versión actualizada.

Requisitos

para la actualización a través de PROFINET IO

- El IM 153-4 PN del equipo que se desea actualizar debe estar accesible online.
- Los archivos que contienen la versión actual (nueva) del firmware deben estar disponibles en el sistema de archivos de la PG o del PC.

Para la actualización a través de una SIMATIC Micro Memory Card

 Los archivos de actualización deben estar disponibles en la SIMATIC Micro Memory Card.

ATENCIÓN

Al actualizar el firmware pueden fallar los equipos de una línea.

Nota

En los módulos de interfaz que han arrancado con el parámetro "Arranque priorizado" no es posible actualizar el firmware con la SIMATIC Micro Memory Card.

Ejemplo de configuración

Actualización desde la PG / el PC a través de PROFINET IO (directamente)

La PG / el PC que contiene los archivos de actualización se conecta directamente a la interfaz PROFINET del IM 153-4 PN (vea la siguiente figura).

Nota

Si no existe ningún proyecto *STEP 7* que contenga el IM 153-4 PN en cuestión, la actualización también puede ejecutarse desde la vista online (Estaciones accesibles) de *STEP 7*.

ET 200M



Figura 7-7 Actualización a través de PROFINET IO (conexión directa entre PG / PC e IM 153-4 PN)

Actualización a través de una SIMATIC Micro Memory Card

Para la actualización se dispone de las siguientes Micro Memory Cards SIMATIC:

Tabla 7- 4	SIMATIC Micro Memo	ry Cards disponibles p	para la actualización del IM	153-4 PN
------------	--------------------	------------------------	------------------------------	----------

Тіро	Referencias
SIMATIC Micro Memory Card 2M	6ES7953-8LL20-0AA0
SIMATIC Micro Memory Card 4M	6ES7953-8LM20-0AA0
SIMATIC Micro Memory Card 8M	6ES7953-8LP20-0AA0

La actualización a través de la SIMATIC Micro Memory Card se lleva a cabo del siguiente modo:

1. Transfiera los archivos de actualización mediante *STEP 7* y la programadora a una SIMATIC Micro Memory Card. Los datos almacenados en la SIMATIC Micro Memory Card se sobrescriben con los archivos de actualización.



- 2. Desconecte la tensión del IM 153-4 PN.
- 3. Extraiga la SIMATIC Micro Memory Card con el nombre del dispositivo de la ranura.

Para expulsar la SIMATIC Micro Memory Card pulse con un destornillador pequeño o un bolígrafo sobre el mecanismo de expulsión situado en la parte inferior de la ranura.

4. Inserte la SIMATIC Micro Memory Card con la actualización en la ranura.



- 5. Conecte la tensión.
 - El IM 153-4 PN detecta automáticamente la SIMATIC Micro Memory Card con los archivos de actualización e inicia el proceso de actualización.
 - Durante la actualización se encienden los LEDs SF y BF.
 - Una vez finalizada la actualización, el LED BF parpadea a 0,5 Hz.
- Desconecte la tensión del IM153-4 PN y extraiga la SIMATIC Micro Memory Card con la actualización.
- 7. Vuelva a insertar la SIMATIC Micro Memory Card con el nombre del dispositivo en la ranura y conecte la tensión de alimentación.

Rearrangue después de una actualización

Actualización a través de PROFINET IO

En la interfaz STEP 7 se puede ajustar si

 el IM 153-4 PN debe ejecutar un reset automáticamente tras la correcta actualización para arrancar el firmware recién instalado.

∕!∖PRECAUCIÓN

Si el campo "Actualizar firmware después de cargar" está activado, se producirá un breve fallo de equipo del ET 200pro. Si no se han previsto medidas para este caso, la actualización provoca un STOP de la CPU (del controlador IO) por fallo de bastidor.

 el IM 153-4 PN debe reiniciarse desconectando la tensión de alimentación antes de arrancar con el nuevo firmware al volver a conectar la tensión de alimentación.

Actualización a través de una SIMATIC Micro Memory Card

Si la actualización ha finalizado correctamente, el IM 153-4 PN arranca con el nuevo firmware y queda listo para el funcionamiento.

Actualización sin éxito

Si la actualización fracasa, el IM 153-4 PN volverá a arrancar tras apagar y encender la tensión de alimentación con el firmware actual hasta ahora ("el antiguo").

Funciones

8.1 Compatibilidad con módulos I/O con datos de entrada ampliados

El módulo de interfaz IM 153-2BAx2 soporta módulos I/O con datos de entrada ampliados (> 16 bytes). Encontrará información detallada de los módulos en la documentación correspondiente.

No se soportan datos de salida ampliados.

Para el ET 200M, esto significa que:

- El módulo I/O utilizado debe poder suministrar datos de entrada ampliados.
- El IM 153-2BAx2 suministra el valor de sustitución "0" en los datos de entrada ampliados de un módulo I/O en marcha o extraído.
- El número total de datos de entrada no debe sobrepasar los siguientes valores:
 - 128 bytes por slot
 - 244 bytes por cada IM 153-2BAx2, es decir, por cada ET 200M

Durante la configuración se verifican estos límites.

 Básicamente, los datos de entrada "normales" y ampliados son coherentes pero entre sí no lo son.

La siguiente figura ilustra este estado.



Los datos de entrada ampliados se actualizan en intervalos más grandes que los datos de entrada "normales".

Funciones

8.2 Indicación de fecha y hora de las señales de entrada con IM 153-2

8.2 Indicación de fecha y hora de las señales de entrada con IM 153-2

8.2.1 Principios básicos

El sellado de tiempo con el IM 153-2 es posible

- dentro de un sistema de automatización S7-400
 - con STEP 7 utilizando el FB 62 (FB TIMESTMP) con una precisión de 10 ms o como sellado de tiempo con una precisión de 1 ms

(consulte al respecto la ayuda en pantalla de STEP 7)

 – con la solución de sistema PCS 7 utilizando el FB 90 (FB IM_DRV) con una precisión de 10 ms

Encontrará una descripción detallada del sellado de tiempo con una precisión de 10 ms y de la sincronización horaria en el manual de funciones de PCS 7 "Sistema de control de procesos PCS 7 con sellado de tiempo de 10 ms (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/15231179)".

• fuera de un sistema de automatización S7-400, con una precisión de hasta 1 ms

Reglas

El sellado de tiempo puede utilizarse para señales de entrada selectivas e importantes para su aplicación En un ET 200M pueden marcarse con fecha y hora las señales de entrada de como máximo 128 entradas digitales. Para una mejor distribución de la carga en PROFIBUS DP y en los IM 153-2 se recomienda distribuir las señales en caso necesario en varios IM 153-2.

El módulo de interfaz IM 153-2BAx2 soporta el sellado de tiempo de las señales de entrada de máximo 32 entradas digitales por cada slot. El límite establecido de máximo 128 canales con sellado de tiempo (DI) por cada ET 200M se mantiene.

Para el sellado de tiempo se pueden utilizar los siguientes módulos de entrada digital:

- 6ES7321-7BH01-0AB0 (1 ms)
- 6ES7321-7TH00-0AB0 (10 ms)
- 6ES7321-7RD00-0AB0 (10 ms)
- 6ES7326-1BK01-0AB0 (30 ms)

Las cifras entre paréntesis indican la precisión máxima posible. Para ello, tenga en cuenta también las directrices de montaje para la clase de precisión correspondiente.

Limitaciones

La precisión del sellado de tiempo se ve afectado por los siguientes aspectos:

- el número de señales de entrada marcadas en un ET 200M influye en la precisión de la fecha y hora indicadas, es decir, que cuanto más señales se marquen, menor será la precisión de la fecha y hora indicadas.
- las alarmas de proceso y los procesos de lectura y escritura de registros merman la precisión del sellado de tiempo.

No obstante, la precisión especificada para el sellado de tiempo (10 ms ó 1 ms) siempre se cumple.

• en un funcionamiento isócrono, la precisión del sellado de tiempo siempre equivale al tiempo de ciclo DP.

Principio de funcionamiento

El IM 153-2 imprime en cada señal de entrada modificada la hora actual en cada caso y la memoriza en un búfer (lista de avisos). Una lista de avisos es un registro con un máximo de 20 avisos sobre modificaciones de señal marcadas con fecha y hora. El IM 153-2 puede almacenar hasta un máximo de 15 registros.

Un aviso de señal incluye la siguiente información:

- número de slot del módulo DI (que emite el aviso) (4 ... 11)
- número de canal dentro del módulo DI
- estado de señal (entrante, saliente)
- hora del cambio de señal

Si hay señales marcadas con fecha y hora o si un registro está lleno, el IM 153-2 genera una alarma de proceso para el maestro DP. El búfer se evalúa con "Leer registro".

Si se producen eventos que afectan al sellado de tiempo (STOP de la función de sellado de tiempo, fallo del telegrama de hora, ...), se generan avisos especiales.

Un aviso especial incluye la siguiente información:

- número de slot del IM 153-2 (siempre "2")
- identificador del aviso especial (p. ej. STOP de la función de sellado de tiempo)
- característica del aviso especial (p. ej. entrante / saliente)
- hora del aviso especial

Parametrización

Con la parametrización se definen los datos de entrada digitales del IM 153-2 que deben supervisarse. Para el sellado de tiempo son los cambios de señal en las entradas digitales.

Siempre se marcan ambos flancos de señal con la fecha y hora. Puede parametrizarse la siguiente asignación:

- "flanco ascendente" (0 → 1) como "señal entrante" Así, el "flanco descendente" (1 → 0) es la "señal saliente".
- "flanco descendente" (1 → 0) como "señal entrante" Así, el "flanco ascendente" (0 → 1) es la "señal saliente".

Nota

No hay ningún parámetro para el ajuste de la precisión del sellado de tiempo. Para conseguir la precisión correspondiente es necesario cumplir las condiciones y normas especificadas.

8.2.2 Funcionalidades

8.2.2.1 Indicación de fecha y hora con precisión de 10 ms

Requisitos

- La indicación de fecha y hora con precisión de 10°ms de señales de entrada digitales debe ser soportada en todo momento por todos los componentes de hardware y software: del IM 153-2, pasando por un sistema de automatización con sus componentes hasta, si procede, la Operator Station para la visualización de la instalación.
- El intervalo de sincronización debe ajustarse a 10 segundos.



Ejemplo de configuración para la indicación de fecha y hora de cambios de señal con IM 153-2

- ② Industrial Ethernet
- ③ Emisor de hora (SICLOCK)
- ④ Periferia descentralizada ET 200M
- Módulo digital SM 321 (6ES7321-7BH...)
- 6 CP 443-5 (maestro DP)
- ⑦ PROFIBUS DP
- 8 CP 443-1
- Sistema de automatización S7-400
- 1 Opcional: Repetidor RS 485
- Figura 8-1 Ejemplo de configuración para la indicación de fecha y hora de cambios de señal con IM 153-2

8.2.2.2 Indicación de fecha y hora de alta precisión con exactitud de 1 ms

Reglas

Para la indicación de fecha y hora de alta precisión con una exactitud de 1 ms se admite la siguiente configuración:

• Sistema de automatización con sincronización horaria de alta precisión

Para eso debe haber en el sistema de automatización un maestro de sincronización, p. ej. SICLOCK TM.

- ET 200M con IM 153-2 (a partir de 6ES7153-2BAx1-0XB0)
- Ningún repetidor RS 485 entre el maestro DP y el ET 200M en el que deban marcarse señales de entrada con fecha y hora
- En el ET 200M no pueden utilizarse módulos de entrada digitales.
- Sólo pueden marcharse con fecha y horas las señales de los módulos DI 6ES7321-7BHxx-0AB0.
 - El retardo de entrada de todas las entradas digitales para la indicación de fecha y hora debe parametrizarse al valor mínimo (100 µs) e idéntico para todas.
 - Las alarmas de proceso deben estar desactivadas.
- Las señales de entrada que deben ser marcadas con fecha y hora deben disponerse una junto a otra a partir del slot 4, canal 0, y, si es posible, sin espacios.
- Hay que esperar el tiempo de arranque del ET 200M (como mínimo 10 segundos).
- Es necesario respetar la física de los emisores de las señales. Las transiciones diferentes de las señales de entrada (tiempos de subida, picos, ...) pueden influir de diferentes maneras en la precisión de la fecha y hora indicadas.

Limitaciones

Durante los siguientes eventos puede producirse una reducción de la precisión de la indicación de fecha y hora:

- procesamientos de diagnósticos
- actualización de firmware
- lectura de los datos I&M
- otros servicios acíclicos

Ámbito de validez

La precisión de la indicación de fecha y hora es aplicable a toda la línea

8.2.2.3 Sincronización horaria para la indicación de fecha y hora

Requisitos

¿Qué requisitos son aplicables a la sincronización horaria de la indicación de fecha y hora?

- En el sistema de automatización debe haber un maestro de sincronización que funcione con un intervalos de sincronización de 10 s, p. ej. SICLOCK TM.
- El telegrama horario debe transferirse:
 - a través de Ethernet p. ej. a un CP 443-1
 - a PROFIBUS DP p. ej. a través de un maestro DP integrado o CP 443-5 Extended
- Para el IM 153-2 (a partir de 6ES7153-2BAx1-0XB0) debe parametrizarse un intervalo de sincronización de 10 s.

Sincronización horaria para la indicación de fecha y hora de alta precisión con exactitud de 1 ms

La sincronización horaria para la indicación de fecha y hora de alta precisión debe configurarse con los siguientes componentes de hardware y ajustes:

 Maestro de sincronización: SICLOCK TM (a partir de FW V3.3.0090) con sincronización GPS

Ruta	ı / ficha	Parámetro (con número del menú de parámetros SICLOCK)	Valor
Sincronización /	Sincronización	el modo (218)	Rampa
Redundancia		Paso pos. (219)	Micropaso
		Paso neg. (220)	
Entradas	Entrada general	Tipo de entrada (230)	DCF
	Entrada E1	E1 activa / pasiva	TTY pasivo
		Alarma DCF (239)	5
Ethernet	LAN general	LAN Timeout (349)	0,5 s
	LAN 1-5	Dir1 protocolo (p. ej. 350)	Nivel 2 -S5
		Dir1 envío (p. ej. 351)	10 s
		Dir1 Def. (p. ej. 352)	Broadcast
	Dir1 está indicado a mod direcciones, los números	do de ejemplo. Para otras cone s de parámetro serían diferente	xiones LAN o s.
	LAN extra	Servidor SNTP (550)	desconectado

Parámetros que deben ajustarse para SICLOCK TM:

• Ethernet: CP 443-1 a partir de FW V2.6; 6GK7443-1EX11-0XE0

Parámetros que deben ajustarse para CP Ethernet:

Parámetro	Valor
Transmitir hora	de LAN a equipo
Activar la sincronización horaria en el proceso S	SIMATIC

 PROFIBUS DP: a partir de CP 443-5 Extended V6.0; 6GK7443-5DX04-0XE0 (Sincronización no a través de interfaz DP integrada, sino a través de maestro DP externo)

Parámetros que deben ajustarse para maestro DP externo:

Parámetro	Valor
Sincronización horaria	de equipo a LAN

• CPU: CPU 41x

Parámetros que deben ajustarse para CPU 41x:

Ruta	ı / ficha	Parámetro	Valor
Diagnóstico / Reloj > Sincronización	Tipo de sincronización	en el autómata	ninguno o como esclavo

Ejemplo de ajuste



Figura 8-2 Menú de parámetros SICLOCK TM

Funciones

8.2 Indicación de fecha y hora de las señales de entrada con IM 153-2

Procedimiento SIMATIC	SIMATIC
Utilizar hora de la indicación	SIMATIC
Procedimiento NTP	
Actival sincronización horaria en procedimiento	INTE
 Activar sincronización hotaria en procedimento Sincronización hotaria cada mínulo en punto 	NTP.
Actival sincionización hotaria en procedimiento Sincionización hotaria cada minuto en punto Direcciones de servidor NTP (direcciones IP);	NTP:
Actival sincionización hotata en procedimento Sincionización hotata en procedimento Sincionización hotata cada minuto en punto Direcciones de servidor NTP, (direcciones IP):	Agregat
Activar sincronización hotaria en procedimiento Oriconización hotaria cada minuto en punto Direcciones de servidor NTP (direcciones IP);	Agregation
☐ Activer seconización hotatia en procedimento ☐ Sincronización hotatia cada minuto en punto Direcciones de servidor NTP (direcciones IP);	Agregan Editar., Borrat.
Actival shorohización hotatia en procedimento Sinorohización hotatia cada minuto en punto Direcciones de servidor NTP, (direcciones IP): Huso horario. [GMT +01:00] Berlín, Berna, Bru	Agregat Editer. Borrar.

Figura 8-3 Propiedades CP 443-1

Sincronización h	ioraria		-
Transferir telegra	amas horarios:		
C Desact.	De estación a LAN	🗢 De LAN a estación	
Parametrización 🔽 Activar pasa	de aparatos de campo (Routing d rela de registro de datos	e registros de datos)	

Figura 8-4 Propiedades CP 443-5 Extended

Funciones

8.2 Indicación de fecha y hora de las señales de entrada con IM 153-2

			1
Diagnóstico del sistema			
E Funcionalidad amplia	da		
✓ Notificar causa del S	TOP		
🔲 Notificación controla	da por acuse de los GFB 33-35.		
Ditt			
- Reloj Sinctonización	Tino de sincronización	Intervalo	
en el PLC:	Ninguna	INingung	+
en MPI	Minauma	htterane	
GITTOT I.		Interest	15
enmit	Minguna <u>*</u>	[Mindhoo	<u> </u>
Corrección:	0 ms		

Figura 8-5 Propiedades CPU



Figura 8-6 Propiedades esclavo DP

8.2.2.4 Indicación de fecha y hora en sistemas redundantes

El IM 153-2 admite la función de sellado de tiempo también en sistema redundante S7-400H.

Sellado de tiempo de cambios de señal en una S7-400H

Ambos IM 153-2 guardan los avisos de las señales marcadas con fecha y hora. De ese modo, después de un cambio del IM 153-2 activo al pasivo, el "nuevo" IM 153-2 activo puede proporcionar los avisos actuales para su procesamiento.

Nota

Durante el proceso de cambio entre ambos IM 153-2 no se marca la fecha y hora de los cambios de señal. El tiempo correspondiente se notifica a través del aviso especial "Conmutación en redundancia INICIO / FIN".

Encontrará más detalles sobre el sellado de tiempo en sistemas redundantes en la "Documentación de PCS 7

(http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/10806846/130000)".



- ① Operator Station (OS) WinCC para visualización de instalación
- ② Industrial Ethernet
- ③ Maestro de sincronización (SICLOCK)
- ④ Sistema de periferia descentralizada ET 200M con 2 x IM 153-2
- 5 Sistema maestro DP redundante
- 6 Sistema de automatización S7-400H
- ⑦ Opcional: Repetidor RS 485

Figura 8-7 Ejemplo de configuración con 2 x IM 153-2 para redundancia en un sistema H

Funciones

8.2 Indicación de fecha y hora de las señales de entrada con IM 153-2

8.2.3 Indicación de fecha y hora en S7-400

8.2.3.1 Con STEP 7 en aplicaciones de clientes

En aplicaciones de cliente, el sellado de tiempo de señales de entrada digitales puede realizarse con una precisión de entre 10 ms y 1 ms. Para ello deben aplicarse las normas y los requisitos indicados anteriormente en "Funcionalidades (Página 136)". En la instalación debe producirse una sincronización horaria.

Un componente esencial para el sellado de tiempo es el FB 62 (FB TIMESTMP) como interfaz con el IM 153-2.

La valoración de las señales marcadas con fecha y hora se produce a través del programa de usuario (aplicación de cliente). Encontrará información al respecto en la *ayuda en pantalla de STEP 7*. La siguiente figura muestra la ubicación del FB 62 dentro de la biblioteca estándar de *STEP 7*.

SIMATIC Manager - [Standard Library C:\Program Files\Siemens\Step7\S7libs\stdlib30]							
🗞 Archivo Edición Insertar Sistema de destino Ver Herramientas Ventana Ayuda							
🗋 🗅 🥔 🔡 🛲 🕷 💼 💼		<u>□</u> ^b ^{b-b-} m t	< sin filtro >	• V 56 🛞			
🖃 🐟 Standard Library	Nombre del obj	Nombre simbólico	Lenguaje	Tamaño en la me			
Err Communication Blocks Err Err Communication Blocks Err Err Miscellaneous Blocks Err Err Blocks Err Err Organization Blocks Err Err Organization Blocks	🗗 FB60	SET_SW	SCL				
	🛃 FB61	SET_SW_S	SCL				
	🔊 FB62	TIMESTMP	SCL				
	🚰 FC60	LOC_TIME	SCL				
	🚰 FC61	BT_LT	SCL				
F-GR S5-S7 Converting Blocks	🗗 FC62	LT_BT	SCL				
⊕ ன System Function Blocks	🚰 FC63	S_LTINT	SCL				
🗄 👼 TI-S7 Converting Blocks	DT60	WS_RULES	AWL				
	•						
Pulse F1 para obtener ayuda.							

Figura 8-8 Ubicación del FB 62 en STEP 7

8.2.3.2 Con la solución de sistema PCS 7

El sellado de tiempo con precisión de 10 ms para señales de entrada digitales debe ser soportada en todo momento por todos los componentes de hardware y software del sistema *PCS 7*: desde el IM 153-2, pasando por una S7-400, hasta la Operator Station con WinCC para la visualización de la instalación.

Los componentes esenciales para el sellado de tiempo son

- el bloque driver FB 90 (FB IM_DRV) como interfaz con el IM 153-2
- WinCC para la visualización

Encontrará una descripción detallada del sellado de tiempo con una precisión de 10 ms y de la sincronización horaria en el manual "Sistema de control de procesos PCS 7 con sellado de tiempo de 10 ms (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/15231179)".


Ejemplo de configuración para el sellado de tiempo de cambios de señal con IM 153-2

- ① Operator Station (OS) WinCC para visualización de instalación
- ② Industrial Ethernet
- ③ Maestro de sincronización (SICLOCK)
- ④ Periferia descentralizada ET 200M
- S Módulo digital SM 321 (6ES7321-7BH...)
- 6 CP 443-5 (maestro DP)
- ⑦ PROFIBUS DP
- 8 CP 443-1
- Sistema de automatización S7-400
- Opcional: Repetidor RS 485

Figura 8-9 Ejemplo de configuración para el sellado de tiempo de cambios de señal con IM 153-2

8.2.4 Indicación de fecha y hora fuera de S7-400

8.2.4.1 Requisitos

El módulo interfaz IM 153-2Bxx1 también permite la indicación de fecha y hora fuera de un sistema de automatización S7-400.

Deben aplicarse los principios básicos y las normas arriba citadas. Si se cumplen pueden conseguirse valores de precisión de hasta 1 ms.

Intervalo de sincronización para la hora: 10 s

Requisitos del ET 200M y el maestro DP

ET 200M:

- IM 153-2 a partir de la referencia 6ES7153-2Bxx1-0XB0
- módulos DI adecuados
- el IM 153-2 debe configurarse mediante archivo GSD rev. 5 (p. ej. para habilitar alarmas)
- para el IM 153-2 es necesario que esté activado el modo DPV1
- intervalo de sincronización de acuerdo con el ajuste en el maestro de sincronización

Maestro DP:

- debe cumplir las exigencias del modo DPV1
- debe poder procesar alarmas de proceso
- debe poder procesar registros (leer / escribir)
- debe poder enviar / transferir telegramas de sincronización o debe haber un maestro de sincronización en la misma línea de PROFIBUS DP

Ejemplo de configuración: El maestro DP integrado transfiere la hora recibida de la CPU



- ① Operator Station (OS) para visualización de la instalación
- 2 Industrial Ethernet
- ③ CPU con
 - reloj integrado como maestro de sincronización
 - maestro DP integrado
- ④ Sistema de automatización
- ⑤ Periferia descentralizada ET 200M
- 6 Módulo de entrada digital; p. ej. SM 321-7BH...
- ⑦ PROFIBUS DP
- Figura 8-10 Ejemplo de configuración: El maestro DP integrado retransfiere la hora recibida de la CPU (maestro de sincronización)

Ejemplo de configuración: Procesador de comunicaciones como maestro DP y maestro de sincronización



- ① Operator Station (OS) para visualización de instalación
- ② Industrial Ethernet
- ③ Maestro de sincronización; p. ej. SICLOCK
- ④ CPU
- ⑤ Procesador de comunicaciones para la conexión a Industrial Ethernet
- (6) Procesador de comunicaciones como maestro DP y maestro de sincronización
- ⑦ Sistema de automatización
- 8 Periferia descentralizada ET 200M
- Módulo de entrada digital; p. ej. SM 321-7BH...
- PROFIBUS DP
- Figura 8-11 Ejemplo de configuración: Procesador de comunicaciones como maestro DP y maestro de sincronización





- ① Operator Station (OS) para visualización de instalación
- 2 Industrial Ethernet
- 3 CPU
- ④ Procesador de comunicaciones para la conexión a Industrial Ethernet
- ⑤ Procesador de comunicaciones como maestro DP
- ⑥ Sistema de automatización
- ⑦ Periferia descentralizada ET 200M
- ⑧ Módulo de entrada digital; p. ej. SM 321-7BH...
- Maestro de sincronización
- 10 PROFIBUS DP
- Figura 8-12 Ejemplo de configuración: Procesador de comunicaciones como maestro DP y un maestro de sincronización separado

8.2.4.2 Principio de funcionamiento

 El registro 240 es el registro de parametrización para la indicación de fecha y hora en el ET 200M.

Define qué módulos y qué canales de entrada debe anteponer el IM 153-2 en qué modo para la indicación de fecha y hora.

À la hora de aplicar el registro 240 se comprueba la coherencia del registro para la configuración ajustada del esclavo.

Una vez que el registro 240 ha sido transferido correctamente al IM 153-2, se activa la indicación de fecha y hora.

- Si la señal de entrada cambia en una de las entradas vigiladas, el IM 153-2 marcha la fecha y la hora del evento y lo guarda en uno de los registros entre 100 y 114.
- Entonces el IM 153-2 activa una alarma de proceso.
- El maestro reacciona con una solicitud de diagnóstico al esclavo.
- El IM 153-2 responde con una alarma de diagnóstico. Este telegrama de diagnóstico recoge, entre otras cosas, el número del registro que contiene los avisos marcados con fecha y hora.
- A partir del telegrama de diagnóstico se inicia el correspondiente nivel de proceso "Alarma de proceso" en el programa de usuario. Dentro de dicho nivel, el usuario debe ver qué registro contiene los avisos del IM 153-2 para leerlo. Dependiendo de la aplicación, el usuario deberá asegurar varios accesos a este nivel de proceso. Consulte el manual de su CPU para más información sobre los bloques DPV1, p. ej. "RALRM".
- El programa de usuario vigila las entradas en el nivel de proceso "Alarma de proceso". En cuanto se reconoce una entrada se lee el registro del IM 153-2. Para ello también puede utilizarse un bloque de acuerdo con DPV1. Infórmese en el manual de su CPU sobre los blogues DPV1, como p. ej. "RDREC".
- Dependiendo de las necesidades de la aplicación, el registro se guarda o se procesa. Cada aviso de señal se compone de 12 bytes; un registro puede contener hasta 20 avisos.

Principio de desarrollo



Figura 8-13 Procesamiento de señales marcadas con fecha y hora

8.2.4.3 Guía rápida para la puesta en marcha de la indicación de fecha y hora

Si utiliza los bloques DPV1 "RALMR" y "RDREC", para poner en marcha un ET 200M con sellado de tiempo de señales de entrada debe proceder de la siguiente manera:

Paso	Acción	Significado
1.	Integre el archivo GSD del maestro DP.	El maestro DP sabe qué esclavo DPV1 (IM 153-2BAx1) debe esperar en PROFIBUS DP a partir del archivo GSD. El archivo GSD para el IM 153-2BAx1 está disponible en Internet (http://support.automation.siemens.com/WW/view/e s/113498).
2.	Enlace el esclavo en el maestro DP.	Inserte el IM 153-2 en la línea de su sistema maestro e indique los módulos utilizados a partir del slot 4 del ET 200M.
3.	Ajuste el tipo y el intervalo de sincronización para maestro y esclavo.	 Maestro: Tipo de sincronización: Maestro Intervalo de sincronización: p. ej. 10 s Esclavo: Sincronización horaria: activo Intervalo de sincronización: p. ej. 10 s Los intervalos de sincronización para maestro y esclavo deben ser iguales.
4.	Ponga el ET 200M en marcha en el PROFIBUS DP.	 Transfiera los ajustes al maestro. Enlace el maestro y el esclavo. Verifique la dirección de esclavo configurada. Conecte la instalación. Después del arranque el esclavo se comunica sin fallos con el maestro, por lo que el LED "ON" está encendido y el LED "BF1" está apagado. Si no es así, debería leer y evaluar los datos de diagnóstico del esclavo o utilizar un monitor PROFIBUS para analizar la comunicación.
5.	Active la función de sellado de tiempo.	 La función de sellado de tiempo se activa escribiendo el registro 240 en el IM 153-2. Básicamente, el registro 240 determina qué canales de qué slots deben marcarse con fecha y hora qué cambio de señal (0 → 1 ó 1 → 0) provoca un aviso entrante o saliente

Funciones

8.2 Indicación de fecha y hora de las señales de entrada con IM 153-2

Paso	Acción	Significado
6.	Diagnostique los avisos de señal existentes y guarde la información. Debe asegurarse de que al producirse una alarma de proceso se active el bloque "RALRM". Debe activar ese módulo.	Si hay avisos de señal, el esclavo envía una alarma de proceso al maestro. Entonces el maestro solicita un diagnóstico del esclavo.
		El esclavo responde con el telegrama de diagnóstico.
		A partir del telegrama de diagnóstico, debe iniciarse el bloque "RALRM" a través del programa de usuario. Ese bloque lee los parámetros TINFO y AINFO de la memoria. La información relevante es la siguiente:
		 dirección de diagnóstico del esclavo
		número del registro
		 número de avisos que contiene el registro
		Una vez que se han aplicado los datos, el bloque "RALRM" pone el bit New a "1".
7.	Lea los avisos de señal del registro indicado con el bloque "RDREC". Debe activar ese módulo.	Debe garantizar que el bloque "RDREC" se procese en el programa de usuario. Si hay avisos pendientes (lo que indica el bit New del bloque "RALRM"), el bloque lee el registro especificado (100 a 114) y lo guarda en el área de destino indicada (p. ej. DB 46).
		Antes de que el bloque "RDREC" se active debe cambiarse el tipo de los siguientes valores de "RALRM":
		 dirección de diagnóstico de INT → DINT
		 número de registro de BYTE → INT
8.	Desactive el bit NEW del bloque "RALRM".	Una vez que los valores del registro han sido leídos y guardados para su posterior procesamiento, debe desactivarse el bit NEW del bloque "RALRM". Ese paso debe realizarlo manualmente.
A continua	ción podrá leer otros registros (pasos	6 a 8).

8.2.4.4 Sincronización horaria

Para la sincronización horaria con sellado de tiempo fuera de S7-400 también son aplicables las exigencias especificadas en el capítulo "Sincronización horaria para la indicación de fecha y hora (Página 139)".

Los parámetros para el IM 153-2 deben ajustarse con el archivo GSD.

8.2.4.5 Parametrización de la indicación de fecha y hora

Para parametrizar el sellado de tiempo de señales de entrada, el IM 153-2 establece una interfaz en forma del registro 240. En ella puede seleccionar en función de sus necesidades

- si el sellado de tiempo debe estar activada / desactivada de forma general
- en qué slot está insertado un módulo cuyas señales de entrada deben marcarse con fecha y hora
- qué señales reciben un sello de tiempo (mediante "DI n Enable": Sellado de tiempo activado / desactivado)
- qué cambio de señal debe marcarse de qué manera (a través de "Flanco DI n": flanco "ascendente" como señal entrante o flanco "descendente" como señal entrante).
 El flanco no seleccionado es automáticamente la señal saliente, de modo que **ambos** cambios de una señal reciben un sello de tiempo.

Con DS_WRITE se transfiere al IM 153-2 el registro 240 para la parametrización del sellado de tiempo.

Estructura del registro 240 para la parametrización del sellado de tiempo de las señales de entrada

El telegrama que contiene el registro DS 240 se compone de 4 bytes de datos de cabecera:



Figura 8-14 Datos de cabecera del telegrama que contiene el registro 240 para la parametrización

byte		Contenido / significado
4	reservado	Identificador de versión (= "1")
5	res.	Número de slots (1 8); "0": Fecha y hora desactivadas
6	res.	Número de slot (4 11)
7	DF Nº de entradas digitales	Formato de datos (DF): Cantidad DI: 00: Sin estado de valor 1 16 01: Con estado de valor
		1 bit (segun S7) 10: reservado 11: reservado
8	DI 03 DI 02 DI 01 DI 00	Byte de control con los bits de control DI n = 00: Fecha y hora desactivadas 10: Fecha y hora desactivadas 11: Fecha y hora activadas Aviso entrante con flanco $0 \rightarrow 1$ 01: Fecha y hora activadas Aviso entrante con flanco $1 \rightarrow 0$
9	DI 07 DI 06 DI 05 DI 04	Byte de control con los bits de control
10	DI 11 DI 10 DI 09 DI 08	Byte de control con los bits de control
11	DI 15 DI 14 DI 13 DI 12	Byte de control con los bits de control
A p	artir de aquí, número de slot nuevo (como arriba a p	partir de byte 6)
12	res.	Número de slot (4 11)
:	:	
etc.	hasta el último número de slot y los bytes de contro	ol correspondientes

Los **datos de parametrización** recogidos en el registro 240 para la parametrización del sellado de tiempo presentan la siguiente estructura:

Figura 8-15 Estructura del registro 240 para la parametrización

byte	Contenido / significado
4 reservado	Identificador de versión (= "2")
5 res.	Número de slots (1 12); "0": indicación de fecha y hora desactivada
6 res.	Número de slot (4 15)
7 DF Nº de entradas digitales	Formato de datos (DF): Cantidad DI: 00: Sin estado de valor 1 32 01: Con estado de valor 1 bit (según S7) 10: reservado 11: reservado
8 DI 03 DI 02 DI 01 DI 00	Byte de control con los bits de control DI n = 00: Fecha y hora desactivadas 10: Fecha y hora desactivadas 11: Fecha y hora activadas Aviso entrante con flanco 0 → 1 01: Fecha y hora activadas Aviso entrante con flanco 1 → 0
9 DI 07 DI 06 DI 05 DI 04	Byte de control con los bits de control
10 DI 11 DI 10 DI 09 DI 08	Byte de control con los bits de control
: :	
14 DI 27 DI 26 DI 25 DI 24	Byte de control con los bits de control
15 DI 31 DI 30 DI 29 DI 28	Byte de control con los bits de control
A partir de aquí, número de slot nuevo (como arri	ba a partir de byte 6)
16 res.	Número de slot (4 15)
etc. hasta el último número de slot y los bytes de	control correspondientes

Los datos de parametrización recogidos en el registro 240 para la parametrización del sellado de tiempo para **IM 153-2BAx2** presentan la siguiente estructura:



Parametrización de los flancos

- Sellado de tiempo con flanco 0 → 1: con un cambio de señal de 0 → 1 en la entrada digital se registra un aviso de señal con estado de señal 80h (entrante) en el registro (DS 100 a 114).
- Sellado de tiempo con flanco 1 → 0: con un cambio de señal de 1 → 0 en la entrada digital se registra un aviso de señal con estado de señal 80h (entrante) en el registro (DS 100 a 114).

Ejemplo

Para un ET 200M con equipamiento pleno (8 entradas digitales con 16 entradas digitales cada una) el registro 240 para la parametrización del sellado de tiempo se compone en total de 50 bytes.

Valores de respuesta en DS_WRITE

Los posibles valores de respuesta a la escritura de un registro responden a la norma DPV1.

Funciones

8.2 Indicación de fecha y hora de las señales de entrada con IM 153-2

8.2.4.6 Estructura de la alarma de proceso

Estructura de la información de alarma

La alarma de proceso está estructurada de acuerdo con la norma DPV1.

Valor	Significado
00 0C 00h	Estado de estación
05h	Dirección de maestro (p. ej. 5)
80 1Eh	Código de fabricante
43 00 00h	Diagnóstico de código (longitud variable, en este caso 3 bytes)
07 82 00 00 00 00 00h	Información del módulo (longitud variable, en este caso 7 bytes)
08 02 02 20 00 67 01 0Dh	Área de alarma con indicación de fecha y hora

 Tabla 8-1
 Contenido del telegrama de diagnóstico (ejemplo)

Tabla 8- 2	Contenido del área de alarma	(ejemplo)
------------	------------------------------	-----------

Valor	Significado
08h	Bit 7 6: Código de alarma
	Bit 5 … 0: Longitud del área de alarma
02h	Tipo de alarma
02h	Slot
20h	Bit 7 3: Número de secuencia de alarma
	• Bit 2 0: Tipo de alarma
00h	Estado de la indicación de fecha y hora
67h	Número del registro a recoger
	(64h a 72h = DS 100 114)
01h	Número de avisos del registro
	(01h a 14h = 1 20)
0Dh	Valor fijo

Tabla 8- 3	Estado de la indicación de fech	a y hora
------------	---------------------------------	----------

Bit	Índice	Significado
7 6	0	Evaluación sin éxito.
5	Reformulación de la indicación de fecha y hora 0: no se ha producido una	Si el bit 5 está activado (= 1), debe borrarse el historial de los búfers (registros) que todavía no se han leído, ya que la indicación de fecha y hora se ha reformulado.
	reformulación 1: reformulación en marcha en esos momentos	La reformulación de la indicación de fecha y hora es necesaria en caso de arranque / rearranque y conmutación en modo redundante. Para los eventos especificados debe integrar el borrado en el programa de usuario.
4 0	0	Evaluación sin éxito.

Valores de respuesta a DS_READ

Además de los valores de respuesta posibles de acuerdo con la norma DPV1 a la lectura de un registro, pueden obtenerse los siguientes valores en combinación con la indicación de fecha y hora:

Tabla 8- 4	Valor de	respuesta a	a DS	READ
			~	

Code	Si	gnificado
0x80B0	٠	Se ha solicitado un registro fuera del rango de valores DS 100 DS 114.
	٠	El IM 153-2 todavía no se ha parametrizado (falta DS 240).

8.2.4.7 Estructura de los avisos del IM 153-2

El IM 153-2 proporciona 15 registros para el almacenamiento de señales de entrada marcadas (avisos de señal) y avisos especiales (DS 100 a DS 114). En un registro pueden guardarse como máximo 20 avisos de señal y especiales con 12 bytes cada uno.

Estructura de la cabecera del telegrama

Cada telegrama con un registro contiene 4 bytes de datos de cabecera:

Byte	Índice	Significado
0	5Eh	Leer registro
1	00h	Slot del IM 153-2
2	64h	Número del registro (p. ej. 100 dec.)
3	0Ch	Número de bytes posteriores (p. ej. 12 dec.)

Tabla 8-5 Datos de cabecera del telegrama del IM 153-2 (ejemplo)

Estructura de un aviso de señal

Un aviso de señal puede provenir de módulos insertados en los slots 4 a 11. Se estructura de la siguiente manera:

Tabla 8-6 Estructura de un aviso de señal

Significado	Número de bytes	Observaciones			
Número de slot del	1	Con el número de canal para el direccionamiento de la señal digital			
módulo DI		Rango de valores:			
		03	no asignado		
		4 11	Número de slot del módulo DI		
		12 255	no asignado		
Número de canal dentro del módulo DI	1	Con el número de slot para el direccionamiento de la señal digital			
		Rango de valores:			
		0 15	número de canal dentro del módulo DI		
		16 255	no asignado		
Estado de señal	1	Bit 7	1: señal entrante 0: señal saliente		
		Bit 6 bit 0	no asignado		
Reserva	1	no asignado			
hora del cambio de señal	8 (2 DW)	Indicación de fecha y hora en formato ISP (ver estructura en tabla inferior)			

Funciones

8.2 Indicación de fecha y hora de las señales de entrada con IM 153-2

Estructura de un aviso especial

Un aviso especial siempre proviene del IM 153-2 (slot 2). Se estructura de la siguiente manera:

Significado	Número de bytes	Observaciones					
Número de slot del IM 153-2	1	Siempre "2" en un aviso especial					
Identificador del aviso	1	01h	n Datos de arranque (a)				
especial		02h	Fallo de telegrama de sincronización: los siguientes avisos de señal pueden tener una precisión inferior a 10 ms (b)				
		03h	No usado				
		04h	Diferencia horaria entre telegrama y reloj interno > 10 ms (c) (el aviso siempre se produce como par de avisos)				
		05h	STOP de la indicación de	e fecha y	hora (b)		
		06h	Desbordamiento del búfer: los siguientes avisos de señal se pierden hasta que búfer vuelva a estar libre (b)				
		07h	Conmutación en redundancia (a)				
		08h	Pérdida de información en redundancia (b) (fallo interno)				
Característica de aviso	1	01h	(a) INICIO	00h	(a) FIN		
especial		01h	(b) ENTRANTE	00h	(b) SALIENTE		
		01h	(c) Hora interna del IM 153-2 en el momento de la sincronización	00h	(c) Hora de sincronización que se ajustó en el reloj interno del IM 153-2		
			Con el par del aviso especial (c) puede saberse si el reloj interno se ha adelantado o atrasado y cuál era la diferencia horaria en el momento de la sincronización.				
Reserva	1	no asignado					
Hora del aviso especial	8 (2 DW)	Indicación de fecha y hora en formato ISP (ver estructura en tabla inferior)					

Tabla 8- 7Estructura de un aviso especial

Estructura de una indicación de fecha y hora en formato ISP

Una indicación de fecha y hora en formato ISP presenta la siguiente estructura:

Tabla 8- 8	Estructura de una indicación de fecha v hora en formato ISP

Byte	Índice	Área
0 3	Segundos a partir de 01.01.1900; hora 0:00:00,000	del mismo modo 01.01.1900 06.02.2036
4 7	Fracciones de segundo en múltiplos de 1/(232) s	0 < 1 s

8.2.4.8 Significado de los avisos especiales

Con la función de indicación de fecha y hora activada, el IM 153-2 puede emitir los siguientes avisos especiales:

 Una vez que los 15 registros del IM 153-2 están llenos, el IM 153-2 no puede guardar más avisos. Se pierden avisos.

Como último aviso, el IM 153-2 registra el aviso especial "Desbordamiento del búfer ENTRANTE". Cuando vuelve a haber un registro libre, el IM 153-2 registra el aviso especial "Desbordamiento del búfer SALIENTE" como primer aviso del registro. Los avisos que se producen entre la aparición del desbordamiento y la habilitación de un registro se pierden.

• Durante el arranque / rearranque / arranque en frío, el IM 153-2 emite de nuevo alarmas de proceso para los registros que estaban ocupados antes del arranque, pero que todavía no se han recogido.

En el primer registro, el IM 153-2 registra los siguientes avisos:

- Aviso especial "Datos de arranque INICIO"
- Los cambios de señal que se han producido inmediatamente antes de un STOP del maestro ("ENTRANTE" o "SALIENTE" de acuerdo con el flanco parametrizado)
- Estado actual de la señal para todas las señales de entrada que deben marcarse ("ENTRANTE" o "SALIENTE", según el flanco parametrizado)
- Aviso especial "Datos de arranque FIN"

En modo redundante

En modo redundante rige además:

- Durante una conmutación entre el IM 153-2 activo y el pasivo se interrumpe la función de indicación de fecha y hora. Con el aviso especial "Conmutación en redundancia INICIO / FIN" se indica el tiempo de interrupción.
- Si la comunicación entre ambos IM 153-2 falla durante el modo redundante, se emite el aviso especial "Pérdida de información en redundancia ENTRANTE". En cuanto se restablece la comunicación entre los IM 153-2 activo y pasivo, se emite el aviso especial "Pérdida de información en redundancia SALIENTE". No es posible realizar una comparación posterior, de modo que una conmutación en estado de fallo de los módulos interfaz IM 153-2 puede provocar una pérdida de avisos.

8.2.4.9 Diagnóstico de la indicación de fecha y hora

Encontrará información sobre el estado de la indicación de fecha y hora leyendo el registro 240 del módulo interfaz IM 153-2. Para ello debe utilizar DS_READ-240.

Estructura del registro 240 para el diagnóstico



Los **datos de diagnóstico** recogidos en el registro 240 para el diagnóstico de la indicación de fecha y hora se componen de 80 bytes y presentan la siguiente estructura:

Funciones

8.2 Indicación de fecha y hora de las señales de entrada con IM 153-2



Figura 8-17 Estructura del registro 240 para el diagnóstico (parte 1)

Leyendas de las marcas de los bytes:

Información de estado (para el usuario)

Información para el creador del programa de usuario (programador)

TodosInformación para el personal de servicio

Figura 8-18 Estructura del registro 240 para el diagnóstico (parte 2)

Valores de respuesta a DS_READ-240

Los posibles valores de respuesta a la lectura de un registro responden a la norma DPV1.

8.3 Sincronización horaria en el bus de periferia

8.3 Sincronización horaria en el bus de periferia

Propiedades

El módulo interfaz IM 153-2 a partir de 6ES7153-2Bxx1-0XB0 admite la sincronización horaria en el bus periférico.

- El IM 153-2 transmite la hora actual en el bus periférico una vez habilitada su sincronización horaria en la parametrización.
- La sincronización en el bus periférico se desarrolla en el intervalo de sincronización ajustado en el PROFIBUS DP.
- En comparación con la hora recibida en PROFIBUS DP, la precisión se reduce muy poco. La precisión de 10 ms siempre está garantizada.

Pasos de manejo para la activación

La sincronización horaria en el bus periférico se activa realizando los siguientes pasos:

PROFIBUS DP:

- 1. Complete el PROFIBUS DP con un maestro de sincronización.
- 2. Active la sincronización horaria en las propiedades del maestro DP.

Nota

En el sistema H debe incluir un maestro de sincronización y activar la sincronización horaria en ambos sistemas PROFIBUS DP.

Configuración del IM 153-2:

- 1. En HW-Config abra el cuadro de diálogo **Propiedades de esclavo DP > Sincronización** horaria.
- 2. Active la casilla de verificación Sincronización horaria.
- Como intervalo de sincronización especifique el intervalo ajustado en PROFIBUS DP (p. ej. 10 s).

General Parámetros operativos	Indicación de la fecha y hora Modo isócrono	Identificación Sincronización horaria
Sincronización horaria	10.00	
Intervalo de sincronización:	10,00 s	
	R	

8.3 Sincronización horaria en el bus de periferia

Figura 8-19 Cuadro de diálogo Propiedades – Esclavo DP > Sincronización horaria

8.4 Redundancia con IM 153-2

8.4 Redundancia con IM 153-2

Aplicación

Puede utilizar el módulo interfaz IM 153-2 en modo redundante

- en SIMATIC S7-400H (p. ej. CPU 417-4H)
- con archivo GSD en cualquier maestro DP (p. ej. S5-115H)

Si se configura con un archivo GSD, el funcionamiento redundante de los módulos interfaz IM 153-2 sólo es posible en el modo de operación DPV0. Este modo de operación se ajusta de maneras diferentes según la herramienta de configuración utilizada.

• con redundancia de software

Para ello, además del paquete básico *STEP 7* es necesario el software opcional *SIMATIC S7 Redundancia de software*. El software opcional contiene una ayuda en pantalla en la que se describen la aplicación y el funcionamiento de la redundancia de software.

según norma

Specification Slave Redundancy V1.2, Nov. 2004 de la organización de usuarios PROFIBUS; Order No: 2.212

- System Redundancy (SR)
- Flying Redundancy (FR)

Requisitos para el ET 200M

• Montaje en elementos de bus activos

El montaje en elementos de bus activos 6ES7195-7HD10-0XA0 ó 6ES7195-7HD80-0XA0 garantiza una elevada disponibilidad del ET 200M.

• 2 x IM 153-2 en elemento de bus BM IM/IM

Para los módulos de bus activos y los módulos interfaz utilizados rigen las reglas de disposición mencionadas en el capítulo "Montaje (Página 60)".

- La redundancia de software y System Redundancy (SR) son posibles con IM 153-2 / -2 FO a partir de 6ES7153-2AA02-0XB0 / -2AB01-0XB0
- Flying Redundancy (FR) es posible con IM 153-2 / -2 FO a partir de 6ES7153-2Bxx1-0XB0
 - El sistema maestro redundante debe configurarse de acuerdo con las exigencias aplicables a los sistemas H.
 - Es necesario importar el archivo GSD del IM 153-2 (GSD rev. 5) en la herramienta de configuración.

Nota

STEP 7 no ayuda en la configuración de un sistema H con Flying Redundancy.

• La función SYNC / FREEZE no puede estar activada en modo redundante.

Nota

Pero si la función SYNC / FREEZE se activara en modo redundante, el comportamiento del sistema H (p. ej. en una conmutación) sería responsabilidad del usuario.

 Los módulos interfaz IM 153-2 que funcionan en un sistema redundante sólo pueden utilizarse con maestros DP compatibles con el parámetro "Fail-Safe". Si se utiliza en maestros DP que no admiten ese parámetro, el IM 153-2 no arranca y el LED BF parpadea.

Sugerencia: En el archivo GSD del maestro DP se especifica si es compatible con el modo "Fail-Safe".

8.4 Redundancia con IM 153-2

Ejemplo de configuración de un sistema redundante con maestro DP e IM 153-2

La siguiente figura muestra un ejemplo de configuración de un S7-400H. Para el S7-400H, el ET 200M es periferia en conexión unicanal (descentralizada). Encontrará una descripción detallada de los sistemas H en el manual "Sistema de automatización S7-400H – Sistemas de alta disponibilidad (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/1186523)".



② Sistema de periferia descentralizada ET 200M con 2 x IM 153-2

③ Sistema maestro DP redundante

Figura 8-20 Redundancia con 2 x IM 153-2 en un sistema H

Versiones compatibles

Si utiliza el ET 200M en un sistema redundante, deberá asegurarse de que ambos IM 153-2 ó IM 153-2 FO tienen versiones compatibles.

Las versiones compatibles de los módulos interfaz IM 153-2 / IM 153-2 FO pueden sustituirse sin desconectar la periferia con la función "Sustitución de módulos en marcha". Encontrará información al respecto en el capítulo "Disposición de los módulos para la función "Sustitución de módulos en marcha" y "Redundancia" (Página 46)".

Nota

Las funciones utilizables se limitan a las de la referencia o la versión más baja de cada caso.

S7-400H como maestro DP

Se necesita STEP 7 a partir de V5.0 y el paquete de software SIMATIC S7 H-Systems para la configuración del sistema S7-400H.

Maestro DP 1 y maestro DP 2:

- trabajan el mismo programa de usuario.
- tienen la misma parametrización y la misma configuración para los módulos interfaz IM 153-2.

S5-115H / -155H como maestro DP

Si utiliza los módulos interfaz IM 153-2 en un sistema S5-H, debe configurar dos sistemas maestros DP en el COM PROFIBUS.

Alimentación de tensión de los módulos interfaz IM 153-2

Para garantizar la disponibilidad en modo redundante con 2 x IM 153-2, recomendamos utilizar una fuente de alimentación propia para cada IM 153-2

Modificación con la instalación en marcha 8.5

Cambios en la instalación

Con IM 153-2 en configuración redundante y no redundante es posible hacer cambios con la instalación en marcha:

- En una configuración redundante •
 - con IM 153-2AA02 a partir de la versión 05
 - con IM 153-2AB01 a partir de la versión 04
 - con IM 153-2Bx00
 - con IM 153-2Bxx1
- En una configuración no redundante
 - con IM 153-2Bx00
 - con IM 153-2Bxx1

8.5.1 Cambios de la instalación en un sistema no redundante

Encontrará una descripción detallada de esta función y de su parametrización en una configuración no redundante en el manual de funciones "Modificar la configuración con la instalación en marcha mediante CiR

(http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/14044916)".

8.5 Modificación con la instalación en marcha

8.5.2 Cambios de la instalación en un sistema redundante

Configuración con STEP 7/ PCS 7

Encontrará información sobre el uso de esta función en configuración redundante en el manual "Sistema de automatización S7-400H – Sistemas de alta disponibilidad (<u>http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/1186523</u>)" y en la ayuda en pantalla del paquete opcional H para *STEP 7*.

Configuración con archivo GSD

Principio

A partir del IM 153-2Bx00 también es posible hacer cambios con la instalación en marcha con una configuración con archivo GSD. Para ello se añaden o eliminan módulos en un ET 200M durante el funcionamiento. Los módulos ya existentes y que no se modifican no se ven afectados.

Durante una reconfiguración de este tipo ambos IM 153-2 funcionan temporalmente con diferentes datos de configuración. Sin embargo, el funcionamiento redundante para los módulos no afectados se mantiene.

Requisitos

 "Sustitución de módulos en marcha" debe haberse habilitado en la configuración. Este proceso debe realizarse igual para ambos IM 153-2 del sistema redundante. Si no es así, uno de los IM 153-2 no arrancará, por lo que el modo redundante no será posible.

Nota

Si "Sustitución de módulos en marcha no está habilitado", la parametrización y la configuración entre ambos IM 153-2 deberá ser idéntica.

- Los parámetros "Arranque si configuración DEBE ≠ ES" y "Sustitución de módulos en marcha" deben estar habilitados en ambos IM 153-2.
- En el bus de fondo activo deben existir los slots para los módulos que se van a añadir. La inserción o extracción de módulos de bus activos no es posible con la instalación en marcha.

Reglas

- En la periferia de un ET 200M siempre rige la configuración del IM 153-2 activo en ese momento.
- Si hay una diferencia en la configuración de ambos IM 153-2, el IM 153-2 pasivo emitirá el valor fijo "cero" como datos de entrada para todas las entradas. El IM 153-2 pasivo sólo proporcionará los datos de entrada reales si la configuración es igual.

Proceso de cambio de la configuración

Un cambio en la configuración se lleva a cabo por ejemplo de la siguiente manera:

1. Cambiar la configuración offline de la forma correspondiente (retirar o añadir un módulo)

Funciones

Nota

Un cambio de los parámetros de un módulo sólo es posible con **dos** cambios de la instalación en funcionamiento:

- 1. Eliminar un módulo
- 2. Añadir un módulo con nuevos parámetros
- 2. Conmutar a pasivo un maestro del sistema redundante (todos los esclavos son activos en el otro maestro)
- 3. Cargar la configuración en el maestro en la línea pasiva y volver a arrancar el maestro → Los parámetros y los datos de configuración se cargan en el esclavo
- Conmutar a la línea con la nueva configuración → Ahora actúa la configuración cargada anteriormente. Los módulos eliminados se retiran del intercambio de datos y los añadidos se adoptan con los nuevos parámetros.
- 5. El usuario comprueba los cambios. Si son correctos, la nueva configuración también debe cargarse en el segundo maestro. Si no son correctos, sólo es posible restablecer el estado anterior conmutando al segundo maestro (con la configuración anterior). En ese caso debe volver a cargarse la configuración antigua en el primer maestro.

Nota

Un módulo reconfigurado puede extraerse o insertarse antes o después del cambio de configuración en funcionamiento. No estará disponible para el proceso hasta que esté bien insertado y esté activo el IM 153-2 que contiene la configuración del módulo.

ATENCIÓN

El usuario es responsable de que la configuración sea la misma dentro del sistema maestro. No se indica si ambos IM 153-2 funcionan con configuraciones diferentes. Si los dos maestros del sistema redundante tienen configuraciones diferentes, con cada conmutación se realiza un cambio de configuración con la instalación en marcha.

El IM 153-2 notifica al maestro las alarmas y diagnósticos generados por el IM 153-2 activo para un módulo periférico, aunque éste no esté incluido en la configuración del IM 153-2 pasivo. El usuario debe decidir en qué grado desea ignorar alarmas y diagnósticos del IM 153-2 pasivo durante el período de datos de configuración diferentes.

8.6 Modo isócrono

8.6 Modo isócrono

8.6.1 ¿Qué es el modo isócrono?

Principio

Los tiempos de respuesta reproducibles (es decir, de la misma duración) se realizan en el SIMATIC con un ciclo de bus DP equidistante, la sincronización del programa de usuario con el ciclo de bus DP y la transferencia de los datos E/S en modo isócrono a los módulos de periferia. Las partes isócronas del programa de usuario se procesan mediante las alarmas de sincronismo (OB 61 a OB 64) de forma síncrona con respecto al ciclo del bus DP. Los datos E/S se transfieren a los módulos de periferia en intervalos definidos y constantes (isócronos) a través del bus posterior del esclavo DP y se transmiten de forma isócrona hasta el "borne".

Esto significa que el modo isócrono permite sincronizar todos los ciclos individuales que hasta entonces se ejecutaban libremente, desde el programa de usuario de la CPU hasta el ciclo DP de la subred PROFIBUS, pasando por el ciclo del esclavo DP y el ciclo de los módulos de periferia de los esclavos DP.

Características

- En modo equidistante, la transición al modo de intercambio durante el arranque puede retardarse hasta 150 ciclos DP en comparación con el modo isócrono.
- El jitter máximo es de 5 μs, si la frecuencia equidistante del maestro DP (fijador de frecuencia en PROFIBUS DP) no supera un jitter de 1,3 μs.

El jitter de los módulos de periferia del ET 200M no puede considerarse dada la variedad existente.

 En eventos asíncronos (p. ej. extracción e inserción, diagnósticos y alarmas de módulos periféricos) la reacción del IM 153-2 durante un clico puede desaparecer o presentar un jitter mayor. Es posible eliminar la influencia de eventos asíncronos sobre el jitter mediante parametrización de "Tiempos de reserva".

Para poder procesar diagnósticos y alarmas sin fallo de frecuencia, debe aumentarse la frecuencia de equidistancia Tdp como mínimo 0,5 ms. Cada nuevo aumento de la frecuencia mejora el desarrollo de los eventos asíncrono. Como valor orientativo debería aumentar la frecuencia de equidistancia 0,5 ms para cada evento asíncrono que deba procesarse simultáneamente (diagnóstico, alarma, registro de datos).

Después de un fallo de frecuencia, la isocronía se restablece automáticamente.

• La desconexión de la vigilancia de reacción no tiene ningún efecto en modo isócrono.

Nota

La salida del IM 153-2 a los módulos periféricos o la entrada de los módulos periféricos al IM 153-2 en modo isócrono sólo se produce sin elementos de bus activos.

Si hay módulos de bus activos, dependiendo del slot del módulo de periferia en el ET 200M, se producirá un desfase.

Superposición de Ti y To

Con la superposición de Ti y To se reduce el tiempo de reacción del sistema, es decir, se reduce el tiempo desde que aparece y se registra un evento hasta que se procesa y se produce una reacción en las salidas.

Esta función sólo es posible con los módulos interfaz IM 153-2BAx1. De ese modo, los módulos interfaz son capaces de proporcionar datos a los módulos periféricos o tomar datos de los mismos con tiempos de ciclo \geq 0,5 ms en modo isócrono a través de PROFIBUS DP.

Requisitos

Para ello deben cumplirse las siguientes condiciones:

- Para intervalo de equidistancia ≥ 0,625 ms:
 - Módulo interfaz IM 153-2; referencia 6ES7153-2BA00-0XB0 a partir de E01
 - a partir de STEP 7 V5.2 o GSD rev. 4
- Para intervalo de equidistancia ≥ 0,5 ms:
 - Módulo interfaz IM 153-2; referencia 6ES7153-2BAx1-0XB0 a partir de E01
 - a partir de STEP 7 V5.4 o GSD rev. 5
- Velocidad de transferencia del PROFIBUS DP como mínimo 1,5 Mbaudios (para conseguir tiempos de equidistancia más cortos se requieren velocidades de transferencia mayores).
- La frecuencia máxima de equidistancia es de 32 ms.
- El maestro equidistante debe ser un maestro DP clase 1, es decir, una PG o un PC no pueden ser un maestro equidistante.
- Durante el funcionamiento equidistante, sólo un maestro DP (clase 1) puede estar activo en el sistema de bus PROFIBUS DP. Las PGs o los PCs (clase 2) pueden estar conectados adicionalmente.
- El modo isócrono sólo se puede activar en el ET 200M si previamente se ha activado el ciclo de bus equidistante en el sistema maestro DP y se ha configurado al menos un módulo que soporte la sincronización.

Si el ET 200M funciona en un maestro DP que no sea S7, sólo será posible garantizar un modo equidistante estable si el maestro DP cumple las siguientes condiciones:

- El maestro DP debe configurarse con el modo de alarma "delayed". De ese modo no se interrumpe la transferencia de datos. Un telegrama de diagnóstico se intercala en la sigueinte ventana de tiempo libre para órdenes acíclicas.
- El maestro DP debe funcionar con la estrategia de repetición "retry next cycle". De ese modo, la repetición de un telegrama no se producirá en el mismo ciclo en el que se ha producido el fallo, sino en el siguiente.
- El maestro DP debe ser compatible con el procedimiento modificado Target Rotation Time (según IEC 61784-1:2002 Ed1 CP 3/1) para otras estaciones activas.

En otro caso pueden producirse fallos en el ciclo o un jitter mayor como consecuencia de eventos asíncronos (como p. ej. alarmas de proceso, diagnósticos). Siempre que los eventos asíncronos se produzcan con mucha asiduidad debe contarse con estos fallos / jitters mayores.

```
Funciones
```

8.6 Modo isócrono

Optimizar el tiempo de equidistancia

- Insertando los módulos de periferia en el orden correcto pueden optimizarse los tiempos del ciclo de bus equidistante.
 - Insertar módulos de salida con el tiempo de procesamiento más largo a la izquierda en la ET 200M.
 - Insertar módulos de entrada con el tiempo de procesamiento más largo a la derecha en la ET 200M.

Los tiempos de retardo se encuentran en las especificaciones técnicas de cada módulo.

• El mayor retardo (parametrizable) en los módulos de entrada y salida digitales determina en gran medida la longitud del ciclo DP equidistante.

Sugerencia: en el modo isócrono debe asegurarse de que el retardo es el mismo para todos los módulos digitales del equipo ET 200M.

• Cuanto menor ajuste el retardo a la entrada en los módulos de entrada digitales, menores serán los tiempos de equidistancia.

Sugerencia: a ser posible, para los módulos de entrada digitales debe ajustar un retardo de entrada de 0,1 ms.

- En módulos compatibles con sincronismo debe tenerse en cuenta el tiempo de procesamiento en el módulo.
- El tiempo de equidistancia mínimo alcanzable en el equipo depende del número de módulos del ET 200M.

Pueden conseguirse tiempos de equidistancia menores distribuyendo los módulos de un ET 200M (con un número elevado de módulos) entre dos equipos ET 200M.

• El tiempo de equidistancia se reduce al aumentar la velocidad de transferencia.

Sugerencia: ajuste la máxima velocidad de transmisión posible.

8.6.2 Parametrizar el modo isócrono

Procedimiento

1. Ajustes en la CPU:

"Propiedades del objeto" de la CPU > Ficha "Alarmas de sincronismo"

- CPU Ajustar alarma de sincronismo
- Seleccione el sistema maestro DP utilizado.
- Seleccione la imagen de proceso parcial deseada.
- Recomendación para seleccionar el tiempo de retardo:
 Acepte el ajuste estándar del valor dado.

	-						
Memoria	Alarmas	Alarmas horarias	Alarma	as cíclicas	Diagnóstico/r	eloj	Protección
Generali- dades	Arranque	Alarma de cao	dencia a	Ciclo/ma	arcas de ciclo	Rer	nanencia
Pi OB 61: 🗾	N rioridad m 25 1	lº de sistema naestro DP (F ▼ 1	nagen/ima arcial(es) b. ej.: 1.4)	ágenes del proceso	Tiempo de	respue 3.00 uste	esta 0 ms

Figura 8-21 Cuadro de diálogo Alarmas de sincronismo

8.6 Modo isócrono

2. Ajustes en el sistema maestro DP:

"Propiedades del objeto" del maestro DP > Ficha "General" > Botón de comando "Propiedades" > Ficha "Parámetros" > Botón de comando "Propiedades" > Ficha "Ajustes de red" > Botón de comando "Opciones"

- Activar la equidistancia en el sistema maestro DP
- Seleccione la duración del ciclo DP equidistante (máx. 32 ms).
- Ajustar "Tiempos Ti y To idénticos para todos los esclavos DP" (con lo cual se sincronizan los datos E/S de los distintos esclavos DP)
- Los tiempos Ti y To se pueden ajustar por separado.

Recomendación: acepte los ajustes por defecto de los tiempos Ti y To.

Equidistancia	Estaciones de red	Cables				
🗸 Activar	Activar ciclo de bus equidistante					
Optimizar c	iclo DP (y, dado el cas	so, Ti, To):	Re	calcular		
Número	o de PG's / OP's / TD's	s etc. en el PROFIBUS	s _			
Configu	rada: 0	Total: 0				
			Base de			
			tiempo:			
Ciclo DF	Pequidistante:	8.000 m s	0.1	25 ms Detalles		
(mín = 6	.000 ms; máx. = 32.0	000 ms)	L			
Sincron	ización de los esclavo	S				
Tien	npos Ti y To idénticos	para todos los esclav	os 、			
(de l	o contrario: Ajustelos	en Propiedades - Esc	lavos)	Base de tiempo:		
Tiompo	Ti (loor valoros do pr	3 5000	▲ me	0.0625 ms		
(mín =)	$34375 \mathrm{ms} \cdot \mathrm{max} = 3$	5625 ms)	▼ 1113	0.0025		
				Base de tiempo:		
Tiempo	To (emitir valores de l	aroceso): 3 5000	▲ ms	0.0625 ms		
(mín =	0.8125 ms: máx. = 3	.5625 ms)	▼ 1113			

Figura 8-22 Cuadro de diálogo Opciones

Nota

Con el botón de comando "Recalcular", *STEP 7* calculará un valor para el ciclo DP equidistante que considere la configuración actual del PROFIBUS DP. Este valor se introducirá automáticamente en los campos "Ciclo DP equidistante", "Tiempo Ti (...)" y "Tiempo To (...)".

3. Ajustes en el sistema maestro DP:

"Propiedades del objeto" del esclavo DP > Ficha "Modo isócrono"

- Activar "Sincronizar esclavo DP con el ciclo DP equidistante".

- Introduzca los tiempos Ti y To (si no se ha seleccionado en el sistema maestro DP "Ti y To idénticos para todos los esclavos"). Recomendación: acepte los ajustes por defecto de los tiempos Ti y To.
- Seleccione los módulos sincronizados y asígnelos en la ficha de "Direcciones" a la imagen de proceso parcial definida en la CPU.

Propiedades esclavo DP		
Generali- Indicación de la dades fecha y hora Identificación Especial	Modo isócrono	Sincronización horaria
Sincronizar esclavo DP con el ciclo DP equidista	nte (Ti / To idéntico	s para todos los esclavos)
Tiempo Ti (leer valores de proceso): 3.5000	▲ Base d ▼ ms tiempo	: ms
(mín = 0.5000 ms; máx. = 3.8750 ms)		
Tiempo To (emitir valores de proceso): 3.5000 (mín = 0.9375 ms; máx. = 3.8750 ms)	▲ ms Base de tiempo:	e ms
Ciclo DP equidistante: 8.000 (mín = 3.402 ms; máx. = 32.000 ms)	▲ ▼ ms	
Figura 8-23 Cuadro de diálogo Propiedades de	esclavo DP	

Nota

Si va al menú "Edición" y hace clic en "Modo isócrono", podrá ver la configuración de los módulos isócronos.

Nota

Un ET 200M con módulos de entrada y salida analógicos **no** funciona en modo isócrono si el formato de los valores analógicos se ha parametrizado con **SIMATIC S5**.

- 4. Crear un programa de usuario:
 - Crear el OB 61.
 - Al comienzo del OB 61, se debe llamar la SFC 126 para actualizar la imagen de proceso parcial de las entradas.
 - Al final del OB 61, se debe llamar la SFC 127 para actualizar la imagen de proceso parcial de las salidas.
 - Utilice la imagen de proceso parcial parametrizada en la CPU (ficha "Alarmas de sincronismo").

8.6 Modo isócrono

Parametrizar el solapamiento de Ti y To

Con el IM 153-2BAx1 en modo isócrono también puede parametrizar un solapamiento de Ti y To.

Parametrización con STEP 7:

La parametrización se desarrolla de la forma arriba descrita, pero además puede configurar un solapamiento de Ti y To.

Para ello debe realizar los siguientes ajustes diferentes:

- 1. Al parametrizar el sistema maestro DP:
 - Desactive la casilla de verificación Tiempos Ti y To idénticos para todos los esclavos.
- 2. Al parametrizar los esclavos DP:

Especifique los tiempos para Ti y To por separado para cada esclavo.

Habrá un solapamiento de Ti y To si Ti + To > Tdp. *STEP 7* comprueba que los valores que ha introducido sean plausibles.

Para localizar reservas puede visualizar los procesos temporales con ayuda de una tabla de cálculo. En el evento puede optimizar los procesos de la forma adecuada. Encontrará la tabla en Internet (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/23876584).

Nota

Exención de responsabilidad

Siemens AG no se hace responsable de los daños debidos al uso de la tabla de cálculo, especialmente en el caso de daños personales, materiales o de patrimonio debidos directa o indirectamente al uso de dicha tabla.

Para el uso de la tabla de cálculo no ofrecemos ayuda.

Parametrización en caso de configuración con GSD:

Si ha configurado el IM 153-2BAx1 a través del archivo GSD, puede optimizar la configuración utilizada con la ayuda de una tabla de cálculo. Encontrará la tabla en Internet (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/23876584).

Nota

Exención de responsabilidad

Siemens AG no se hace responsable de los daños debidos al uso de la tabla de cálculo, especialmente en el caso de daños personales, materiales o de patrimonio debidos directa o indirectamente al uso de dicha tabla.

Para el uso de la tabla de cálculo no ofrecemos ayuda.

Funciones

Tiempo suplementario en el uso de elementos de bus activos

Nota

En el IM 153-2 (6ES7153-2BAxx-0XB0) no está previsto el uso de elementos de bus activos para el modo isócrono, ya que las condiciones de sincronización para esa aplicación sólo se cumplen de módulo a módulo.

Si a pesar de ello fuera necesario utilizar elementos de bus, el usuario debe aplicar para Ti y To un suplemento de tiempo de 0,5 ms para cada uno, de modo que en el ciclo DP equidistante se incluiría un suplemento de 1 ms.

Información adicional

Para más información sobre el funcionamiento isócrono consulte la ayuda en pantalla de *STEP 7* y el manual de funciones "Modo isócrono (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/15218045)".

8.7 Datos de identificación y mantenimiento (datos I&M)

Definición y propiedades

Los datos de identificación y mantenimiento (I&M) son información guardada en un módulo que le ayudará a

- comprobar la configuración de la instalación
- localizar las modificaciones de hardware de una instalación
- solucionar los fallos de una instalación

Los datos de identificación (datos I) son información referente al módulo, como p. ej. los números de referencia y de serie, que en parte también están impresos en la carcasa del módulo. Los datos I son información del fabricante sobre el módulo y sólo pueden leerse.

Los datos de mantenimiento (datos M) son información específica de la instalación, como p. ej. el lugar y la fecha de montaje. Los datos M se elaboran durante la configuración y se escriben en el módulo.

Los datos I&M permiten identificar los módulos online de forma unívoca.

8.7 Datos de identificación y mantenimiento (datos I&M)

8.7.1 Datos I&M para PROFIBUS DP

A partir del IM 153-2Bx00, estos datos están disponibles en el ET 200M.

Nota

A los datos I&M del ET 200M sólo puede acceder un maestro DP simultáneamente.

Lectura y escritura de los datos I&M con STEP 7

En *STEP 7* se muestran los datos I&M en las fichas "Información del módulo - IM 153-2" y "Propiedades - Esclavo DP" (véase la ayuda en pantalla de *STEP 7*).

En HW-Config es posible introducir los datos M de módulos (p. ej. en un cuadro de diálogo durante la configuración).

En ese caso, el acceso a los datos I&M se produce de acuerdo con la norma IEC 61158-6.

En el sistema H es necesario que el módulo interfaz del que se desea leer los datos M esté disponible online.

Lectura y escritura de los datos I&M sin STEP 7

Si desea hacer uso de los datos I&M sin utilizar *STEP 7*, debe acceder a los datos de acuerdo con las determinaciones recogidas en la guía PROFIBUS – Order No. 3.502, versión 1.1 de mayo de 2003.

En el sistema H debe direccionar el módulo interfaz (slot 245 ó 246) del que se desea leer los datos I&M esté disponible online. El slot 245 hace referencia al módulo interfaz izquierdo y el slot 246 al módulo interfaz derecho del BM IM/IM.
8.7 Datos de identificación y mantenimiento (datos I&M)

Ejemplo de lectura de los datos I&M

El comando **Leer registro** permite al usuario acceder de forma selectiva a determinados datos I&M. Para ello es necesario un acceso en dos fases:

1. En el registro 248 hay una carpeta que contiene los números de registro correspondientes para los diferentes índices (véase la tabla siguiente).

Tabla 8- 9	Configuración DS 248 para ET 200M
------------	-----------------------------------

Contenido	Longitud (bytes)	Codificación (hex)
Información de cabecera		
ID del índice de contenido	2	00 01
Índice del índice de contenido	2	00 00
Longitud de los siguientes bloques en bytes	2	00 08
Número de bloques	2	00 05
Información de bloque para datos I&M		
ID de SZL	2	F1 11
Número de registro correspondiente	2	00 E7
Longitud del área de alarma	2	00 40
índice	2	00 01
ID de SZL	2	F1 11
Número de registro correspondiente	2	00 E8
Longitud del área de alarma	2	00 40
Índice	2	00 02
ID de SZL	2	F1 11
Número de registro correspondiente	2	00 E9
Longitud del área de alarma	2	00 40
Índice	2	00 03
ID de SZL	2	F1 11
Número de registro correspondiente	2	00 EA
Longitud del área de alarma	2	00 40
Índice	2	00 04
8 bytes de información de bloque para objetos de	registro adicionales	
	Σ: 48	

8.7 Datos de identificación y mantenimiento (datos I&M)

2. Debajo de cada número de registro aparece la sección de los datos I&M correspondiente al índice en cuestión (véase la tabla siguiente: *Estructura de los datos I&M*).

Todos los registros que disponen de datos I&M tienen una longitud de 64 bytes.

Los registros están configurados de acuerdo con el principio representado en la tabla siguiente.

Tabla 8-10 Principio de configuración de los registros que contienen datos I&M

Contenido	Longitud (bytes)	Codificación (hex)
Información de cabecera		
ID de SZL	2	F1 11
Índice	2	00 0x
Longitud de los datos I&M	2	00 38
Número de bloques que contienen datos I&M	2	00 01
Datos I&M		
Índice	2	00 0x
Datos I&M correspondientes al índice en cuestión (véase la tabla siguiente)	54	

Estructura de los datos I&M

Las estructuras de los datos I&M cumplen las especificaciones de la guía PROFIBUS Guideline - Order No. 3.502, versión 1.1 de mayo de 2003.

Tabla 8- 11Estructura de los datos I&M

Datos I&M	Acceso	Ajuste predeterminado	Significado
Datos identificativos 0: Índice	1 (registro 231)		
MANUFACTURER_ID	Leer (2 bytes)	2A hex (=42 dec)	Aquí se guarda el nombre del fabricante (42 dec = SIEMENS AG)
ORDER_ID	Leer (20 bytes)	Depende del módulo	Aquí se guarda la referencia del módulo.
SERIAL_NUMBER	Leer (16 bytes)	Depende del módulo	Aquí se guarda el número de serie del módulo. Eso permite una identificación unívoca del módulo.
HARDWARE_REVISION	Lectura (2 bytes)	Depende del módulo	Aquí se guarda la versión del módulo. Se cuenta hacia arriba si la versión o el firmware del módulo cambia.
SOFTWARE_REVISION	Leer (4 bytes)	Versión de firmware	Informa sobre la versión de firmware del módulo. Si el número de la versión del firmware aumenta, también aumenta el número de versión (HARDWARE_REVISION) del módulo.
REVISION_COUNTER	Lectura (2 bytes)	0000 hex	reservado
PROFILE_ID	Lectura (2 bytes)	F600 hex	Generic Device
PROFILE_SPECIFIC_TYPE	Lectura (2 bytes)	0005 hex	En módulos interfaz

Funciones

8.7 Datos de identificación y mantenimiento (datos I&M)

Datos I&M	Acceso	Ajuste predeterminado	Significado		
IM_VERSION	Lectura (2 bytes)	0101 hex	Informa sobre la versión de los datos I&M. (0101 hex = versión 1.1)		
IM_SUPPORTED	Lectura (2 bytes)	000E hex	Informa sobre las datos I&M disponibles. (índice 2 a 4)		
Datos de mantenimiento 1: Ír	ndice 2 (registro 23	2)			
TAG_FUNCTION	Leer/escribir (32 bytes)	-	Aquí debe indicar un identificador del módulo único en toda la instalación.		
TAG_LOCATION	Leer/escribir (22 bytes)	-	Aquí debe indicar el lugar de montaje del módulo.		
Datos de mantenimiento 2: Ír	ndice 3 (registro 23	3)			
INSTALLATION_DATE	Leer/escribir (16 bytes)	-	Aquí debe especificar la fecha y, si procede, la hora de montaje del módulo.		
RESERVED	Leer/escribir (38 bytes)	-	reservado		
Datos de mantenimiento 3: Índice 4 (registro 234)					
DESCRIPTOR	Leer/escribir (54 bytes)	-	Aquí se puede introducir un comentario sobre el módulo.		

Cambios con respecto a los datos I&A válidos hasta el momento

Los datos I&A válidos hasta el momento se han ampliado con algunos contenidos de los datos de identificación de acuerdo con la guía PROFIBUS. El mecanismo de acceso a los datos I&M se ha completado de acuerdo con la guía PROFIBUS.

8.7 Datos de identificación y mantenimiento (datos I&M)

8.7.2 Datos I&M para PROFINET IO

Lectura de los datos identificativos

En *STEP 7* se muestran los datos identificactivos en las fichas "Información del módulo - IM 153" y "Propiedades ..." (véase la Ayuda en pantalla de *STEP 7*).

El comando **Leer registro** permite acceder de forma selectiva a determinados datos I&M. En el índice de registro correspondiente encontrará la parte correspondiente de los datos identificativos.

Los registros están estructurados con arreglo al principio siguiente:

Contenido	Longitud (bytes)	Codificación (hex)					
Información de cabecera	Información de cabecera						
BlockType	2	I&M0: 0020 I&M1: 0021 I&M2: 0022 I&M3: 0023					
BlockLength	2	I&M0: 0038 I&M1: 0038 I&M2: 0012 I&M3: 0038					
BlockVersionHigh	1	01					
BlockVersionLow	1	00					
Datos identificativos							
Datos identificativos (consulte la tabla siguiente)	I&M0 / Index AFF0: 54 I&M1 / Index AFF1: 54 I&M2 / Index AFF2: 16 I&M3 / Index AFF3: 54						

Tabla 8-12 Estructura de principio de los registros con datos I&M

Las estructuras de datos de los registros cumplen las especificaciones de PROFINET IO.

Tabla 8-13 Estructura de los datos I&M

Datos I&M	Acceso	Ajuste predeterminado	Explicación
Datos identificativos 0: (Índice de	registro AFF0 hex)		
VendorIDHigh	Lectura (1 byte)	00 hex	Aquí se almacena el nombre del fabricante
VendorIDLow	Lectura (1 byte)	2A hex	(42 dec = SIEMENS AG)
Order_ID	Leer (20 bytes)		Referencia del módulo
IM_SERIAL_NUMBER	Lectura (16 bytes)	-	Número de serie (específico del dispositivo)
IM_HARDWARE_REVISION	Lectura (2 bytes)	1	Conforme a la versión de HW
IM_SOFTWARE_REVISION	Lectura	Versión de firmware	Da información sobre la versión del
SWRevisionPrefix	(1 byte)	V, R, P, U, T	firmware del módulo.
IM_SWRevision_Functional_ Enhancement	(1 byte)	00 - FF hex	
IM_SWRevision_Bug_Fix	(1 byte)	00 - FF hex	

Funciones

8.8 Comunicación directa

Datos I&M	Acceso	Ajuste predeterminado	Explicación			
IM_SWRevision_Internal_ Change	(1 byte)	00 - FF hex				
IM_REVISION_COUNTER	Lectura (2 bytes)	-	Informa sobre los cambios parametrizados en el módulo.			
IM_PROFILE_ID	Lectura (2 bytes)	0000	Generic Device			
IM_PROFILE_SPECIFIC_TYPE	Lectura (2 bytes)	0005 hex	En módulos interfaz			
IM_VERSION	Lectura	0101 hex	Informa sobre la versión de los datos			
IM_Version_Major	(1 byte)		identificativos.			
IM_Version_Minor	(1 byte)					
IM_SUPPORTED	Lectura (2 bytes)	000E hex	Informa sobre los datos identificativos disponibles. (I&M1 hasta I&M3)			
Datos de mantenimiento 1: (Índice	e de registro AFF1	hex)				
IM_TAG_FUNCTION	Lectura/escritura (32 bytes)	-	Aquí debe indicar un identificador unívoco para el módulo aplicable a toda la instalación.			
IM_TAG_LOCATION	Lectura/escritura (22 bytes)	-	Aquí debe indicar el lugar de montaje del módulo.			
Datos de mantenimiento 2: (Índice de registro AFF2 hex)						
IM_DATE	Lectura/escritura (16 bytes)	YYYY-MM-DD HH:MM	Aquí debe indicar la fecha de montaje del módulo.			
Datos de mantenimiento 3: (Índice de registro AFF3 hex)						
IM_DESCRIPTOR	Lectura/escritura (54 bytes)	-	Aquí puede introducir un comentario sobre el módulo.			

Encontrará más información sobre datos de identificación y mantenimiento en el manual de programación "De PROFIBUS DP a PROFINET IO (<u>http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/19289930</u>)" en el capítulo "Identificación y mantenimiento".

8.8 Comunicación directa

A partir de *STEP* 7V5.0 es posible configurar la comunicación directa para estaciones de red PROFIBUS. Los módulos interfaz IM 153-x pueden participar en el intercambio de datos directo como emisores (Publisher).

Principio

La comunicación directa se caracteriza por el hecho de que las estaciones PROFIBUS DP "escuchan" los datos que un esclavo DP reenvía a su maestro.

Este mecanismo permite que el receptor acceda directamente a las modificaciones en los datos de entrada de los esclavos DP remotos.

Durante la configuración en *STEP 7* se especifica mediante las direcciones de entradas de la periferia en qué área de direccionamiento del receptor se deben leer los datos del emisor.

8.8 Comunicación directa

Ejemplo

La figura siguiente muestra mediante un ejemplo qué relaciones de comunicación directa se pueden configurar con un ET 200M como emisor y qué estaciones pueden "escuchar" como posibles receptores.



Figura 8-24 Comunicación directa con IM 153-x

Nota

El módulo interfaz IM 153-2 soporta a partir de la referencia 6ES7153-2BA01-0XB0, versión del firmware V4.0.0 la comunicación de seguridad esclavo I-esclavo vía PROFIBUS DP para los módulos de seguridad. La descripción de esta función la encontrará en el manual "Configuración y programación de S7 Distributed Safety (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/22099875)".

8.9 SNMP

El Simple Network Management Protocol (SNMP) ofrece la posibilidad de diagnosticar y parametrizar la infraestructura de la red Ethernet. Las aplicaciones basadas en SNMP pueden utilizarse paralelamente a las aplicaciones con PROFINET en la misma red.

Características

El IM 153-4 PN es compatible con el servicio SNMP Ethernet. Se admiten LLDP-MIB y MIB-2 (RFC1213). Los objetos R/W pueden modificarse con herramientas SNMP y se guardan en el módulo.

Después de un cambio con un módulo nuevo de fábrica, los objetos R/W del módulo de interfaz están restablecidos a los ajustes de fábrica.

Restablecimiento de los parámetros SNMP a los ajustes de fábrica

ATENCIÓN

Al restablecer los ajustes de fábrica pueden fallar los equipos de una línea.

La restauración de los ajustes de fábrica sólo es posible si el dispositivo IO no está intercambiando datos con un controlador IO.

En HW-Config Sistema de destino > Ethernet > Editar estaciones Ethernet en Restaurar ajustes de fábrica, al seleccionar el botón Inicializar se restauran los ajustes de fábrica de los parámetros SNMP almacenados de forma remanente (a partir de *STEP 7*V5.4 + SP 2).

Los siguientes datos no se borran en el reset:

- la dirección MAC
- los datos I&M

Nota

Con el módulo de interfaz IM153-4AA01 es posible restablecer la configuración de fábrica incluso durante la transferencia de datos con un controlador. Durante este tiempo la estación no está en funcionamiento.

En este módulo de interfaz se restablecen además los datos de mantenimiento 1, 2 y 3 (I&M1, I&M2 e I&M3).

Nota

Borrar el nombre del dispositivo

El nombre del dispositivo se borra cuando se restauran los ajustes de fábrica

Una vez se haya borrado el nombre del dispositivo puede asignarse un nombre nuevo. Para ello debe abrir el cuadro de diálogo de propiedades del módulo de interfaz en HW Config. Confirme el cuadro de diálogo de propiedades sin introducir un nombre en el campo "Asignar nombres de dispositivos".

Funciones	
90 CNIMD	

8.9 SNMP

9

Alarmas, mensajes de error y avisos de sistema

9.1 PROFIBUS DP

9.1.1 Diagnóstico con los LEDs indicadores

LEDs de estado y error del IM 153-1



Tabla 9-1

LEDs			Significado	Solución
SF	BF	ON		
apag ado	OFF	OFF	El IM 153-1 no tiene tensión o el hardware del IM 153-1 presenta un defecto.	Conecte la fuente de alimentación o cambie el IM 153-1.
*	*	ence ndid o	Hay tensión en el IM 153-1.	
*	parpad	ON	El IM 153-1 está parametrizado	• Revise el IM 153-1.
	ea		incorrectamente, no hay intercambio de datos entre el maestro DP y el IM 153-1.	 Compruebe la configuración y la parametrización.
			Causas: • La dirección PROFIBUS configurada y	 Compruebe la dirección PROFIBUS en el IM 153-1 y en el proyecto de STEP 7.
			 ajustada es incorrecta. Fallos del bus 	 Compruebe las longitudes de cable en relación con la velocidad de transferencia.
				 Compruebe los ajustes de las resistencias terminadoras.
*	ON	ON	No hay conexión con el maestro DP	Compruebe la configuración del bus.
			búsqueda de velocidad de transmisión) Causas:	Compruebe si el conector del bus está
				encnutado correctamente.
			• Se ha interrumpido la comunicación al IM 153-1 a través de PROFIBUS DP.	 Compruebe si el cable del maestro DP está roto.
				 Apague el interruptor de encendido / apagado de la fuente de alimentación de DC 24 V y vuelva a encenderlo.

9.1 PROFIBUS DP	
-----------------	--

LEDs			Significado	Solución
SF	BF	ON		
ON	parpad ea	ON	La configuración software del ET 200M no coincide con la configuración real del mismo.	Compruebe la dirección PROFIBUS y la configuración del ET 200M para ver si algún módulo falta o está defectuoso o si hay algún módulo no configurado.
				Revise la configuración (p. ej. con <i>COM PROFIBUS</i> o <i>STEP 7</i>).
ON	OFF	ON	Dirección PROFIBUS no válida	Ajuste una dirección PROFIBUS válida en el IM 153-1 (1 a 125)
			¿Se enciende además el LED SF de un SM / FM?	Revise las SM / FM con el diagnóstico. Cambie el módulo S7-300 ó el IM 153-1 o póngase en
			 En caso afirmativo: fallo o diagnóstico en un módulo S7-300 	contacto con su representante de Siemens.
			 En caso negativo: el IM 153-1 presenta un defecto. 	
OFF	OFF	ON	Se produce una transferencia de datos entre el maestro DP y el ET 200M.	_
			La configuración teórica y la configuración real del ET 200M coinciden.	
* Irrele	evante			

Avisos de estado y de fallo del IM 153-2



Tabla 9- 2

LEDs				Significado	Solución		
SF	BF / BF1	АСТ	ON				
OFF	OFF	OFF	OFF	El IM 153-2 no tiene tensión o el hardware del IM 153-2 presenta un defecto.	Conecte la fuente de alimentación o cambie el IM 153-2.		
*	*	*	ON	Hay tensión en el IM 153-2. El IM 153-2 está funcionando.	_		
ON	OFF	OFF	OFF	El IM 153-2 se encuentra en proceso de reset del hardware después de la conexión	_		
ON	ON	ON	ON	Test de hardware después de la conexión	—		
ON	ON	OFF	OFF	Actualización del sistema operativo en marcha	_		

LEDs				Significado Solución	
SF	BF / BF1	ACT	ON		
OFF	parpad ea 0,5 Hz	OFF	OFF	Actualización del sistema operativo finalizada correctamente	En IM 153-2Bx00: retire la Micro Memory Card SIMATIC y apague el IM 153-2.
ON	parpad ea 0,5 Hz	OFF	OFF	Error externo; p. ej. el sistema operativo no es adecuado o se ha extraído la Micro Memory Card SIMATIC	Utilice un sistema operativo adecuado para la actualización. No extraiga la Micro Memory Card SIMATIC durante la actualización (sólo para IM 153-2Bx00).
ON	parpad ea 2 Hz	OFF	OFF	Error interno; p. ej. error de escritura de los archivos de actualización	Repita el proceso de actualización. Si los LEDs vuelven a mostrar el mismo cuadro, se trata de un defecto de la memoria interna.
*	parpad ea	OFF	ON	 El IM 153-2 está parametrizado incorrectamente, no hay intercambio de datos entre el maestro DP y el IM 153-2. Causas: La dirección PROFIBUS es incorrecta. Fallos del bus. 	 Revise el IM 153-2. Compruebe la configuración y la parametrización. Compruebe la dirección PROFIBUS en el IM 153-2 y en el proyecto de STEP 7. Compruebe las longitudes de cable en relación con la velocidad de transferencia. Compruebe los ajustes de las resistencias terminadoras.
*	ON	OFF	ON	 No hay conexión con el maestro DP (búsqueda de velocidad de transmisión) Causas: Se ha interrumpido la comunicación de bus con el IM 153-2 a través de PROFIBUS DP. 	 Compruebe la configuración del bus. Compruebe si el conector del bus o el cable de fibra óptica está enchufado correctamente. Compruebe si el cable de bus o el cable de fibra óptica del maestro DP está roto. Apague el interruptor de encendido / apagado de la fuente de alimentación de DC 24 V y vuelva a encenderlo.
ON	parpad ea	OFF	ON	La configuración software del ET 200M no coincide con la configuración real del mismo.	Revise la configuración del ET 200M para ver si falta un módulo o está defectuoso, o bien si hay un módulo que no está configurado. Revise la configuración (p. ej. con <i>COM PROFIBUS</i> o <i>STEP 7</i>).
ON	OFF	OFF	ON	 Dirección PROFIBUS no válida ¿Se enciende además el LED SF de un SM / FM? En caso afirmativo: fallo o diagnóstico en un módulo S7-300 En caso negativo: el IM 153-2 presenta un defecto. 	Ajuste una dirección PROFIBUS válida en el IM 153-2 (1 a 125) Revise las SM / FM con el diagnóstico. Cambie el módulo S7-300 ó el IM 153-2 o póngase en contacto con su representante de Siemens.

Alarmas, mensajes de error y avisos de sistema

9.1 PROFIBUS DP

LEDs				Significado	Solución			
SF	BF / BF1	ACT	ON					
*	OFF	ON	ON	El IM 153-2 está intercambiando datos con el maestro DP y los módulos periféricos del ET 200M. En modo redundante, ese IM 153-2 es el activo del ET 200M.				
*	OFF	OFF	ON	Hay tensión en el IM 153-2. En modo redundante, ese IM 153-2 es el pasivo , por lo que no hay comunicación con los módulos periféricos.				
parpad ea 0,5 Hz **	OFF	OFF	ON	En modo redundante, ese IM 153-2 es el pasivo y no está preparado para una conmutación uniforme (p. e. porque la CPU correspondiente está en STOP).	Ponga el sistema H en modo redundante.			
parpad ea	parpad ea	parpad ea	parpad ea	En el modo de servicio actual, el IM 153-2 no es compatible con el IM 153-2 redundante.	Encontrará información sobre las compatibilidades entre las versiones del IM 153-2 en el capítulo "Disposición de los módulos para la función "Sustitución de módulos en marcha" y "Redundancia" (Página 46)" así como en el anexo "Compatibilidades entre los IM 153-x (Página 247)".			
* Irreleva	' Irrelevante							

** Después de la transición al modo redundante, el LED SF parpadea otros 20 s.

9.1.2 Diagnóstico con STEP 7 y STEP 5

Diagnóstico del esclavo

El diagnóstico de esclavo funciona según la norma IEC 61784-1:2002 Ed1 CP 3/1. Dependiendo del maestro DP se puede leer con todos los esclavos DP que cumplan la norma, con *STEP 5* ó *STEP 7*.

Posibilidades de lectura del diagnóstico

Sistema de automatización con maestro DP	Bloque o ficha en <i>STEP 7</i>	Aplicación	Ver
SIMATIC S7/M7	Ficha "Diagnóstico de esclavo DP"	Muestra el diagnóstico del esclavo en forma de texto explícito en la interfaz de <i>STEP 7</i> .	"Diagnóstico de hardware" en la ayuda en pantalla de <i>STEP 7</i>
	SFC 13 "DPNRM_DG"	Lee el diagnóstico del esclavo (lo almacena en el área de datos del programa de usuario)	Respecto a la estructura consulte el capítulo "Estructura del diagnóstico (Página 196)" SFC, vea el manual de referencia
	SFC 59 "RD_REC"	Lee registros de diagnóstico S7 (los almacena en el área de datos del programa de usuario)	"Funciones estándar y de sistema para S7-300/400 (http://support.automation.siemens.c om/WW/view/es/1214574)"
	FB 125/FC 125	Evalúa el diagnóstico del esclavo	en Internet (<u>http://support.automation.siemens.c</u> om/WW/view/es/387257)
	SFB 52	Leer registro de un esclavo DP	Ayuda en pantalla de <i>STEP 7</i>
	SFB 54	Recepción de alarmas de los OBs de alarma	
SIMATIC S5 con IM 308-C como maestro DP	FB 192 "IM308C"	Lee el diagnóstico del esclavo (lo almacena en el área de	Respecto a la estructura consulte el capítulo "Estructura del diagnóstico
SIMATIC S5 con S5-95U como maestro DP	FB 230 "S_DIAG"	datos del programa de usuario) Nota : no para el diagnóstico ampliado	de esclavo (Página 196)" FB, vea el manual "Sistema de periferia descentralizada ET 200 (<u>http://support.automation.siemens.c</u> om/WW/view/es/1142470)"

Nota

Encontrará otras posibilidades de lectura de las informaciones de diagnóstico en el manual "Software SIMATIC; programar con STEP 7 V5.x (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/18652056)".

Ejemplo de lectura del diagnóstico S7 con SFC 13 "DPNRM_DG"

Aquí se explica mediante un ejemplo cómo leer el diagnóstico de un esclavo DP con el SFC 13 en el programa de usuario de *STEP 7*.

Premisas

Para el siguiente programa de usuario de *STEP 7* se parte de que:

- La dirección de diagnóstico del ET 200M es 1022 (3FE_H).
- El diagnóstico de esclavo debe almacenarse en el DB 82: a partir de la dirección 0.0, longitud 64 bytes
- El diagnóstico del esclavo comprende 64 bytes.

Programa de usuario de STEP 7

AWL		Explicación
CALL SFC 13		
REQ	:=TRUE	Solicitud de lectura
LADDR	:=W#16#3FE	Dirección de diagnóstico del ET 200M
RET_VAL	:=MW 0	RET_VAL de la SFC 13
RECORD	:=P#DB82.DBX 0.0 BYTE 64	Buzón de datos para el diagnóstico en el DB 82
BUSY	:=M2.0	El proceso de lectura dura varios ciclos del OB 1

Ejemplo de lectura del diagnóstico de esclavo con el FB 192 "IM308C"

Aquí se explica mediante un ejemplo cómo leer el diagnóstico de un esclavo DP con el FB 192 en el programa de usuario de *STEP 5*.

Premisas

Para el siguiente programa de usuario de STEP 5 se parte de que:

- La interconexión IM 308-C ocupa como maestro DP las páginas 0 ... 15 (número 0 del IM 308-C).
- El esclavo DP tiene la dirección PROFIBUS 3.
- El diagnóstico del esclavo se debe almacenar en el DB 20. No obstante, se puede utilizar también cualquier otro bloque de datos.
- El diagnóstico del esclavo comprende 29 bytes.

Programa de usuario de STEP 5

AWL			Explicación
	: A	DB 30	
	: SPA	FB 192	
Nombre	: IM308C		
DPAD	:	KH F800	Área de direccionamiento por defecto del IM 308-C
IMST	:	KY 0, 3	IM N° = 0, dirección PROFIBUS del esclavo DP = 3
FCT	:	KC SD	Función: leer diagnóstico de esclavo
GCGR	:	KM O	No se evalúa
TYP	:	KY 0, 20	Área de datos S5: DB 20
STAD	:	KF +1	Datos de diagnóstico a partir de la palabra de datos 1
LENG	:	KF -1	Longitud del diagnóstico = longitud comodín (todos los bytes permitidos)
ERR	:	DW 0	Código de error almacenado en la DW 0 del DB 30

9.1.3 Estructura del diagnóstico

9.1.3.1 Estructura del diagnóstico del esclavo

Estructura del diagnóstico de esclavo para IM 153-1AAx3; -2AA02; -2AB01; -2Bx00; -2Bxx1





Diagnóstico con el IM 153-2BAx2

El módulo interfaz IM 153-2 a partir de la referencia 6ES7153-2BAx2-0XB0 suministra las mismas informaciones de diagnóstico que los módulos interfaz IM 153-2 existentes. La longitud máxima del diagnóstico asciende ahora a 130 bytes. Debido a los 12 slots disponibles, el IM 153-2BAx2 tiene una estructura de diagnóstico parcialmente complementada. Además, la longitud de la alarma de diagnóstico ha sido ampliada.

En el diagnóstico se ha modificado lo siguiente:

- El diagnóstico de código abarca aún 3 bytes. En el byte 8 se ocupan otros 4 bits para los nuevos slots 12 hasta 15.
- El estado del módulo tiene 1 byte adicional y abarca ahora 8 bytes. Para los slots 12 hasta 15 se ocupan 2 bits nuevos respectivamente.
- La alarma de diagnóstico puede abarcar 63 bytes como máximo.

9.1 PROFIBUS DP

Estructura del diagnóstico de esclavo IM 153-2BAx2

Byte 0 Byte 1 Byte 2	Estado de estación 1 a 3
Byte 3	Dirección PROFIBUS del maestro
Byte 4 Byte 5	High-Byte Low-Byte Código de fabricante
Byte 6 : Byte 8	Diagnóstico ampliado
	DPV1
Byte 9 : Byte 15 Byte 16	Estado de módulo
Byte 17 Byte 18 Byte 19	Diagnóstico de canal (3 bytes por cada aviso de error)
Byte z Byte z + 7	Estado H (sólo para S7-400H y redundancia de norma)
Byte 129	máx. 63 Byte Alarmas (sólo 1 alarma posible por cada telegrama de diagnóstico de esclavo)
Bits de nueva a	signación

Figura 9-2 Estructura del diagnóstico de esclavo IM 153-2BAx2

Diagnóstico de esclavo según la norma

El IM 153-x le proporciona el diagnóstico de esclavo de acuerdo con la norma. Observe las diferencias existentes en el telegrama de diagnóstico en función de la versión del IM 153-x y de la versión.

Dependiendo del maestro DP y de la parametrización, los módulos interfaz IM 153-1 a partir de 153-1AA03, versión 02, versión de GSD V1.18; IM 153-1 a partir de 153-1AA83, versión 01, versión de GSD V1.18; IM 153-2 a partir de 153-2AA02, versión > 06, versión de GSD V1.9; IM 153-2 FO a partir de 153-2AB01, versión > 05, versión de GSD V1.5; IM 153-2 a partir de 153-2BA00, versión \geq 01, versión de GSD V1.0; IM 153-2 FO a partir de 153-2BB00, versión \geq 01, versión de GSD V1.0; IM 153-2 a partir de 153-2BA01, versión \geq 01, versión de GSD V1.0 IM 153-2 a partir de 153-2BA01, versión \geq 01, versión de GSD V1.0; IM 153-2 a partir de 153-2BA81, versión \geq 01, versión de GSD V1.0; IM 153-2 a partir de 153-2BA81, versión \geq 01, versión de GSD V1.0; IM 153-2 a partir de 153-2BA81, versión \geq 01, versión de GSD V1.0; IM 153-2 a partir de 153-2BA81, versión \geq 01, versión de GSD V1.0; IM 153-2 a partir de 153-2BA81, versión \geq 01, versión de GSD V1.0; IM 153-2 a partir de 153-2BA81, versión \geq 01, versión de GSD V1.0; IM 153-2 a partir de 153-2BA81, versión \geq 01, versión de GSD V1.0; IM 153-2 a partir de 153-2BA81, versión \geq 01, versión de GSD V1.0; IM 153-2 a partir de 153-2BA81, versión \geq 01, versión de GSD V1.0; IM 153-2 a partir de 153-2BA81, versión \geq 01, versión de GSD V1.0; IM 153-2 a partir de 153-2BA81, versión \geq 01, versión de GSD V1.0; proporcionan un diagnóstico ampliado. Aquí encontrará información detallada en el telegrama de diagnóstico referente al estado del módulo y al diagnóstico de canal (vea la figura situada arriba)

Indicaciones sobre el "Diagnóstico ampliado"

Para poder utilizar el diagnóstico de canal debe habilitar las alarmas de diagnóstico para cada módulo periférico a través de la parametrización.

En la parametrización del IM 153-x puede habilitar o bloquear las alarmas de diagnóstico, proceso, extracción

e inserción, independientemente de si el "diagnóstico ampliado" está habilitado o no.

A través de los parámetros DPV1 (a partir de GSD rev. 3) puede bloquear o habilitar individualmente los diferentes bloques del diagnóstico ampliado. Los diagnósticos bloqueados se eliminan del telegrama de diagnóstico.

Importante: Si ha habilitado el "diagnóstico ampliado" en la parametrización y no habilita la alarma de diagnóstico para un módulo hasta el funcionamiento del ET 200M, los errores de canal presentes no se registrarán inmediatamente en el telegrama de diagnóstico. Los fallos de canal existentes no se registrarán en el telegrama de diagnóstico hasta que se active la primera alarma de diagnóstico generada después de la habilitación. Para eliminar fallos de canal del telegrama de diagnóstico es necesario desconectar el

"diagnóstico ampliado" mediante parametrización.

IM 153-2Bx00 e IM 153-2Bxx1

En IM 153-2Bx00 e IM 153-2Bxx1, el diagnóstico ampliado en el modo DPV0 / DPV1 está presente de forma predeterminada. Puede deseleccionarse (desactivarse) por bloques en la parametrización.

9.1.3.2 Estado de estación 1 a 3

Definición

El estado de estación 1 a 3 ofrece una visión de conjunto del estado de un esclavo DP.

Estado de estación 1

Tabla 9- 4	Estructura del estado	de estación 1	(byte 0)
------------	-----------------------	---------------	----------

Bit		Significado		Causa/Solución
0	1:	El esclavo DP no puede ser direccionado por el maestro DP. El bit siempre está a 0 en el esclavo	•	¿Se ha ajustado la dirección PROFIBUS correcta en el esclavo DP?
		DP.	•	¿Está enchufado el conector de bus / el cable de fibra óptica?
			•	¿Hay tensión en el esclavo DP?
			•	¿Está configurado correctamente el repetidor RS 485?
			•	¿Se ha realizado un reset (desconexión / conexión) en el esclavo DP?
1	1:	El esclavo DP todavía no está listo para el intercambio de datos.	•	Esperar, ya que el esclavo DP está arrancando.
2	1:	Los datos de configuración enviados por el maestro DP al esclavo DP no se corresponden con la configuración real del esclavo DP.	•	¿Se ha introducido el tipo de estación correcto o la configuración correcta del esclavo DP en el software de configuración del esclavo DP?
3	1:	Hay un diagnóstico externo.	•	Evalúe el diagnóstico de código, el estado de módulo y/o el diagnóstico de canal. En cuanto se eliminan todos los errores, se desactiva el bit 3. El bit se vuelve a activar al recibir un nuevo aviso de diagnóstico en los bytes de los diagnóstico citados anteriormente.
4	1:	El esclavo DP no soporta la función solicitada.	•	Comprobar la configuración.
5	1:	El maestro DP no puede interpretar la respuesta del esclavo DP.	•	Compruebe la configuración del bus.
6	1:	El tipo de esclavo DP no coincide con la configuración por software.	•	¿Es correcto el tipo de estación introducido en el software de configuración?
7	1:	El esclavo DP ha sido parametrizado por otro maestro DP (no por el maestro DP que en estos	•	El bit siempre será "1", si p.ej. en ese momento accede al esclavo DP con la PG o con otro maestro DP.
		momentos tiene acceso al esclavo DP).		Las direcciones PROFIBUS del maestro DP que ha parametrizado al esclavo DP se encuentra en el byte de diagnóstico "Dirección maestro PROFIBUS".

Estado de estación 2

Bit	Significado				
0	1:	Es necesario reparametrizar el esclavo DP.			
1	1:	El esclavo se encuentra en proceso de arranque.			
2	1:	El bit siempre está a "1" en el esclavo DP.			
3	1:	La supervisión de respuesta está activada en este esclavo DP.			
4	1:	El esclavo DP ha recibido el comando de control "FREEZE".			
5	1:	El esclavo DP ha recibido el comando de control "SYNC".			
6	0:	El bit siempre está a "0".			
7	1:	El esclavo DP está desactivado, es decir, está retirado del procesamiento actual.			

Tabla 9- 5Estructura del estado de estación 2 (byte 1)

Estado de estación 3

Tabla 9- 6	Estructura	del	estado	del	equipo 3	b (b	vte	2))
				~~~	0 q p 0 0	<b>`</b> ~		-/	ε.

Bit	Significado		
0a6	0:	Estos bits están siempre en "0".	
7	1:	El número de avisos de diagnóstico de canal presentes es superior al número máximo de avisos que se pueden representar en el telegrama de diagnóstico.	

# 9.1.3.3 Dirección PROFIBUS del maestro

# Definición

El byte de diagnóstico "Dirección PROFIBUS del maestro" contiene la dirección PROFIBUS del maestro DP:

- Que ha parametrizado el esclavo DP y
- que tiene acceso en lectura y escritura al esclavo DP.

La dirección del maestro PROFIBUS se encuentra en el byte 3 del diagnóstico de esclavo.

# FF_H en el byte 3

Si para la dirección PROFIBUS del maestro el byte 3 tiene el valor FF_H, el esclavo DP no ha sido parametrizado por el maestro DP.

# 9.1.3.4 Código de fabricante

# Definición

En el identificador del fabricante aparece un código que indica el tipo de esclavo DP.

# Código de fabricante

Tabla 9- 7	Estructura del identificador del fabricante	(bytes 4 y	5)
------------	---------------------------------------------	------------	----

Byte 4	Byte 5	Código de fabricante de
80н	1Dн	IM 153 / IM 153-1
80н	1Eн	IM 153-2
80 _H	71 _H	IM 153-2 FO

# 9.1.3.5 Evaluación del diagnóstico del esclavo

La siguiente figura muestra el procedimiento que puede seguir para la evaluación sistemática del diagnóstico de esclavo. Si no ha deseleccionado ningún diagnóstico durante la configuración, serán válidas las direcciones de byte indicadas. Si ha deseleccionado algún diagnóstico, desplace las direcciones de byte de la forma correspondiente.



Figura 9-3 Evaluación del diagnóstico del esclavo

# 9.1.3.6 Diagnóstico de código

#### Definición

El diagnóstico de código indica si algún módulo del ET 200M es defectuoso o no. El diagnóstico de código comienza a partir del byte 6 y comprende 3 bytes.

# Estructura del diagnóstico de código

El diagnóstico de código para el ET 200M presenta la siguiente estructura:



# 9.1.3.7 Estado de módulo

# Definición

El estado del módulo refleja el estado de los módulos configurados y constituye una especificación del diagnóstico de código en relación con la configuración. El estado del módulo comienza tras el diagnóstico de código y comprende 7 bytes.

El estado de módulo sólo está incluido en el telegrama de diagnóstico si se ha habilitado el "diagnóstico ampliado" en la configuración.

#### Estado de módulo

El estado del módulo del ET 200M está estructurado de la siguiente manera:



Figura 9-5 Estructura del estado de módulo para ET 200M

# 9.1.3.8 Diagnóstico de canal

# Definición

El diagnóstico de canal informa sobre los errores de canal de los módulos y constituye una vista detallada del diagnóstico de código.

El diagnóstico de canal comienza tras el estado del módulo o tras el estado de H.

El diagnóstico de canal no influye en el estado de módulo.

Importante: ¡La alarma de diagnóstico debe estar activada para cada módulo!

#### Diagnóstico de canal

El diagnóstico de canal sólo está incluido en el telegrama de diagnóstico si se ha habilitado el "diagnóstico ampliado" en la configuración. El número máximo de diagnósticos de canal está limitado por la longitud máxima del diagnóstico de esclavo de 64 bytes en el IM 153-1 ó 96 bytes en el IM 153-2. La longitud del diagnóstico de esclavos depende del número de diagnósticos de canal existentes en cada momento.

**Sugerencia:** si bloquea las alarmas para el ET 200M mediante parametrización, dispondrá de hasta 29 bytes adicionales de alarma para el diagnóstico de canal.

#### Nota

Los fallos que afectan a todos los canales de un módulo (p. ej. fallo de la tensión de alimentación del módulo), sólo se representan en el canal 0 del diagnóstico de canal.

Con ello se reduce el número de diagnósticos de canal y se previene un "desbordamiento de diagnóstico".

9.1 PROFIBUS DP

# Estructura del diagnóstico de canal



Figura 9-6 Estructura del diagnóstico de canal

# Desbordamiento de diagnósticos de canal

Si hay más diagnósticos de canal de los que se pueden representar en el diagnóstico de esclavo, en el estado de estación 3 se activa el bit 7 "Desbordamiento de diagnóstico".

En ese caso, los diagnósticos de canal que no se transmiten con el telegrama no se pierden. Van entrando en el diagnóstico de esclavo según van saliendo otros diagnósticos de canal registrados hasta entonces en el telegrama de diagnóstico.

Una vez que se ha procesado la acumulación de diagnósticos, el bis 7 "Desbordamiento de diagnóstico" se vuelve a desactivar.

# Avisos de error de canal

Tipo de error		Error	Significado	Ayuda
00000 _B	0 _D	reservado		
00001в	1 _D	Cortocircuito	<ul> <li>Cortocircuito, p. ej.:</li> <li>Cable de sensor cortocircuitado a potencial P</li> <li>Cable de sensor cortocircuitado a potencial M</li> <li>Cable de salida cortocircuitado a potencial P</li> <li>Cable de salida cortocircuitado a potencial M</li> <li>Cable de salida cortocircuitado a tierra</li> </ul>	Corregir el cableado del proceso, cortocircuito a M, cortocircuito a P
00010в	2 _D	Tensión insuficiente	La tensión de alimentación se encuentra por debajo del margen de tolerancia	Corregir en la alimentación de corriente, HART: corriente de salida analógica fijada
00011 _B	3 _D	Sobretensión	La tensión de alimentación se encuentra por encima del margen de tolerancia	Corregir en la alimentación de corriente
00100 _B	4 _D	Sobrecarga	La etapa de salida está sobrecargada	Corregir dimensionado módulo/actuador, HART: salida analógica saturada
00101 _B	5 _D	Sobretemperatu ra	La etapa de salida está sobrecargada y se calienta en exceso	Corregir dimensionado módulo/actuador
00110в	6 _D	Rotura de hilo	<ul> <li>Rotura de hilo, p. ej.:</li> <li>Se ha interrumpido el cable de señales de un sensor</li> <li>Se ha interrumpido el cable de señales de un actuador</li> <li>Se ha interrumpido el cable de corriente del sensor</li> </ul>	Corregir el cableado del proceso
00111 _в	7 _D	Valor límite superior excedido	El valor se encuentra por encima del margen de rebase.	Corregir dimensionado módulo/actuador
01000в	8 _D	Límite inferior excedido	El valor se encuentra por debajo del margen de rebase.	Corregir dimensionado módulo/actuador
01001₿	9 _D	Errores	<ul> <li>Error, p. ej.:</li> <li>Tensión de carga en la salida</li> <li>Alimentación de sensor</li> <li>Error de hardware en el módulo</li> <li>Contactor soldado o bloqueado</li> <li>Se ha alcanzado la vida útil del elemento conmutador</li> </ul>	Sustituya el módulo
01010 _в а 01111 _в	10 _D a 15 _D	reservado		

# Tabla 9-8 Tipo de error de diagnóstico de canal de acuerdo con la norma PROFIBUS

Tipo de error		Error	Significado	Ayuda
10000 _B	16 _D	Error de parametrización	<ul> <li>Error de parametrización, p. ej.:</li> <li>El módulo no puede utilizar parámetros (desconocidos, combinación no válida,)</li> <li>Módulo no parametrizado</li> <li>El calibrado de usuario no se corresponde con la parametrización</li> <li>Error de calibrado</li> </ul>	Corregir la parametrización
10001 _B	17 _D	Falta alimentación del sensor o carga	<ul><li>Pueden faltar las siguientes tensiones:</li><li>Tensión de alimentación externa</li><li>Tensión para el funcionamiento del módulo</li></ul>	Corregir el cableado del proceso
10010 _в	18 _D	Fusible defectuoso	Ha fallado el fusible sustituible por el usuario	Sustituya el fusible
10011 _в	19 _D	Error de comunicación	<ul> <li>Para técnica F (PROFIsafe):</li> <li>Error de número correlativo (signos vitales)</li> <li>Error en el CRC de datos útiles</li> <li>Timeout de datos útiles</li> </ul>	Comprobar los recorridos de comunicación
10100 _B	20 _D	Error de masa	<ul> <li>Error de masa, p. ej.:</li> <li>Se ha sobrepasado la tensión de Common-Mode permitida en canales sin aislamiento galvánico</li> <li>Rotura del cable M en canales sin aislamiento galvánico</li> </ul>	Corregir el cableado del proceso
10101 _B	21 _D	Error en canal de referencia	Error en el canal de referencia	Sustituir el módulo de canal de referencia
10110 _в	22 _D	Alarma de proceso perdida	Se ha perdido una alarma de proceso	Corregir dimensionado programa / proceso / módulo
10111 _B	23 _D	Alarma	<ul> <li>Puede haber una advertencia si algún valor límite como</li> <li>velocidad de giro</li> <li>intensidad de carga</li> <li>se ha superado</li> </ul>	Corregir dimensionado programa / proceso / módulo
11000 _B	24 _D	Desconexión	<ul> <li>Una desconexión puede ser:</li> <li>reacción del conmutador por cortocircuito, asimetría, contacto a tierra</li> <li>actuación de termistor</li> <li>quick-Stop</li> <li>desconexión de seguridad</li> </ul>	Elimine de la causa de la desconexión y acuse
11001 _в	25 _D	Desconexión de seguridad	Hay presente un desencadenante / causa de la desconexión de seguridad	Elimine la causa de la desconexión
11010 _в	26 _D	Fallo externo	Error externo (de proceso), p. ej.: • error del sensor • error del actuador • datos de sensor incorrectos	Sustituya el sensor / actuador / corrija el cableado del proceso
11011 _B	27 _D	Error no definido	Los errores no definidos son errores que no pueden especificarse con mayor detalle	Depende de la causa del error
11100в	28 _D	reservado		

Tabla 9-9 Tipo de error del diagnóstico de canal - específico de fabricante

Tipo de error		Error	Significado	Ayuda
11101 _B	29 _D	Error 1 en actuador / sensor	Error 1 en un aparato de campo conectado a un módulo	Corregir actuador / sensor de acuerdo con aviso de error, HART: Variable primaria fuera de los límites
11110в	30 _D	Error 2 en actuador / sensor	Error 2 en un aparato de campo conectado a un módulo	Corregir actuador / sensor de acuerdo con aviso de error, HART: Variable secundaria fuera de los márgenes
11111 _B	31 _D	Canal no disponible temporalmente	p. ej., por calibración, actualización de firmware, modo manual,	de diferente manera, en función de la causa; p. ej. esperar hasta que la función iniciada (calibración, actualización de FW) concluya.

# Consulte también

Estructura del diagnóstico del esclavo (Página 196)

# 9.1.3.9 Estado H (sólo para S7-400H y redundancia de norma)

# Requisito

El IM 153-2 sólo proporciona el estado H si

- funciona en combinación con un maestro DP S7-400H (IM 153-2Ax0x, IM 153-2Bx00, IM 153-2Bxx1)
- funciona en modo redundante según la norma (IM 153-2Bxx1 con GSD a partir de rev. 5)

# Estructura del estado H

Byte z	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	Longitud del estado H incluido el byte x (= 8 bytes)
	Código del diagnóstico de dispositivo
Byte z+1	7 0 1 $E_{H}$ = estado de parametrización (conmutación desde el maestro DP) 1 $F_{H}$ = estado H Código para mensaje de estado
	7 0
Byte z+2	0 _H siempre "0"
Byte z+3	
Byte z+4	Irrelevante
Byte z+5	7       6       5       4       3       2       1       0         0
	Image: Second State Clear
Byte z+6	7       6       5       4       3       2       1       0         0       Image: Constraint of the second secon
	Se ha detectado la velocidad de transferencia en el PROFIBUS DP
	Se ha iniciado Output-Hold-Time
Byte z+7	7       6       5       4       3       2       1       0         0       0       0       0       0       0       0       0         Image: Head of the state of

Figura 9-7 Estructura del estado H

# 9.1.3.10 Alarmas

#### Definición

La sección de alarmas del diagnóstico de esclavo informa sobre el tipo de alarma y la causa que ha disparado el diagnóstico de esclavo.

La sección de alarmas abarca como máximo 29 bytes. Por cada diagnóstico de esclavo puede emitirse como máximo 1 alarma.

#### Posición dentro del telegrama de diagnóstico

La posición de la sección de alarmas en el diagnóstico de esclavo varía en función de la estructura del telegrama de diagnóstico y del número de diagnósticos de canal. La sección de alarmas siempre es la última parte del telegrama de diagnóstico

# Contenido

El contenido de la información de alarma depende del tipo de alarma:

En las **alarmas de diagnóstico** se envía como información sobre el estado de la alarma (a partir del byte x+4) el registro de diagnóstico 1 para SIMATIC S7 (p. ej. 16 bytes). En las figuras que aparecen a continuación encontrará el significado de los bytes para los módulos digitales y analógicos.

En las **alarmas de proceso** la longitud de la información sobre el estado de la alarma es de 4 bytes. El significado de los bytes se explica en la siguientes figuras. En la alarma de final de ciclo esos bytes siempre son FF_H.

En las alarmas **de extracción e inserción** la longitud de la información sobre el estado de la alarma es de 5 bytes. El significado de los bytes se explica en la siguientes figuras.

#### Alarma de extracción e inserción

Para poder extraer e insertar módulos durante la marcha debe configurar el ET 200M con elementos de bus activos. Con el interruptor "Alarma de extracción/inserción" se parametriza si un evento de extracción o inserción debe notificarse en el telegrama de diagnóstico en forma de alarma. Aunque bloquee la alarma de extracción e inserción, en la configuración con elementos de bus activos podrá extraer e insertar módulos. En ese caso, los eventos correspondientes sólo se registran en el diagnóstico de código y en el estado del módulo. Encontrará información sobre el comportamiento de versiones anteriores de IM 153-x en los anexos "Compatibilidades entre las versiones de IM 153-2 / -2 FO (Página 249)".

En una configuración sin elementos de bus activos, la extracción y la inserción de módulos provoca un fallo de estación.

#### Nota

Si inserta o extrae un módulo comodín DM 370, se activa una alarma de inserción o extracción.

# Alarma de diagnóstico

Si hay un evento de diagnóstico para canal / grupo de canal 0 de un módulo, además del error de canal **también** puede haber un error de módulo. En ese caso la entrada también se producirá si para el canal / grupo de canal 0 del módulo no ha habilitado el diagnóstico.

# Longitud de la sección de alarmas

La sección de alarmas para ET 200M está estructurada de la siguiente manera (en IM 153-x sin estado de módulo ni diagnóstico de canal, el byte x = byte 9):

Los bytes x hasta x+3 informan sobre el tipo de alarma.



Figura 9-8 Estructura del estado de alarma de la sección de alarmas

# Información adicional de alarma

Los bytes x+4 hasta x+7 informan sobre la **causa de la alarma**. Equivalen al **registro de diagnóstico 0** en *STEP 7*.

Los bytes x+4 hasta x+7 y x+8 hasta x+19 equivalen al registro de diagnóstico 1 de STEP 7.



Figura 9-9 Información sobre el estado de alarma para alarma de diagnóstico de módulos digitales y analógicos

9.1 PROFIBUS DP

# Detalles de alarmas de módulos con entradas digitales



Figura 9-10 Configuración a partir del byte x+8 para la alarma de diagnóstico (entradas digitales)

# Detalles de alarmas de módulos con salidas digitales





9.1 PROFIBUS DP

# Detalles de alarmas de módulos con entradas analógicas



Figura 9-12 Configuración a partir del byte x+8 para la alarma de diagnóstico (entradas analógicas)
Alarmas, mensajes de error y avisos de sistema 9.1 PROFIBUS DP

Byte x+8 73_H: Módulo con salidas analógicas 0_e: no hay ningún otro tipo de canal en el diagnóstico 1₈: hay otro tipo de canal en el diagnóstico; sigue byte x+8 Longitud del diagnóstico de canal Byte x+9/10 Byte x+10/11 Número de canales por módulo 6 5 4 3 2 1 Byte x+11/12 Evento de diagnóstico en el canal / grupo de canal 0 del módulo Evento de diagnóstico en el canal / grupo de canal 1 del módulo Evento de diagnóstico en el canal / grupo de canal 3 del módulo 654 3 Byte x+12/13 0 0 Eventos de diagnóstico para canal / grupo de canal 0 Error de configuración / parametrización Error de modo común (error Common-Mode) Cortocircuito a L+ Cortocircuito a M Rotura de hilo Tensión de carga externa Byte x+13/14: Ocupación para canal / grupo de canal 1 como byte 12 Byte x+14/15: Ocupación para canal / grupo de canal 2 como byte 12 Byte x+15/16: Ocupación para canal / grupo de canal 3 como byte 12 Bytes x+16/17 hasta x+19/20: siempre son 00H

#### Detalles de alarmas de módulos con salidas digitales

Figura 9-13 Configuración a partir del byte x+8 para la alarma de diagnóstico (salidas analógicas)

9.1 PROFIBUS DP

Byte x	x+8 65H: Ca	anal de entrada o salida HART
	 0 : koin woiterer Kanaltyn in der Diagnese verh	andan
	I _B . en weiterer Kanaityp in der Diagnose vorna	nden, loigt byte x+o
Byte x	x+9/10 1 Longitu = 16 bit	d de cualquier diagnóstico de canal en bits s
Byte x	x+10/11 Númerc	o de canales por módulo
Byte x	7 6 5 4 3 2 1 0 x+11/12	
	Evento de diagnóstico e	n el canal 0 del módulo
	Evento de diagnóstico en el ca	el canal 1 del módulo
	Evento de diagnóstico en el cana	I 3 del módulo
Byte x	x+12/13 7 6 5 4 3 2 1 0 Tipo de	error en el canal 0: Byte x+12 hasta x+13
	Error de parametrizació Error de comunicación HAF Cortocircuito a P Cortocircuito a M Rotura de hilo Falta tensión de carga	n RT
	Rebase por exceso	
	Rebase por defecto	
Byte x	x+13/14 15 14 13 12 11 10 9 8 Variable principal HART Variable secundaria HART corriente de salida analógica fijad HART otro estado disponible reservado para HART Configuración HART modificada Error del aparato de campo HART	fuera de los márgenes fuera de los márgenes HART saturada da
Bytes	x+14/15 hasta x+15/16:Tipo de error en el canal 1: véan	se bytes x+12 a x+13
Bytes	x+16/17 hasta x+17/18: Tipo de error en el canal 2: véar	se bytes x+12 a x+13
Bytes	x+18/19 hasta x+19/20:Tipo de error en el canal 3: véar	nse bytes x+12 a x+13

#### Detalles de alarmas de módulos de entrada y salida con HART

Figura 9-14 Configuración a partir del byte x+8 para alarma de diagnóstico (módulos de entrada o salida con HART)

#### Alarma de proceso con sellado de tiempo de señales de entrada digitales

Si el IM 153-2 notifica una alarma de proceso, hay como mínimo 1 registro con avisos sobre cambios de señal con etiqueta de fecha y hora o sobre avisos especiales.

La CPU maestra DP puede leer el o los registro(s) de diagnóstico y evaluarlo(s) con el FB 90 "IM_DRV" (vea la documentación de *PCS 7*).

También es posible una valoración con el FB 62 "FB TIMESTMP".





#### Alarma de proceso de módulos de entrada analógicos





Alarma de proceso de módulos de entrada digitales





## Alarma de extracción/inserción

En los bytes x+4 hasta x+8 está el identificador del módulo que se ha extraído o insertado. Encontrará los identificadores de los diferentes módulos en el archivo GSD. Si el módulo ha sido extraído o insertado, se reconoce por el tipo de alarma en el byte x+1.

Byte x+4 Byte x+5 Byte x+6		<pre>irrelevante</pre>	~	
Byte x+7	7 6 5 4 3 2 1 0	Código de tipo del módulo byte High	J	ldentificadores SKF
Byte x+8		Código de tipo del módulo byte Low		
			véase el archivo	GSD

Figura 9-18 Estructura a partir del byte x+4 para alarma de extracción/inserción

# Consulte también

Estructura del diagnóstico del esclavo (Página 196)

Disposición de los módulos para la función "Sustitución de módulos en marcha" y "Redundancia" (Página 46)

## 9.1.3.11 Evaluación de las alarmas del diagnóstico de dispositivo

La estructura del diagnóstico de dispositivo es idéntica a la estructura de la sección de alarmas.

#### Alarmas con maestro DP S7 / M7 o maestro DPV1

EI ET 200M admite las alarmas siguientes:

- Alarma de diagnóstico
- Alarma de proceso
- Alarma de extracción/inserción

Estas alarmas pueden evaluarse con el maestro DP S7 / M7 o el maestro DPV1. Si se produce una alarma se ejecutan automáticamente OBs de alarma en la CPU maestra (vea el manual de programación "Funciones estándar y de sistema para S7-300/400 (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/1214574)").

#### Alarmas de extracción e inserción con maestro DP S7 / M7 o maestro DPV1

Si utiliza el ET 200M con "Sustitución de módulos en marcha" a partir de un maestro DP S7 / M7 ó un maestro DPV1, el sistema se comporta de la siguiente manera:

• Al extraer un módulo, el IM 153-x notifica una alarma de extracción al maestro DP, que ejecuta el OB 83. En el OB 83 debe programar la reacción deseada para el evento de extracción.

En un acceso a la periferia, en la CPU maestro DP se llama el OB 122 (error de acceso a periferia).

- Si inserta un módulo que coincide con la configuración, el IM 153-x notifica una alarma de extracción al maestro DP (llamada de OB 83 con la correspondiente entrada en el búfer de diagnóstico) y parametriza el módulo de acuerdo con la configuración guardada.
- Si inserta un módulo en un slot no configurado, el ET 200M se comporta de la siguiente manera:
  - En modo S7, el IM 153-x no notifica una alarma de inserción.
  - En modo DPV1, el IM 153-x notifica una alarma de inserción.
- Si se inserta un módulo diferente del configurado:
  - El IM 153-x notifica una alarma de inserción al maestro DP (llamada de OB 83 con la correspondiente entrada de diagnóstico); pero ignora el módulo no configurado.
  - El diagnóstico de código se detiene y se puede leer en qué slot se encuentra el módulo incorrecto.
  - EI LED SF indica un error.

#### Nota

Si inserta o extrae un módulo comodín DM 370, se activa una alarma de inserción o extracción.

# 

Los fallos producidos al extraer e insertar un módulo se toleran durante un tiempo máximo de 1 segundo. Eso significa que en caso de fallo, los valores de salida no se modifican durante el tiempo de tolerancia.

#### Alarmas en otro maestro DP

Si utiliza el ET 200M con otro maestro DP, estas alarmas se representan como diagnóstico de dispositivo del ET 200M. Los eventos de diagnóstico correspondientes se deberán procesar posteriormente en el programa de usuario del maestro DP.

#### Almacenar el diagnóstico

En función de la información del byte x+1, transfiera el contenido del diagnóstico de dispositivo a un bloque de datos, ya que

- las alarmas son actualizadas de forma cíclica.
- el contenido del diagnóstico a partir del byte x+3 depende de si se notifica diagnóstico S7, alarmas de proceso o alarmas e extracción o inserción.

#### Nota

Para poder evaluar la alarma de diagnóstico y la alarma de proceso mediante el diagnóstico de dispositivo con otro maestro DP, deberá tener en cuenta lo siguiente:

- El maestro DP debe poder almacenar avisos de diagnóstico, es decir, los avisos de diagnóstico deben depositarse en un búfer cíclico en el maestro DP. Si el maestro DP no puede guardar los mensajes de diagnóstico, siempre se almacenaría, por ejemplo, el último mensaje entrante.
- Es preciso preveer en el programa de usuario una escrutación regular de los bits correspondientes al diagnóstico de estación.
- Con una interconexión de IM 308-C como maestro DP no puede utilizar alarmas de proceso dentro del diagnóstico de dispositivo, ya que sólo se notifican alarmas entrantes, pero no salientes. P. ej. el bit "Rebase del límite superior" no se desactiva hasta que se activa el bit "Rebase de límite inferior". El IM 308-C no admite la alarma de fin de ciclo, ya que ésta se actualiza a "1" con cada final de ciclo (no se produce un cambio de nivel de la señal).

#### Alarmas de extracción / inserción con otros maestros DP

Si utiliza el ET 200M con "Sustitución de módulos en marcha" con otro maestro DP, debe recordar que **no** se podrán evaluar las alarmas de extracción e inserción. Puede evaluar los eventos de extracción e inserción en el diagnóstico de código y de dispositivo del IM 153-x.

Sugerencia: Evalúe el estado de módulo en el "diagnóstico ampliado".

Consulte también

Diagnóstico de código (Página 203) Alarmas (Página 211)

# 9.2 PROFINET IO

# 9.2.1 Diagnóstico mediante los indicadores LED del módulo interfaz IM 153-4 PN

## **Indicadores LED**

En la siguiente figura puede ver la posición y la disposición de los indicadores LED del módulo de interfaz IM 153-4 PN:



# Indicadores de estado y error SF, BF, ON, LINK, RX/TX

	L	EDs		Significado	Solución
SF	BF	МТ	ON		
OFF	OFF	OFF	OFF	El módulo de interfaz no tiene tensión o el hardware del módulo de interfaz está defectuoso.	<ul> <li>Conecte la tensión de alimentación de 24 V DC en el módulo de interfaz.</li> </ul>
*	*	*	ON	El módulo de interfaz recibe tensión.	—
*	parpa dea 0,5 Hz	*	ON	<ul> <li>Telegrama incorrecto o no hay telegrama Connect - no hay intercambio de datos entre el controlador IO y el módulo de interfaz (dispositivo IO), pero el dispositivo está conectado físicamente con el switch.</li> <li>Causas:</li> <li>El nombre del dispositivo es erróneo</li> <li>Error de configuración</li> <li>Error de parametrización</li> <li>El controlador IO está desconectado, defectuoso o falta el cable de bus del controlador.</li> <li>El bus de fondo no funciona.</li> </ul>	<ul> <li>Compruebe el módulo de interfaz.</li> <li>Compruebe la configuración y la parametrización.</li> <li>Compruebe el nombre del dispositivo.</li> <li>Asigne un nombre de dispositivo válido al módulo de interfaz.</li> <li>Compruebe el controlador IO.</li> <li>Compruebe si el bus de fondo está instalado correctamente (todos los módulos enchufados, resistencia terminadora aplicada)</li> </ul>
*	ON	*	ON	El dispositivo IO no está conectado con un switch.	<ul> <li>Establezca una conexión con el controlador IO (mediante un switch).</li> <li>Asigne un nombre de dispositivo válido al módulo de interfaz.</li> <li>Compruebe la configuración del bus.</li> <li>Compruebe si el conector del bus está enchufado correctamente.</li> <li>Compruebe si se ha interrumpido el cable de bus del controlador IO.</li> </ul>
ON	*	*	ON	La configuración software del ET 200M no coincide con la configuración real del mismo. • Fallo en un módulo de la periferia o el módulo de interfaz está defectuoso.	<ul> <li>Compruebe si el ET 200M está correctamente instalado, si falta un módulo o está defectuoso, o bien si hay un módulo enchufado que no está configurado.</li> <li>Compruebe la configuración (p. ej. con <i>STEP 7</i>) y elimine el error de parametrización.</li> <li>Sustituya el módulo de interfaz o diríjase a su representante de Siemens.</li> <li>Eliminar el fallo, p. ej., rotura de hilo</li> </ul>
				Hay diagnóstico	
ON	ON	*	ON	Se está formateando una Micro Memory Card SIMATIC nueva de fábrica.	<ul> <li>Espere hasta que el proceso de formateo haya finalizado. Puede tardar varios minutos. Si cambia el comportamiento del LED significa que ha finalizado el proceso de formateo.</li> </ul>

Tabla 9- 10LEDs de estado y error del IM 153-4 PN

9.2 PROFINET IO

LEDs			Significado	Solución	
SF	BF	МТ	ON		
OFF	OFF	*	ON	Se están intercambiando datos entre el controlador IO y el ET 200M. La configuración teórica y la configuración	_
ON	ON	*	OFF	Actualización FW en curso	_
OFF	parpa dea 0,5 Hz	*	OFF	Actualización FW realizada correctamente	
ON	parpa dea 0,5 Hz	*	OFF	Error externo durante la actualización FW (p. ej. FW erróneo)	<ul> <li>Utilice el FW correcto para la actualización.</li> </ul>
ON	parpa dea 2 Hz	*	OFF	Error interno durante la actualización FW (p. ej. error de escritura/lectura)	Repita la actualización FW.
*	*	ON	ON	<ul><li>Pérdida de sincronización</li><li>Error de red</li></ul>	Véase también Alarmas de mantenimiento (Página 227).
LIN	NK	RX	лх		
OF	FF	OI	F	No hay conexión con el controlador IO (no hay ningún controlador IO disponible en la red)	<ul><li>La velocidad de transferencia no es uniforme</li><li>Autonegociación sin éxito</li></ul>
0	N	;	*	Autonegociación finalizada y velocidad de transferencia de PROFINET aceptada	—
0	N	0	N	Enviando/recibiendo	
* No ap	licable				

# 9.2.2 Avisos de diagnóstico de los módulos

## Acciones tras un aviso de diagnóstico

Todo aviso de diagnóstico provoca las siguientes acciones:

- El LED SF del módulo interfaz está encendido.
- Varios avisos de diagnóstico simultáneos son posibles.
- Los diagnósticos se notifican como alarmas de diagnóstico y se pueden leer a través de registros.
- Tras un aviso de diagnóstico, éste se deposita en el búfer de diagnóstico del controlador IO.
- Se llama el OB 82. Si el OB82 no existe, el controlador IO pasa al estado operativo STOP.
- Acuse de la alarma de diagnóstico (después vuelve a ser posible una nueva alarma).

# 9.2.3 Evaluación de las alarmas por el ET 200M

### Introducción

Ante determinados fallos, el dispositivo IO dispara una alarma. La evaluación de las alarmas depende del controlador IO utilizado.

#### Evaluación de alarmas con controlador IO

EI ET 200M admite las alarmas siguientes:

- Alarmas de diagnóstico
- Alarmas de proceso
- Alarmas de inserción/extracción
- Alarmas de mantenimiento

Si se produce una alarma se ejecutan automáticamente OBs de alarma en la CPU del controlador IO (vea el manual "Software SIMATIC; programar con STEP 7 V5.x (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/18652056)".

Mediante el número de OB y la información de arranque ya se obtiene una primera información sobre la causa y el tipo de error.

Los detalles sobre el evento de error se obtienen en el OB de errores con el SFB 54 "RALRM" (leer información adicional de alarmas).

#### Disparo de una alarma de diagnóstico

Cuando aparece o desaparece un evento (p.ej. rotura de hilo), el módulo dispara una alarma de diagnóstico con "Habilitar: Alarma de diagnóstico".

La CPU interrumpe el procesamiento del programa de usuario y ejecuta el bloque de diagnóstico OB 82 en su lugar. El evento que ha provocado la alarma se registra en la información de arranque del OB 82.

#### Disparo de una alarma de proceso

En caso de una alarma de proceso, la CPU interrumpe el procesamiento del programa de usuario y ejecuta el bloque de alarma de proceso OB 40 en su lugar. El evento que ha provocado la alarma se registra en la información de arranque del OB 40.

#### Nota

Las alarmas de proceso no se deben utilizar para objetivos tecnológicos (p. ej. creación cíclica de alarmas de proceso) ya que podrían perderse en el sistema global.

#### Disparo de una alarma de inserción/extracción

La CPU interrumpe el procesamiento del programa de usuario y ejecuta el bloque de diagnóstico OB 83 en su lugar. El evento que ha provocado la alarma se registra en la información de arranque del OB 83.

#### Disparo de una alarma de mantenimiento

La CPU interrumpe el procesamiento del programa de usuario y ejecuta el bloque de diagnóstico OB 82 en su lugar. El evento que ha provocado la alarma se registra en la información de arranque del OB 82.

## 9.2.4 Alarmas de mantenimiento

#### Introducción

Las interfaces PROFINET del IM 153-4 PN soportan el concepto de diagnóstico y mantenimiento en PROFINET conforme a la norma IEC 61158-6-10. La finalidad es detectar y eliminar a tiempo posibles averías.

En el IM 153-4 PN, las alarmas de mantenimiento indican al usuario cuándo es necesario revisar o cambiar algún componente de red.

#### Alarmas de mantenimiento

Con los siguientes eventos, el IM 153-4 PN notifica una alarma de mantenimiento al sistema de diagnóstico correspondiente:

Alarmas de mantenimiento	Evento	Aviso / significado			
1er nivel:	Pérdida de	No se ha recibido ningún telegrama de sincronización			
Mantenimiento solicitado( <i>maintenance</i> <i>required</i> )	sincronización	Después de la parametrización o durante el funcionamiento no se ha recibido el telegrama de sincronización del maestro Sync durante el período timeout.			
		Jitter fuera de límites			
		<ul> <li>Se ha superado el jitter máximo permitida durante una sincronización.</li> </ul>			
		<ul> <li>El maestro Sync ha vuelto a sincronizar un esclavo Sync.</li> </ul>			
	Error de red	Telegramas rechazados ¹			
		El switch integrado ha rechazado 3 telegramas por sobrecarga de la red.			
2º nivel:	Error de red	Telegramas rechazados ¹			
Mantenimiento necesario( <i>maintenance</i> <i>demanded</i> )		El switch integrado ha rechazado 10 telegramas por sobrecarga de la red.			
¹ Estos diagnósticos se borran automáticamente después de 1 segundo.					

#### Avisos de sistema en STEP 7

Las informaciones de mantenimiento se generan en *STEP* 7 con los siguientes avisos de sistema:

- Mantenimiento solicitado (se simboliza para cada puerto con una llave amarilla)
- Mantenimiento necesario (se simboliza por cada puerto con una llave naranja)

9.2 PROFINET IO

# Consulte también

Evaluación de las alarmas por el ET 200M (Página 226)

# 9.2.5 Diagnósticos de canal

Las interfaces PROFINET del IM 153-4 PN soportan el concepto de diagnóstico y el concepto de mantenimiento en PROFINET IO según la norma IEC 61158-6-10.

En la alarma de diagnóstico se utiliza el diagnóstico específico de canal como información de alarma según IEC 61158-6

PROFINET IO permite además la lectura de estados de diagnóstico mediante registros estandarizados. Por ejemplo, es posible leer el estado de diagnóstico de un módulo a través del registro C00A.

El registro se lee con el SFB 52 "RDREC" (leer registro).

# 9.2.6 Tipos de error de módulos

Encontrará información detallada de los tipos de error para módulos del ET 200M en el capítulo "Diagnóstico de código (Página 203)".

# 9.2.7 Diagnóstico de estados de configuración incorrectos del ET 200M en PROFINET IO

## Estados de configuración incorrectos

Los siguientes estados no válidos de la configuración del ET 200M provocan un fallo del dispositivo IO ET 200M o impiden el inicio del intercambio de datos:

- El número de módulos excede la configuración máxima
- Bus posterior averiado, p. ej. elemento de bus activo defectuoso

# 9.2.8 Diagnósticos después del STOP del controlador IO

Si durante el estado STOP del controlador IO entran diagnósticos de comunicación desde los puertos de la interfaz PROFINET, estos diagnósticos no se notificarán a posteriori después de arrancar el controlador IO.

# Especificaciones técnicas

# 10

## Datos técnicos

En los datos técnicos encontrará

- las normas y homologaciones aplicables al ET 200M,
- los datos técnicos del módulo interfaz IM 153-x,
- el croquis acotado del módulo interfaz IM 153-x y
- el esquema de conexiones del módulo interfaz IM 153-x.

#### Manual de referencia

En el manual de referencia "Sistema de automatización S7-300 Datos de los módulos (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/8859629)" encontrará

- Los datos técnicos de los módulos de señales.
- los datos técnicos generales, como los datos referentes a la resistencia a interferencias y las condiciones ambientales mecánicas y climáticas.
- las condiciones ambientales mecánicas y climáticas para módulos SIPLUS S7-300 (para el uso en condiciones ampliadas / "Outdoor").

# 10.1 Normas y homologaciones

## Homologación CE



El sistema de periferia descentralizada ET 200M cumple los requisitos y los objetivos de protección estipulados en las directivas CE que se indican a continuación, ateniéndose además a las normas europeas (EN) armonizadas para sistemas de automatización (PLC) y publicadas en los boletines oficiales de la Comunidad Europea:

- 73/23/CCE "Material eléctrico utilizable dentro de determinados límites de tensión" (directiva de baja tensión)
- 89/336/CEE "Compatibilidad electromagnética" (directiva CEM)
- 94/9/CE "Equipos y sistemas de protección utilizables adecuadamente en zonas con peligro de explosión" (Directrices de protección contra explosiones)

Los certificados de conformidad CE para las autoridades competentes pueden solicitarse en:

Siemens Aktiengesellschaft Industry Sector IA AS RD ST Postfach 1963 D-92209 Amberg

### Especificaciones técnicas

10.1 Normas y homologaciones

# Homologación UL



Underwriters Laboratories Inc. según

• UL 508 (Industrial Control Equipment)

## Homologación CSA



Canadian Standards Association según

C22.2 No. 142 (Process Control Equipment)

Underwriters Laboratories Inc. según

- UL 508 (Industrial Control Equipment)
- CSA C22.2 No. 142 (Process Control Equipment)



# 0

0

Underwriters Laboratories Inc. según

- UL 508 (Industrial Control Equipment)
- CSA C22.2 No. 142 (Process Control Equipment)
- UL 1604 (Hazardous Location)
- CSA-213 (Hazardous Location)

APPROVED for use in

Class I, Division 2, Group A, B, C, D Tx; Class I, Zone 2, Group IIC Tx

#### Nota

Las homologaciones vigentes actualmente aparecen en la placa de características del respectivo módulo.

10.1 Normas y homologaciones

## Homologación FM



Factory Mutual Research (FM) según Approval Standard Class Number 3611, 3600, 3810

APPROVED for use in

Class I, Division 2, Group A, B, C, D Tx Class I, Zone 2, Group IIC Tx

# 

Pueden producirse daños a personas y daños materiales.

En atmósferas con peligro de explosión pueden producirse lesiones corporales y daños materiales al desenchufar conectores durante el funcionamiento del ET 200M.

Desconecte siempre la alimentación eléctrica del ET 200M antes de desenchufar conectores en atmósferas con peligro de explosión.

# 

Peligro de explosión

En caso de sustituir componentes, se puede perder la homologación para Class I, Div. 2.

# 

Este dispositivo sólo es adecuado para su uso en zonas Class I, Div. 2, Gruppe A, B, C, D, grupo A, B, C, D o en zonas sin peligro.



según EN 60079-15:2005 (Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres; Type of protection "n")



# Identificación para Australia



El sistema de periferia descentralizada ET 200M cumple las exigencias de la norma AS/NZS 2064 (Class A).

# Grado de polución

El sistema de periferia descentralizada ET 200M cumple las exigencias de la norma ISA-571.04 serverity level G1;G2;G3. 10.1 Normas y homologaciones

### IEC 61131

El sistema de periferia descentralizada ET 200M cumple las exigencias y criterios de la norma IEC 61131-2 (autómatas programables, parte 2: requisitos y verificaciones del material).

#### Estándar PROFIBUS

El sistema de periferia descentralizada ET 200M se basa en la norma *IEC 61784-1:2002 Ed1 CP 3/1.* 

#### Norma PROFINET

El sistema de periferia descentralizada ET 200M se basa en la norma IEC 61158.

#### **PNO**

Nº de certificado del PNO:

Módulo de interfaz	Número de certificado	
IM 153-1	Z00577	
IM 153-2	Z00289	
IM 153-2 FO	Z00289	

#### Homologación para construcción naval

Compañías de clasificación:

- ABS (American Bureau of Shipping)
- BV (Bureau Veritas)
- DNV (Det Norske Veritas)
- GL (Germanischer Lloyd)
- LRS (Lloyds Register of Shipping)
- Class NK (Nippon Kaiji Kyokai)

#### Aplicación en el ámbito industrial

Los productos SIMATIC están diseñados para su aplicación en el ámbito industrial.

#### Tabla 10-1 Aplicación en el ámbito industrial

Campo de aplicación	Requisitos en cuanto a		
	emisión de perturbaciones	inmunidad a perturbaciones	
Industria	EN 61000-6-4 : 2001	EN 61000-6-2 : 2001	

10.1 Normas y homologaciones

#### Uso en viviendas

En caso de utilizar el sistema ET 200M en viviendas, se deberá prever en lo referente a la emisión de interferencias de la clase límite B según EN 55011.

Medidas apropiadas para alcanzar el grado de inmunidad a las interferencias de la clase límite B:

- Montaje del ET 200M en armarios o pupitres eléctricos puestos a tierra
- Empleo de filtros en las líneas de alimentación

# 

Pueden producirse daños personales y materiales.

En atmósferas con peligro de explosión pueden producirse lesiones corporales y daños materiales al desenchufar conectores durante el funcionamiento del ET 200M.

Desconecte siempre la alimentación eléctrica del ET 200M antes de desenchufar conectores en atmósferas con peligro de explosión.

## Homologación de clases de protección de láser (para IM 153-2 FO)

Clase 1 según EN 60825-1: 1994+A11: 1996 ó IEC 60825-1: 1993 incl. Amendment 1:1997

Las radiaciones dirigibles en caso de abertura voluntaria / involuntaria del cable de fibra óptica equivalen al grado de riesgo 1 según EN 60825-2: 1994 ó IEC 60825-2: 1993.

# 10.2 Parámetros del IM 153-x

# Parametrización

El IM 153-x ó el ET 200M se parametriza con *STEP 7* ó *COM PROFIBUS*. Si utiliza una herramienta de configuración diferente, deberá integrar el archivo GSD.

Parámetros	Rango	Preajuste	Ámbito de validez
Modo DPV1	bloquear/ habilitar	habilitar	ET 200M
¿Arranque si configuración DEBE ≠ ES?	sí/no	no	ET 200M
¿"Sustitución de módulos en marcha"?	sí/no	no	ET 200M
Alarma de diagnóstico	bloquear/ habilitar	habilitar	ET 200M
Alarma de proceso	bloquear/ habilitar	habilitar	ET 200M
Alarma de extracción/inserción	bloquear/ habilitar	habilitar	ET 200M
Formato de los valores analógicos	SIMATIC S7 / SIMATIC S5	SIMATIC S7	ET 200M
Diagnóstico ampliado	sí/no	no	ET 200M
			<b>no</b> : 29 bytes;
			<b>sí</b> : 64 bytes en telegrama de diagnóstico IM 153-1 ó 96 bytes en IM 153-2
Diagnóstico de código	bloquear/ habilitar	habilitar	ET 200M
Estado de módulo	bloquear/ habilitar	habilitar	ET 200M
Diagnóstico de canal	bloquear/ habilitar	habilitar	ET 200M

Tabla 10-2 Parámetros del IM 153-x

# Parámetros para indicación de fecha y hora

La indicación de fecha y hora se parametriza con *STEP 7* para el ET 200M en las propiedades del esclavo DP y, adicionalmente para los correspondientes módulos de entrada digitales, en las propiedades del módulo.

Tabla 10-3 Parámetros para indicación de fecha y hora

Parámetros	Rango	Preajuste	Ámbito de validez
Indicación de fecha y hora	sí/no	no	ET 200M
			Módulo
			Canal
Evaluación de flancos	flanco ascendente /	Flanco ascendente	ET 200M
	flanco descendente		Módulo
			Canal
Intervalo para sincronización horaria	1 s hasta 60 s (el valor debe coincidir con el ajuste del maestro de sincronización)	10 s	ET 200M

## Parámetros para modo isócrono

El modo isócrono se parametriza con *STEP 7* para el ET 200M en las propiedades del esclavo DP y, adicionalmente para los correspondientes módulos de entrada digitales, en las propiedades del módulo.

Tabla 10-4 Parámetros para modo isócrono

Parámetros	Rango	Preajuste	Ámbito de validez
Sincronizar esclavo con ciclo DP	bloquear/ habilitar	bloquear	ET 200M
Tiempo Ti (leer valores de proceso)	(Los valores vienen predeterminados por <i>STEP 7</i> )	(El valor viene predeterminado por <i>STEP 7</i> )	ET 200M
Tiempo To (emitir valores de proceso)	(Los valores vienen predeterminados por <i>STEP 7</i> )	(El valor viene predeterminado por <i>STEP 7</i> )	ET 200M

10.3 Especificaciones técnicas del IM 153-x

# 10.3 Especificaciones técnicas del IM 153-x

#### Datos técnicos generales

En el manual de referencia "Sistema de automatización S7-300 Datos de los módulos (<u>http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/8859629</u>)" encontrará la siguiente información para los módulos interfaz IM 153-x

- los datos técnicos generales válidas en común para el sistema S7-300 y el ET 200M y
- los datos técnicos y pruebas diferentes para los módulos interfaz IM 153-x para condiciones ampliadas ("Outdoor") con las referencias 6ES7153-1AA8x-0XB0 y 6ES7153-2BA81-0XB0.

#### Datos técnicos del módulo de interfaz IM 153

En la tabla siguientes encontrará los datos técnicos de todas las funciones de las diferentes versiones de IM 153-x. Compruebe con la ayuda adicional de la tabla "Propiedades y funciones de las variantes" de IM 153-x en el capítulo "IM 153-x: Variantes y características (Página 18)", a partir de qué versión su IM 153-x pone a disposición estas funciones.

Datos técnicos	IM 153-1	IM 153-2	IM 153-2 FO			
Código de fabricante	801Dн	801Eн	8071 _Н			
Archivo GSD	SIEM801D.GSD	SIEM801E.GSD	SIEM8071.GSD			
• para DPV1	SI01801D.GSG	SI01801E.GSG (para IM 153-2AA0x)	SI018071.GSG (para IM 153-2AB0x)			
		SI02801E.GSG (para IM 153-2BA00)	SI028071.GSG (para IM 153-2BB00)			
		SI03801E.GSG (para IM 153-2BAx2)				
		SI04801E.GSG (para IM 153-2BAx2)				
Dimensiones y peso	Dimensiones y peso					
Dimensiones A x Al x P (mm)		40 x 125 x 117				
Peso aprox.	360 g					
Interfaz PROFIBUS DP:						
Velocidades de transmisión	hasta 12	Mbaudios	9,6; 19,2; 45,45; 93,75; 187,5; 500 kbaudios; 1,5; 12 Mbaudios			
Detección de la velocidad de transmisión	sí					
Interfaz	RS	485	FO			
Capacidad FREEZE	sí					
Modo SYNC	sí					
Direcciones PROFIBUS		Entre 1 y 125				
Modificación de la instalación durante el funcionamiento	no sí		sí			

Especificaciones técnicas

10.3 Especificaciones técnicas del IM 153-x

Datos técnicos	IM 153-1	IM 153-2	IM 153-2 FO	
Sincronización horaria / sellado de tiempo	no	sí		
Clase de precisión	—	10 ms / 1 ms		
Resolución de tiempo	_	466 ps		
Número de señales de entrada digitales	_	máx. 32 por slot máx. 128 máx. 128		
Búfer de avisos	_	15 búfers de avisos con un ui	máximo de 20 avisos cada no	
Intervalo de tiempo para el envío de los búfer de avisos cuando un mensaje está presente	_	1	S	
Sello de tiempo	_	<ul> <li>por entrada digital</li> <li>por módulo de entrada o</li> <li>todo el ET 200M</li> </ul>	digital	
Sello de tiempo para	_	flanco ascendente / descendente como señal entranto o saliente		
Formato de hora	—	RFC 1119 Internet (ISP)		
Tensiones, intensidades, potenciales		·		
Tensión nominal		24 V CC (20,4 a 28,8 V)		
Consumo de 24 V	máx. 350 mA	máx. 550 mA	máx. 500 mA	
		máx. 600 mA (para IM 153-2BAx2)		
Corriente de pico	2,5 A	2,5 A (para IM 153-2AA0x e IM 153-2BA00)	3,5 A	
		3,5 A (para IM 153-2BAx1)		
		3,0 A (para IM 153-2BAx2)		
Corriente en el bus de periferia	—	máx. 1,5 A	—	
(para alimentar los módulos I/O)				
1 ² t	0,1 A ² s			
Se recomienda una protección externa para los cables de alimentaciónEn una configuración con potencial de referencia con conexión necesario un fusible para los módulos interfaz redundantes (rec 2,5 A).		on conexión a tierra es dantes (recomendación:		
Potencia disipada, típ.	3 W	5 W (para IM 153-2AA0x e IM 153-2BA00)	4,5 W (para IM 153-2AB0x e	
		4 W (para IM 153-2BAx1)	IM 153-2BB00)	
		5,5 W (para IM 153-2BAx2)		

10.3 Especificaciones técnicas del IM 153-x

### Croquis acotado IM 153-1 / -2 / -2 FO

Encontrará un croquis acotado con el perfil soporte para los elementos de bus activos en el manual de referencia "Sistema de automatización S7-300 Datos de los módulos (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/8859629)".



Figura 10-1 Croquis acotado de los módulos interfaz IM 153-1, IM 153-2 e IM 153-2 FO

#### Esquema de conexiones IM 153-1 / -2 / -2 FO



Figura 10-2 Esquema de conexiones de los módulos interfaz IM 153-1 e IM 153-2



Figura 10-3 Esquema de conexiones del IM 153-2 FO

# 10.4 Datos técnicos del módulo interfaz IM 153-4 PN

#### Referencia

6ES7153-4AA01-0XB0

#### Características

El módulo de interfaz IM 153-4 PN tiene las siguientes características:

- Conecta el ET 200M con PROFINET IO.
- Con el IM 153-4 PN se pueden utilizar como máximo 12 módulos.
- Prepara los datos para los módulos insertados.
  - Se admiten los siguientes módulos: SM, CP, FM no parametrizables
- Alimenta el bus de fondo.
- Switch integrado de 2 puertos
- Adopción del nombre del dispositivo y almacenamiento en SIMATIC Micro Memory Card
- Actualización de firmware mediante SIMATIC Micro Memory Card o PROFINET IO
- El potencial de referencia M de la tensión nominal del IM 153-4 PN hacia el perfil soporte (conductor de protección) está conectado mediante una combinación RC, lo que permite una configuración sin conexión a tierra.
- Servicios Ethernet soportados
  - ping
  - arp
  - Diagnóstico de red (SNMP): LLDP-MIB / MIB-2
  - Restablecimiento de los parámetros SNMP a los ajustes de fábrica
  - Datos I&M
- Alarmas
  - Alarmas de diagnóstico
  - Alarmas de proceso
  - Alarmas de inserción/extracción
  - Alarmas de mantenimiento
- Diagnóstico de puerto
- Desactivación de puertos
- Admite la comunicación en tiempo real (RT Class 1 y Class 2).
- La cantidad máxima de direcciones es de 200 bytes de datos E/S.
- Registros para módulos E/S
- Ab 6ES7153-4AA01-0XB0:
  - Comunicación Isochronous Real-Time
  - Tiempo de actualización mínimo 250 µs con IRT

- Arranque priorizado
- Sustitución del dispositivo sin medio de almacenamiento extraíble o programadora
- Dispositivos IO que cambian durante el servicio (puerto de interlocutor cambiante)

#### Comunicación Isochronous Real-Time

Método de transmisión sincronizado para el intercambio cíclico de datos IRT entre dispositivos PROFINET.

Para los datos IRT-IO se dispone de un ancho de banda reservado dentro del tiempo de ciclo de transmisión. El ancho de banda reservado garantiza que los datos IRT se puedan transferir del mismo modo aun con una elevada carga de red (p. ej. comunicación TCP/IP o comunicación Realtime adicional) en intervalos sincronizados.

La opción IRT "alta flexibilidad" permite la máxima flexibilidad posible. No es necesaria la configuración topológica.

Encontrará más información en la ayuda en pantalla de STEP 7 y en el manual "Descripción del sistema PROFINET (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/19292127)".

#### Arranque priorizado

El arranque priorizado determina las funciones de PROFINET para acelerar el arranque de dispositivos IO en un sistema PROFINET IO con comunicación RT e IRT.

La función reduce el tiempo que necesitan los dispositivos IO configurados así para, en los siguientes casos, retornar al intercambio cíclico de datos útiles:

- después de retornar de la alimentación eléctrica
- después del retorno del equipo
- después de activar dispositivos IO

#### Nota

El tiempo de arranque depende del número y del tipo de módulos. Tenga en cuenta además que en caso de utilizar el bus de fondo activo se prolongará 1,5 segundos el tiempo mínimo de arranque.

Encontrará más información en la ayuda en pantalla de STEP 7 y en el manual "Descripción del sistema PROFINET (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/19292127)".

#### Sustitución del dispositivo sin medio de almacenamiento extraíble o programadora

Los dispositivos IO con esta función son intercambiables de un modo sencillo:

- No se requiere medio de almacenamiento extraíble (p. ej. SIMATIC Micro Memory Card) con nombres de dispositivo almacenados.
- El nombre del dispositivo no tiene que asignarse con la programadora.

El dispositivo IO sustituído recibe el nombre de equipo del controlador IO y no, como anteriormente, del medio de almacenamiento extraíble o de la programadora. El controlador IO utiliza para ello la topología configurada y las relaciones de vecindad determinadas por los dispositivos IO. La topología teórica configurada debe coincidir con la topología real.

Encontrará más información en la ayuda en pantalla de STEP 7 y en el manual "Descripción del sistema PROFINET (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/19292127)".

#### Dispositivos IO que cambian durante el servicio (puerto de interlocutor cambiante)

Funciones de un dispositivo PROFINET Si el controlador IO y los dispositivos IO son compatibles con esta funcionalidad, podrán asignarse a un puerto del dispositivo IO "puertos partner cambiantes" de otros dispositivos mediante configuración, de modo que a través de ese puerto pueda establecerse una comunicación en cualquier momento con uno de los dispositivos IO cambiantes. Físicamente, sólo el dispositivo cambiante puede conectarse al puerto cambiante con el que hay que comunicarse en ese momento.

Esta funcionalidad es el requisito previo p. ej. para el cambio de herramienta de robots industriales.

Para llevar a cabo el cambio de herramienta lo más rápidamente posible, es recomendable la configuración de un "arranque priorizado" para los dispositivos de las herramientas, en combinación con el ajuste de un tipo de transferencia fijo con autonegotiation desactivada y reglas de cableado definidas.

Encontrará más información en la ayuda en pantalla de STEP 7 y en el manual "Descripción del sistema PROFINET (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/19292127)".

#### Croquis acotado



Figura 10-4 Croquis acotado del módulo de interfaz IM 153-4 PN

# Esquema de conexiones





# Datos técnicos del IM 153-4 PN (6ES7153-4AA01-0XB0)

Dimensiones y peso						
Dimensiones A x A x P (mm)	• 40 x 125 x 117					
	• 40 x 125 x 190 (con puerta frontal abierta)					
Peso	aprox. 215 g					
Datos específic	os del módulo					
Velocidad de transmisión	10 MBit/s para servicios Ethernet					
	100 Mbits/s dúplex para PROFINET IO					
Procedimiento de transferencia	100BASE-TX					
Frecuencia de envío	250 μs hasta 4000 μs; en incrementos de 125 μ					
Autonegotiation	sí					
Autocrossing	sí					
Protocolo de bus	PROFINET IO					
	• TCP/IP					
	IRT con alta flexibilidad					
Servicios Ethernet soportados	• ping					
	• arp					
	<ul> <li>Diagnóstico de red (SNMP): LLDP-MIB / MIB-2</li> </ul>					
	<ul> <li>Restablecimiento de los parámetros SNMP a los ajustes de fábrica</li> </ul>					
Interfaz PROFINET	2x RJ45					
Identificación del fabricante (VendorID)	002А _Н					
Identificación del dispositivo (DeviceID)	0302н					

Especificaciones técnicas

# 10.4 Datos técnicos del módulo interfaz IM 153-4 PN

Tensiones, intensidades, potenciales						
Tensión nominal de alimentación de la electrónica (L +)	24 V c.c.					
Protección contra inversión de polaridad	sí					
Puenteo de un corte de alimentación	mín. 5 ms					
Aislamiento galvánico						
entre el bus de fondo y la electrónica	no					
entre Ethernet y la electrónica	sí					
entre la alimentación y la electrónica	no					
Diferencia de potencial admisible (con respecto al perfil soporte)	75 V c.c., 60 V a.c.					
Aislamiento ensayado con	500 Vc.c.					
Consumo de corriente de la tensión nominal (L+)	máx. 600 mA					
Consumo de corriente desde el bus de fondo	máx. 1,5 A					
Potencia disipada del módulo	máx. 6 W					
Estados, alarma	s, diagnósticos					
Alarmas	sí					
Función de diagnóstico	sí					
Error de grupo	LED "SF" rojo					
Vigilancia del bus PROFINET IO	LED "BF" rojo					
Vigilancia de la tensión de alimentación de la electrónica	LED "ON" verde					
Mantenimiento solicitado (Maintenance)	LED "maint" amarillo					
Conexión existente con la red	Un LED verde "LINK" por cada puerto					
Envío/recepción vía red	Un LED amarillo "RX/TX" por cada puerto					

10.5 Tiempo de respuesta del ET 200M

# 10.5 Tiempo de respuesta del ET 200M

#### Definición del tiempo de respuesta

El tiempo de respuesta es el tiempo que transcurre entre la detección de una señal de entrada y la modificación de la señal de salida vinculada a esta.

#### Duración

El tiempo de respuesta varía en función de la configuración de bus y del maestro DP/controlador IO. Encontrará las bases para el cálculo del tiempo de respuesta en los manuales de los maestros DP/controladores IO.

#### Factores

El tiempo de respuesta para el ET 200M depende de los siguientes factores:

- procesamiento de los datos por el ET 200M
- Retardo de las entradas y salidas (véase el manual de referencia "Sistema de automatización S7-300 Datos de los módulos (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/8859629)").

#### ET 200M

El tiempo de procesamiento de los datos dentro del ET 200M suele tener el valor típico de 1 ms. Durante este tiempo los datos se procesan en el IM 153-x y se transfieren datos entre el IM 153-x y los módulos enchufados.



Figura 10-6 Tiempo de respuesta del ET 200M

10.6 Uso del ET 200M en ambientes con peligro de explosión zona 2

### Tiempo de conmutación en caso de redundancia

Sistema maestro DP	ET 200M con IM 153	Tiempo de conmutación	Configuración		
S7-400H	-2AA02	70 ms	Cualquier configuración		
	-2AB01	30 ms	sin módulos F, FM o HART o similares		
	-2Bx00	30 ms	Cualquier configuración		
	-2Bxx1	30 ms	sin módulos F, FM o HART o similares		
Redundancia de software S7;	-2AA02	70 ms + 2 ciclos DP	Cualquier configuración		
S5-115H / 155H	-2AB01	30 ms + 2 ciclos DP	sin módulos F, FM o HART o similares		
	-2Bx00	30 ms	Cualquier configuración		
	-2Bxx1	30 ms	sin módulos F, FM o HART o similares		

Dependiendo del modo de servicio y la configuración, el tiempo de conmutación presenta los siguientes valores:

Si el tiempo de vigilancia de reacción es superior a 30 ms ó 70 ms, el tiempo de conmutación será equivalente el tiempo de vigilancia ajustado.

#### Tiempo de retardo de los módulos de entrada y salida

El tiempo de retardo de los módulos de entrada y salida puede consultarse en los datos técnicos de los módulos (véase el manual de referencia "Sistema de automatización S7-300 Datos de los módulos (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/8859629)".

# 10.6 Uso del ET 200M en ambientes con peligro de explosión zona 2

Véase la Información de producto Use of subassemblies / modules in a Zone 2 Hazardous Area (<u>https://portal.automation.siemens.com/apps/meta-</u>search_p/index.ad.nwa.EN.html?q=19692172).

#### Consulte también

Use of subassemblies / modules in a Zone 2 Hazardous Area (<u>https://portal.automation.siemens.com/apps/meta-</u> search_p/index.ad.nwa.EN.html?q=19692172) 10.6 Uso del ET 200M en ambientes con peligro de explosión zona 2

# Compatibilidades entre los IM 153-x

En este capítulo se ofrece información necesaria en caso de cambiar un módulo IM 153-x antiguo por un módulo más actual o por un módulo distinto.

# A.1 Compatibilidades entre las versiones de IM 153 e IM 153-1

#### Las versiones del IM 153-1

Tabla A- 1	Propiedades	v variantes	del IM	153-1
		,		

Funciones / Propiedades	Módulo interfaz con la referencia 6ES7153-1AA					
	00	01	02	03	82	83
Intervalo_esclavo_mín entre dos procesamientos de lista	1 ms	0,1 ms	0,1 ms	0,1 ms	0,1 ms	0,1 ms
SYNC, FREEZE	-	x	x	x	x	х
Sustitución de módulos en marcha	-	-	x	x	-	-
Comunicación directa	-	-	a partir de E07	х	a partir de E06	х
<ul><li>Diagnóstico ampliado</li><li>Telegrama de diagnóstico 64 bytes</li></ul>	-	-	-	x a partir de E02	-	х
Condiciones ambientales ampliadas (Outdoor)	-	-	-	-	х	x
Red RC con 10 M $\Omega$ para configuración sin puesta a tierra	- (1 MΩ)	- (1 MΩ)	a partir de E08	х	a partir de E07	x
Modo DPV1	-	-	-	a partir de E05	-	a partir de E03
E = versión						

#### Compatibilidades entre 153-1AA00- y 153-1AA01-...

El IM 153-1, referencia 6ES7153-1AA**01**-0XB0 es parcialmente compatible hacia arriba. Eso significa que la configuración y el programa de usuario para el IM 153-1, referencia 6ES7153-1AA**01**-0XB0 también se pueden utilizar para el IM 153, referencia 6ES7153-1AA**00**-0XB0, **excepto** si en esos programas de usuario se trabaja con SYNC y FREEZE. También debe tener en cuenta los intervalos_esclavo_mín (vea la tabla anterior).

A.1 Compatibilidades entre las versiones de IM 153 e IM 153-1

#### Reequipamiento a 153-1AA02-...

El IM 153-1 con la referencia 6ES7153-1AA**01**-0XB0 puede actualizarse con costes al IM 153-1 con la referencia 6ES7153-1AA**02**-0XB0.

Diríjase a su representante de SIEMENS.

#### Comportamiento en caso de alarmas de extracción / inserción

hasta	A partir de
153-1AA03, versión 01	153-1AA03, versión 02
El ET 200M se monta sobre módulos de bus activos. En la parametrización las "alarma de extracción/inserción" están bloqueadas.	El ET 200M se monta sobre módulos de bus activos. En la parametrización las "alarma de extracción/inserción" están bloqueadas.
La extracción o inserción de un módulo provoca la parada del equipo.	Sin embargo, es posible extraer o insertar módulos. No se señaliza ninguna alarma, pero los eventos son reproducidos en el diagnóstico.

#### Comportamiento de arranque estando desactivada la supervisión de respuesta

El IM 153-1 **a partir de** 6ES7153-1AA**02**-0XB0, versión **05** presenta un comportamiento diferente en el rearranque del maestro DP normalizado con vigilancia de reacción desactivada:

Si la vigilancia de reacción está desactivada, en caso de fallo del maestro DP las salidas del ET 200M mantienen sus valores activados.

En un rearranque del maestro DP **sin reiniciar el esclavo DP**, los valores de salida permanecen activados hasta que lleguen nuevos datos de salida del maestro DP. Sin reiniciar el esclavo DP significa que el esclavo DP no se habilita para otros maestros DP. En el telegrama de parametrización, el bit 6 del "Octet 1: Station_status, Unlock_Req" presenta el valor "0" (por ejemplo en el maestro DP de SIMATIC 505).

**En las versiones anteriores:** Con el rerranque del maestro DP, las salidas del ET 200M han tenido brevemente el valor "0", hasta que el maestro DP las ha vuelto a activar.

Si la **vigilancia de reacción está activada**, el IM 153-1AA02 a partir de E05 se comporta como las versiones anteriores.

#### Configuración del IM 153-1 con el formato de identificador general (FIG)

El IM 153-1 a partir de la referencia 6ES7153-1AA03-0XB0, versión 02, también puede configurarse con formato de identificador general FIG. Esta configuración requiere conocimientos detallados sobre la estructura del FIG. Para los slots 1 a 3 debe utilizar el identificador 0x00.

# 

Si realiza la configuración con el formato de identificador general FIG, la calidad de la comparación de la configuración teórica con la real durante el arranque del esclavo DP o al extraer o insertar un módulo será muy baja. Teniendo en cuenta que ningún código de tipo está disponible para la comparación, una configuración errónea no será detectada claramente.

A.2 Compatibilidades entre las versiones de IM 153-2 / -2 FO

## Consulte también

Configuración del ET 200M con potencial de referencia sin puesta a tierra (Página 55) Circuito RC con 1 M $\Omega$  para la configuración con potencial de referencia no puesto a tierra (Página 253)

# A.2 Compatibilidades entre las versiones de IM 153-2 / -2 FO

# Las versiones del IM 153-2 / -2 FO

Funciones /	Módulo de interfaz con referencia 6ES7153								
Propiedades		2AA 2BA			2A	В	2BB		
		•					(F	0)	(FO)
	00	01	02	00	01/81	02/82	00	01	00
Interfaz RS 485	х	х	х	х	х	х	_	_	-
Interfaz FO	-	-	_	-	-	-	х	х	х
12 módulos utilizables después del IM	-	-	-	-	-	x	_	-	_
SYNC, FREEZE	-	-	-	х	х	х	-	-	х
Sustitución de módulos en marcha	x	х	x	x	x	x	х	х	х
Comunicación directa	-	-	x	х	х	х	-	х	х
intercambio directo de datos con módulos F	-	-	_	-	x	x	_	-	_
Diagnóstico ampliado									
<ul> <li>Telegrama de diagnóstico 96 bytes</li> </ul>	_	_	x a partir de E07	x	x	_ 3	_	x a partir de E06	x
Telegrama de diagnóstico 130 bytes	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Transferir datos de parametrización de la PG / del PC (p. ej. para módulos HART)	-	x	x	х	x	х	x	x	х
Compatibilidad con módulos I/O con datos de entrada ampliados	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Compatibilidad con DI / DO de 64 canales	-	-	-	-	-	x	_	-	_
FM parametrizable en un ET 200M	-	х	x	x	x	x	х	х	х
Sincronización horaria en PROFIBUS DP	-	-	х	х	х	х	х	х	х
Sincronización horaria en el bus de periferia	-	-	-	-	х	х	-	-	-
Sellado de tiempo de señales de entrada	-	-	x	x	x	x	х	х	х
En caso de redundancia:	_	-	a partir de E07	х	х	х	-	a partir de E06	x
con precisión de 1 ms	-	-	-	-	x	x	_	-	-

#### Compatibilidades entre los IM 153-x

A.2 Compatibilidades entre las versiones de IM 153-2 / -2 FO

Funciones / Módulo de interfaz con referencia 6ES7153									
Propiedades	2AA		2BA			2AB (FO)		2BB (FO)	
	00	01	02	00	01/81	02/82	00	01	00
• fuera de S7-400	_	-	-	-	х	х	-	-	_
como máximo para 32 DI por slot	_	-	_	_	-	х	-	-	_
Redundancia ¹	_	-	x	x	х	x	-	х	х
Flying Redundancy	-	-	-	-	х	x	-	-	-
Modificación de la instalación durante el funcionamiento									
en el sistema redundante	-	-	х	x	х	х	-	х	х
en sistemas no redundantes	-	-	-	х	х	х	-	-	х
Modo isócrono ¹	_	-	_	x	х	х	-	-	х
Datos de identificación y mantenimiento (I&M)	-	-	-	x (I&A)	x	x	Ι	-	x (I&A)
Actualización a través de PROFIBUS DP	-	-	-	x ²	х	x	-	-	<b>X</b> ²
Actualización vía SIMATIC Micro Memory Card	-	-	-	x	-	_	Ι	-	x
Red RC con 10 MΩ para configuración sin puesta a tierra	- (1 ΜΩ)	a partir de E03	x	x	x	x	x	x	x
Modo DPV1	_	_	a partir de E09	x	х	x	Ι	a partir de E08	x
IQ-Sense	_	_	_	x (a partir de FW V3.0.1)	х	x	_	_	x (a partir de FW V3.0.1)

E = versión

¹ SYNC, FREEZE no debería utilizarse en estas funciones.

² No en caso de funcionamiento en elemento de bus BM IM/IM 6ES7195-7HD00-0XA0

³ en caso de producirse repuestos soporta el diagnóstico avanzado con un telegrama de diagnóstico de 96 bytes

## Reequipar

El IM 153-2 con referencia 6ES7153-2AA02-0XB0; versión **06** puede actualizarse con costes a la versión **07**.

El IM 153-2 FO con referencia 6ES7153-2AB01-0XB0, versión **05** se puede actualizar contra pago a la versión **06**.

Diríjase a su representante de SIEMENS.

A.2 Compatibilidades entre las versiones de IM 153-2 / -2 FO

### Comportamiento en caso de alarmas de extracción / inserción

hasta	A partir de
153-2AA02, versión 06	153-2AA02, versión 07
153-2AB01, versión 05	153-2AB01, versión 06
El ET 200M se monta sobre módulos de bus	El ET 200M se monta sobre módulos de bus
activos. En la parametrización las "alarma de	activos. En la parametrización las "alarma de
extracción/inserción" están bloqueadas.	extracción/inserción" están bloqueadas.
La extracción o inserción de un módulo provoca la parada del equipo.	Sin embargo, es posible extraer o insertar módulos. No se señaliza ninguna alarma, pero los eventos son reproducidos en el diagnóstico.

#### FM parametrizables en una configuración con IM 153-2

Para el uso descentralizado del FM 353 / 354 / 355 con todas las funciones de S7 sólo puede utilizar las siguientes CPUs y FMs a partir de las referencias y versiones indicadas.

Las CPUs y FMs no indicadas en la tabla (por ejemplo CPU 316-2 DP) pueden utilizarse a partir de la primera versión de cada una.

Módulo	desde el número de referencia	con la versión	La actualización del sistema operativo es posible a partir de la versión
CPU 315-2 DP	6ES7315-2AF01-0AB0	03	01
CPU 413-2 DP	6ES7413-2XG01-0AB0	02	01
CPU 414-2 DP	6ES7414-2XG01-0AB0	02	01
	6ES7414-2XJ00-0AB0	04	03
CPU 416-2 DP	6ES7416-2XK00-0AB0	04	03
	6ES7416-2XL00-0AB0	04	03
FM 353	6ES7353-1AH01-0AE0	01	-
FM 354	6ES7354-1AH01-0AE0	01	-
FM 355C	6ES7355-0VH10-0AE0	01	-
FM 355S	6ES7353-1VH10-0AE0	01	_

Tabla A-2 Limitaciones para CPUs maestros DP y FM para IM 153-2

A.2 Compatibilidades entre las versiones de IM 153-2 / -2 FO

# Configuración del IM 153-2 con el formato de identificador general (FIG)

El IM 153-2 a partir de la referencia 6ES7153-2AA02-0XB0, versión 07, y 6ES7153-2AB01-0XB0, versión 06 también puede configurarse con formato de identificador general FIG. Esta configuración requiere conocimientos detallados sobre la estructura del FIG. Para los slots 1 a 3 debe utilizar el identificador 0x00.

# 

Si realiza la configuración con el formato de identificador general FIG, la calidad de la comparación de la configuración teórica con la real durante el arranque del esclavo DP o al extraer o insertar un módulo será muy baja. Teniendo en cuenta que ningún código de tipo está disponible para la comparación, una configuración errónea no será detectada claramente.

# Funcionalidad de la versión anterior

En los siguientes casos con del IM 153-2Bx00

- si se inserta en un elemento de bus BM IM/IM (6ES7195-7HD00-0XA0),
- si se configura con STEP 7 como IM 153-2AA02 / -2AB01,
- se configura con GSD revisión 2,

tendrá la funcionalidad de un IM 153-2AA02 / -2AB01.

## Consulte también

Configuración del ET 200M con potencial de referencia sin puesta a tierra (Página 55)

Circuito RC con 1  $M\Omega$  para la configuración con potencial de referencia no puesto a tierra (Página 253)

Redundancia con IM 153-2 (Página 166)

¿Qué es el modo isócrono? (Página 172)
A.3 Circuito RC con 1 MΩ para la configuración con potencial de referencia no puesto a tierra

# A.3 Circuito RC con 1 MΩ para la configuración con potencial de referencia no puesto a tierra

En el capítulo "Configuración del ET 200M con potencial de referencia sin puesta a tierra (Página 55)" encontrará el principio de configuración del ET 200M con potencial de referencia no puesto a tierra.

#### IM 153-x con resistencia de 1 M $\Omega$

En la red RC los siguientes IM 153-x tienen una resistencia de 1 MΩ:

- IM 153-1 hasta 153-1AA02 incluido, versión 07 hasta 153-1AA82 incluido, versión 06
- IM 153-2
  - hasta 153-2AA01 incluido, versión 02



Conductor común de tierra

#### Para estos IM 153-x rige:

En una configuración sin puesta a tierra puede conectar a una fuente de alimentación como **máximo 18 estaciones** en PROFIBUS DP.

Para más de 18 estaciones debe utilizar una fuente de alimentación adicional.

#### Versiones de producto posteriores

Todas las versiones posteriores tienen una resistencia de 10 M $\Omega$  en la red RC.

Compatibilidades entre los IM 153-x

A.3 Circuito RC con 1 MΩ para la configuración con potencial de referencia no puesto a tierra

## Referencias del ET 200M

## Componentes del ET 200M

Tabla B-1 Componentes del ET 200M

Ac	Accesorios y recambios del ET 200M Referencia			
El	ementos de bus activos			
•	Elemento de bus BM IM/IM (…7HD) para redundancia con 2 x IM 153-2AA02 / -2AB01	6ES7195-7HD00-0XA0		
•	Elemento de bus BM IM/IM (…7HD) para redundancia con 2 x IM 153-2Bx00 / -2Bxx1	6ES7195-7HD10-0XA0		
•	Elemento de bus BM IM/IM (…7HD) Outdoor para redundancia con 2 x IM 153-2Bx00 / -2Bxx1	6ES7195-7HD80-0XA0		
•	Elemento de bus BM PS/IM (7HA) para alimentación e IM 153	6ES7195-7HA00-0XA0		
•	Elemento de bus 2 x 40 (7HB) para uno o dos módulos S7-300 de 40 mm de ancho	6ES7195-7HB00-0XA0		
•	Elemento de bus 1 x 80 (7HC) para un módulo S7-300 de 80 mm de ancho	6ES7195-7HC00-0XA0		
Та	apas (contienen 4 tapas para el bus de fondo y 1 tapa para el elemento de bus)	6ES7195-1JA00-0XA0		
Ba	arrera Ex	6ES7195-1KA00-0XA0		
Pe	erfil soporte			
٠	160 mm	6ES7390-1AB60-0AA0		
•	482,6 mm	6ES7390-1AE80-0AA0		
٠	530 mm	6ES7390-1AF30-0AA0		
•	830 mm	6ES7390-1AJ30-0AA0		
•	2000 mm	6ES7390-1BC00-0AA0		
Perfil soporte para la función "Sustitución de módulos en marcha"				
•	482,6 mm	6ES7195-1GA00-0XA0		
•	530 mm	6ES7195-1GF30-0XA0		
•	620 mm	6ES7195-1GG30-0XA0		
•	2000 mm	6ES7195-1GC00-0XA0		
Conector de bus con FastConnect				
•	Con salida de cable perpendicular, hasta 12 Mbaudios, sin conector hembra para PG	6ES7972-0BA52-0XA0		
•	Con salida de cable perpendicular, hasta 12 Mbaudios, con conector hembra para PG	6ES7972-0BB52-0XA0		
•	Con salida de cable inclinada, hasta 12 Mbaudios, sin conector hembra para PG	6ES7972-0BA60-0XA0		
٠	Con salida de cable inclinada, hasta 12 Mbaudios, con conector hembra para PG	6ES7972-0BB60-0XA0		

Ac	Accesorios y recambios del ET 200M Referencia			
Сс	onector de bus con borne de tornillo			
•	Con salida de cable perpendicular, hasta 12 Mbaudios, sin conector hembra para PG		6ES7972-0BA12-0XA0	
•	Con salida de cable perpendicular, hasta 12 Mbaudios, con conector hembra para PG		6ES7972-0BB12-0XA0	
•	Con salida de cable inclinada, hasta 12 Mbaudios, sin con	ector hembra para PG	6ES7972-0BA41-0XA0	
•	Con salida de cable inclinada, hasta 12 Mbaudios, con cor	nector hembra para PG	6ES7972-0BB41-0XA0	
Са	able de bus FC para PROFIBUS DP			
•	Estándar		6XV1830-0EH10	
•	Cable de tendido terrestre		6XV1830-3FH10	
•	Cable de arrastre		6XV1830-3EH10	
Ca	able de bus para PROFIBUS DP			
•	Estándar		6XV1830-0AH10	
•	Cable de tendido terrestre		6XV1830-3AH10	
•	Cable de arrastre		6XV1830-3BH10	
•	Suspensión en guirnalda		6XV1830-3GH10	
Industrial Ethernet FC RJ45 Plug 90 (conector macho RJ45 para Industrial Ethernet con carcasa metálica robusta y contactos de corte/pinza integrados para conectar los cables de instalación de Industrial Ethernet FC; con salida de cable 90°				
•	1 unidad 10 unidades 50 unidades		6GK1901-1BB20-2AA0 6GK1901-1BB20-2AB0 6GK1901-1BB20-2AE0	
Ca	ables de instalación de Industrial Ethernet East Connect			
•	Fast Connect Standard Cable Fast Connect Trailing Cable Fast Connect Marine Cable		6XV1840-2AH10 6XV1840-3AH10 6XV1840-4AH10	
Inc	ndustrial Ethernet Fast Connect Stripping Tool		6GK1901-1GA00	
Cable de fibra óptica (FO)				
•	SIMATIC NET PROFIBUS Plastic Fiber Optic, hilo Duplex	(rollo 50 m)	6XV1821-2AN50	
•	Cable estándar SIMATIC NET PROFIBUS Plastic Fiber	Por metros	6XV1821-0AH10	
	Optic	Rollo de 50 m	6XV1821-0AN50	
		Rollo de 100 m	6XV1821-0AT10	
•	<ul> <li>SIMATIC NET PROFIBUS PCF Fiber Optic, cable estándar, diferentes longitudes de 50 m a 300 m</li> </ul>		6XV1821-1Cxxx	
Conectores de cable de fibra óptica				
•	Paquete de 100 conectores simplex y 5 juegos de pulido		6GK1901-0FB00-0AA0	
•	Paquete de 50 adaptadores		6ES7195-1BE00-0XA0	
Re	Resistencia terminadora PROFIBUS		6ES7972-0DA00-0AA0	

## Manuales de STEP 7 y de SIMATIC S7

Las referencias de los manuales se encuentran en el catálogo ST 70.

Tabla B- 2 Manuales de STEP 7 y de SIMATIC S7

Manual	Contenido		
Sistema de automatización S7-300, CPU 31xC y CPU 31x • "Configuración e instalación (http://support.automation.siemens.com/WW/vie w/es/13008499)" • "Datos técnicos (http://support.automation.siemens.com/WW/vie w/es/13008499)" "Sistema de automatización S7-300 Configuración: CPU 312 IFM – 318-2 DP (http://support.automation.siemens.com/WW/view/e s/15390415)"	<ul> <li>entre otras cosas</li> <li>Descripción de la interfaz PROFIBUS DP de la CPU 31x-2 DP, CPU 31xC-2 DP</li> <li>Configuración de una red PROFIBUS DP</li> <li>Conector de bus y repetidor RS 485</li> </ul>		
"Sistema de automatización SIMATIC S7-300, módulos periféricos ET 200M Ex ( <u>http://support.automation.siemens.com/WW/view/e</u> n/1096709)"	Disposición mecánica, módulos digitales Ex, módulos analógicos Ex, módulos analógicos HART		
"Fundamentos sobre la protección contra explosiones (http://support.automation.siemens.com/WW/view/e n/12521844)"	Gama de productos, pasos previos a la instalación, puesta en marcha, reparaciones y mantenimiento		
"Sistema de automatización S7-300, sistema de periferia descentralizada ET 200M, módulos de señales de seguridad ( <u>http://support.automation.siemens.com/WW/view/e</u> n/19026151)"	Descripción del producto, variantes de configuración, configuración y parametrización, direccionamiento y montaje, cableado, reacciones a errores y diagnóstico, módulos digitales, analógicos y separadores		
"ET 200M distributed I/O device; HART analog modules (http://support.automation.siemens.com/WW/view/e n/22063748)"	Configuración, puesta en marcha y servicio, parámetros, diagnóstico y alarmas, módulos analógicos HART, interfaz de registros y datos útiles		
"Modo isócrono (http://support.automation.siemens.com/WW/view/e n/15218045)"	Descripción de la propiedad del sistema "Modo isócrono"		
"Reparametrización en RUN ( <u>http://support.automation.siemens.com/WW/view/e</u> <u>s/14835140</u> )"	Requisitos previos, pasos de manejo, particularidades de los diferentes módulos		
"Sistema de automatización M7-300, configuración e instalación, datos de las CPU ( <u>http://support.automation.siemens.com/WW/view/e</u> n/1177102)"	<ul> <li>entre otras cosas</li> <li>Descripción de las interfaces PROFIBUS DP en M7-300</li> <li>Configuración de una red PROFIBUS DP</li> <li>Conector de bus y repetidor RS 485</li> </ul>		
"Sistema de automatización S7-400, M7-400, configuración e instalación (http://support.automation.siemens.com/WW/view/e s/19537233)"	<ul> <li>entre otras cosas</li> <li>Descripción de las interfaces PROFIBUS DP en S7-400 y M7-400</li> <li>Configuración de una red PROFIBUS DP</li> <li>Conector de bus y repetidor RS 485</li> </ul>		

Manual	Contenido
"Software SIMATIC; programar con STEP 7 V5.x (http://support.automation.siemens.com/WW/view/e s/18652056)"	entre otras cosas Descripción del direccionamiento y diagnóstico de SIMATIC S7
"Funciones estándar y de sistema para S7-300/400 ( <u>http://support.automation.siemens.com/WW/view/e</u> <u>s/1214574</u> )"	Descripción de las SFCs en <i>STEP 7</i>
"Comunicación con SIMATIC ( <u>http://support.automation.siemens.com/WW/view/e</u> n/25074283)"	Introducción a las posibilidades de comunicación en SIMATIC
"Redes SIMATIC NET PROFIBUS (http://support.automation.siemens.com/WW/view/e s/1971286)"	<ul> <li>Introducción a las redes PROFIBUS</li> <li>Configuración de red</li> <li>Componentes para redes PROFIBUS</li> </ul>
Manuales de configuración (http://support.automation.siemens.com/WW/view/e s/10806846/133300)	<ul> <li>Introducción a los sistemas de PCS 7</li> <li>Descripción de la configuración de una instalación con PCS 7</li> </ul>
"Sistema de automatización S7-300, sistema de periferia descentralizada ET 200M, módulos de señales de seguridad ( <u>http://support.automation.siemens.com/WW/view/e</u> n/19026151)"	Descripción y datos técnicos de los módulos Ex de la S7-300
Manuales FM 35x (http://support.automation.siemens.com/WW/view/e s/10805177/133300)	Descripción y datos técnicos de los módulos de función FM 35x (un manual propio para cada FM)

### Manual del ET 200 en SIMATIC S5

Para la programación y puesta en marcha del ET 200M con *COM PROFIBUS* se requiere el siguiente manual con referencia 6ES5998-3ESx2.

Tabla B-3 Manual del ET 200 en SIMATIC S5

Manual	Contenido
"Sistema de periferia descentralizada ET 200 (http://support.automation. siemens.com/WW/view/es /1142470)"	<ul> <li>Descripción de la interfaz maestra IM 308-C para S5-115U, S5-135U y S5-155U</li> <li>Descripción del S5-95U con la interfaz maestra de PROFIBUS DP</li> <li>Manejo del FB IM308C</li> </ul>
"COM PROFIBUS (http://support.automation. siemens.com/WW/view/es /1498610)"	• Manejo de <i>COM PROFIBUS</i> Manual electrónico en CD-ROM y componente de <i>COM PROFIBUS</i> (a partir de la versión 5.x)

## Literatura especializada

Tabla B-4 Literatura especializada

Guía técnica	Contenido
"Descentralizar con PROFIBUS- DP"	Manual de instrucciones con una introducción sencilla a PROFIBUS DP y la implementación de tareas de automatización con PROFIBUS DP y SIMATIC S7.
- Instalación, configuración y utilización de PROFIBUS DP con SIMATIC S7 -	La utilización de PROFIBUS DP con SIMATIC S7 se explica mediante varios ejemplos prácticos.
Josef Weigmann, Gerhard Kilian	
Publicis MCD Verlag, 1998	
Referencia: A 19100-L531-B714	
"Fibra óptica (plástico)"	Introducción a las bases físicas de la transmisión de señales con cable de fibra
"Fundamentos, componentes,	óptica de plástico.
instalación"	Indicaciones para el tratamiento y la instalación de cable de fibra óptica de plástico.
Weinert, Andreas	
Publicis MCD Verlag,	
Referencia del A 19100-L531-B693	

## Glosario

#### Actualización

Tras realizar ampliaciones funcionales (compatibles) o mejoras del rendimiento del sistema operativo, deberá actualizar el módulo de interfaz IM 153-2 con la versión más reciente de firmware.

#### Aislamiento galvánico

En los módulos de entradas o salidas, los potenciales de referencia del circuito de control y del circuito de carga están separados galvánicamente, por ejemplo, mediante optoacopladores, contactos de relé o transformadores. Los circuitos de entrada y salida pueden estar conectados a un contacto común.

#### Alarma de diagnóstico

Los módulos aptos para diagnóstico notifican a la CPU central los errores de sistema detectados mediante alarmas de diagnóstico.

En SIMATIC S7 / M7: Cuando se detecta o desaparece un fallo (p. ej. rotura de hilo), si la alarma está habilitada el módulo emite una alarma de diagnóstico. La CPU interrumpe el procesamiento del programa de usuario o categorías de prioridad inferiores y procesa el bloque de alarma de diagnóstico (OB 82).

En SIMATIC S5: La alarma de diagnóstico se reproduce dentro del diagnóstico de dispositivo. Consultando cíclicamente los bits de diagnóstico en el diagnóstico de dispositivo puede reconocer fallos como p. ej. la rotura de hilo.

#### Alarma de proceso

Una alarma de proceso es disparada por módulos S7-300 con capacidad de interrupción cuando se producen determinados eventos en el proceso. La alarma de proceso se notifica a la CPU central. Según la prioridad que tenga la interrupción, se ejecutará entonces el bloque de organización asignado.

En SIMATIC S7 / M7: con la parametrización p. ej. de un límite superior y uno inferior se define un margen de trabajo. Si la señal de proceso (p. ej. temperatura) de un módulo de salida sale del margen de trabajo especificado, el módulo activa una alarma de proceso si la función de alarma está habilitada. La CPU interrumpe el procesamiento del programa de usuario o categorías de prioridad inferiores y procesa el bloque de alarma de proceso (OB 40).

En SIMATIC PCS 7: Si el IM 153-2 notifica una alarma de proceso, hay como mínimo un registro con avisos sobre cambios de señal con indicación de fecha y hora o sobre avisos especiales. La CPU maestro DP puede leer y evaluar el o los registro(s).

En SIMATIC S5: La alarma de proceso se reproduce dentro del diagnóstico de dispositivo. Consultando cíclicamente los bits de diagnóstico en el diagnóstico de dispositivo puede reconocer alarmas de proceso como p. ej. el rebase del límite superior.

#### Archivo GSD

Las características de un dispositivo PROFINET se describen en un archivo GSD (General Station Description) que contiene todos los datos necesarios para la configuración.

Al igual que en PROFIBUS, es posible integrar un dispositivo PROFINET en STEP 7 mediante un archivo GSD.

En PROFINET IO, el archivo GSD está disponible en formato XML. La estructura cumple la norma ISO 15734, el estándar mundial para descripciones de dispositivos.

En PROFIBUS, el archivo GSD está en formato ASCII (conforme a IEC 61784-1:2002 Ed1 CP 3/1).

#### Arranque priorizado

El arranque priorizado determina las funciones de PROFINET para acelerar el arranque de dispositivos IO en un sistema PROFINET IO con comunicación RT e IRT.

La función reduce el tiempo que necesitan los dispositivos IO configurados así para, en los siguientes casos, retornar al intercambio cíclico de datos útiles:

- después de retornar de la alimentación eléctrica
- después del retorno del equipo
- después de activar dispositivos IO

#### Autómata programable

Los autómatas programables (PLCs) son controladores electrónicos cuyas funciones están almacenadas en forma de programa en la unidad de control. Por tanto, la estructura y el cableado del equipo no dependen de las funciones del autómata. El autómata programable tiene la misma estructura que un ordenador; está formado por una CPU (unidad central) con memoria, tarjetas de entrada/salida y un sistema de bus interno. La periferia y el lenguaje de programación dependen de los requisitos de las tareas de automatización.

#### Autonegotiation

Protocolo de configuración en Fast Ethernet. Especificar los dispositivos en la red antes de la verdadera transferencia de datos de un módulo de transferencia, que todo dispositivo participante controla (100 Mbit/s o 10 Mbit/s, dúplex o semidúplex).

#### Bus

Vía de transmisión común a la que están conectadas todas las estaciones de la red; posee dos finales definidos.

En el ET 200, el bus consiste en un cable de 2 hilos o en un cable de fibra óptica.

#### Bus de fondo

El bus de fondo es un bus de datos serie a través del cual los módulos pueden comunicarse entre sí y recibir la tensión necesaria. El enlace entre los módulos se establece mediante conectores de bus.

#### Bus periférico

Forma parte del  $\rightarrow$  bus de fondo S7-300 en el sistema de automatización, optimiza el intercambio rápido de señales entre el / los IM 153-x y los módulos de señal. A través del bus periférico se transmiten  $\rightarrow$  datos útiles (p. ej. señales de entrada digitales de un módulo de señales) y datos del sistema (p. ej. registro de parámetros predeterminados de un módulo de señales).

#### Cable de fibra óptica (FO)

Los cables de fibra óptica se componen de fibra de vidrio o plástico y presentan una velocidad de transmisión extraordinariamente alta. Son insensibles a las interferencias electromagnéticas y tienen una gran capacidad antiescucha.

#### **Componente PROFINET**

Un componente PROFINET abarca todos los datos de la configuración de hardware, los parámetros de los módulos, así como el programa de usuario correspondiente. El componente PROFINET se compone de:

• Función tecnológica

La función (de software) tecnológica (opcional) abarca la interfaz hacia otros componentes PROFINET en forma de entradas y salidas interconectables.

Dispositivo

El dispositivo es la representación del autómata programable o aparato de campo físico, incluida la periferia, los sensores y actuadores, la mecánica así como el firmware del dispositivo.

#### Comunicación Isochronous Real-Time

Método de transmisión sincronizado para el intercambio cíclico de datos IRT entre dispositivos PROFINET.

Para los datos IRT-IO se dispone de un ancho de banda reservado dentro del tiempo de ciclo de transmisión. El ancho de banda reservado garantiza que los datos de IRT también se puedan transferir con una elevada carga de red (p. ej. comunicación TCP/IP o comunicación adicional Realtime) en intervalos reservados con sincronización temporal.

#### Conexión equipotencial

Conexión eléctrica (conductor equipotencial) que conduce los cuerpos de los medios operativos eléctricos y los cuerpos conductores ajenos a un potencial igual o aproximadamente igual, con objeto de impedir las tensiones perturbadoras o peligrosas entre estos cuerpos.

#### Configuración

Asignación de módulos a los bastidores / slots y las direcciones. Se distingue entre configuración real (= módulos realmente insertados) y configuración teórica. La configuración teórica la define el usuario con *STEP 7*, *COM PROFIBUS* (o bien *COM ET 200 Windows*). De ese modo el sistema operativo puede detectar posibles equipamientos erróneos durante el arranque.

#### CPU

Central Processing Unit = módulo central del sistema de automatización S7 con unidad de control y cálculo, memoria, sistema operativo e interfaz para la unidad de programación.

#### Datos de identificación y mantenimiento

Los datos de identificación (datos I) son información referente al módulo, que en parte también está impresa en la carcasa del módulo. Los datos I sólo se leen.

Los datos de mantenimiento (datos M) son información específica de la instalación, como p. ej. el lugar y la fecha de montaje, etc. Los datos M se generan y se escriben en el módulo durante la configuración.

Los datos de identificación y mantenimiento (I&M) son información guardada en un módulo que le ayudará a

- comprobar la configuración de la instalación
- localizar las modificaciones de hardware de una instalación
- solucionar los fallos de una instalación

Los datos I&M permiten identificar los módulos online de forma unívoca.

#### Datos I&M

→ Datos de identificación y mantenimiento

#### Diagnóstico

El diagnóstico consiste en el reconocimiento, localización, clasificación, visualización y evaluación detallada de errores, fallos y avisos.

El diagnóstico ofrece funciones de vigilancia que se procesan automáticamente durante el funcionamiento de la instalación. De este modo aumenta la disponibilidad de las instalaciones reduciendo al mismo tiempo los tiempos de puesta en marcha y paros de la instalación.

#### **Diagnóstico S7**

El diagnóstico S7 puede solicitarse en el programa de usuario para todos los módulos de la familia SIMATIC S7 / M7. La estructura del diagnóstico S7 es igual para módulos configurados de forma centralizada y descentralizada.

Los datos de diagnóstico de un módulo están recogidos en los registros 0 y 1 del área de datos de sistema del módulo. El registro 0 contiene 4 bytes de datos de diagnóstico que describen el estado actual de un módulo. El registro 1 contiene además datos de diagnóstico específicos del módulo.

Los registros 0 y 1 están contenidos en el diagnóstico de esclavo.

#### **Dirección MAC**

A cada dispositivo PROFINET se le asigna de fábrica una identificación unívoca en el mundo. Esta identificación de 6 bytes es la dirección MAC.

La dirección MAC se divide en:

- 3 bytes de identificación del fabricante y
- 3 bytes de identificación del dispositivo (número correlativo).

La dirección MAC figura generalmente en el frontal del equipo, p. ej.: 08-00-06-6B-80-C0

#### **Dirección PROFIBUS**

Cada estación del bus tiene que tener una dirección PROFIBUS DP para poder identificarse de forma unívoca en la red PROFIBUS.

El PC / la PG o el ET 200-Handheld tienen la dirección PROFIBUS "0".

Los maestros DP y los esclavos DP tienen una dirección PROFIBUS entre 1 y 125.

#### **Dispositivo PROFINET IO**

Aparato de campo descentralizado que está asignado a uno de los controladores IO (p. ej. IO remoto, islas de válvulas, convertidores de frecuencias, switches).

#### Dispositivos IO que cambian durante el servicio (puertos de interlocutor cambiantes)

Funciones de un dispositivo PROFINET Un dispositivo PROFINET que admita esta función puede comunicarse con distintos interlocutores en el mismo puerto durante el servicio.

#### Esclavo

Un esclavo sólo puede intercambiar información con su → maestro una vez que éste la haya solicitado expresamente.

Los esclavos son p. ej., todos los esclavos DP como los ET 200X, ET 200S, ET 200M, etc.

#### **Esclavo DP**

Un  $\rightarrow$  esclavo que se conecta al bus PROFIBUS con el protocolo PROFIBUS DP y que se comporta conforme a la norma IEC 61784-1:2002 Ed1 CP 3/1, se denomina esclavo DP.

#### Estación de bus

Equipo que puede enviar, recibir o amplificar datos a través del bus, como p. ej., un maestro DP, un esclavo DP o un repetidor RS 485, Acoplador activo de estrella

#### FREEZE

Se trata de un comando de control que el maestro DP envía a un grupo de esclavos DP.

Tras recibir el comando de control FREEZE, el esclavo DP congela el estado actual de las entradas y las transfiere cíclicamente al maestro DP.

Cada vez que recibe un comando de control FREEZE, el esclavo DP vuelve a congelar el estado de las entradas.

El esclavo DP sólo vuelve a transferir cíclicamente los datos de entrada al maestro DP cuando el maestro DP envía el comando de control UNFREEZE.

#### Fuente de alimentación de carga

Alimentación eléctrica para abastecer los módulos de señales y de función, así como la periferia de proceso conectada.

#### **Industrial Ethernet**

Industrial Ethernet (anteriormente SINEC H1) es una técnica de instalación que permite transferir los datos de forma segura en un entorno industrial.

Como sistema abierto que es, PROFINET permite utilizar componentes Ethernet estándar. Sin embargo, recomendamos instalar PROFINET como Industrial Ethernet.

#### **IP 20**

Grado de protección según DIN 40050: protección contra contacto con los dedos y contra la penetración de cuerpos extraños sólidos con más de 12 mm Ø.

#### LAN

Local Area Network, red local a la que se encuentran conectados varios ordenadores dentro de una empresa. Por consiguiente, la LAN tiene una extensión escasa y está sujeta a las disposiciones de una empresa o institución.

#### LLDP

LLDP (Link Layer Discovery Protocol) es un protocolo que permite detectar el dispositivo vecino. Gracias a este protocolo, un dispositivo puede enviar información sobre sí mismo, así como guardar en la MIB LLDP la información recibida de sus equipos vecinos. Estas informaciones se pueden consultar vía SNMP. Con ayuda de esta información un sistema de administración de redes puede determinar la topología de la red.

#### Maestro

Cuando un maestro está en posesión del token o testigo, puede enviar datos a otras estaciones de la red y solicitar datos de otras estaciones (= estación activa).

→ Maestros DP pueden ser p. ej. la CPU 315-2 DP o el IM 308-C.

#### Maestro de parametrización

Cada esclavo DP tienen un maestro de parametrización. Durante el arranque, el maestro de parametrización transfiere los datos de parametrización al esclavo DP, dispone de acceso de lectura y escritura al esclavo DP y puede modificar la configuración de un esclavo DP.

#### Maestro DP

Un  $\rightarrow$  maestro que se comporta conforme a la norma IEC 61784-1:2002 Ed1 CP 3/1 se denomina maestro DP.

#### Masa

Por masa se entiende la totalidad de las piezas inactivas de un medio operativo unidas entre sí, que no pueden admitir una tensión de contacto peligrosa ni siquiera en caso de anomalía.

#### MIB

Una MIB (Management Information Base) es una base de datos de un dispositivo. Los clientes SNMP acceden a esta base de datos del dispositivo. La familia de dispositivos S7 es compatible, entre otras, con las siguientes MIBs estandarizadas:

- MIB II, normalizada en la RFC 1213
- MIB LLDP, normalizada en la norma internacional IEE 802.1AB
- MIB LLDP PNIO, normalizada en la norma internacional IEC 61158-6-10

#### Modificación de la instalación durante el funcionamiento

Con una modificación de la instalación durante el funcionamiento es posible realizar diferentes cambios de configuración durante el funcionamiento de la instalación. Al hacerlo, el procesamiento se detiene como máximo durante unos pocos segundos. Durante ese tiempo las salidas del proceso mantienen sus valores actuales, lo que en instalaciones de procesos técnicos prácticamente no afecta al proceso. La modificación de la instalación durante la marcha sólo es posible con periferia descentralizada.

#### Modo isócrono

En el modo isócrono todos los ciclos afectados (p. ej. ciclo del programa de usuario, ciclo de bus DP, ciclo del procesamiento de señales en los módulos de los esclavos DP) se desarrollan de forma sincronizada y con la misma longitud. De ese modo los tiempos de reacción de proceso también tienen la misma longitud y son reproducibles.

#### Módulo de señales

Los módulos de señales (SM) constituyen la interfaz entre el proceso y el sistema de automatización. Existen módulos de entrada y salida (módulo de entrada/salida, digital) así como módulos de entradas y salidas analógicas (módulo de entrada/salida analógico).

#### Nombres de dispositivos

Para que un dispositivo IO pueda ser direccionado por un controlador IO, es necesario que posea un nombre de dispositivo, ya que la dirección IP está asignada de forma fija al nombre de dispositivo. En PROFINET se ha elegido este procedimiento porque es más fácil manejar nombres que direcciones IP complejas.

La asignación de un nombre para un dispositivo IO concreto se puede comparar con el ajuste de la dirección PROFIBUS para un esclavo DP.

Cuando se suministra, un dispositivo IO no tiene ningún nombre. Sólo después de asignarle un nombre de dispositivo con el supervisor IO/PC, el dispositivo IO podrá ser direccionado por el controlador IO, p. ej., para transferir los datos de configuración (incluida la dirección IP) durante el arranque o para el intercambio de datos en funcionamiento cíclico.

El nombre del dispositivo se puede escribir como alternativa en la PG, directamente en la Micro Memory Card de SIMATIC (para el dispositivo IO del ET 200pro).

#### Norma DP

Es el protocolo de bus del sistema de periferia descentralizada ET 200 según la norma IEC 61784-1:2002 Ed1 CP 3/1.

#### Parametrización

Bajo el término "parametrización" se entiende el ajuste del comportamiento de un módulo.

#### Periferia, monocanal

Se habla de periferia monocanal cuando, al contrario que en la periferia redundante, el módulo periférico para una señal de proceso sólo existe una vez. Puede estar conectada por un solo lado o en interconexión.

#### Periféricos descentralizados

Se trata de unidades de entrada y salida que no se colocan en el equipo central, sino de forma descentralizada a gran distancia de la CPU, p.ej.:

- ET 200M, ET 200S, ET 200S, ET 200eco
- DP/AS-I Link
- S5-95U con interfaz esclava de PROFIBUS DP
- Otros esclavos DP de Siemens o de otros fabricantes

Los periféricos descentralizados están conectados con el maestro DP a través de PROFIBUS DP.

PLC

→ Autómata programable

#### Poner a tierra

Poner a tierra significa conectar una pieza conductora con un conductor de tierra a través de un sistema de puesta a tierra.

#### Potencial de referencia

Potencial a partir del que se consideran y/o miden las tensiones de los circuitos eléctricos implicados.

#### Procedimiento maestro-esclavo

Procedimiento de acceso a través de bus en el que sólo una estación es el  $\rightarrow$  maestro DP y las estaciones restantes son  $\rightarrow$  esclavos DP.

#### PROFIBUS

PROcess Fleld BUS, norma para el bus de campo y de proceso que está definida en la norma PROFIBUS IEC 61784 1:2002 Ed1 CP 3/1. Prescribe las características funcionales, eléctricas y mecánicas de un sistema de bus de campo serial.

PROFIBUS es un sistema de bus que interconecta los sistemas de automatización compatibles con PROFIBUS y aparatos de campo a nivel celular y de campo. PROFIBUS está disponible con los protocolos DP (= periferia descentralizada), FMS (= Fieldbus Message Specification), o TF (= funciones tecnológicas).

#### **PROFIBUS** International

Comité técnico que define y desarrolla el estándar PROFIBUS y PROFINET.

También conocido como organización de usuarios PROFIBUS (PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO)).

Homepage: www.profibus.com

#### **PROFIBUS DP**

Sistema PROFIBUS con el protocolo DP. DP equivale a periferia descentralizada (Dezentrale Peripherie). El sistema de periferia descentralizada ET 200 está basado en la norma IEC 61784-1:2002 Ed1 CP 3/1.

#### PROFINET

En el contexto de la Totally Integrated Automation (TIA) PROFINET es la continuación consecuente de:

PROFIBUS DP, el acreditado bus de campo, y

- Industrial Ethernet, el bus de comunicación para el nivel de célula.
- La experiencia de ambos sistemas ha sido y está siendo integrada en PROFINET.

PROFINET como estándar de automatización basado en Ethernet de la PROFIBUS International (la entonces organización de usuarios PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.) define así un modelo abierto de comunicación, automatización e ingeniería. PROFINET es desde 2003 parte de la norma IEC 61158.

Véase PROFIBUS International

#### **PROFINET IO**

En el contexto de PROFINET, PROFINET IO es un concepto de comunicación para la realización de aplicaciones modulares descentralizadas.

PROFINET IO permite crear soluciones de automatización como hasta ahora en PROFIBUS.

La realización de PROFINET IO se lleva a cabo por un lado mediante el estándar PROFINET para autómatas programables y, por otro, mediante la herramienta de ingeniería STEP 7. Esto significa que en STEP 7 dispondrá de la misma vista de la aplicación, independientemente de si configura dispositivos PROFINET o dispositivos PROFIBUS. La programación del programa de usuario es igual para PROFINET IO que para PROFIBUS DP, si utiliza los bloques y las listas de estado del sistema ampliados para PROFINET IO.

#### **PROFINET IO-Controller**

Equipo mediante el que se activan los dispositivos IO conectados. Lo que significa: el controlador IO intercambia señales de entrada y salida con los aparatos de campo asignados. A menudo, el controlador IO es el autómata en el que se ejecuta el programa de automatización.

#### Puesta a tierra funcional

Puesta a tierra cuyo único fin consiste en asegurar la función prevista de un medio operativo eléctrico. Mediante la puesta a tierra funcional se cortocircuitan las tensiones perturbadoras que de lo contrario originarían interferencias inadmisibles en el medio operativo.

#### Resistencia terminadora

Es una resistencia para la adaptación de potencia al cable de bus; las resistencias terminadoras también son necesarias en los extremos de cable o segmento.

En el ET 200 las resistencias terminadoras se conectan/desconectan en el conector de bus.

#### Segmento

La línea de bus entre dos resistencias terminadoras constituye un segmento. Un segmento abarca de 0 a  $32 \rightarrow$  estaciones. Los segmentos se pueden acoplar mediante repetidores RS 485.

#### Segmento de bus

→ Segmento

#### Sellado de tiempo

En la función de sellado de tiempo las señales de entrada binarias reciben un sello de tiempo cuando sufren una modificación. Todas las señales de entrada binarias parametrizadas para ello en toda la instalación deben recibir una indicación de fecha y hora cuando sufren un cambio con una precisión predeterminada, por ejemplo de 10 ms. Así, si 2 sensores de dos estaciones de diferentes sistemas maestros PROFIBUS DP se accionan simultáneamente, el sello de tiempo de los correspondientes cambios de señal pueden presentar una diferencia máxima correspondiente a la precisión predeterminada (en este caso 10 ms).

#### Sello de tiempo

Indicación de fecha y hora en avisos.

#### Sin aislamiento galvánico

En los módulos de entrada/salida sin aislamiento galvánico, los potenciales de referencia de los circuitos de control y de carga están unidos eléctricamente.

#### Sin puesta a tierra

Sin unión galvánica a → tierra

#### Sincronización horaria

Con la sincronización horaria se garantiza que todos los relojes de una instalación tengan la misma hora. Para ello, un maestro de sincronización de un ciclo configurado distribuye la hora a todos los componentes del sistema de automatización que tienen hora. Los diferentes componentes utilizan la hora distribuida para ajustar su hora.

#### Sistema de automatización

Un sistema de automatización es un  $\rightarrow$  controlador de lógica programable que se compone como mínimo de una  $\rightarrow$  CPU, distintos módulos de entrada y salida así como de equipos para control y supervisión.

#### Sistema H

Sistema de alta disponibilidad compuesto como mínimo de dos módulos centrales o dos dispositivos separados, p. ej. PCs (maestro / reserva). El programa de usuario se procesa de forma idéntica en el dispositivo maestro y en el de reserva.

#### Sistemas redundantes

Los sistemas redundantes se caracterizan por el hecho de que los componentes de automatización importantes aparecen varias veces (de forma redundante). Si falla un componente redundante se produce una pequeña interrupción en el procesamiento del programa.

#### **SNMP**

SNMP (Simple Network Management Protocol) es el protocolo estandarizado para diagnosticar y parametrizar la infraestructura de la red Ethernet.

Tanto en el área de oficinas como en la técnica de automatización, los equipos de los fabricantes más diversos admiten SNMP en Ethernet.

Las aplicaciones basadas en SNMP pueden utilizarse paralelamente a las aplicaciones con PROFINET en la misma red.

El volumen de las funciones admitidas vería en función del tipo de equipo. Así, por ejemplo, un switch tiene más funciones que un CP 1616.

#### STEP 7

Lenguaje de programación para la creación de programas de usuario para los autómatas SIMATIC S7.

#### Sustitución del dispositivo sin medio de almacenamiento extraíble o programadora

Los dispositivos IO con esta función son intercambiables de un modo sencillo:

- No es necesario un medio de cambio (p. ej. Micro Memory Card) con nombres de equipos almacenados.
- El nombre del dispositivo no tiene que asignarse con la programadora.

El dispositivo IO sustituído recibe el nombre de equipo del controlador IO y no, como anteriormente, del medio de almacenamiento extraíble o de la programadora. El controlador IO utiliza para ello la topología configurada y las relaciones de vecindad determinadas por los dispositivos IO. La topología teórica configurada debe coincidir con la topología real.

#### Switch

PROFIBUS es una red en forma de línea. Las estaciones de comunicación están conectadas mediante una línea pasiva, el bus.

A diferencia de ésta, la red Industrial Ethernet se compone de conexiones punto a punto: cada estación está conectada directamente a una estación.

Si se tiene que conectar una estación a varias estaciones, dicha estación se conectará al puerto de un componente de red activo, el así llamado switch. A los demás puertos del switch se pueden conectar entonces otras estaciones (también switches). La conexión entre una estación y el switch sigue siendo una conexión punto a punto.

Así pues, un switch tiene la tarea de regenerar y distribuir las señales recibidas. El switch "aprende" la(s) dirección(es) Ethernet de un dispositivo PROFINET conectado o de otros switches y simplemente reenvía las señales destinadas al dispositivo PROFINET o switch conectado.

Un switch dispone de un número determinado de conexiones (puertos). Conecte a cada puerto un dispositivo PROFINET u otro switch como máximo.

#### SYNC

Se trata de un comando de control que el maestro DP envía a un grupo de esclavos DP.

El maestro DP envía el comando de control SYNC al esclavo DP para que éste congele el valor actual de los estados de las salidas. En los telegramas sucesivos el esclavo DP guarda los datos de salida, pero los estados de las salidas permanecen inalterados.

Cada vez que recibe un comando de control SYNC, el esclavo DP activa las salidas que ha guardado como datos de salida.

Las salidas no se vuelven a actualizar cíclicamente hasta que el maestro DP envía el comando de control UNSYNC.

#### Tiempo de respuesta

El tiempo de respuesta es el tiempo medio que transcurre entre el cambio de una entrada y la correspondiente modificación de una salida.

#### Tierra

La tierra conductora cuyo potencial eléctrico puede ponerse a cero en cualquier punto.

En el sector de electrodos de tierra, la tierra puede presentar un potencial distinto de cero. Para este estado se emplea frecuentemente el concepto de "tierra de referencia".

#### Unidad de programación

Las unidades de programación (PG) son esencialmente PCs aptos para aplicaciones industriales, compactos y portátiles. Se caracterizan por su equipamiento hardware y software especialmente apropiado para los autómatas programables SIMATIC.

#### Valor de sustitución

Los valores de sustitución son valores que se emiten en el proceso cuando algún módulo de salida de señales presenta algún defecto o que se utilizan en el programa de usuario en lugar de un valor de proceso si hay algún módulo de entrada de señales defectuoso. Los valores de sustitución pueden ser especificados por el usuario (p. ej. mantener el valor antiguo).

#### Velocidad de transferencia

La velocidad de transferencia es la velocidad a la que se transfieren los datos e indica el número de bits transferidos por segundo (tasa de baudios = tasa de bits).

El sistema ET 200 funciona a velocidades de 9,6 kbaudios a 12 Mbaudios.

#### Versión

Todos los productos con referencia tienen una versión, que identifica a la versión del producto. La versión se incrementa en ampliaciones funcionales compatibles hacia arriba, modificaciones debidas a la fabricación (utilización de nuevas piezas/componentes), así como al eliminar fallos.

#### Vigilancia de reacción

Es un parámetro de esclavo. Si no se accede a un esclavo DP dentro del tiempo de vigilancia de reacción, éste pasa a estado seguro, es decir, que pone todas sus salidas a "0".

## Índice alfabético

### Α

Actualización a través de PROFINET IO, 130 Vía SIMATIC Micro Memory Card, 130 Adaptadores para la IM 153-2 FO, 75 Referencia, 256 Alarma Datos de, 211 de diagnóstico, 211 de diagnóstico de dispositivo, 221 de extracción, 211 de fin de ciclo, 211 de inserción, 211 Alarma de diagnóstico, 211, 221 Alarma de extracción, 211, 220, 221 Alarma de fin de ciclo, 211 Alarma de inserción, 211, 220, 221 Alarma de proceso, 211, 221 de IM 153-2, 219 Sellado de tiempo, 219 Alarmas de mantenimiento, 227 Alimentación 24 V c.c., 50 Alimentación de 24 V c.c., 50 Alimentación referenciada a tierra, 51 Alivio de tracción, 86 Ámbito de validez de las instrucciones de servicio, 3 Aplicación En entornos domésticos, 233 En entornos industriales, 232 Arrangue del sistema, 49 IM 153-1, 93 IM 153-2, 94 IM 153-2 con indicación de fecha y hora, 96 IM 153-2 FO, 94 IM 153-2 FO con indicación de fecha y hora, 96 Arrangue del ET 200M PROFINET IO, 104 Asignación de pines Conector RJ45, 79 Asignación del nombre de dispositivo, 101 Avisos de diagnóstico PROFINET IO, 225

Avisos de error de canal, 207 Avisos de error de canal, 207 Ayudas de acceso en las instrucciones de servicio, 6

## В

Barrera Ex, 15 montaje, 67 Referencia, 255 Borne de conexión de pantalla, 88 Bus posterior Modificación, 103

## С

Cable de arrastre Referencia, 256 Cable de bus, 16 Referencia, 256 Cable de fibra óptica Véase FO, 75 Cable de tendido terrestre Referencia, 256 Cable dúplex FO, 16 Cableado de la fuente de alimentación y la IM 153x, 81 Cablear, 80 Cambios con respecto al manual anterior, 4 CE Homologación, 229 Certificado PNO, 232 Circuito de alimentación referenciada a tierra, 51 Codificación del conector frontal, 87 Código de fabricante, 202 Compatibilidad IM 153 con IM 153-1, 247 Componentes de un ET 200M, 15 Comportamiento de arrangue del IM 153-1AA02 Sin vigilancia de reacción, 248 Comunicación directa, 185 con el archivo GSD (PROFINET IO), 100 Conector de bus conectarla, 74 Referencia, 255, 256

Conector de pantalla, 88 Conector frontal cablear, 86 Posición de cableado, 85 Conector símplex Referencia, 256 Conexión IM 153-4 PN, 77 Conexión del conductor de protección en perfil soporte, 64 Configuración Cantidad de elementos de bus activos, 48 Cantidad de módulos, 48 con el archivo GSD (PROFINET IO), 100 con STEP 7 (PROFINET IO), 99 en un área de seguridad intrínseca, 45 horizontal, 42 para redundancia con la IM 153-2, 46 Para sustitución de módulos en marcha, 46 Puertos, 102 vertical, 42 Configuración con elementos de bus activos, 67 Configuración eléctrica Configuración, 49 Configuración estándar montaje, 64 Configuración máxima en red TN-S, 53 rebase, 228 Construcción naval Homologación, 232 Consumo Reglas, 50 Croquis acotado IM 153-1, 238 IM 153-2, 238 IM 153-2 FO, 238 CSA Homologación, 230

### D

Datos de parametrización a aparatos de campo<br/>inteligentesElemento de bus activo,<br/>montaje, 67IM 153-2, 38Referencia, 255Datos técnicos<br/>generales Vea el manual de referencia Datos de los<br/>módulos, 229Esclavo DP, 11IM 153-x, 236IM 153-1, 238Datos técnicos generalesIM 153-2, 238Vea el Manual de referencia Datos de los<br/>módulos, 229IM 153-2, C, 238Vea el Manual de referencia Datos de los<br/>módulos, 229Estado de ampliación<br/>incorrecto, 228

Derivación de perturbaciones a través de una red RC integrada, 55 Derivar perturbaciones a través de una red RC integrada, 55 Diagnóstico, 199 Alarmas, 211 ampliado, 199 Avisos de error de canal, 207 Configuración, 199 de canal, 205 de dispositivo, 221 después del STOP, controlador IO, 228 Estado de módulo, 204 Estado H. 210 Lectura con STEP 7 ó STEP 5, 193 Diagnóstico de canal, 205 Avisos de error, 207 Diagnóstico de código, 203 Diagnóstico de dispositivo, 221 Diagnóstico del esclavo, 199 Dirección DP Véase dirección PROFIBUS, 70 Dirección PROFIBUS ajustar, 70 Dirección PROFIBUS del maestro, 201 Directivas de máquinas, 49 Disipación Reglas, 50 Disposición de los módulos, 45 Dispositivo IO, 100 Dispositivo PROFINET IO, 100 Dispositivos de PARADA DE EMERGENCIA, 49 Distancias entre componentes, 43

## Ε

Elemento de bus activo, 15, 46 Cantidad en la configuración para sustitución de módulos en marcha, 48 Elemento de bus activo defectuoso, 228 Referencia, 255 Elemento de bus activo, 15, 46 montaje, 67 Referencia, 255 Esclavo DP, 11 Esquema de conexiones IM 153-1, 238 IM 153-2, 238 IM 153-2 FO, 238 Estado de ampliación incorrecto, 228 Estado de estación 1 a 3, 200 Estado de módulo, 204 Estado H, 210 Estándar PROFIBUS, 232 Estribo de fijación para borne de conexión de pantalla:, 88 ET 200M Accesorios, 15 Cablear, 80 Componentes, 15 Definición, 14 Disposición de los módulos, 45 montaje, 60 Número de módulos enchufables, 45 Números de referencia importantes, 255 Evaluación de alarmas con controlador IO, 226 Extracción e inserción Véase Sustitución de módulos en marcha, 46

## F

Finalidad de las instrucciones de servicio, 3 FM con IM 153-2, 40 Homologación, 231 FO conectarla, 75 Radio de curvatura, 77 Referencia, 256 Fuente de alimentación, 16 cablear, 81 Sustitución, 105 Fuente de alimentación de carga Propiedades, 52 Fusible sustituir, 119

## Η

Homologación CE, 229 Construcción naval, 232 CSA, 230 FM, 231 UL, 230 Homologaciones, 229

## I

Identificación de los módulos con números de slot, 69

Identificación del aparato, 100 Identificación para Australia, 231 IE/PB-Link, 13 IEC 61131, 232 IEC 61784, 232 IM 153 con IM 153-1 Compatibilidad, 247 IM 153-1 Arranque, 93 Código de fabricante, 202 Consulte también IM 153-x, 3 Croquis acotado, 238 Ejemplo de configuración, 37 Esquema de conexiones, 238 LEDs, 189 Reequipar, 248 Sustitución, 106 Versiones, 247 Vista frontal, 19 IM 153-2 Arrangue, 94 Arrangue con indicación de fecha y hora, 96 Código de fabricante, 202 Consulte también IM 153-x, 3 Croquis acotado, 238 Datos de parametrización a aparatos de campo inteligentes, 38 Ejemplo de configuración con FM, 40 Esquema de conexiones, 238 LEDs, 190 Reequipar, 250 Sustitución, 107 Versiones, 249 IM 153-2 FO Adaptadores, 75 Arrangue, 94 Arranque con indicación de fecha y hora, 96 Código de fabricante, 202 Conexión de FO, 75 Consulte también IM 153-x, 3 Croquis acotado, 238 Esquema de conexiones, 238 LEDs. 190 Red de fibra óptica, 41 Reequipar, 250 Sustitución, 107 Versiones, 249 IM 153-2AA02 Vista frontal, 19 IM 153-2AB01 Vista frontal, 19

IM 153-2Bx00 Vista frontal, 20 IM 153-2Bxx1 Vista frontal, 21 IM 153-4 PN Características, 239 Conexión, 77 Croquis acotado, 241 Datos técnicos, 242 Esquema de conexiones, 242 Indicador LED, 223, 224 Referencia, 239 SIMATIC Micro Memory Card, 127 Sustitución, 111 IM 153-x Ajustar la dirección PROFIBUS, 70 cablear, 81 IM 153-x, 16 Variantes, 18 IM 153-x Parámetro, 164 IM 153-x Parámetros, 234 IM 153-x Datos técnicos, 236 Indicación de fecha y hora Arrangue del IM 153-2, 96 Arrangue del IM 153-2 FO, 96 Indicador LED IM 153-4 PN, 223 Indicadores de estado y error IM 153-4 PN, 224 Instalación el ET 200M, 60 Instrucciones de servicio Modificaciones con respecto al manual anterior, 4 Interruptor general de corte de la red eléctrica, 50 Intervalo de sincronización, 139, 164, 234

### L

LEDs IM 153-1, 189 IM 153-2, 190 IM 153-2 FO, 190 Literatura especializada, 259 Longitudes de pelado, 80

#### Μ

Maestro DP, 11

Mantenimiento, 105 Manuales Referencia, 257 Material eléctrico abierto, 59 Material eléctrico abierto, 59 Modo isócrono, 172 Optimizar el tiempo de equidistancia, 174 Requisitos, 173 Superposición de Ti y To, 173 Módulo de bus montaje, 67 Sustitución, 118 Módulo de función, 16 Módulo de señales, 16 Módulo PROFIBUS Referencia, 256 Módulos Cantidad en la configuración para sustitución de módulos en marcha, 48 Con aislamiento galvánico, 56 identificación con números de slot, 69 Número en la configuración estándar, 45 Sin aislamiento galvánico, 58 Módulos aislados galvánicamente, 56 Módulos sin aislamiento galvánico, 58 Montaje de los módulos, 64 de los módulos sobre perfiles soporte para elementos de bus activos, 67

### Ν

Normas, 229 Normativas para el uso del ET 200M, 49 Números de slot, 69

### Ρ

Parámetros IM 153-x, 234 Peine de conexión, 81 perfil soporte Conexión del conductor de protección, 64 Longitudes, 44 Perfil soporte, 15 montaje, 60 Orificios de fijación, 62 para elementos de bus activos, 15, 60 para sustitución de módulos en marcha, 60

Perfil soporte para sustitución de módulos en marcha Referencia, 255 Personas de contacto, 6 Personas de contacto de Siemens, 6 Perturbaciones eléctricas Protección contra, 50 Posición de cableado Del conector frontal, 85 Potencial de referencia sin puesta a tierra, 55 Potencial de referencia sin puesta a tierra, 55 Procesador de comunicaciones, 17 PROFIBUS DP, 11 Red, 12 **PROFINET IO, 13** Configuración de la red, 13 Protección contra perturbaciones eléctricas, 50 Puertos, 102 Puesta en servicio Requisitos, 91 Punteras de cable, 80

## R

Radiointerferencias, 49 Reciclaje, 6 Red PROFIBUS DP, 12 Red de fibra óptica con IM 153-2 FO, 41 Red RC 1 MOhm para configuración sin puesta a tierra, 253 integrado, 55 Redundancia Reglas de montaje, 46 Sellado de tiempo, 143 Tiempo de conmutación, 245 Reequipar IM 153-1, 248 IM 153-2, 250 IM 153-2 FO, 250 Referencia, 239 Referencias del IM 153, 3 para accesorios, 255 Reglas generales, para el uso del ET 200M, 49 Reglas de cableado, 80 Retardo de entrada, 245 Retardo de la salida. 245 Rueda numérica, 69

## S

Secciones de cables, 80 Sellado de tiempo Alarma de proceso, 219 En caso de redundancia:, 143 SIMATIC Micro Memory Card disponibles, 127 Insertar, 128 sustituir, 128 Vida útil, 127 SIMATIC TOP connect, 17 Sistema de periferia descentralizada ET 200M, 14 Sistema TN-S, 53 SNMP, 187 STOP controlador IO Diagnósticos después, 228 Suspensión en guirnalda para PROFIBUS Referencia, 256 Sustitución IM 153-1, 106 IM 153-2, 107 IM 153-2 FO, 107 IM 153-4 PN, 111 módulo de bus activo, 118 Sustitución de módulos sin la función Sustitución de módulos en marcha, 114 Sustitución de módulos en marcha Reglas de montaje, 46 sustituir módulos con la función Sustitución de módulos en marcha, 115

## Т

Tapa de bus posterior, 67 Tapa de elemento de bus, 67 Tapa del bus posterior, 15 Tapa del elemento de bus, 15 Tapas para elemento de bus Referencia, 255 Telegrama de configuración Consulte en Internet bajo ..., 3, 5 Telegrama de parametrización Consulte en Internet bajo ..., 3, 5 Temperatura ambiente admisibles, 43 Tensión de red, 50 Test de intermitencia, 102 Test de intermitencia de la estación, 102 Tiempo de conmutación En caso de redundancia:, 245 Tiempo de respuesta, 244 ET 200M, 244 Tira de rotulación, 87

## U

UL Homologación, 230 Unidad de periferia descentralizada, 11 Unidad de periferia descentralizada, 11

## V

Versión, 3 Versiones IM 153-1, 247 IM 153-2, 249 IM 153-2 FO, 249 IM 153-x, 18 Vida útil SIMATIC Micro Memory Card, 127 Vista frontal IM 153-1, 19 IM 153-2AA02, 19 IM 153-2AB01, 19 IM 153-2Bx00, 20 IM 153-2Bxx1, 21



	• • •
Infrod	luccion
in la Ou	

Información de producto

## SIMATIC

## ET 200M Módulo de interfaz IM 153-4 PN e IM 153-2 HF

Información del producto

2

#### Notas jurídicas

#### Filosofía en la señalización de advertencias y peligros

Este manual contiene las informaciones necesarias para la seguridad personal así como para la prevención de daños materiales. Las informaciones para su seguridad personal están resaltadas con un triángulo de advertencia; las informaciones para evitar únicamente daños materiales no llevan dicho triángulo. De acuerdo al grado de peligro las consignas se representan, de mayor a menor peligro, como sigue.

#### PELIGRO

Significa que, si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas **se producirá** la muerte, o bien lesiones corporales graves.

#### 

Significa que, si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas **puede producirse** la muerte o bien lesiones corporales graves.

#### 

con triángulo de advertencia significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, pueden producirse lesiones corporales.

#### PRECAUCIÓN

sin triángulo de advertencia significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, pueden producirse daños materiales.

#### ATENCIÓN

significa que puede producirse un resultado o estado no deseado si no se respeta la consigna de seguridad correspondiente.

Si se dan varios niveles de peligro se usa siempre la consigna de seguridad más estricta en cada caso. Si en una consigna de seguridad con triángulo de advertencia se alarma de posibles daños personales, la misma consigna puede contener también una advertencia sobre posibles daños materiales.

#### Personal cualificado

El producto/sistema tratado en esta documentación sólo deberá ser manejado o manipulado por **personal cualificado** para la tarea encomendada y observando lo indicado en la documentación correspondiente a la misma, particularmente las consignas de seguridad y advertencias en ella incluidas. Debido a su formación y experiencia, el personal cualificado está en condiciones de reconocer riesgos resultantes del manejo o manipulación de dichos productos/sistemas y de evitar posibles peligros.

#### Uso previsto o de los productos de Siemens

Considere lo siguiente:

#### 

Los productos de Siemens sólo deberán usarse para los casos de aplicación previstos en el catálogo y la documentación técnica asociada. De usarse productos y componentes de terceros, éstos deberán haber sido recomendados u homologados por Siemens. El funcionamiento correcto y seguro de los productos exige que su transporte, almacenamiento, instalación, montaje, manejo y mantenimiento hayan sido realizados de forma correcta. Es preciso respetar las condiciones ambientales permitidas. También deberán seguirse las indicaciones y advertencias que figuran en la documentación asociada.

#### Marcas registradas

Todos los nombres marcados con ® son marcas registradas de Siemens AG. Los restantes nombres y designaciones contenidos en el presente documento pueden ser marcas registradas cuya utilización por terceros para sus propios fines puede violar los derechos de sus titulares.

#### Exención de responsabilidad

Hemos comprobado la concordancia del contenido de esta publicación con el hardware y el software descritos. Sin embargo, como es imposible excluir desviaciones, no podemos hacernos responsable de la plena concordancia. El contenido de esta publicación se revisa periódicamente; si es necesario, las posibles las correcciones se incluyen en la siguiente edición.

## Índice

1	Introduco	ción	5
2	Informac	ión de producto	7
	2.1	Las nuevas funciones del IM 153-4	7

Índice

## Introducción

#### Resumen

Esta información de producto es válida para:

- Módulo de interfaz IM 153-4 PN
  - 6ES7153-4AA01-0XB0, versión de firmware 4.0
  - 6ES7153-4BA00-0XB0, versión de firmware 4.0
- Módulo de interfaz IM 153-2 HF
  - 6ES7153-2BA02-0XB0
  - 6ES7153-2BA82-0XB0

#### Ampliación de las instrucciones de servicio del ET 200M

Esta información de producto amplía las instrucciones de servicio ET 200M (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/1142798).

#### Complemento al capítulo Redundancia: Reglas para equipar un equpo H

En un equipo H deben cumplirse las siguientes condiciones para el ET200M:

Los módulos redundantes (interfaces de esclavo DP IM 153-2) deben ser idénticos, es decir, deben tener la misma referencia y la misma versión de hardware y firmware.

### Novedades

Características nuevas:

Característica	6ES7153-4AA01-0XB0	6ES7153-4BA00-0XB0
Shared device	×	×
Redundancia de medios	×	×
Comunicación Isochronous Real-Time	×	×
Opción IRT "alto rendimiento":		
Módulos F	—	×
Conexión a CPU H con redundancia del sistema	_	×

Se han efectuado las siguientes modificaciones en los datos técnicos del 6ES7153-2BAx2-0XB0 a partir de la versión 02:

Tensión, intensidades, potenciales			
Consumo de 24V	máx. 600 mA (para 6ES7153-2BAx2 versión 01)		
	máx. 620 mA (para 6ES7153-2BAx2 versión 02)		

#### Configuración con STEP 7 o GSD

Puede configurar ET 200M con el 6ES7153-4AA01-0XB0/6ES7153-4BA00-0XB0 antes mencionado, en STEP 7 V5.5 (con HSP 214 o HSP 213) o con el archivo GSD.

Encontrará el archivo GSD en Internet (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/25057900).

Los módulos F del 6ES7153-4BA00-0XB0 únicamente pueden ser configurados con STEP 7.

## Información de producto

## 2.1 Las nuevas funciones del IM 153-4

#### Redundancia de medios

Función para garantizar la disponibilidad de la red y la instalación. Las líneas de transmisión redundantes (topología en anillo) se encargan de que esté disponible una vía de comunicación alternativa en el caso de que se interrumpa la línea de transmisión.

Encontrará más información en la ayuda en pantalla de STEP 7 y en el manual Descripción del sistema PROFINET (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/19292127).

#### Shared device

La funcionalidad 'shared device' permite repartir los submódulos de un dispositivo IO entre varios controladores IO.

En un ET200M rigen las siguientes condiciones, si se desea utilizar como 'shared device'.

Encontrará más información en la ayuda en pantalla de STEP 7 y en el manual Descripción del sistema PROFINET (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/19292127).

Para ET 200M es válido lo siguiente:

- Si uno de los controladores IO falla, todo el dispositivo IO emite valores sustitutivos. Ello significa que no solamente emiten valores sustitutivos los módulos de salida de la periferia del controlador IO que falla, sino también los módulos de salida de la periferia del controlador IO intacto.
- Dado que las salidas de un módulo periférico no pueden emitir valores sustitutivos por separado, en el entorno 'shared device' la periferia únicamente emite valores de proceso si ambos controladores IO se encuentran en RUN.

En cuanto un controlador IO se encuentra en STOP, las salidas del módulo periférico abonadas por el otro controlador IO emiten también valores sustitutivos. Esta circunstancia se debe tener en cuenta, por ejemplo, en la función S7 "Desbloquear salidas". Con "Desbloquear salidas" la CPU que se encuentra en STOP se notifica como en RUN. De esta forma se vuelven a habilitar los módulos asignados al otro controlador que aún se encuentra en RUN.

2.1 Las nuevas funciones del IM 153-4

#### Configuración como shared device

Para configurar el 'shared device' se debe utilizar "IM153-4 PN ST a partir de V3.0 Shared Device" o "IM153-4 PN HF a partir de V3.0 a partir de ". La configuración posterior se realiza de la forma habitual.

En la configuración como shared device se debe integrar OB 83 en la lista de bloques, para que en la transición de STOP a RUN se generen las llamadas alarmas "return of submodule". Estas alarmas son capturadas por el OB 83, de lo contrario la CPU entraría en STOP.

Ambos controladores IO que comparten el dispositivo deben encontrarse en 'RUN' para que el IM 153-4 PN transmita datos a la periferia.

Véase también Documentación de STEP 7 (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/10805384/133300).

#### Comunicación Isochronous Real-Time

Procedimiento de transmisión sincronizado para el intercambio cíclico de datos IRT entre dispositivos PROFINET. Para los datos IRT se dispone de un ancho de banda reservado dentro de la frecuencia de envío. El ancho de banda reservado garantiza que los datos de IRT también se puedan transferir sin influencia alguna con una elevada carga de red (p. ej. comunicación TCP/IP o comunicación adicional Real-Time) en intervalos reservados con sincronización temporal.

La opción IRT "alta flexibilidad" permite la máxima flexibilidad en la planificación y ampliación de la instalación. No es necesaria la configuración topológica.

La opción IRT "alto rendimiento" requiere una configuración topológica.

#### Nota

#### Controlador IO como maestro Sync con comunicación IRT y la opción "alto rendimiento"

En caso de configurar la comunicación IRT con la opción "alto rendimiento", se recomienda utilizar el controlador IO también como maestro Sync.

De lo contrario, si falla el maestro Sync pueden fallar los dispositivos IO configurados para IRT y RT.

Encontrará más información sobre la configuración de dispositivos PROFINET sincronizados en dominios Sync en la ayuda en pantalla de STEP 7 y en el manual Descripción del sistema PROFINET (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/19292127).
2.1 Las nuevas funciones del IM 153-4

## Módulos de señales de seguridad (solo 6ES7153-4BA00-0XB0)

El 6ES7153-4BA00-0XB0 permite utilizar los siguientes módulos de señales de seguridad:

Módulo	Referencia	A partir de la versión de hardware
SM 326; DI 24 x DC 24V	6ES7326-1BK02-0AB0	1
SM 336; F-AI 6 x 0/4 20 mA HART	6ES7336-4GE00-0AB0	1
SM 326; F-DO 10 x DC 24V/2A PP	6ES7326-2BF10-0AB0	1
SM 326; DO 8 x DC 24V/2A PM	6ES7326-2BF41-0AB0	1

Estos módulos ya no requieren *ningún* módulo de separación.

## SM 322 DO 16 x DC 24V/0,5 A, 6ES7322-8BH10-0AA0

Con el 6ES7153-4BA00-0XB0 también se puede utilizar el SM 322 DO 16 x DC 24V/0,5 A 6ES7322-8BH10-0AA0.

## Interfaz para la CPU H (solo 6ES7153-4BA00-0XB0)

En caso de redundancia del sistema se puede conectar el 6ES7153-4BA00-0XB0 a las siguientes CPU del S7-400:

CPU	Referencia	A partir de la versión de firmware
CPU 412-5H PN/DP	6ES7412-5HK06-0AB0	V6
CPU 414-5H PN/DP	6ES7414-5HM06-0AB0	V6
CPU 416-5H PN/DP	6ES7416-5HS06-0AB0	V6
CPU 417-5H PN/DP	6ES7417-5HT06-0AB0	V6

Con estas CPU el 6ES7153-4BA00-0XB0 puede participar con una redundancia del sistema.

Requisitos del 6ES7153-4BA00-0XB0:

- Con una versión de STEP 7 igual o superior a la V5.5.2 HF1 el 6ES7153-4BA00-0XB0 se configura como dispositivo de redundancia del sistema
- La configuración del enlace (medio de transmisión/dúplex) tiene que estar ajustada a dúplex.

Encontrará ejemplos de una redundancia del sistema en el manual Sistemas de alta disponibilidad S7-400H (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/53385282).

Información de producto

2.1 Las nuevas funciones del IM 153-4