

Unterspannungsauslöser  
Undervoltage Release  
Déclencheur à minimum de tension  
Disparador de mínima tensión  
Sganciatore di minima tensione  
Disparador de subtensão  
Açtırma bobini  
Расцепитель минимального напряжения  
欠电压脱扣器

3VL9400-1U.00  
for SENTRON  
VL160X - VL400

SETRON® VL




IEC / EN60947-1  
IEC / EN60947-2

Betriebsanleitung	Operating Instructions	Instructions de service	Bestell-Nr. / Order No.: 3ZX1012-0VL10-1UA1
Instructivo	Istruzioni operative	Instruções de Serviço	
İşletme kılavuzu	Руководство по эксплуатации	使用说明	

	Deutsch	English	Français
	Vor der Installation, dem Betrieb oder der Wartung des Geräts muss diese Anleitung gelesen und verstanden werden.	Read and understand these instructions before installing, operating, or maintaining the equipment.	Ne pas installer, utiliser ou intervenir sur cet équipement avant d'avoir lu et assimilé les présentes instructions et notamment les conseils de sécurité et mises en garde qui y figurent.
	<b>⚠ GEFÄHR</b>	<b>⚠ DANGER</b>	<b>⚠ DANGER</b>
	<b>Gefährliche Spannung. Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr.</b> Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungsfrei schalten.	<b>Hazardous voltage. Will cause death or serious injury.</b> Turn off and lock out all power supplying this device before working on this device.	<b>Tension électrique. Danger de mort ou risque de blessures graves.</b> Mettez hors tension avant d'intervenir sur l'appareil.
	<b>VORSICHT</b>	<b>CAUTION</b>	<b>PRUDENCE</b>
	Eine sichere Gerätefunktion ist nur mit zertifizierten Komponenten gewährleistet.	Reliable functioning of the equipment is only ensured with certified components.	La sécurité de fonctionnement de l'appareil n'est garantie qu'avec des composants certifiés.
	Español	Italiano	Português
	Leer y comprender este instructivo antes de la instalación, operación o mantenimiento del equipo.	Leggere con attenzione queste istruzioni prima di installare, utilizzare o eseguire manutenzione su questa apparecchiatura.	Ler e compreender estas instruções antes da instalação, operação ou manutenção do equipamento.
	<b>⚠ PELIGRO</b>	<b>⚠ PERICOLO</b>	<b>⚠ PERIGO</b>
	<b>Tensión peligrosa. Puede causar la muerte o lesiones graves.</b> Desconectar la alimentación eléctrica antes de trabajar en el equipo.	<b>Tensione pericolosa. Può provocare morte o lesioni gravi.</b> Scollegare l'alimentazione prima di eseguire interventi sull'apparecchiatura.	<b>Tensão perigosa. Perigo de morte ou ferimentos graves.</b> Desligue a alimentação elétrica e proteja contra o religamento, antes de iniciar o trabalho no equipamento.
	<b>PRECAUCIÓN</b>	<b>CAUTELA</b>	<b>CUIDADO</b>
	El funcionamiento seguro del aparato sólo está garantizado con componentes certificados.	Il funzionamento sicuro dell'apparecchiatura è garantito soltanto con componenti certificati.	O funcionamento seguro do aparelho apenas pode ser garantido se forem utilizados os componentes certificados.
	Türkçe	Русский	中文
	Cihazın kurulumundan, çalıştırılmasından veya bakıma tabi tutulmasından önce, bu kılavuzun okunmuş ve anlaşılması gerekmektedir.	Перед установкой, вводом в эксплуатацию или обслуживанием устройства необходимо прочесть и понять данное руководство.	安装、使用和维修本设备前必须先阅读并理解本说明。
	<b>⚠ TEHLİKE</b>	<b>⚠ ОПАСНО</b>	<b>⚠ 危險</b>
	<b>Tehlikeli gerilim. Ölüm tehlikesi veya ağır yaralanma tehlikesi.</b> Çalışmalara başlamadan önce, sistemin ve cihazın gerilim beslemesini kapatınız.	<b>Опасное напряжение. Опасность для жизни или возможность тяжелых травм.</b> Перед началом работ отключить подачу питания к установке и к устройству.	<b>危險电压。可能导致生命危险或重伤危险。</b> 操作设备时必须确保切断电源。
	<b>ÖNEMLİ DİKKAT</b>	<b>ОСТОРОЖНО</b>	<b>小心</b>
	Cihazın güvenli çalışması ancak sertifikalı bileşenler kullanılması halinde garanti edilebilir.	Безопасность работы устройства гарантируется только при использовании сертифицированных компонентов.	只有使用经过认证的部件才能保证设备的正常运转。

Technical Assistance: E-mail: [support.automation@siemens.com](mailto:support.automation@siemens.com)  
Internet: <http://support.automation.siemens.com>


DE	Notwendige Werkzeuge für Montage
EN	Necessary assembly tools
FR	Outils nécessaires pour le montage
ES	Herramientas requeridas para el montaje
IT	Utensili necessari per il montaggio
PT	Ferramentas necessárias para a montagem
TR	Montaj için gerekli aletler
PY	Инструменты, необходимые для монтажа
中文	安装所需工具



PZ1

cal. ISO 6789

DE	Lieferumfang
EN	Quantity of delivery
FR	Composition de la fourniture
ES	Alcance del suministro
IT	Configurazione di fornitura
PT	Escopo de fornecimento
TR	Teslimat hacmi
PY	Комплект поставки
中文	供货范围






3VL9400-1U.00

DE	Nur G/... ≥ *E01* verwenden!
EN	Only use G/... ≥ *E01*!
FR	Utiliser uniquement G/... ≥ *E01*!
ES	¡Usar sólo G/... ≥ *E01*!
IT	Utilizzare solo G/... ≥ *E01*!
PT	Utilizar apenas G/... ≥ *E01*!
TR	Sadece G/... ≥ *E01* kullanınız!
PY	Использовать только G/... ≥ *E01*!
中文	只能用 G/... ≥ *E01* !




3VL94001UN00 = 12 V	} DC
3VL94001UP00 = 24 V	
3VL94001UU00 = 48 V	
3VL94001UV00 = 60 V	
3VL94001UR00 = 110 ... 127 V	
3VL94001US00 = 220 ... 250 V	} AC 50 / 60 Hz
3VL94001UD00 = 24 V	
3VL94001UG00 = 110 ... 127 V	
3VL94001UM00 = 208 V	
3VL94001UH00 = 220 ... 250 V	
3VL94001UQ00 = 277 V	
3VL94001UJ00 = 380 ... 415 V	
3VL94001UK00 = 440 ... 480 V	
3VL94001UL00 = 500 ... 525 V	
3VL94001UT00 = 600 V	




110-127 VAC	x1.1
50/60Hz	D1y
U <	D2'1
10mm	x1.2
3VL9400-1UG00	
77XXXX-XXXX	

*) DE	Auslösen	EN	Trip	FR	Déclencher
ES	Disparar	IT	Sganciare	PT	Disparar
TR	Çözme	PY	Размыкание	中文	脱扣


2a




2b




2c




2d




2e




3




\*) OPTION A



0.5 Nm




\*) OPTION B




0.5 Nm

	Deutsch	English	Français	Español	Italiano	Português	Türkçe	Русский	危険
*)	Option	Option	Option	Opción	Opzione	Opção	Opsiyon	Опция	可选项

4






5




\*)


DE	Auslösen
EN	Trip
FR	Déclencher
ES	Disparar
IT	Sganciare
PT	Disparar
TR	Çözme
PY	Размыкание
中文	脱扣




**TEST 1: Volts = 0**



**TEST 2: Volts = 100 %**



**TEST 3: Volts = 100 % => Volts = 0**



\*)

DE	Auslösen
EN	Trip
FR	Déclencher
ES	Disparar
IT	Sganciare
PT	Disparar
TR	Çözme
PY	Размыкание
中文	脱扣

DE	Weitere Informationen finden Sie im 3VL-Handbuch im Internet unter: <a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/manuals">www.siemens.com/lowvoltage/manuals</a> (nur in Deutsch und Englisch)
EN	Further information can be found in the 3VL manual on the Internet under <a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/manuals">www.siemens.com/lowvoltage/manuals</a> (only in German and English)
FR	Vous trouverez des informations supplémentaires dans le manuel 3VL dans Internet sous <a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/manuals">www.siemens.com/lowvoltage/manuals</a> (seulement en allemand et en anglais)
ES	Para más información, consulte el manual 3VL que está disponible en nuestra página web <a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/manuals">www.siemens.com/lowvoltage/manuals</a> (sólo en alemán e inglés)
IT	Ulteriori informazioni sono disponibili in Internet nel manuale 3VL su <a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/manuals">www.siemens.com/lowvoltage/manuals</a> (solo in tedesco e in inglese)
PT	Mais informações encontram-se no manual 3VL na Internet, sob <a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/manuals">www.siemens.com/lowvoltage/manuals</a> (somente em alemão e em inglês)
TR	Diğer bilgiler internette 3VL- el kitabında bulabilirsiniz: <a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/manuals">www.siemens.com/lowvoltage/manuals</a> (yalnız Almanca ve İngilizce)
РУ	Дальнейшую информацию Вы можете найти в инструкции по использованию 3VL в интернете по адресу: <a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/manuals">www.siemens.com/lowvoltage/manuals</a> (только по-немецки или по-английски)
中文	其他相关信息参见 3VL- 使用手册, 请登陆互联网: <a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/manuals">www.siemens.com/lowvoltage/manuals</a> (英、德文)