

PORTUGUESE

Fonte de alimentação com ciclo primário

Instruções de segurança e alerta
O equipamento somente pode ser instalado, colocado em funcionamento e operado por pessoal técnico qualificado. Observar as normas de segurança e prevenção de acidentes nacionais.

i Outras informações encontram-se respectiva na ficha técnica em www.phoenixcontact.net/catalog.

• A fonte de alimentação é um aparelho para instalação integrada.

• Montagem horizontal (borne Input CC em cima).

• Observar os limites mecânicos e térmicos.

• Executar conexão de rede profissional e garantir proteção contra impacto.

• Dimensionar e proteger cabos conforme a máx. corrente de entrada/saída.

• Após a instalação, cobrir a área de bornes, para garantir proteção suficiente contra contato não permitido com peças energizadas (por ex. instalação em caixa de distribuição ou quadro de comando).

• A fonte de alimentação é isenta de manutenção. Consertos somente podem ser efetuados pelo fabricante.

IMPORTANTE: Danos elétricos

Para proteção da linha, instalar um fusível de pré-proteção.

Acionar conector de encaixe apenas sem tensão.

CUIDADO: Perigo de morte devido à choque elétrico!

Nunca trabalhe com tensão ligada.

508:

Cabo de cobre; temperatura operacional > 75 °C (temperatura ambiente < 55 °C) e > 90 °C (temperatura ambiente < 75 °C).

ANSI/ISA 12.12.01:

A Os componentes e acessórios destinam-se exclusivamente a aplicações em áreas com perigo de explosão (classe I, divisão 2, grupos A,B,C e D) ou em áreas não ex.

B A remoção e encaixe de componentes e acessórios é permitida somente com fonte de energia desligada ou com a garantia de uma atmosfera sem perigo de explosão.

C ATENÇÃO - A substituição de componentes pode interferir na adequação para as áreas da divisão 2.

D AVISO: Uma combinação com determinadas substâncias químicas pode interferir nas propriedades de isolamento dos materiais utilizados no relé.

E Com classe I div 2 recomenda-se verificar regularmente as propriedades dos relés e, se necessário, substituir.

60950:

Utilizar capocorda para cabos flexíveis.

Chiudere i vani morsetto non utilizzati.

Utilizar terminais tubulares para cabos flexíveis.

Fechar áreas de bornes não utilizadas.

ITALIANO

Alimentazione switching

Norme di sicurezza e avvertenze

Solo il personale specializzato può occuparsi dell'installaz., della messa in servizio e del comando dell'apparecchio. Rispettare le norme di sicurezza e antinquinanti nazionali.

i Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda tecnica alla pagina www.phoenixcontact.net/catalog.

• L'alimentatore è un dispositivo per il montaggio.

• Montaggio orizzontale (morsetto input DC sopra).

• Rispettare i limiti meccanici e termici.

• Effettuare una connessione corretta e garantire la protezione contro le scosse elettriche.

• Dimensionare e proteggere le linee in base alla corrente max. di ingresso/uscita.

• Dopo l'installazione coprire il vano di connessione per garantire la protezione contro i contatti delle parti sotto tensione (ad es. montaggio nelle cassette di distribuzione o nel quadro elettrico).

• L'alimentatore non richiede manutenzione. Le riparazioni sono eseguibili solo da parte del produttore.

IMPORTANTE: danni elettrici

Inserire un fusibile per proteggere le linee.

Estrarre i connettori solo in assenza di tensione.

ATTENZIONE: Pericolo di morte a causa di scosse elettriche!

Non lavorare mai in presenza di tensione.

508:

Cavo in rame; temperatura di esercizio > 75 °C (temperatura ambiente < 55 °C) e > 90 °C (temperatura ambiente < 75 °C).

ANSI/ISA 12.12.01:

A I componenti elettrici sono adatti esclusivamente per applicazioni in area a rischio di esplosione (class I, division 2, gruppi A,B,C e D) o in area non ex.

B L'inserimento e l'estrazione di componenti elettrici sono permessi solo con l'alimentazione di tensione spenta o se è garantita un'atmosfera non esposta al pericolo di esplosioni!

C AVVERTENZA - La sostituzione di componenti può compromettere l'idoneità per aree della divisione 2.

D ATTENZIONE: Un'interazione con determinate sostanze chimiche potrebbe limitare le proprietà di tenuta dei materiali utilizzati nel relè.

E In caso di class I div 2 si consiglia di verificare regolarmente eventuali limitazioni delle caratteristiche del relè e, nel caso, di sostituirlo.

60950:

Utilizzare capocorda per cabi flessibili.

Chiudere i vani morsetto non utilizzati.

60950:

Utilizzare capocorda per cabi flessibili.

Obturer les espaces de raccordement inutilisés.

FRANÇAIS

Alimentation à découpage primaire

Consignes de sécurité et avertissements

Seul le personnel qualifié doit installer, mettre en service et utiliser l'appareil. Les prescriptions nationales de sécurité et prévention des accidents doivent être respectées.

i Vous trouverez de plus amples informations dans la fiche technique correspondante sur le site www.phoenixcontact.net/catalog.

• L'alimentation est encastable.

• Montage horizontal (bornes d'entrée DC en haut).

• Respecter les limites mécaniques et thermiques.

• Procéder au raccordement dans les règles de l'art et garantir la protection contre l'électrocution.

• Dimensionner et protéger les câbles en fonction du courant d'entrée/sortie max.

• Après l'installation, recouvrir la zone des bornes afin de garantir une protection suffisante contre tout contact non admissible des pièces sous tension (par exemple, montage dans une boîte de distribution ou dans un armoire électrique).

• L'alimentation ne nécessite pas de maintenance. Les réparations peuvent être effectuées par le fabricant.

IMPORTANT: dommages électriques

Pour protéger les câbles, monter un fusible en amont.

Les conn. doivent uniquement être manipulées hors tension.

ATTENTION : danger de mort par choc électrique !

Ne jamais travailler sur un module sous tension.

508:

Câble en cuivre, température de service > 75 °C (température ambiante < 55 °C) et > 90 °C (température ambiante < 75 °C).

ANSI/ISA 12.12.01:

A Les ressources électriques sont destinées exclusivement à une utilisation en atmosphère explosive (classe I, division 2, groupes A, B, C et D) ou in area non ex.

B L'insertion et l'extinction de composants électriques sont permises seulement avec l'alimentation de tension éteinte ou lorsque l'environnement n'est pas explosif.

C AVERTISSEMENT - La substitution de composants peut compromettre l'idoneité pour les zones de division 2.

D ATTENTION: Une interaction avec certaines substances chimiques peut entraîner la dégradation des propriétés d'étanchéité des matériaux utilisés dans les relais.

E Pour les environnements de classe 1, division 2, il est recommandé de vérifier régulièrement les propriétés de certains matériaux utilisés dans les relais et remplacer si nécessaire.

60950:

Utiliser des embouts pour câbles flexibles.

Tighten screws on all unused terminals.

ENGLISH

Primary-switched power supply unit

Safety notes and warning instructions

Only qualified specialists may install, set up and operate the device. Observe the national safety rules and regulations for the prevention of accidents.

i For additional information, please refer to the corresponding data sheet at www.phoenixcontact.net/catalog.

• The power supply is a built-in device.

• Mount horizontally (terminal DC input on top).

• Observe mechanical and thermal limits.

• Establish connection correctly and ensure protection against electric shock.

• Ensure cables are the correct size for the maximum input/output current and have fuse protection.

• Cover termination area after installation in order to avoid accidental contact with live parts (e.g., installation in distribution box or control cabinet).

• The power supply is maintenance free. Repairs can only be done by the manufacturer.

NOTE: Electrical damage

Use a fuse for line protection.

Operate connectors only when there is no voltage applied.

CAUTION: Risk of electric shock

Never carry out work when voltage is present.

508:

Copper cable; operating temperature > 75 °C (ambient temperature < 55 °C) and > 90 °C (ambient temperature < 75 °C).

ANSI/ISA 12.12.01:

A This equipment is suitable for use in class I, division 2, groups A, B, C, and D hazardous locations or non-hazardous locations only.

B **WARNING - EXPLOSION HAZARD** - Do not disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous.

C **AVERTISSEMENT** - Substitution of any components may impair suitability for division 2.

D **WARNING** - Exposure of implemented relays to some chemicals may degrade the sealing properties of materials used in the sealed relays.

E For class I div 2 it is recommended to periodically inspect the relays for any degradation of properties and replace if found.

60950:

Use ferrules for flexible cables.

Tighten screws on all unused terminals.

60950:

Use ferrules for flexible cables.

Close unused terminal spaces.

DEUTSCH

Primär getaktete Stromversorgung

Sicherheits- und Warnhinweise

Nur qualifiziertes Fachpersonal darf das Gerät installieren, in Betrieb nehmen und bedienen. Nationale Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten.

i Weitere Informationen finden Sie im zugehörigen Datenblatt unter www.phoenixcontact.net/catalog.

• Die Stromversorgung ist ein Einbaugerät.

• Montage waagerecht (Klemme Input DC oben).

• Mechanische und thermische Grenzen sind einzuhalten.

• Anschluss fachgerecht ausführen und Schutz gegen elektrischen Schlag sicherstellen.

• Leitungen dem max. Eingangs-/Ausgangstrom entsprechend dimensionieren und absichern.

• Nach der Installation den Klemmenbereich abdecken, um ausreichenden Schutz gegen unzulässiges Berühren spannungsführender Teile sicherzustellen (z. B. Einbau in Verteilkästen oder Schaltschränke).

• Die Stromversorgung ist wartungsfrei. Reparaturen sind nur durch den Hersteller durchführbar.

ACHTUNG: Elektroschäden

Use a fuse for line protection.

Operate connectors only when there is no voltage applied.

VORSICHT: Lebensgefahr durch Stromschlag!

Niemals bei anliegender Spannung arbeiten.



PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

Flachmarkstrasse 8,

32825 Blomberg,

Germany

Fax +49-(0)5235-341200, Phone +49-(0)5235-300

MNR 9040219 - 02

2012-12-17



PHOENIX CONTACT

初级开关电源

安全警告和说明
仅有具备从事资质的专业人员才可以对设备进行安装和调试。需遵守所在国家的相关安全规定以防止事故发生。

更多信息请参看 www.phoenixcontact.net/catalog 中的相应数据表。

- 该电源为内置型设备。
- 水平安装 (DC 输入模块位于顶部)。
- 注意机械和温度方面的限制。
- 正确建立连接：确保对电气冲击的保护。
- 确保电缆的尺寸正确适用于输入 / 输出电流并带有保险丝保护。
- 安装后将端子区域覆盖以避免与带电部分产生意外接触（如安装在配电箱和控制柜中时）。
- 电源为免维护。仅生产厂商可进行维修。

注意：电气危险
使用一个保险丝以线路保护。
仅在未施加电压时方可对连接器进行操作。

小心：有电击危险
带电时请勿操作。

508:
铜导线；工作温度 >75°C (环境温度 <55°C, >90°C (环境温度 <75°C)

ANSI/ISA 12.12.01:
A 该设备仅适用于 1 级、2 类，A、B、C 和 D 组的有害或无害区域中。

B 警告 — 爆炸危险 — 仅在电源断开或所在区域确认无害的情况下才可拆除设备。

C 警告 — 采用其它元件进行替代可能偏离在 2 区内的适用性。

D 警告：所使用的继电器若暴露在某些化学物质中可能导致密封继电器所使用的密封材料变质。

E 对于 1 级 2 类区域，建议定期检查继电器是否出现材料变质现象，如出现变质则需进行更换。

60950:
柔性电缆使用冷压头。
封闭未使用的接线区域。

РУССКИЙ

Импульсный источник питания**Устройство по технике безопасности**

Устройство должно монтироваться, вводить в эксплуатацию и обслуживать только квалифицированный специалист. Требуется соблюдение государственных норм по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев.

i С дополнительной информацией можно ознакомиться в соответствующем техническом описании по адресу www.phoenixcontact.net/catalog.

- Источник питания предназначен для установки в шкаф управления.
- Горизонтальная установка (кламма входного DC - сверху).
- Придерживайтесь допустимых границ в отношении механики и температуры.
- Выполните квалифицированное подключение к сети и обеспечьте защиту от поражения электрическим током.
- Подберите кабели, соответствующие макс. входному/выходному току, и обеспечьте их предохранение.
- После выполнения электромонтажа закройте клеммы, чтобы обеспечить защиту от соприкосновения с токоведущими деталями (например, установка в распределительном щитке или электрошкафу).
- Источник питания не требует обслуживания. Ремонтные работы должны производиться компанией-изготовителем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Повреждение электрическим током
Для защиты проводов предварительно включите предохранитель. Обслуживайте разъемы только при отключенном питании.

ВНИМАНИЕ: Опасность поражения электрическим током!

Ни в коем случае не работайте при подключенном напряжении.

508:

Медный кабель; рабочая температура > 75 °C (температура окружающей среды < 55 °C) и > 90 °C (температура окружающей среды < 75 °C).

ANSI/ISA 12.12.01:

- Электрооборудование предназначено исключительно для использования во взрывобезопасных зонах (класс I, раздел 2, группы A,B,C и D) и вне взрывобезопасных зон.
- Снятие и установка электрооборудования разрешено только при отключенной цепи питания или при условии гарантии невзрывобезопасной атмосферы!
- ОСТОРОЖНО!** Замена компонентов может поставить под вопрос пригодность устройства для применения в зонах раздела 2.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Взаимодействие с определенными химическими веществами может негативно сказаться на уплотняющих свойствах материалов, используемых при изготовлении реле.
- При работе в зонах класс I раздел 2 рекомендуется регулярно проверять реле на предмет нарушения их свойств и заменять их при необходимости.

60950:

Используйте наконечники для гибких кабелей.
Закройте неиспользуемые клеммные отсеки.

TÜRKÇE

Primer anahtarlamalı güç kaynağı**Güvenlik ve uyarı talimatları**

Sadece nitelikli personel cihazı monte edebilir, ayarlayabilir ve çalıştırabilir. Kazaları önlemek için ulusal güvenlik kurallarına ve yönetmeliklere uyun.

i Ek bilgi için lütfen www.phoenixcontact.com.tr/catalog adresindeki ilgili teknik veri sayfası'ne bakın.

- Güç kaynağı entegre bir cihazdır.
- Yatay monte edin (terminal DC çıkışı üstte).
- Mekanik ve termal sınırlarla dikkat edin.
- Bağlantı düzgün şekilde gerçekteşirin ve elektrik çarpmalarına karşı koruma sağlayın.
- Kablolara maksimum çıkış akımı için doğru ölçülerde olmasına ve sigorta korumasına sahip olmasını sağlayın.
- Montajdan sonra canlı kısımları teması önlemek için klemens böggesini kapatın (örneğin kontrol panosuna montaj yapılırken).
- Güç kaynağı bakım gereklidir. Onarım sadece üretici tarafından yapılır.

NOT: Elektriksel hasar

Hat korumasına uygun bir sigorta kullanın.
Konnektörler sadece gerilimsiz durumda sökülebilir takılabilir.

DİKKAT: Elektrik çarpması riski

Hiçbir zaman gerilim altında çalışma yapmayın.

508:

Bakır kablo; çalışma sıcaklığı > 75 °C (ortam sıcaklığı < 55 °C) ve > 90 °C (ortam sıcaklığı < 75 °C).

ANSI/ISA 12.12.01:

- Bu cihaz yalnız sınıf I, bölüm 2, grup A, B, C, ve D olarak tehlikeli veya tehlikeli olsamış bölgelerde kullanılabilir.
- UYARI - Pattlama tehlikesi - cihazı enerjiyi kesmeden veya bölgenin tehlikesi olduğundan emin olmadan söküneyin.**
- UYARI - Bileşenlerden herhangi birinin değiştirilmesi bölüm 2 uygunluğunu bozabilir.**
- UYARI: Rölenin bazı kimyasallarla teması rölede kullanılan malzemelerin sızdırmazlık özelliklerini bozabilir.**
- Sınıf I bölüm 2 içi, röleler periyodik olarak kontrol edilmeli ve özellik kaybı tespit edilirse yeniden değiştirilmelidir.**

60950:

Çok telli kablarda yüksük kullanın.

Kullanılmayan bağlantı alanlarını mühürler.

ESPAÑOL

Fuentes de alimentación conmutadas de primario**Indicaciones de seguridad y advertencias**

El aparato sólo puede ser instalado, puesto en funcionamiento y manejado por personal cualificado. Deben cumplirse las normas nacionales de seguridad y prevención de riesgos laborales.

i Encontrará más información en la ficha de datos correspondiente en www.phoenixcontact.net/catalog.

- La fuente de alimentación es un equipo integrado.
- Montaje horizontal (borne de entrada CC por arriba).
- Deben respetarse los límites mecánicos y térmicos.
- Realizar una conexión profesional y asegurar la protección contra descargas eléctricas.
- Dimensionar y proteger correspondientemente de la entrada y salida de corriente máxima.
- Después de la instalación, cubrir la zona de los bornes para asegurar la protección suficiente contra un contacto involuntario de las piezas conductoras de tensión (p. ej., montaje en el armario o caja de distribución).
- La fuente de alimentación no necesita mantenimiento. Las reparaciones sólo pueden ser realizadas por el fabricante.

IMPORTANTE: Daños eléctricos

Para protección de la línea conectar previamente un fusible.

Accionar los conectores enchuf. sólo en estado sin tensión.

ATENCIÓN: ¡Peligro de muerte por electrocución!

No trabajar nunca estando la tensión aplicada!

508:

Cable de cobre; temperatura de servicio > 75 °C (temperatura ambiente < 55 °C) y > 90 °C (temperatura ambiente < 75 °C).

ANSI/ISA 12.12.01:

- A Los equipos eléctricos son aptos para aplicaciones exclusivamente en zonas con peligro de explosión (clase I, división 2, grupos A, B, C y D) o en zonas sin peligro de explosión.
- B Retirar e introducir equipos eléctricos sólo está permitido en el caso de alimentación de tensión desconectada o en caso de atmósferas aseguradas sin peligro de explosión.
- C ADVERTENCIA - La sustitución de componentes puede dañar la adecuación de zonas de la división 2.
- D ADVERTENCIA: Una interacción con determinadas sustancias químicas podría dañar las propiedades de sellado de los materiales utilizados en relé estanco.
- E En la clase I DIV 2 se recomienda comprobar los relais con regularidad en busca de defectos en las propiedades y sustituirlos, si procede.

60950:

Utilizar punteras para cable flexible.

Cerrar recept. de conexión que no se han utilizado.






ES Instrucciones de montaje para el instalador eléctrico

TR Elektrik personeli için montaj talimatı

RU Инструкция по установке для электромонтажника

ZH 电气人员安装须知

QUINT-PS/ 1AC/48DC/10



	[mm ²]	[mm ²]	AWG	[Nm]	[lb in]
Input AC	0,2-6	0,2-4	18-10	7	0,5-0,6
Output DC	0,2-6	0,2-4	12-10	7	0,5-0,6
Signals	0,2-6	0,2-4	18-10	7	0,5-0,6





Abb./Fig. 7

	Normal operation $I < I_N$	POWER BOOST $I > I_N$	Overload operation $U < 0.9 \times U_{N_{\text{min}}}$
LED "DC OK" (green)	LED off	LED on	LED flashing
LED "BOOST" (yellow)		LED on	
Signal "DC OK"	on	on	off
Relay 13...14 "DC OK"	closed	closed	opened
Signal " $I < I_N$ "	on	off	off

技术数据	
输入数据	
额定输入电压	
输入电压范围	
频率	
电流损耗 (用于额定值)	典型值
冲击电流限制 (25°C 时) / I^2t	典型值
电源缓冲	典型值
选择合适的保险	
AC: 特征 B, C, D, K	
DC: 当适合 DC 的保险丝上游连接时	
输出数据	
额定输出电压 U_N 时 / 设置范围	
带对流冷却的输出电流	
额定输出电流 I_N	
POWER BOOST I_{BOOST} (持续)	
SFB 技术 (12 ms)	典型值
热磁断路器行程	
最大功率损耗 (空载 / 额定负载下)	
效率 (230	